

Digital Video Camera Recorder 1 Video Camera Recorder 1 8

Operating Instructions

Before operating the unit, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference.

Mode d'emploi

Avant la mise en service de cet appareil, prière de lire attentivement le mode d'emploi et de le conserver pour toute référence future.



Digital 8

DCR-TRV145E/TRV147E/TRV245E/TRV250E/ TRV345E/TRV355E/TRV356E ►

video Hi8 CCD-TRV218F/TRV418F Hi 18

Welcome!

Congratulations on your purchase of this Sony Handycam. With your Handycam, you can capture life's precious moments with superior picture and sound quality.

Your Handycam is loaded with advanced features, but at the same time it is very easy to use. You will soon be producing home video that you can enjoy for years to come.

WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet.

Refer servicing to qualified personnel only.

ATTENTION

The electromagnetic field at the specific frequencies may influence the picture and sound of this camcorder.

NOTICE ON THE SUPPLIED AC POWER ADAPTOR FOR CUSTOMERS IN THE UNITED KINGDOM

A moulded plug complying with BS1363 is fitted to this equipment for your safety and convenience.

Should the fuse in the plug supplied need to be replaced, a fuse of the same rating as the supplied one and approved by ASTA or BSI to BS1362 (i.e., marked with rate) or rate mark) must be used.

If the plug supplied with this equipment has a detachable fuse cover, be sure to attach the fuse cover after you change the fuse. Never use the plug without the fuse cover. If you should lose the fuse cover, please contact your nearest Sony service station.

For the Customers in Europe (DCR-TRV145E/TRV147E/TRV245E/TRV250E/TRV345E/TRV355E only)

This product has been tested and found compliant with the limits sets out in the EMC Directive for using connection cables shorter than 3 meters. (9.8 feet)

"Memory Stick"



Français

Bienvenue!

Félicitations pour l'achat de ce caméscope Handycam Sony. Il vous permettra de saisir des moments précieux de la vie en vous offrant une image et un son de très grande qualité. Le caméscope Handycam présente de nombreuses fonctions élaborées, tout en étant très simple d'utilisation. Vous serez bientôt en mesure de réaliser des vidéos de votre vie quotidienne, que vous regarderez avec plaisir dans les années à venir.

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité.

Pour éviter tout risque d'électrocution, n'ouvrez pas le châssis de l'appareil. Confiez l'entretien exclusivement à un personnel qualifié.

ATTENTION

Les champs électromagnétiques à certaines fréquences peuvent influencer l'image et le son de ce caméscope numérique.

Pour la clientèle en Europe (DCR-TRV145E, TRV147E, TRV245E, TRV250E, TRV345E et TRV355E uniquement)


Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites énoncées dans la Directive EMC relatives aux câbles de moins de 3 mètres.

Checking supplied accessories

Make sure that the following accessories are supplied with your camcorder.

Vérification des accessoires fournis

Assurez-vous que tous les accessoires suivants sont fournis avec votre caméscope.



- 1 Wireless Remote Commander (1) (p. 356) RMT-814: 245 250 345 355 356 RMT-708: 218 418
- 2 AC-L15A/L15B AC Adaptor (1), Mains lead (1) (p. 29)
- 3 NP-FM30 Rechargeable Battery Pack (1) (p. 28, 29)
- 4 R6 (Size AA) battery for Remote Commander (2) 218 418 245 250 345 356 (p. 357)
- 5 A/V connecting cable (1) (p. 68, 69, 122, 123) Stereo: 145 147 245 250 345

Monaural: 52187 54187

- 6 Shoulder strap (1) (p. 348)
- 7 Lens cap (1) (p. 42)
- 8 USB cable (1) 245 250 345 355 356 (p. 226)
- 9 CD-ROM (SPVD-010 USB Driver) (1) 245 250 345 355 356 (p. 234)
- 10 21-pin adaptor (1) \(\frac{1218}{218}\)\(\frac{1418}{418}\)\(\frac{145}{250}\)\(\frac{1}{345}\)\(\frac{355}{356}\)\(\frac{1}{356}\)\(\frac{
- 11 "Memory Stick" (1) 356 (p. 323)
- * The models with **((** mark printed on their bottom surfaces only.

- 1 Télécommande sans fil (1) (p. 356) RMT-814: 245 250 345 355 356 RMT-708: 2187 4187
- 2 Adaptateur secteur AC-L15A/L15B (1), cordon d'alimentation (1) (p. 29)
- 3 Batterie rechargeable NP-FM30 (1) (p. 28, 29)
- 4 Piles R6 (format AA) pour la télécommande (2) 218 418 245 250 345 355
- 5 Cordon de liaison audio et vidéo (1) (p. 68, 69, 122, 123)

Stéréo : 145 147 245 250 345 356

Monaural : **\218** **418**

- 6 Bandoulière (1) (p. 348)
- 7 Capuchon d'objectif (1) (p. 42)
- 8 Câble USB (1) 245 250 345 355 356 (p. 226)
- 9 CD-ROM (Pilote USB SPVD-010) (1) 245 250 345 355 356 (p. 234)
- 10 Adaptateur à 21 broches (1) \(\frac{218}{218}\) \(\frac{418}{418}\) \(\frac{4218}{415}\) \(\frac{4218}{415}\) \(\frac{425}{425}\) \(\frac{250}{425}\) \(\frac{345}{355}\) \(\frac{355}{356}\) \(\frac{4}{355}\) \(\frac{4}{355}\)
- 11 "Memory Stick" (1) 356 (p. 323)
- * Uniquement les modèles comportant le logo
 (€ imprimé sous l'appareil.

On the model name indication

In this manual, camcorder-shape icons are used to indicate model names.

CCD-TRV218E: \218' DCR-TRV145E: \145' DCR-TRV345E: \345'

CCD-TRV418E: 418 DCR-TRV147E: 447 DCR-TRV355E: 255 DCR-TRV245E: 245 DCR-TRV356E: 256

DCR-TRV250E: 250

Instructions with no icons are for all models.

Instructions with icons are for the indicated models only.

Before you start reading this manual, check the model name of your camcorder.



On the tape

- Recording moving pictures (p. 42)
- Recording still images 145 147 245 250 345 (p. 75)
- Playing back a tape (p. 61)

On the "Memory Stick" 355 356

- Recording still images (p. 165)
- Recording moving pictures (p. 182)
- Viewing still images (p. 202)
- Viewing moving pictures (p. 207)

245 250 345 355 356

- Viewing pictures recorded on a tape or live from your camcorder on your computer
 - USB Streaming (p. 227)
- Capturing images on your computer from your camcorder using the USB cable (p. 244)
- Viewing images recorded on a "Memory Stick" using the USB cable **355 356** (p. 229)
- Converting an analogue signal into digital to capture images onto your computer
 345
 355
 356
 (p. 261)



Other uses

Functions for adjusting exposure in the recording mode

- BACK LIGHT (p. 52)
- NightShot (p. 53)
- Super NightShot/Colour Slow Shutter 345 355 (p. 54)
- PROGRAM AE (p. 88)
- Adjusting the exposure manually (p. 91)
- Built-in light (p. 104)

Functions for giving images more impact

- Digital zoom (p. 47) The default setting is **OFF**. (To zoom greater than 20×, select the digital zoom power in **D ZOOM** in the menu settings.)
- Fader (p. 80)
- Picture effect (In recording mode) (p. 83)
- Digital effect (In recording mode) 345 355 356 (p. 85)
- Title (p. 98, 101)
- MEMORY MIX **355 356** (p. 174)

Functions for giving a natural appearance to your recordings

- SPORTS (p. 88)
- LANDSCAPE (p. 88)
- Manual focus (p. 92)

Functions for use on recorded tapes

- END SEARCH (p. 59)
- EDITSEARCH (p. 59)/Rec Review 355 356 (p. 60)
- DATA CODE **245 250 345 355 356** (p. 62)
- Tape PB ZOOM **355 356** (p. 114)
- ZERO SET MEMORY 245 250 345 355 356 (p. 116)
- Easy Dubbing **\(\frac{2181}{4181}\)** (p. 126)
- Digital program editing 145 147 245 250 345 355 356 (p. 136)

Contents of the recording cannot be compensated if recording or playback is not made due to a malfunction of the camcorder, storage media, etc.

A propos de l'indication du nom du modèle

Des icônes en forme de caméscope sont utilisées dans ce manuel pour faire référence à des noms de modèles.

DCR-TRV145E: 145 CCD-TRV218E: \2181 DCR-TRV345E: 345

CCD-TRV418E: 54181 DCR-TRV147E: 147 DCR-TRV355E: 355

DCR-TRV245E: 245 DCR-TRV356E: 356

DCR-TRV250E: 250

Les instructions sans icônes s'appliquent à tous les modèles.

Les instructions présentant des icônes ne s'appliquent qu'aux modèles indiqués. Avant de commencer à lire ce manuel, vérifiez le nom de modèle de votre caméscope.

Enregistrement d'images animées ou fixes, et lecture de celles-ci

Sur une cassette

- Prise de vue d'images animées (p. 42)
- Prise de vue d'images fixes 145 147 245 **250 345** (p. 75)
- Lecture d'une cassette (p. 61)

Sur un "Memory Stick" 355 356

- Prise de vue d'images fixes (p. 165)
- Prise de vue d'images animées (p. 182)
- Visionnage d'images fixes (p. 202)
- Visionnage d'images animées (p. 207)

245 250 345 355 356

- Visionnage sur votre ordinateur d'images enregistrées sur une cassette ou en direct depuis votre caméscope – USB Streaming (p. 227)
- Capture d'images sur votre ordinateur à partir de votre caméscope avec le câble USB (p. 244)
- Visionnage d'images enregistrées sur un "Memory Stick" avec le câble USB **355 356** (p. 229)
- Conversion d'un signal analogique en un signal numérique pour la capture d'images sur votre ordinateur 345 355 (p. 261)



Principales caractéristiques

Autres fonctions

Fonctions servant à régler l'exposition en mode d'enregistrement

- BACK LIGHT (p. 52)
- NightShot (p. 53)
- Super NightShot/Colour Slow Shutter 345 355 356 (p. 54)
- PROGRAM AE (p. 88)
- Réglage manuel de l'exposition (p. 91)
- Torche intégrée (p. 104)

Fonctions servant à accroître l'impact des images

- Zoom numérique (p. 47). Son réglage par défaut est OFF. (Pour un rapport de zoom supérieur à 20×, sélectionnez la puissance du zoom numérique dans D ZOOM dans les réglages de menu.)
- Transitions en fondu (p. 80)
- Effet d'image (en mode d'enregistrement) (p. 83)
- Effet numérique (en mode d'enregistrement) 345 355 356 (p. 85)
- Attribution d'un titre (p. 98, 101)
- MEMORY MIX **355 356** (p. 174)

Fonctions permettant d'obtenir des films plus naturels

- SPORTS (p. 88)
- LANDSCAPE (p. 88)
- Mise au point manuelle (p. 92)

Fonctions pouvant être utilisées sur des cassettes enregistrées

- END SEARCH (p. 59)
- EDITSEARCH (p. 59)/Revue d'enregistrement 355 356 (p. 60)
- DATA CODE **245 250 345 355 356** (p. 62)
- PB ZOOM cassette **355 356** (p. 114)
- ZERO SET MEMORY 245 250 345 355 356 (p. 116)
- Easy Dubbing (Copie facile) **218 418** (p. 126)
- Montage numérique de programmes 145 147 245 250 345 355 356 (p. 136)

Aucune compensation relative au contenu de l'enregistrement ne sera accordée si l'enregistrement ou la lecture ne se font pas en raison d'un mauvais fonctionnement du caméscope, du support d'enregistrement, etc.

English Table of contents

Checking supplied accessories	Advanced Recording Operations
Main Features 4	Recording still images on a "Memory
Quick Start Guide	Stick" while recording on a tape
	355 356
- Recording on a tape	Recording still images on a tape
Recording on a "Memory Stick"355356357	– Tape Photo recording
1355 1356	145 147 245 250 345
Getting Started	Using the wide mode
Using this manual	Using the fader function
Step 1 Preparing the power supply 28	Using special effects Using special effects
Installing the battery pack 28	– Digital effect 345 355 356 8
Charging the battery pack	Using the PROGRAM AE function 8
Connecting to a wall socket	Adjusting the exposure manually9
Step 2 Setting the date and time 37	Focusing manually92
Step 3 Inserting a cassette	Interval recording 145 147 245
Step 6 Historing a cassette	250 345 355 356
Recording – Basics	Frame by frame recording
Recording a picture	- Frame recording 145 147
Shooting a backlit subject	245 250 345 355 356 9
– BACK LIGHT 52	Superimposing a title
Shooting in the dark	Making your own titles
- NightShot	Using the built-in light
– Super NightShot	Inserting a scene 355 35610
_345 _355 _356 – Colour Slow Shutter	Advanced Playback Operations
345 355 356	
Self-timer recording 355 356 56	Playing back a tape with picture effects 145 147 245 250 345
Superimposing the date and time	355 356
on pictures 2187 4187 58	Playing back a tape with digital effects
Checking recordings	345 355 356 11
- END SEARCH	Enlarging recorded images
– EDITSEARCH 355 356 – Rec Review 355 356 59	– Tape PB ZOOM 355 356 114
- Rec Review 4555 4550	Quickly locating a scene
Playback – Basics	– ZERO SET MEMORY 245 250 345 355 356 110
Playing back a tape	Searching for a recording by date
To display the screen indicators	– DATE SEARCH
- Display function	245 250 345 355 356 113
Viewing recordings on TV	Searching for a photo
-	– PHOTO SÉARCH/PHOTO SCAN
	245 250 345

Table of contents

Editing	– Playback
Dubbing a tape 122	Viewing still images
Dubbing a tape easily	– Memory Photo playback 202
– Easy Dubbing \218 \418 \ 126	Viewing moving pictures
Dubbing only desired scenes	– MPEG movie playback 207
 Digital program editing (on tapes) 	Selecting a folder to view
145 147 245 250 345 355 356	Copying images recorded on a "Memory Stick" to a tape
Recording video or TV programmes	Enlarging still images recorded on a
147 250 345 355 356 150	"Memory Stick"
Inserting a scene from a VCR	- Memory PB ZOOM 215
- Insert Editing 250 345 355 356	Playing back images continuously – SLIDE SHOW217
"Memory Stick" Operations	Preventing accidental erasure
	- Image protection
– Recording	Deleting images – DELETE 221
_	Writing a print mark
Using a "Memory Stick"	– PRINT MARK 224
- Introduction	Viewing Images on Your
Recording still images on a "Memory Stick"	Computer
- Memory Photo recording 165	-
Recording images from a tape as still	Viewing images on your computer – Introduction 145 147 245
images 170	250 345 355 356
Superimposing a still image in the	Connecting your camcorder to your
"Memory Stick" on an image	computer using the USB cable
– MEMORY MIX 174	Windows
Recording moving pictures on a	245 250 345 355 356 231
"Memory Stick"	Viewing pictures recorded on a tape or
– MPEG movie recording	live from your camcorder on your
Recording pictures from a tape as a moving picture187	computer – USB Streaming (Windows)
Interval Photo recording	245 250 345 355 356 244
Recording edited pictures as a moving	Viewing images recorded on a
picture – Digital program editing	"Memory Stick" on your computer
(on a "Memory Stick") 194	Windows 355 356
Setting up a folder 199	Connecting your camcorder to your
	computer using the USB cable
	(Macintosh) 355 356
	Viewing images recorded on a "Memory Stick" on your computer
	(Macintosh) 355 356
	Capturing images from an analogue
	video unit on your computer
	 Signal convert function
	345 355 356

Table of contents

Customising Your Camcorder	
Changing the menu settings	263
Troubleshooting	
Types of trouble and how to correct trouble	293
Self-diagnosis display3	301
Warning indicators and messages 3	302
Additional Information	
About video cassette	319
About the "Memory Stick" 3	323
About the "InfoLITHIUM" battery	
pack 3	
About i.LINK	328
Using your camcorder abroad 3	330
Maintenance information and	
precautions 3	331
Specifications	340
Quick Reference	
Identifying parts and controls 3	348
Index	361

- B. HiB and B are trademarks.
- i.LINK and are trademarks.
- "InfoLITHIUM" is a trademark of Sony Corporation.
- "Memory Stick," Leasn-Street and "MagicGate Memory Stick" are trademarks of Sony Corporation.
- "Memory Stick Duo" and Memory Stick Duo are trademarks of Sony Corporation.
- "Memory Stick PRO" and MEMORY STICK PRO are trademarks of Sony Corporation.
- Windows and Windows Media are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Pentium is trademark or registered trademark of Intel Corporation.
- Macintosh and Mac OS, QuickTime are trademarks of Apple Computer Inc.
- All other product names mentioned herein may be the trademarks or registered trademarks of their respective companies.
 Furthermore, "TM" and "®" are not mentioned in each case in this manual.

Table des matières

Vérification des accessoires fournis 3	Opérations d'enregistrement avancées
Principales caractéristiques 6	
	Enregistrement d'images fixes sur un "Memory Stick" pendant la prise de
Guide de mise en marche rapide	vues sur une cassette 355 356 71
- Enregistrement sur une cassette	Enregistrement d'images fixes sur une
– Enregistrement sur un "Memory Stick"	cassette – Enregistrement de photos
355 356	sur cassette
	145 147 245 250 345 75
Préparatifs	Utilisation du mode Grand écran
Utilisation de ce manuel	Utilisation de la fonction de transitions
Etape 1 Préparation de l'alimentation 28	en fondu
Installation de la batterie 28	Utilisation d'effets spéciaux – Effet d'image83
Recharge de la batterie	Utilisation d'effets spéciaux
Branchement à la prise secteur 35	– Effets numériques
Etape 2 Réglage de la date et de l'heure 37	345 355 356
Etape 3 Insertion d'une cassette	Utilisation de la fonction
	PROGRAM AE 88
Enregistrement - Opérations de base	Réglage manuel de l'exposition 91
	Mise au point manuelle92
Enregistrement d'une image	Enregistrement par intervalles 145 147
Prise de vues d'un sujet à contre-jour – BACK LIGHT52	245 250 345 355 356 94
Prise de vues dans l'obscurité	Enregistrement image par image
- NightShot	– Enregistrement image par image
- Super NightShot	145 147 245 250 345 355 356
345 355 356	Incrustation d'un titre
- Colour Slow Shutter	Création de titres personnalisés
345 355 356	Utilisation de la torche intégrée 104
Prise de vue avec le retardateur	Insertion d'une scène 355 356
355 356	moertion a disc seeke SEE COO
Incrustation de la date et de l'heure sur les images \(\frac{2187}{\(\delta\)187}\) 58	Opérations d'enregistrement avancées
Contrôle de prises de vue	Lecture d'une cassette contenant des effets
– END SEARCH	d'image 145 147 245 250
-EDITSEARCH 355 356	345 355 356 110
 Revue d'enregistrement 	Lecture d'une cassette contenant des effets
355 356	numériques 345 355 356 112
	Agrandissement des images
Lecture – Opérations de base	enregistrées
Lecture d'une cassette	- PB ZOOM cassette 355 356 114
Pour afficher les indicateurs à l'écran	Recherche rapide d'une scène – ZERO SET MEMORY
- Fonction d'affichage 62	(mémoire à zéro réglable)
Visionnage d'un enregistrement sur un	245 250 345 355 356 116
téléviseur	Recherche d'un enregistrement en
	fonction de sa date
	- DATE SEARCH
	245 250 345 355 356 118
	Recherche d'une photo – PHOTO SEARCH/PHOTO SCAN
	- PHOTO SEARCH/PHOTO SCAN

Table des matières

Montage Table 1	- Lecture
Copie d'une cassette	Visionnage d'images fixes
Copie facile d'une cassette	 Lecture des photos en mémoire 202
- Easy Dubbing \(\frac{2187}{4187}\) \(\frac{4187}{4187}\) 126	Visionnage d'images animées
Copie de scènes souhaitées uniquement	– Lecture d'un film au format
– Montage numérique de programme	MPEG
(sur cassette) 145 147 245	Sélection d'un dossier à visionner 211
250 345 355 356	Copie d'images enregistrées sur un "Memory Stick" vers une cassette 213
Enregistrement d'une vidéo ou de	Agrandissement d'images fixes
programmes télévisés 147 250 345 355 356 150	enregistrées sur un "Memory Stick"
Insertion d'une scène à partir d'un	- PB ZOOM Mémoire 215
magnétoscope	Lecture d'images en continu
– Montage à insertion	– SLIDE SHOW 217
250 345 355 356 154	Prévention d'un effacement accidentel – Protection de l'image
Opérations "Memory Stick"	Suppression d'images
355 356	– DELETE 221
- Enregistrement	Inscription d'une marque d'impression – PRINT MARK224
Utilisation d'un "Memory Stick"	
- Introduction	Visionnage d'images sur votre
Enregistrement d'images fixes sur un "Memory Stick"	ordinateur
– Enregistrement de photos en mémoire165	Visionnage d'images sur votre ordinateur – Introduction 145 147 245
	250 345 355 356
Enregistrement d'images depuis une cassette sous forme d'images fixes 170	Raccordement de votre caméscope à votre
Superposition d'une image fixe d'un	ordinateur à l'aide du câble USB
"Memory Stick" sur une image	Windows
– MEMÓRY MIX 174	245 250 345 355 356 231
Enregistrement d'images animées sur un	Visionnage sur votre ordinateur d'images
"Memory Stick"	enregistrées sur une cassette ou en
– Enregistrement de films MPEG 182	direct depuis votre caméscope
Enregistrement d'images d'une cassette sous forme d'images animées	– USB Streaming (Windows)
Enregistrement par intervalles de photos	245 250 345 355 356 244
par intervalles 192	Visionnage sur votre ordinateur d'images enregistrées sur un "Memory Stick"
Enregistrement d'images montées sous	(Windows) 355 356251
forme d'images animées	Raccordement de votre caméscope à votre
– Montage numérique d'un	ordinateur à l'aide du câble USB
programme (sur "Memory Stick") 194	Macintosh 355 356
Configuration d'un dossier 199	Visionnage sur votre ordinateur d'images
	enregistrées sur un "Memory Stick"
	(Macintosh) 355 356259
	Capture d'images d'un appareil vidéo
	analogique sur votre ordinateur
	– Fonction de conversion du signal 345 355 356 26
	201

Table des matières

Personnalisation du caméscope	
Modification des réglages de menu	263
Dépannage	
Types de problèmes et leurs solutions	306
Code d'autodiagnostic	314
d'avertissement	315
Informations complémentaires	
A propos des cassettes vidéo	319
A propos du "Memory Stick"	323
A propos de la batterie "InfoLITHIUM"	325
A propos de i.LINK	328
Utilisation de votre caméscope à l'étranger	330
Précautions et informations relatives à l'entretien	331
Spécifications	344
Référence rapide	
Identification des composants et des commandes	348
Index	

- B, HiB et B sont des marques commerciales.
- i.LINK et i sont des marques commerciales.
- "InfoLITHIUM" est une marque commerciale de Sony Corporation.
- Les appellations et symboles "Memory Stick", Stick ", MagicGate Memory Stick" sont des marques commerciales de Sony Corporation.
- "Memory Stick Duo" et Memory Stick Duo sont des marques commerciales de Sony Corporation.
- "Memory Stick PRO" et MEMORY STICK PRO sont des marques commerciales de Sony Corporation.
- Windows et Windows Media sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Pentium est une marque commerciale ou une marque déposée d'Intel Corporation.
- Macintosh, Mac OS et QuickTime sont des marques commerciales d'Apple Computer, Inc.
- Tous les autres noms de produits cités dans le présent document peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. Par ailleurs, les indications "TM" et "®" ne sont pas employées à chaque fois qu'une marque est citée dans le présent mode d'emploi.

Quick Start Guide – Recording on a tape




This chapter introduces you to the basic features to record on a tape of your camcorder. See the page in parentheses "()" for more information.

1


Connecting the mains lead (p. 35)


Use the battery pack when using your camcorder outdoors (p. 28).




2 Inserting a cassette (p. 40)

- Slide OPEN/
 EJECT in the direction of the arrow and open the lid.
- 2 Push the centre of the cassette back and insert the cassette properly with the cassette window facing up.
- Close the cassette compartment by pressing FUSH on the cassette compartment. After the cassette compartment goes down completely, close the lid.











Recording a picture (p. 42)




When you purchase your camcorder, the clock is not set up yet. If you want to record the date and time for a picture, set the clock before recording (p. 37).



Monitoring the playback picture on the LCD screen (p. 61)







Note

Do not pick up your camcorder by the viewfinder, the LCD panel, or the battery pack.







^{*} Modes on the POWER switch vary depending on models (p. 26).

Quick Start Guide – Recording on a "Memory Stick"

355 356




This chapter introduces you to the basic features to record on a "Memory Stick" of your camcorder. See the page in parentheses "()" for more information.



Connecting the mains lead (p. 35)


Use the battery pack when using your camcorder outdoors (p. 28).



2

Inserting a "Memory Stick" (p. 158)

Insert a "Memory Stick" in the "Memory Stick" slot as far as it can go with the ◀ mark facing the LCD panel as illustrated.




When ejecting the "Memory Stick," press the "Memory Stick" once lightly.

■ mark

3


Recording a still image on a "Memory Stick" (p. 165)



When you purchase your camcorder, the clock is not set up yet. If you want to record the date and time for a picture, set the clock before recording (p. 37).



Monitoring the playback still images on the LCD screen (p. 202)



Set the POWER switch to MEMORY or VCR while pressing the small green button.



2 Press MEMORY PLAY. The last recorded image is displayed.



Press MEMORY +/- to select the desired image.

Note

Do not pick up your camcorder by the viewfinder, the LCD panel or the battery pack.







Guide de mise en marche rapide - Enregistrement sur une cassette




Ce chapitre vous présente les fonctions de base de votre caméscope, qui permettent d'effectuer des enregistrements sur cassette. Reportez-vous au numéro de page indiqué entre parenthèses "()" pour de plus amples informations.

1

Raccordement du cordon d'alimentation (p. 35)

Utilisez la batterie lors de l'utilisation du caméscope en extérieur (p. 28).





Insertion d'une cassette (p. 40)




2 Insérez la cassette correctement avec sa fenêtre tournée vers le haut, en poussant sur le centre de la tranche arrière de la cassette.

Fermez le logement de cassette en appuyant sur l'indication (PUSH) sur le logement de cassette.
Une fois le logement de cassette complètement abaissé, fermez le couvercle.








3


Enregistrement d'une image (p. 42)



Lorsque vous achetez votre caméscope, l'horloge n'est pas encore réglée. Si vous souhaitez enregistrer la date et l'heure d'enregistrement d'une image, vous devez régler l'horloge avant d'effectuer la prise de vues (p. 37).



Contrôle de l'image en lecture à l'écran LCD (p. 61)




1 Réglez le commutateur POWER sur VCR/PLAYER tout en appuyant sur le petit bouton vert.*

L'image dans le viseur est en noir et blanc.



Remarque

Ne soulevez pas le caméscope par le viseur, le panneau LCD ou la batterie.



sur START/STOP.

^{*} Les modes indiqués sur le commutateur POWER varient selon les modèles (p. 26).

Guide de mise en marche rapide - Enregistrement sur un "Memory Stick"

355 356




Cette section vous présente les fonctions de base de votre caméscope permettant d'enregistrer sur "Memory Stick". Reportez-vous au numéro de page indiqué entre parenthèses "()" pour de plus amples informations.



Raccordement du cordon d'alimentation (p. 35)

Utilisez la batterie lors de l'utilisation du caméscope en extérieur (p. 28).




Adaptateur secteur (fourni)


2

Insertion d'un "Memory Stick" (p. 158)

Introduisez un "Memory Stick" dans la fente pour "Memory Stick" et poussez-le jusqu'au fond avec la marque ◀ tournée vers le panneau LCD, tel qu'illustré.




Fente pour "Memory Stick"



Pour éjecter le "Memory Stick", appuyez une fois légèrement sur le "Memory Stick".




Enregistrement d'une image fixe sur un "Memory Stick" (p. 165)



Lorsque vous achetez votre caméscope, l'horloge n'est pas encore réglée. Si vous souhaitez enregistrer la date et l'heure d'enregistrement d'une image, vous devez régler l'horloge avant d'effectuer la prise de vues (p. 37).



Contrôle de l'affichage d'images fixes sur l'écran LCD (p. 202)



1 Réglez le commutateur POWER sur MEMORY ou VCR tout en appuyant sur le petit bouton vert.



2 Appuyez sur MEMORY PLAY. La dernière image enregistrée s'affiche.



Appuyez sur MEMORY +/- pour sélectionner l'image souhaitée.

Remarque

Ne soulevez pas le caméscope par le viseur, le panneau LCD ou la batterie.







The instructions in this manual are for the nine models listed in the table on the next page (p. 23). Before you start reading this manual and operating your camcorder, check the model number by looking at the bottom of your camcorder.

The DCR-TRV355E is the model used for illustration purposes. Otherwise, the model name is indicated in the illustrations. Any differences in operation are clearly indicated in the text, for example, " 355 ."

As you read through this manual, buttons and settings on your camcorder are shown in capital letters.

e.g. Set the POWER switch to CAMERA.

When you carry out an operation, you can hear a beep to indicate that the operation is being carried out.

— Préparatifs —

Utilisation de ce manuel

Les instructions contenues dans ce manuel sont valables pour les neuf modèles indiqués dans le tableau de la page suivante (p. 23). Avant de lire ce manuel et d'utiliser le caméscope, vérifiez le numéro de modèle indiqué sous votre caméscope.

Les illustrations de ce mode d'emploi représentent le DCR-TRV355E. S'il s'agit d'un autre modèle, son nom est indiqué dans l'illustration. Toute différence de fonctionnement est clairement signalée dans le texte, par exemple, " 355 ".

Dans ce manuel, les boutons et les réglages de votre caméscope sont toujours indiqués en majuscules.

Par exemple : réglez le commutateur POWER sur CAMERA.

Chaque opération effectuée est confirmée par un signal sonore.

Types of differences/Différences entre les modèles

M 11/	vide	eo Hi8 Digital 8						
Model/ Modèle	\ <u>218</u> j	\ <u>418</u> j	145	147	245	250	345	355 356
Recording system/ Système d'enregistrement	Hi8	Hi8	Digital8	Digital8	Digital8	Digital8	Digital8	Digital8
Playback system/ Système de lecture	Hi8/8	Hi8/8	Digital8	Digital8	Digital8	Digital8	Digital8/ Hi8/8	Digital8/ Hi8/8
AUDIO/VIDEO jack/ Prise AUDIO/VIDEO	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	IN/OUT	IN/OUT
S VIDEO jack/ Prise S VIDEO	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	IN/OUT	IN/OUT
DV jack/ Prise DV	_	_	OUT	IN/OUT	OUT	IN/OUT	IN/OUT	IN/OUT
USB jack/ Prise USB	_	_	_	_	•	•	•	•
"Memory Stick" slot/ Fente pour "Memory Stick"	_	_	_	_	_	_	_	•
LANC jack/ Prise LANC	_	_	_	_	_	_	•	•
SteadyShot/ SteadyShot	_	•	_	_	•	•	•	•
Remote sensor/ Capteur de télécommande	•	•	_	_	•	•	•	•
RFU jack/ Prise RFU	•	•	_	_	_	_	_	_
MIC jack/ Prise MIC	_	_	_	_	_	_	•	•

Provided/Fourni

[—] Not provided/Non fourni

Before using your camcorder

With your camcorder, you can use the tapes and record/playback on the systems below. To enable smooth transition, we recommend that you do not mix pictures recorded in the Hi8 Hi8/standard 8 mm 8 with the Digital8 H system on a tape.

Utilisation de ce manuel

Avant d'utiliser votre caméscope

Avec ce caméscope, vous pouvez utiliser des cassettes et enregistrer ou lire des images avec les systèmes ci-dessous. Pour exécuter une transition sans problèmes, nous vous recommandons de ne pas mélanger les images enregistrées sur une cassette avec le système Hi8 HiB/8 mm B standard et avec le Digital8 D.

345 355 356

Usable cassette tapes/ Cassettes utilisables	Hi8 Hi B /Digital8 H (recommended/recommandé)	Standard 8 mm 8 *1)/ 8 mm 8 standard*1)		
Recording system/ Système d'enregistrement	Digital8 🔂			
Dischage systems*?)/	Digital8 { }			
Système de lecture*2)	ayback system*2/ /stème de lecture*2) Hi8 Hi 🛭			

145 147 245 250

Usable cassette tapes/ Cassettes utilisables	Hi8 Hi ❸/Digital8 } (recommended/recommandé)	Standard 8 mm 3 *1)/ 8 mm 3 standard*1)		
Recording system/ Système d'enregistrement	Digital8 🗗			
Playback system/ Système de lecture	Digital8)		

\218] \418]

Usable cassette tapes/ Cassettes utilisables	Hi8 Hi 🛭	Standard 8 mm 🛭 / 8 mm 🖪 standard
Recording system/ Système d'enregistrement	Hi8 Hi 🛭	Standard 8 mm 🛭 / 8 mm 🗓 standard
Playback system*2)/ Système de lecture*2)	Hi8 Hi 🛭	Standard 8 mm 🛭 / 8 mm 🖪 standard

^{*1)} If you use standard 8 mm **B** tape, be sure to play back the tape on your camcorder. Mosaic noise may appear when you play back standard 8 mm **B** tape on other VCRs (including another DCR-TRV145E/TRV147E/TRV245E/TRV250E/TRV345E/TRV355E/TRV356E).

^{*1)} Si vous utilisez une cassette 8 mm **3** standard, assurez-vous de lire la cassette sur ce caméscope. Des parasites en mosaïque peuvent apparaître lors de la lecture d'une cassette 8 mm **3** standard sur un autre caméscope (y compris un autre DCR-TRV145E/TRV147E/TRV245E/TRV250E/TRV345E/TRV355E/TRV356E).

*2) When you play back a tape, the Hi8 Hi8 system or standard 8 mm 8 system is automatically detected and the playback system automatically switches to.

Note on TV colour systems

TV colour systems differ from country to country. To view your recordings on a TV, you need a PAL system-based TV.

Copyright precautions 147 250 345 355 356

Television programmes, films, video tapes, and other materials may be copyrighted. Unauthorised recording of such materials may be contrary to the provision of the copyright laws.

Note on connecting other equipment 145 147 245 250 345 355 356

When you connect your camcorder to other video equipment or a computer using the USB cable or i.LINK cable, observe the shape of the

If you forcibly insert the plug, the jack may be damaged and they may result in a malfunction of vour camcorder.

On the model name indication

In this manual, camcorder-shape icons are used to indicate model names.

Utilisation de ce manuel

*2) Lorsque vous lisez une cassette, le système Hi8 Hi B ou 8 mm B standard est automatiquement détecté et le système de lecture passe automatiquement au système adapté.

Remarque sur les systèmes de télévision couleur

Les systèmes de télévision couleur diffèrent d'un pays à l'autre. Pour visionner vos enregistrements sur un téléviseur, il vous faut un modèle utilisant le système PAL.

Précautions concernant les droits d'auteur 147 250 345 355 356

Les programmes de télévision, les films, les cassettes vidéo et autres enregistrements peuvent être protégés par des droits d'auteur ; leur enregistrement non autorisé peut être contraire aux lois sur les droits d'auteur.

Remarque sur le raccordement d'autres appareils 145 147 245 250 345 355 356

Lorsque vous branchez votre caméscope sur un autre appareil vidéo ou un ordinateur à l'aide du câble USB ou du câble i.LINK, examinez la forme de la prise.

Si vous devez forcer pour entrer la fiche, la prise risque d'être endommagée et d'entraîner un mauvais fonctionnement de votre caméscope.

A propos de l'indication du nom du modèle

Des icônes en forme de caméscope sont utilisées dans ce manuel pour faire référence à des noms de modèles.

CCD-TRV218E: \2181 CCD-TRV418E: 54187 DCR-TRV145E: 1145

DCR-TRV345E: 345

DCR-TRV147E: 147

DCR-TRV355E: 355

DCR-TRV245E: 245

DCR-TRV356E: 356

DCR-TRV250E: 250

Instructions with no icons are for all models. Instructions with icons are for the indicated models only.

Before you start reading this manual, check the model name of your camcorder.

Les instructions sans icônes s'appliquent à tous

Les instructions présentant des icônes ne s'appliquent qu'aux modèles indiqués. Avant de commencer à lire ce manuel, vérifiez le nom de modèle de votre caméscope.

On the POWER switch

Modes on the POWER switch vary depending on models.


Consider this when following the operating instructions

Utilisation de ce manuel

Sur le commutateur POWER

Les modes indiqués sur le commutateur POWER varient selon les modèles.

Tenez compte de cela avant de suivre les instructions d'utilisation.



Precautions on camcorder care

Lens and LCD screen/finder

- The LCD screen and the finder are manufactured using extremely high-precision technology so over 99.99% of the pixels are operational for effective use. However, there may be some tiny black points and/or bright points (white, red, blue or green in colour) that constantly appear on the LCD screen and the finder. These points are normal in the manufacturing process and do not affect the recording in any way.
- Do not let your camcorder become wet. Keep your camcorder away from rain and sea water. Letting your camcorder become wet may cause your camcorder to malfunction. Sometimes this malfunction cannot be repaired [a].
- Never leave your camcorder exposed to temperatures above 60°C (140°F), such as in a car parked in the sun or under direct sunlight [b].
- Be careful when placing the camera near a window or outdoors. Exposing the LCD screen, the finder or the lens to direct sunlight for long periods may cause malfunctions [c].
- Do not directly shoot the sun. Doing so might cause your camcorder to malfunction. Take pictures of the sun in low light conditions such as dusk [d].





Utilisation de ce manuel

Précautions concernant l'entretien du caméscope

Objectif et écran LCD/viseur

- L'écran LCD et le viseur sont le produit d'une technologie de pointe et plus de 99,99 % des pixels sont opérationnels. Cependant, on peut constater de très petits points noirs et/ ou lumineux (blancs, rouges, bleus ou verts) apparaissant en permanence sur l'écran LCD et dans le viseur. Ces points sont normaux et proviennent du processus de fabrication; ils n'affectent en aucun cas la qualité de l'enregistrement.
- Ne mouillez pas le caméscope. Tenez-le à l'abri de la pluie et de l'eau de mer. Des problèmes de fonctionnement parfois irréparables peuvent se produire si votre caméscope est mouillé [a].
- N'exposez jamais votre caméscope à des températures supérieures à 60 °C comme en plein soleil ou dans une voiture garée au soleil [b].
- Prenez des précautions lorsque vous posez votre caméscope près d'une fenêtre ou en extérieur. Si l'écran LCD, le viseur ou l'objectif sont exposés aux rayons directs du soleil pendant une période prolongée, des problèmes de fonctionnement peuvent se présenter [c].
- Ne filmez pas le soleil directement. Cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement de votre caméscope. Effectuez des prises de vue du soleil dans des conditions de lumière faible, par exemple au crépuscule [d].






Etape 1 Préparation de l'alimentation

Installing the battery pack

- (1) Lift up the viewfinder.
- (2) Slide the battery pack down until it clicks.

Installation de la batterie

- (1) Relevez le viseur.
- (2) Faites glisser la batterie vers le bas jusqu'au déclic.




To remove the battery pack

- (1) Lift up the viewfinder.
- **(2)** Slide the battery pack out in the direction of the arrow while pressing the BATT (battery) release lever down.

Pour retirer la batterie


- (1) Relevez le viseur.
- (2) Faites glisser la batterie dans le sens de la flèche tout en maintenant la manette de relâche BATT (batterie).



BATT (battery) release lever/ Manette de relâche BATT (batterie)

If you install the large-capacity battery pack If you install the NP-FM70/QM71/QM71D/FM90/FM91/QM91/QM91D battery pack on your camcorder, extend the viewfinder.

Si vous installez la batterie à grande capacité Si vous installez la batterie NP-FM70/QM71/ QM71D/FM90/FM91/QM91/QM91D sur votre caméscope, ouvrez le viseur.



Charging the battery pack

Use the battery pack after charging it for your camcorder.

Your camcorder operates only with the "InfoLITHIUM" battery pack (M series). See page 325 for details of "InfoLITHIUM" battery pack.

- (1) Open the DC IN jack cover and connect the AC Adaptor supplied with your camcorder to the DC IN jack with the plug's ▲ mark facing up.
- (2) Connect the mains lead to the AC Adaptor.
- (3) Connect the mains lead to a wall socket.
- **(4)** Set the POWER switch to OFF (CHG). The charge lamp lights up when charging begins.

Etape 1 Préparation de l'alimentation


Recharge de la batterie

Chargez la batterie avant de l'utiliser sur votre caméscope.

Votre caméscope fonctionne uniquement avec la batterie "InfoLITHIUM" (série M).

Reportez-vous à la page 325 pour de plus amples informations concernant la batterie "InfoLITHILIM"

- (1) Ouvrez le cache de la prise DC IN et branchez l'adaptateur secteur fourni avec votre caméscope à la prise DC IN, le signe ▲ tourné vers le haut.
- (2) Branchez le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur.
- (3) Branchez le cordon d'alimentation à une prise secteur.
- (4) Réglez le commutateur POWER sur OFF (CHG). Le voyant de charge s'allume lorsque la recharge commence.



To check the state of the battery (BATTERY INFO)

Open the LCD panel while pressing OPEN, then press BATT INFO.

The BATTERY INFO is displayed for about seven seconds.

Etape 1 Préparation de l'alimentation

Pour vérifier l'état de la batterie (BATTERY INFO)

Ouvrez le panneau LCD tout en appuyant sur OPEN, puis appuyez sur BATT INFO. Les informations relatives à la batterie (BATTERY INFO) s'affichent pendant environ sept secondes.



The battery charge level is displayed as percentage and recordable time with the LCD screen/viewfinder.

The battery charge level is displayed in 10% increments./

L'autonomie de la batterie est affichée en pourcentage et en temps d'enregistrement restant sur l'écran LCD et le viseur.

L'autonomie de la batterie est affichée par incréments de 10%.







When the battery is fully charged, the battery charge level indicator shows 100% and the charge lamp goes out./

Lorsque la batterie est pleine, l'indicateur d'autonomie de la batterie affiche 100% et le voyant de charge s'éteint.

Full charge/ Charge complète

After charging the battery pack

Disconnect the AC Adaptor from the DC IN jack on your camcorder.

Après la recharge de la batterie

Débranchez l'adaptateur secteur de la prise DC IN du caméscope.

Until the remaining battery charge is calculated

Jusqu'à ce que l'autonomie de la batterie ait été calculée



The battery charge level indicator moves flashing and "CALCULATING BATTERY INFO..." is displayed./

L'indicateur d'autonomie de la batterie clignote et "CALCULATING BATTERY INFO..." est affiché.

Note

Prevent metallic objects from coming into contact with the metal parts on the DC plug of the AC Adaptor. This may cause a short-circuit, damaging the AC Adaptor.

Remarque

Empêchez tout objet métallique d'entrer en contact avec les pièces métalliques de la fiche de courant continu de l'adaptateur secteur. Ceci pourrait entraîner un court-circuit et endommager l'adaptateur secteur.

When you use the AC Adaptor

Place the AC Adaptor near a wall socket. If any trouble occurs with this unit, disconnect the plug from the wall socket as soon as possible to cut off the power.

The numeric value displayed in the BATTERY INFO

Refer to the value displayed in the BATTERY INFO as a rough standard.

To display the BATTERY INFO longer

Press BATT INFO again while the BATTERY INFO is still displayed. The information is displayed for another seven seconds. If you keep pressing BATT INFO, the BATTERY INFO is displayed for up to about 20 seconds.

The BATTERY INFO is not displayed in the following cases:

- The POWER switch is not set to OFF (CHG).
- The battery pack is not installed properly.
- The battery pack is fully discharged.

If the power goes off although the remaining battery time indicator indicates that the battery pack has enough power to operate Charge the battery pack fully again so that the indication is correct.

What is "InfoLITHIUM"?

The "InfoLITHIUM" is a lithium ion battery pack that can exchange data such as battery consumption with compatible electronic equipment. This unit is compatible with the "InfoLITHIUM" battery pack (M series). Your camcorder operates only with the "InfoLITHIUM" battery. "InfoLITHIUM" M series battery packs have the (1) InfoLITHIUM" mark (p. 325).

Etape 1 Préparation de l'alimentation

Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur

Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur. En cas de problème lié à l'appareil, débranchez la fiche de la prise secteur dès que possible pour couper l'alimentation.

La valeur numérique affichée dans BATTERY INFO

Considérez la valeur affichée dans BATTERY INFO comme une indication approximative.

Pour afficher plus longtemps BATTERY INFO

Appuyez de nouveau sur BATT INFO quand BATTERY INFO est encore affiché. Les informations restent affichées pendant encore sept secondes.

Si vous continuez à appuyer sur BATT INFO, les informations de BATTERY INFO restent affichées pendant environ 20 secondes au maximum.

Les indications BATTERY INFO ne s'affichent pas dans les cas suivants :

- Le commutateur POWER n'est pas réglé sur OFF (CHG).
- La batterie n'est pas installée correctement.
- La batterie est vide.

Si l'alimentation est coupée alors que le témoin d'autonomie de la batterie indique que la batterie est suffisamment chargée pour pouvoir fonctionner

Rechargez la batterie au maximum de manière à ce que l'indicateur affiche la valeur correcte.

Qu'est-ce que "InfoLITHIUM"?

L'"InfoLITHIUM" est une batterie aux ions de lithium qui peut échanger des données telles que la consommation de la batterie avec d'autres appareils électroniques compatibles. Cet appareil est compatible avec la batterie "InfoLITHIUM" (série M). Votre caméscope ne peut fonctionner qu'avec la batterie "InfoLITHIUM". Les batteries "InfoLITHIUM" de série M portent l'indication () InfoLITHIUM (De 325).

Charging time/Temps de charge

Battery pack/Batterie	Full charge/Recharge complète
NP-FM30 (supplied)/(fournie)	145
NP-FM50	150
NP-FM70	240
NP-QM71/QM71D	260
NP-FM90	330
NP-FM91/QM91/QM91D	360

Approximate minutes to charge an empty battery pack at 25° C (77°F).

Nombre approximatif de minutes nécessaires à la recharge d'une batterie vide à 25°C .

The charging time may increase if the battery's temperature is extremely high or low because of the ambient temperature.

Le temps de charge peut augmenter si la température de la batterie est très élevée ou très basse en raison de la température ambiante.

Recording time/Temps d'enregistrement

345 355 356

Battery pack/	Recording with t Enregistrement au		Recording with the LCD screen/ Enregistrement au moyen de l'écran LCD		
Batterie	Continuous/ Continu	Typical*/ Normal*	Continuous/ Continu	Typical*/ Normal*	
NP-FM30 (supplied)/(fournie)	105	50	80	40	
NP-FM50	170	85	130	70	
NP-FM70	355	175	270	145	
NP-QM71/QM71D	415	205	315	165	
NP-FM90	540	270	410	215	
NP-FM91/QM91/QM91D	625	310	475	250	

145 147 245 250

Battery pack/ Batterie	Recording with the viewfinder/ Enregistrement au moyen du viseur		Recording with the LCD screen/ Enregistrement au moyen de l'écran LCD	
	Continuous/ Continu	Typical*/ Normal*	Continuous/ Continu	Typical*/ Normal*
NP-FM30 (supplied)/(fournie)	115	55	85	40
NP-FM50	185	90	140	70
NP-FM70	385	190	295	145
NP-QM71/QM71D	445	220	340	165
NP-FM90	580	285	450	220
NP-FM91/QM91/QM91D	670	330	520	255

Etape 1 Préparation de l'alimentation

52187 54187

Battery pack/ Batterie	Recording with the viewfinder/ Enregistrement au moyen du viseur		Recording with the LCD screen/ Enregistrement au moyen de l'écran LCD	
	Continuous/ Continu	Typical*/ Normal*	Continuous/ Continu	Typical*/ Normal*
NP-FM30	165		120	
(supplied)/(fournie)		80	120	60
NP-FM50	265	130	195	100
NP-FM70	540	265	400	205
NP-QM71/QM71D	640	315	465	235
NP-FM90	820	400	600	305
NP-FM91/QM91/QM91D	955	465	695	355

Approximate minutes when you use a fully charged battery

- * Approximate recording time. The actual battery life may be shorter in the following cases:
 - When you repeat recording start/stop, zooming and turning the power on/off.
- When the battery is used repeatedly or selfdischarged after charging (p. 325).

Temps approximatif indiqué en minutes lorsqu'une batterie pleine est utilisée

- * Temps d'enregistrement approximatif. L'autonomie réelle de la batterie peut être plus courte dans les cas suivants :
 - Lors d'un enregistrement avec marche/arrêt d'enregistrement, utilisation du zoom et mise sous et hors tension répétés.
 - Lorsque la batterie est utilisée de façon répétée ou qu'elle se décharge automatiquement après la recharge (p. 325).

Etape 1 Préparation de l'alimentation

Playing time/Temps de lecture

345 355 356

Battery pack/ Batterie	Playing on the LCD screen/ Lecture sur l'écran LCD	Playing with the LCD closed/ Lecture avec l'écran LCD fermé
NP-FM30 (supplied)/(fournie)	80	120
NP-FM50	135	195
NP-FM70	285	400
NP-QM71/QM71D	335	465
NP-FM90	435	600
NP-FM91/QM91/QM91D	505	695

145 147 245 250

Battery pack/ Batterie	Playing on the LCD screen/ Lecture sur l'écran LCD	Playing with the LCD closed/ Lecture avec l'écran LCD fermé	
NP-FM30 (supplied)/(fournie)	90	130	
NP-FM50	150	210	
NP-FM70	310	430	
NP-QM71/QM71D	365	505	
NP-FM90	475	655	
NP-FM91/QM91/QM91D	550	755	

\218J \418J

Battery pack/ Batterie	Playing on the LCD screen/ Lecture sur l'écran LCD	Playing with the LCD closed/ Lecture avec l'écran LCD fermé
NP-FM30 (supplied)/(fournie)	120	175
NP-FM50	195	280
NP-FM70	400	570
NP-QM71/QM71D	465	675
NP-FM90	600	865
NP-FM91/QM91/QM91D	695	1010

Approximate minutes when you use a fully charged battery

Temps approximatif indiqué en minutes lorsqu'une batterie pleine est utilisée

Note

Approximate continuous playing time at 25°C (77°F). The battery life will be shorter if you use your camcorder in a cold environment.

Remarque

Durée approximative de lecture en continu à une température de 25°C. L'autonomie de la batterie est raccourcie si vous utilisez votre caméscope à basse température.

Playback time 345 355 356

The table shows the playing time for tapes recorded in the Digital8 (1) system.

The playing time of tapes recorded in the Hi8 (1) standard 8 mm (2) system is reduced by about 20%.

You can charge the battery in other countries For details, see page 330.

Recommended charging temperature

We recommend charging the battery pack in an ambient temperature of between 10°C to 30°C (50°F to 86°F).

Connecting to a wall socket

When you use your camcorder for a long time, we recommend that you power it from a wall socket using the AC Adaptor.

- (1) Open the DC IN jack cover, and connect the AC Adaptor to the DC IN jack on your camcorder with the plug's ▲ mark facing up.
- (2) Connect the mains lead to the AC Adaptor.
- (3) Connect the mains lead to a wall socket.

Etape 1 Préparation de l'alimentation

Temps de lecture 345 355 356

Le tableau indique le temps de lecture pour les cassettes enregistrées avec le système Digital8 **1**. Le temps de lecture des cassettes enregistrées avec le système Hi8 **Hi 3**/8 mm **3** standard est réduit d'environ 20%.

Vous pouvez recharger la batterie dans d'autres pays

Pour plus de détails, voir page 330.


Température de charge recommandée


Nous recommandons de charger la batterie à la température de la pièce, soit entre 10 á 30°C.

Branchement à la prise secteur

Lorsque vous utilisez le caméscope pendant une longue période, nous vous recommandons de l'alimenter via une prise secteur à l'aide de l'adaptateur secteur.

- (1) Ouvrez le cache de la prise DC IN et branchez l'adaptateur secteur à la prise DC IN de votre caméscope, le signe ▲ tourné vers le haut.
- (2) Branchez le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur.
- (3) Branchez le cordon d'alimentation à une prise secteur.





PRECAUTION

The set is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is connected to the wall socket, even if the set itself has been turned off.

Notes

- The AC Adaptor can supply power even if the battery pack is attached to your camcorder.
- The DC IN jack has "source priority." This means that the battery pack cannot supply any power if the mains lead is connected to the DC IN jack, even when the mains lead is not plugged into a wall socket.
- Place the AC Adaptor near a wall socket.
 While using the AC Adaptor, if any trouble occurs with this unit, disconnect the plug from the wall socket as soon as possible to cut off the power.

Using a car battery

Use Sony Car Battery Adaptor (optional). Refer to the operating instructions of the Car Battery Adaptor for further information.

Etape 1 Préparation de l'alimentation

PRECAUTIONS

L'appareil n'est pas déconnecté de la source d'alimentation secteur tant qu'il reste branché sur la prise secteur, même s'il a été mis hors tension.

Remarques

- L'adaptateur secteur peut transmettre l'alimentation même si la batterie est encore fixée au caméscope.
- La prise DC IN a priorité sur les autres sources d'alimentation. Cela signifie que la batterie ne peut pas alimenter l'appareil si le cordon d'alimentation est branché à la prise DC IN, même si le cordon d'alimentation n'est pas branché à une prise secteur.
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur.

En cas de problème avec cet appareil lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur, débranchez la fiche de la prise secteur dès que possible pour couper l'alimentation.

Utilisation de la batterie d'une voiture

Utilisez un adaptateur Sony pour batterie de voiture (en option). Reportez-vous au mode d'emploi de l'adaptateur pour batterie de voiture pour de plus amples informations.

Step 2 Setting the date and time

Set the date and time when you use your camcorder for the first time.

"CLOCK SET" will be displayed each time when you set the POWER switch to CAMERA or MEMORY unless you set the date and time settings.*

If you do not use your camcorder **for about three months**, the date and time settings may be cleared from memory (bars may appear) because the built-in rechargeable battery will have been discharged (p. 334).

Set the date and time after charging the built-in battery fully.

Set the year, then the month, the day, the hour and then the minute.

- (1) Set the POWER switch to CAMERA or MEMORY, and then press MENU to display the menu settings.*
- (2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select CLOCK SET in 🖹, then press the dial.
- (3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the desired year, then press the dial.
- **(4)** Set the month, day and hour by turning the SEL/PUSH EXEC dial and pressing the dial.
- (5) Set the minute by turning the SEL/PUSH EXEC dial and pressing the dial by the time signal. The clock starts.
- (6) Press MENU to make the menu settings disappear.
- * Modes on the POWER switch vary depending on models (p. 26).

Etape 2 Réglage de la date et de l'heure

La première fois que vous utilisez le caméscope, réglez la date et l'heure.

"CLOCK SET" s'affiche chaque fois que vous mettez le commutateur POWER sur CAMERA ou MEMORY, à moins que vous ne régliez la date et l'heure.*


Si vous n'utilisez pas le caméscope **pendant trois mois environ**, la date et l'heure peuvent s'effacer de la mémoire (des barres peuvent apparaître) parce que la batterie rechargeable intégrée de votre caméscope s'est déchargée (p. 334). Réglez la date et l'heure après avoir chargé complètement la batterie intégrée.

Réglez l'année, le mois, le jour, l'heure, puis les minutes.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur CAMERA ou MEMORY, puis appuyez sur MENU pour afficher les réglages de menu.*
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner CLOCK SET dans ∰, puis appuyez sur la molette.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner l'année souhaitée, puis appuyez sur la molette.
- (4) Réglez le mois, le jour et l'heure en tournant la molette SEL/PUSH EXEC, puis appuyez sur la molette.
- (5) Réglez les minutes en tournant la molette SEL/PUSH EXEC et en appuyant sur la molette au signal sonore. L'horloge démarre.
- (6) Appuyez sur MENU pour quitter les réglages de menu.
- * Les modes indiqués sur le commutateur POWER varient selon les modèles (p. 26).

Step 2 Setting the date and time

Etape 2 Réglage de la date et de l'heure



The year changes as follows:

L'année change comme suit :



To check the preset date and time

52181 54181

Press DATE to display the date indicator. Press TIME to display the time indicator. Press DATE (or TIME) and then press TIME (or DATE) to simultaneously display the date and time indicator.

Press DATE and/or TIME again. The date and/or time indicator disappears.

Pour vérifier la date et l'heure préréglées 218 418

Appuyez sur DATE pour afficher l'indicateur de date.

Appuyez sur TIME pour afficher l'indicateur horaire.

Appuyez sur DATE (ou TIME) puis sur TIME (ou DATE) pour afficher en même temps les indicateurs de date et d'heure.

Appuyez à nouveau sur DATE et/ou TIME. L'indicateur de date et/ou l'indicateur horaire disparaît.

Step 2 Setting the date and time

Auto date function 2187 4187

When you use your camcorder for the first time, turn it on and set the date and time to your local time before you start recording (p. 37). The date is automatically recorded for 10 seconds after you start recording **(Auto date function)**. This function works only once a day.

If you do not set the date and time

"-- -- ---" "--:--" is recorded on the tape **245 250 345 355 356** or the "Memory Stick" **355 356** .

Note on the time indicator

The internal clock of your camcorder operates on a 24-hour cycle.

Note on the auto date function \2181 \4181

You can change the AUTO DATE setting by selecting ON or OFF in the menu settings. The auto date function automatically displays the date once a day.

However, the date may automatically appear more than once a day if:

- you set the date and time.
- you eject and insert the tape again.
- you stop recording within 10 seconds.
- you set AUTO DATE to OFF once and set it back to ON in the menu settings.

Etape 2 Réglage de la date et de l'heure

Fonction Date automatique 218 418

Lorsque vous utilisez votre caméscope pour la première fois, mettez-le sous tension et réglez la date et l'heure locales avant de commencer à filmer (p. 37). La date est enregistrée automatiquement pendant 10 secondes au début de la prise de vues (fonction Date automatique). Cette fonction n'est disponible qu'une fois par jour.

Si vous ne réglez pas la date et l'heure

Remarque sur l'indicateur horaire

L'horloge interne de votre caméscope fonctionne selon un cycle de 24 heures.

Remarque sur la fonction Date automatique 52181 54181

Vous pouvez modifier le réglage de AUTO DATE en sélectionnant ON ou OFF dans les réglages de menu. La fonction Date automatique affiche automatiquement la date une fois par jour.

Cependant, il est possible que la date apparaisse plus d'une fois par jour si :

- vous réglez l'heure et la date.
- vous éjectez et réinsérez la cassette.
- vous arrêtez l'enregistrement dans les 10 premières secondes.
- vous réglez AUTO DATE sur OFF une fois et le réglez à nouveau sur ON dans les réglages de menu.

Step 3 Inserting a cassette

See page 24 for details about the usable cassettes types.

- **(1)** Prepare the power source (p. 28).
- (2) Slide OPEN/EJECT in the direction of the arrow and open the lid.


The cassette compartment automatically lifts up and opens.

- (3) Push the centre of the cassette back and insert the cassette properly with the cassette window facing up.
- (4) Close the cassette compartment by pressing PUSH on the cassette compartment. The cassette compartment automatically goes down.
- **(5)** After the cassette compartment goes down completely, close the lid until it clicks.

Etape 3 Insertion d'une cassette

Reportez-vous à la page 24 pour de plus amples détails sur les types de cassettes utilisables.

- (1) Préparez la source d'alimentation (p. 28).
- (2) Faites glisser OPEN/EJECT dans le sens de la flèche et ouvrez le couvercle. Le logement de cassette se soulève et s'ouvre automatiquement.
- (3) Insérez la cassette correctement avec sa fenêtre tournée vers le haut, en poussant sur le centre de la tranche arrière de la cassette.
- (4) Fermez le logement de cassette en appuyant sur l'indication (PUSH) sur le logement de cassette. Le logement de cassette s'abaisse automatiquement.
- (5) Lorsque le logement est complètement abaissé, fermez le couvercle en appuyant dessus jusqu'au déclic.



To eject the cassette

Follow the procedure above, and take out the cassette in step (3).

Notes

- Do not press the cassette compartment down. Doing so may cause a malfunction.
- The cassette compartment may not be closed when you press any part of the cassette compartment other than the <code>FUSH</code> mark.

Pour éjecter la cassette

Suivez la procédure ci-dessus et sortez la cassette à l'étape (3).

Remarques

- N'appuyez pas sur le logement de la cassette pour le refermer. Ceci peut entraîner un problème de fonctionnement.
- Le logement de cassette peut ne pas se refermer si vous appuyez ailleurs que sur la marque [PUSH].

Step 3 Inserting a cassette

145 147 245 250 345 355 356

- Your camcorder records pictures in the Digital8 system.
- The recording time when you use your camcorder is 2/3 of the indicated time on Hi8 **Hi** at tape. If you select the LP mode in the menu settings, the recording time is the indicated time on Hi8 **Hi** at tape.
- If you use standard 8 mm **3** tape, be sure to play back the tape on your camcorder. Mosaic noise may appear when you play back standard 8 mm **3** tape on other camcorders (including another DCR-TRV145E/TRV147E/TRV245E/TRV250E/TRV345E/TRV355E/TRV356E).

To prevent accidental erasure

Slide the write-protect tab on the cassette to expose the red mark.


Etape 3 Insertion d'une cassette

145 147 245 250 345 355 356

- Votre caméscope enregistre des images avec le système Digital8 [).
- Le temps d'enregistrement avec votre caméscope correspond aux deux tiers du temps indiqué sur la cassette Hi8 Hi B. Si vous sélectionnez le mode LP dans les réglages de menu, le temps d'enregistrement correspond au temps indiqué une cassette Hi8 Hi B.
- Si vous utilisez une cassette 8 mm 🖪 standard, assurez-vous de lire la cassette sur ce caméscope. Des parasites en mosaïque peuvent apparaître lorsque vous lisez une cassette 8 mm 🖪 standard sur d'autres caméscopes (y compris sur un autre DCR-TRV145E/TRV147E/TRV245E/TRV250E/TRV345E/TRV355E/TRV355E/TRV356E).

Pour éviter un effacement accidentel

Faites glisser l'onglet de protection en écriture de la cassette de manière à découvrir le signe rouge.



Your camcorder automatically focuses.

- (1) Remove the lens cap and attach the lens cap to the grip strap.
- (2) Install the power source and insert a cassette. See "Step 1" to "Step 3" for more information (p. 28 to 41).
- (3) Set the POWER switch to CAMERA while pressing the small green button. This sets your camcorder to the standby mode.
- **(4)** Open the LCD panel while pressing OPEN. The viewfinder automatically turns off.
- (5) Press START/STOP. Your camcorder starts recording. The REC indicator appears on the screen. The camera recording lamp located on the front of your camcorder lights up. To stop recording, press START/STOP again. The recording lamp lights up in the viewfinder when you record with the viewfinder.


— Enregistrement - Opérations de base —

Enregistrement d'une image

La mise au point est automatique sur ce caméscope.

- (1) Enlevez le capuchon d'objectif et attachez-le à la bandoulière.
- (2) Installez la source d'alimentation et insérez une cassette. Reportez-vous aux indications de "Etape 1" à "Etape 3" pour de plus amples informations (p. 28 à 41).
- (3) Réglez le commutateur POWER sur CAMERA tout en appuyant sur le petit bouton vert. Le caméscope se met en mode d'attente.
- (4) Ouvrez le panneau LCD tout en appuyant sur OPEN. Le viseur s'éteint automatiquement. (5) Appuyez sur START/STOP. Votre caméscope
- commence l'enregistrement. L'indicateur REC s'affiche à l'écran. Le voyant de tournage situé à l'avant de votre caméscope s'allume. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur START/STOP.

 Le voyant de tournage s'allume dans le viseur si vous effectuez une prise de vues à l'aide du viseur.



Notes

- The data code (date/time when recorded) are not displayed during recording. However, they are recorded automatically onto the tape. To display the data code (date/time), press DATA CODE on the Remote Commander during playback.
 245
 355
 356
- Fasten the grip strap firmly.
- Do not touch the built-in microphone during recording.

Note on the LOCK switch 355 356

When you slide the LOCK switch to the right, the POWER switch can no longer be set to MEMORY accidentally. The LOCK switch is set to the left as the default setting.

Note on recording mode

Your camcorder records and plays back in the SP (standard play) mode or in the LP (long play) mode. Select SP or LP in the menu settings (p. 273). In the LP mode, you can record **longer** than in SP mode.* When you record a tape in the LP mode on your camcorder, we recommend that you play back the tape on your camcorder.

To enable smooth transition

Transition between the last scene you recorded and the next scene is smooth as long as you do not eject the cassette even if you turn off your camcorder.

However, check the following:

- Do not mix recordings in the SP mode and in the LP mode on one tape.
- When you change the battery pack, set the POWER switch to OFF (CHG).

* 1.5 times: 145 147 245 250 345 355 356 Twice: \218] \418]

Enregistrement d'une image

Remarques

- •Le code de données (date et heure si enregistrées) n'est pas affiché pendant l'enregistrement. Cependant, la date et l'heure sont automatiquement enregistrées sur la cassette. Pour afficher le code de données (date et heure), appuyez sur DATA CODE sur la télécommande pendant la lecture.
- **345 355 356** Serrez bien la sangle.
- Ne touchez pas le micro intégré pendant l'enregistrement.

Remarque au sujet du commutateur LOCK

Lorsque vous faites glisser le commutateur LOCK vers la droite, le commutateur POWER ne peut plus se régler sur MEMORY par accident. Le commutateur LOCK est réglé sur la gauche par défaut.

Remarque sur le mode d'enregistrement

Votre caméscope enregistre et lit en mode SP (standard) ou en mode LP (longue durée). Sélectionnez SP ou LP dans les réglages de menu (p. 287). En mode LP, vous pouvez enregistrer **plus longtemps** qu'en mode SP.* Lorsque vous enregistrez une cassette en mode LP sur votre caméscope, nous vous recommandons de lire la cassette sur ce même caméscope.

Pour obtenir une transition douce

Vous obtenez une transition douce entre la dernière scène enregistrée et la suivante si vous n'éjectez pas la cassette, même lorsque vous éteignez le caméscope.

Cependant, vérifiez les éléments suivants :

- Sur une même cassette, n'effectuez pas d'enregistrement en mode SP et en mode LP.
- Lorsque vous changez la batterie, réglez le commutateur POWER sur OFF (CHG).

* 1,5 fois : **145 147 245 250 345**

Deux fois : \2187 \4187

If you leave your camcorder in the standby mode for a certain period* while the cassette is inserted

Your camcorder automatically turns off. This is to save battery power and to prevent battery and tape wear. To resume the standby mode, set the POWER switch to OFF (CHG) once, then turn it to CAMERA again. However, your camcorder does not turn off automatically while the cassette is not inserted.

To set the counter to 0:00:00 \(\frac{218}{218}\) \(\frac{418}{418}\) Press COUNTER RESET (p. 351).

When you record in the SP and LP modes on one tape or you record some scenes in the LP mode

- The time code may not be written properly between scenes. 145 147 245 250 345 355 356
- The transition between scenes may not be smooth.
- The playback picture may be distorted.

* three minutes: 145 147 245 250 345

five minutes: **\218 \418**

After recording

- (1) Set the POWER switch to OFF (CHG).
- (2) Close the LCD panel.
- (3) Eject the cassette.
- **(4)** Attach the lens cap.
- (5) Remove the battery pack.

After using your camcorder

Remove the battery pack from your camcorder to avoid turning on the built-in light accidentally.

Enregistrement d'une image

Si vous laissez votre caméscope en mode d'attente pendant une certaine période* alors qu'une cassette est insérée

Votre caméscope s'éteint automatiquement. Cette fonction permet d'éviter que la batterie ne se décharge trop rapidement et de prévenir l'usure prématurée de la batterie et des cassettes. Pour revenir en mode d'attente, réglez une fois le commutateur POWER sur OFF (CHG), puis de nouveau sur CAMERA. Cependant, votre caméscope ne s'éteint pas automatiquement lorsque aucune cassette n'est insérée.

Pour régler le compteur de bande à 0:00:00 \\\(\frac{2181}{181}\)

Appuvez sur COUNTER RESET (p. 351).

Si vous enregistrez une même cassette dans les modes SP et LP ou si vous enregistrez certaines scènes dans le mode LP

- Le code temporel peut ne pas être indiqué correctement entre les scènes. 145 147
 245 250 345 355 356
- La transition entre les scènes peut ne pas être régulière.
- L'image en lecture peut être déformée.

* Trois minutes : 145 147 245 250 345 355 356

Cinq minutes : **\218 \418**

Après l'enregistrement

- **(1)** Réglez le commutateur POWER sur OFF (CHG).
- (2) Fermez le panneau LCD.
- (3) Ejectez la cassette.
- (4) Fixez le capuchon d'objectif.
- (5) Retirez la batterie.

Après la prise de vues

Retirez la batterie du caméscope afin que la torche intégrée ne puisse pas s'allumer accidentellement.


Adjusting the LCD screen

The LCD panel can be opened up to 90 degrees. The LCD panel moves about 90 degrees to the viewfinder side and about 180 degrees to the lens side (from the initial opening position).

Enregistrement d'une image

Réglage de l'écran LCD

Le panneau LCD peut s'ouvrir jusqu'à 90 degrés. Le panneau LCD s'ouvre à 90 degrés du coté du viseur et à 180 degrés environ du coté de l'objectif (par rapport à la position d'ouverture de départ).



When closing the LCD panel, set it vertically until it clicks, and swing it into the camcorder body.

Note

When using the LCD screen except in the mirror mode, the viewfinder is automatically turned off.

Notes on the LCD screen

- When you use the LCD screen outdoors in direct sunlight, the LCD screen may be difficult to see. If this happens, we recommend that you use the viewfinder.
- When you adjust angles of the LCD panel, make sure if the LCD panel is opened up to 90 degrees.

When recording with the LCD panel opened Recording time becomes a little shorter compared with when recording with the LCD panel closed.

Pour fermer le panneau LCD, mettez-le à la verticale jusqu'au déclic, puis rabattez-le dans le corps du caméscope.

Remarque

Le viseur s'éteint automatiquement, sauf en mode Miroir, lorsque vous utilisez l'écran LCD.

Remarques sur l'écran LCD

- Lorsque vous utilisez l'écran LCD en extérieur au soleil, l'image de l'écran LCD peut être difficile à voir. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser le viseur.
- Lorsque vous réglez les angles du panneau LCD, assurez-vous que le panneau LCD est ouvert à 90 degrés.

Lors d'une prise de vues avec le panneau LCD ouvert

Le temps de prise de vues est légèrement plus court que lors d'une prise de vues avec le panneau LCD fermé.


Adjusting the brightness of the LCD screen

- (1) Set the POWER switch to CAMERA, VCR/ PLAYER or MEMORY.*
- (2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select LCD BRIGHT in in the menu settings, then press the dial (p. 270).
- (3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to adjust the brightness of the LCD screen with LCD BRIGHT, then press the dial.
- **(4)** Press MENU to make the menu settings disappear.

Enregistrement d'une image

Réglage de la luminosité de l'écran LCD

- (1) Réglez le commutateur POWER sur CAMERA, VCR/PLAYER ou MEMORY.*
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner LCD BRIGHT dans des réglages de menu, puis appuyez sur la molette (p. 284).
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC, pour régler la luminosité de l'écran LCD avec LCD BRIGHT, puis appuyez sur la molette.
- (4) Appuyez sur MENÚ pour quitter les réglages de menu.



LCD screen backlight

- You can adjust the brightness of the backlight. Select LCD B.L. in the menu settings when using the battery pack (p. 270).
- Even if you adjust the LCD screen backlight, the recorded picture will not be affected.
- * Modes on the POWER switch vary depending on models (p. 26).

Rétroéclairage de l'écran LCD

- Vous pouvez régler l'intensité du rétroéclairage. Sélectionnez LCD B.L. dans les réglages de menu lorsque vous utilisez la batterie (p. 284).
- Même si vous réglez le rétroéclairage de l'écran LCD, l'image enregistrée n'est pas affectée.
- * Les modes indiqués sur le commutateur POWER varient selon les modèles (p. 26).

Using the zoom feature

Set the POWER switch to CAMERA or MEMORY.*

Move the power zoom lever a little for a slower zoom. Move it further for a faster zoom. Using the zoom function sparingly results in better-looking recordings.

"T" side: for telephoto

(subject appears closer)

"W" side: for wide-angle

(subject appears farther away)

Enregistrement d'une image

Utilisation de la fonction de zoom

Réglez le commutateur POWER sur CAMERA ou MEMORY.*

Déplacez légèrement la manette de zoom pour un zoom plus lent et déplacez-la davantage pour un zoom rapide.


Utilisez le zoom avec parcimonie pour obtenir des prises de vue de meilleure qualité.

Côté "T": téléobjectif

(le sujet semble plus rapproché)

Côté "W": grand angle

(le sujet semble plus éloigné)



To use zoom greater than 20×


Zoom greater than 20× is performed digitally. To activate digital zoom, select the digital zoom power in D ZOOM in the menu settings. The digital zoom function is set to OFF as a default setting (p. 266).

Utilisation du zoom à plus de 20x

Un zoom supérieur à 20× s'effectue en mode numérique. Pour activer le zoom numérique, sélectionnez la puissance du zoom numérique dans D ZOOM dans les réglages de menu. Par défaut, la fonction de zoom numérique est réglée sur OFF (p. 280).

The right side of the bar shows the digital zooming zone. The digital zooming zone appears when you select the digital zoom power in the menu settings./

Le côté droit de la barre indique la zone de zoom numérique. La zone de zoom numérique s'affiche lorsque vous sélectionnez la puissance du zoom numérique dans les réglages de menu.



- * Modes on the POWER switch vary depending on models (p. 26).
- * Les modes indiqués sur le commutateur POWER varient selon les modèles (p. 26).

Notes on digital zoom

- Digital zoom power can be set to 40× or 700×. 245 250 345 355 356
- The picture quality deteriorates as you move the power zoom lever towards the "T" side.

When you shoot close to a subject

If you cannot get a sharp focus, move the power zoom lever to the "W" side until the focus is sharp. You can shoot a subject that is at least about 80 cm (about 2 feet 5/8 inch) away from the lens surface in the telephoto position, or about 1 cm (about 1/2 inch) away in the wideangle position.

Adjusting the viewfinder lens

If you record pictures with the LCD panel closed, check the picture with the viewfinder. Adjust the viewfinder lens to your eyesight so that the indicators in the viewfinder come into sharp focus.

Set the POWER switch to CAMERA, VCR/PLAYER or MEMORY.*

Lift up the viewfinder and move the viewfinder lens adjustment lever.

Enregistrement d'une image

Remarques sur le zoom numérique

- La puissance de zoom numérique peut être réglée sur 40× ou 700×. 245 250 345
- La puissance de zoom numérique peut être réglée sur 40× ou 560×. \(\frac{2181}{2181}\) \(\frac{4181}{4181}\) \(\frac{145}{4181}\)
- Plus vous rapprochez la manette de puissance de zoom du côté "T", plus la qualité de l'image diminue.


Lorsque vous filmez tout près du sujet

Si vous ne pouvez pas obtenir une image nette, déplacez le levier de puissance de zoom vers le côté "W" jusqu'à l'obtention d'une image nette. Vous pouvez faire une prise de vues d'un sujet qui se trouve à au moins 80 cm de la surface de l'objectif en position téléobjectif, ou à environ 1 cm en position grand-angle.

Réglage de l'oculaire

Si vous faites des prises de vue avec le panneau LCD fermé, vérifiez l'image au moyen du viseur. Réglez l'oculaire à votre vue afin que les indicateurs à l'intérieur du viseur soient correctement mis au point.

Réglez le commutateur POWER sur CAMERA, VCR/PLAYER ou MEMORY.* Relevez le viseur et déplacez la manette de réglage de l'oculaire.



- * Modes on the POWER switch vary depending on models (p. 26).
- * Les modes indiqués sur le commutateur POWER varient selon les modèles (p. 26).

Shooting with the Mirror Mode

The subject uses this feature to check his or her own image on the LCD screen while you look at the subject in the viewfinder.

Set the POWER switch to CAMERA or MEMORY, and rotate the LCD screen 180 degrees.*

\(\bar{218}\) \(\bar{418}\)

The \odot indicator appears in the viewfinder and on the LCD screen.

■● appears in the standby mode, and ● appears in the recording mode. Some of other indicators appear mirror-reversed and others are not displayed.

Enregistrement d'une image

Prise de vues en mode Miroir


Le sujet peut utiliser cette fonction pour se voir sur l'écran LCD pendant que vous le regardez dans le viseur.

Réglez le commutateur POWER sur CAMERA ou MEMORY, puis faites tourner l'écran LCD à 180 degrés.*

\(\bar{218}\) \(\bar{418}\)

L'indicateur © s'affiche dans le viseur et sur l'écran LCD.

■● s'affiche en mode d'attente et ● s'affiche en mode de prise de vues. Certains autres indicateurs apparaissent inversés comme dans un miroir et d'autres ne s'affichent pas.



Pictures in the mirror mode

The picture on the LCD screen is a mirror-image. However, the picture will be normal when recorded.

During recording in the mirror mode \(\frac{2181}{4181}\)

DATE and TIME on your camcorder do not work.

* Modes on the POWER switch vary depending on models (p. 26).

Images en mode Miroir

L'image affichée sur l'écran LCD est inversée. Cependant, l'image enregistrée n'est pas affectée.


Pendant la prise de vues en mode Miroir

Les fonctions DATE et TIME de votre caméscope ne sont pas disponibles.

* Les modes indiqués sur le commutateur POWER varient selon les modèles (p. 26).

Indicators displayed in the recording mode

The indicators are not recorded on the tape.



- [a]: Remaining battery time indicator
- [b]: Format indicator
- [c]: Mirror mode indicator [218] [418]/ Recording mode indicator
- [d]: STBY/REC indicator
- [e]: Tape photo recording indicator

Time code indicator

[f]: Remaining tape indicator

This appears after you set the POWER switch to CAMERA and insert a cassette for a while. 145 147 245 250 345

This appears after you insert a cassette and record or play back for a while. \2187 \4187

[a]: Date indicator

This is displayed for five seconds after the POWER switch is set to CAMERA or MEMORY.*

[h]: Time indicator

This is displayed for five seconds after the POWER switch is set to CAMERA or MEMORY.*

[i]: Hi8 format indicator

This appears while playing back or recording Hi8 format tapes.


[i]: Tape counter indicator

* Modes on the POWER switch vary depending on models (p. 26).

Enregistrement d'une image

Indicateurs affichés en mode de prise de vues

Les indicateurs ne sont pas enregistrés sur la cassette.



- [a] : Indicateur d'autonomie de la batterie
- [b]: Indicateur de format
- [c]: Indicateur de mode Miroir (218) (418)/ Indicateur de mode d'enregistrement
- [d]: Indicateur STBY/REC
- [e] : Indicateur d'enregistrement de photos sur une cassette 145 147 245 250 345 /Indicateur de code temporel
- [f]: Indicateur de longueur de bande restante Cet indicateur apparaît après que vous avez réglé le commutateur POWER sur CAMERA

et inséré une cassette depuis un certain temps. 145 147 245 250 345

Cet indicateur apparaît lorsque vous avez inséré une cassette et fait des prises de vue ou regardé cette cassette pendant un certain temps. [218] [418]

[g]: Indicateur de date

Cet indicateur s'affiche pendant cinq secondes après que vous avez réglé le commutateur POWER sur CAMERA ou MEMORY.*

[h]: Indicateur temporel

Cet indicateur s'affiche pendant cinq secondes après que vous avez réglé le commutateur POWER sur CAMERA ou MEMORY.*

[i]: Indicateur de format Hi8

Cet indicateur apparaît lors de la lecture ou de l'enregistrement sur des cassettes au format Hi8.

[i] : Indicateur de compteur de bande

^{*} Les modes indiqués sur le commutateur POWER varient selon les modèles (p. 26).

Remaining battery time indicator

The remaining battery time indicator indicates the approximate recording time. The indicator may not be correct, depending on the conditions in which you are recording. When you close the LCD panel and open it again, it takes about one minute for the correct remaining battery time in minutes to be displayed.

Time code (for tapes recorded in the Digital8) system only)

145 147 245 250 345 355 356

• When you play back tapes recorded in the Hi8 Hi 3/standard 8 mm 3 system, the tape counter appears on the screen.

345 355 356

• The time code indicates the recording or playback time, "0:00:00" (hours:minutes: seconds) in CAMERA mode and "0:00:00:00" (hours:minutes:seconds:frames) in VCR mode. You cannot rewrite only the time code. You cannot reset the time code or the tape counter.

Data code 245 250 345 355 356

The data code (date/time or various settings when recorded) are not displayed while recording. However, they are recorded automatically onto tape. To display the data code, press DATA CODE on the Remote Commander during playback (p. 62).

Enregistrement d'une image

Indicateur d'autonomie de la batterie

L'indicateur d'autonomie de la batterie indique le temps de prise de vues approximatif. En fonction des conditions de prise de vues, l'indicateur peut afficher une valeur incorrecte. Lorsque vous fermez le panneau LCD, puis que vous l'ouvrez à nouveau, il faut environ une minute pour que l'autonomie correcte de la batterie en minutes s'affiche.

Code temporel (pour les cassettes enregistrées avec le système Digital8 () uniquement)

145 147 245 250 345 355 356

• Lorsque vous lisez des cassettes enregistrées avec le système Hi8 Hi 13/8 mm 13 standard, le compteur de bande s'affiche sur l'écran.

345 355 356

• Le code temporel indique la durée de prise de vues ou de lecture dans le format "0:00:00" (heures : minutes : secondes) en mode CAMERA et dans le format "0:00:00:00" (heures : minutes : secondes : images) en mode VCR. Il est impossible de modifier le code temporel uniquement. Vous ne pouvez pas remettre le code temporel ou le compteur de bande à zéro.

Code de données

245 250 345 355 356

Le code de données (date et heure ou autres réglages si enregistrés) n'est pas affiché pendant la prise de vues. Cependant, il est automatiquement enregistré sur la cassette. Pour afficher le code de données, appuyez sur DATA CODE sur la télécommande pendant la lecture (p. 62).

Shooting a backlit subject – BACK LIGHT

When you shoot a subject with the light source behind the subject or a subject with a light background, use the backlight function.


Set the POWER switch to CAMERA or MEMORY, and press BACK LIGHT.*
The ☑ indicator appears on the screen.
To cancel the backlight function, press BACK LIGHT again.

Enregistrement d'une image

Prise de vues d'un sujet à contre-jour – BACK LIGHT

Lors de la prise de vues d'un sujet qui tourne le dos à la source de lumière ou qui se trouve devant un arrière-plan clair, utilisez la fonction BACK LIGHT (compensation de contre-jour).

Réglez le commutateur POWER sur CAMERA ou MEMORY, puis appuyez sur BACK LIGHT.* L'indicateur ☑ s'affiche à l'écran.
Pour annuler la fonction de compensation de contre-jour, appuyez de nouveau sur BACK



LIGHT.

If you press EXPOSURE when shooting backlit subjects

The backlight function will be cancelled.

* Modes on the POWER switch vary depending on models (p. 26).

Si vous appuyez sur EXPOSURE pendant la prise de vues de sujets à contre-jour

La fonction de compensation de contre-jour es

La fonction de compensation de contre-jour est annulée.

* Les modes indiqués sur le commutateur POWER varient selon les modèles (p. 26).

Shooting in the dark

- NightShot
- Super NightShot 345 355 356
- Colour Slow Shutter

345 355 356

The NightShot function enables you to shoot a subject in a dark place. For example, you can satisfactorily record the environment of nocturnal animals for observation when you use this function.

Using NightShot

Set the POWER switch to CAMERA or MEMORY, and slide NIGHTSHOT to ON.* The ① indicator and "NIGHTSHOT" flash on the screen.

To cancel the NightShot function, slide NIGHTSHOT to OFF.

Enregistrement d'une image

Prise de vues dans l'obscurité

- NightShot
- Super NightShot 345 355 356
- Colour Slow Shutter

345 355 356


La fonction NightShot vous permet de faire des prises de vue dans un endroit sombre. Par exemple, elle vous permet de faire des prises de vue de l'environnement d'animaux nocturnes de façon satisfaisante, dans un but d'observation.

Utilisation de la fonction NightShot

Réglez le commutateur POWER sur CAMERA ou MEMORY, puis réglez le commutateur NIGHTSHOT sur ON.*

L'indicateur **•** et "NIGHTSHOT" clignotent à l'écran.

Pour annuler la fonction NightShot, réglez le commutateur NIGHTSHOT sur OFF.



Infrared rays (NightShot Light) emitter/ Emetteur de rayons infrarouges (NightShot Light)

- * Modes on the POWER switch vary depending on models (p. 26).
- * Les modes indiqués sur le commutateur POWER varient selon les modèles (p. 26).

Using the Super NightShot

The Super NightShot function makes subjects up to 16 times brighter than those recorded in the NightShot mode.

- (1) Set the POWER switch to CAMERA, and slide NIGHTSHOT to ON. The indicator and "NIGHTSHOT" flash on the screen.
- (2) Press SUPER NS. The S[®] indicator and "SUPER NIGHTSHOT" flash on the screen. To cancel the Super NightShot function, press SUPER NS again. Your camcorder returns to the NightShot mode.

Using the NightShot Light

The picture will be clearer with the NightShot Light on. To enable NightShot Light, set N.S.LIGHT to ON in the menu settings. (The default setting is ON.) (p. 267)

Using Colour Slow Shutter

The Colour Slow Shutter function enables you to record colour images in a dark place.

- (1) Set the POWER switch to CAMERA, and slide NIGHTSHOT to OFF.
- (2) Press COLOUR SLOW S.

 The ☑ indicator and COLOUR SLOW
 SHUTTER flash on the screen.
 To cancel the Colour Slow Shutter function,
 press COLOUR SLOW S again.

Notes

- Do not use the NightShot function in bright places (e.g. outdoors in the daytime). This may cause your camcorder to malfunction.
- When you keep NIGHTSHOT set to ON in normal recording, the picture may be recorded in incorrect or unnatural colours.
- If focusing is difficult with the autofocus mode when using the NightShot function, focus manually.

Enregistrement d'une image

Utilisation de la fonction Super NightShot

345 355 356

La fonction Super NightShot rend les sujets jusqu'à 16 fois plus lumineux que ceux enregistrés en mode NightShot.

- (2) Appuyez sur SUPER NS. L'indicateur S⊚ et "SUPER NIGHTSHOT" clignotent à l'écran. Pour désactiver le mode Super NightShot, appuyez de nouveau sur SUPER NS. Votre caméscope revient en mode NightShot.

Utilisation de l'éclairage NighShot Light

L'image sera plus claire avec l'éclairage NightShot Light activé. Pour activer l'éclairage NightShot Light, réglez N.S.LIGHT sur ON dans les réglages de menu. (Le réglage par défaut est ON). (p. 281)

Utilisation de Colour Slow Shutter

La fonction Colour Slow Shutter vous permet d'enregistrer des images en couleur dans un endroit sombre.

- **(1)** Réglez le commutateur POWER sur CAMERA et NIGHTSHOT sur OFF.
- (2) Appuyez sur COLOUR SLOW S.
 L'indicateur 2 et "COLOUR SLOW
 SHUTTER" clignotent à l'écran.
 Pour désactiver la fonction Colour Slow
 Shutter, appuyez de nouveau sur COLOUR
 SLOW S.

Remarques

- N'utilisez pas la fonction NightShot dans des endroits bien éclairés (Par exemple : en extérieur, le jour). Cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement de votre caméscope.
- Si vous laissez le réglage NIGHTSHOT sur ON en cours de prise de vues normale, il est possible que les couleurs de l'image enregistrée ne soient pas correctes ou naturelles.
- Si la mise au point est difficile dans le mode d'autofocus lorsque vous utilisez la fonction NightShot, effectuez la mise au point manuellement.

While using the NightShot function, you cannot use the following functions:

- Exposure
- PROGRAM AE

While using the Super NightShot or Colour Slow Shutter function, you cannot use the following functions [245] [355] [356]:

- Fader
- Digital effect
- Exposure
- PROGRAM AE

While using the Super NightShot or Colour Slow Shutter function 345 355 356

The shutter speed is automatically adjusted depending on the brightness. The motion of the picture will be slow.

NightShot Light

NightShot Light rays are infrared and so are invisible. The maximum shooting distance using the NightShot Light is about 3 m (10 feet). While recording, be sure not to cover the infrared rays emitter with your fingers, etc.

In total darkness 345 355 356

The Colour Slow Shutter function may not work normally.

Enregistrement d'une image

Lorsque vous utilisez la fonction NightShot, les fonctions suivantes ne sont pas disponibles :

- Exposition
- PROGRAM AE

Lorsque vous utilisez les fonctions Super NightShot ou Colour Slow Shutter, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions suivantes

345 355 356 :

- Transitions en fondu
- Effets numériques
- Exposition
- PROGRAM AE

Lorsque vous utilisez la fonction Super NightShot ou Colour Slow Shutter 345 355 356

La vitesse d'obturation est réglée automatiquement en fonction de la luminosité. Le mouvement de l'image est lent.

NightShot Light

L'éclairage NightShot Light émet des rayons infrarouges invisibles. La distance de prise de vue maximale avec l'éclairage NighShot Light est d'environ 3 m.

Pendant la prise de vue, veillez à ne pas couvrir l'émetteur de rayons infrarouges avec vos doigts ou autre chose.

Dans l'obscurité totale 345 355 356

Il est possible que la fonction Colour Slow Shutter ne fonctionne pas correctement.

Self-timer recording 355 356

Recording with the self-timer starts in 10 seconds automatically. You can also use the Remote Commander for this operation.

- (1) In the standby mode, press MENU to display the menu settings.
- (2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select SELFTIMER in , then press the dial.
- (3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select ON, then press the dial.
- (4) Press MENU to make the menu settings disappear.
 - The \bigcirc (self-timer) indicator appears on the screen.
- (5) Press START/STOP.
 Self-timer starts counting down from 10 with a beep. In the last two seconds of the countdown, the beep gets faster, then recording starts automatically.


Enregistrement d'une image

Prise de vue avec le retardateur

La prise de vue avec retardateur commence automatiquement après dix secondes. Vous pouvez également effectuer cette opération avec la télécommande.

- (1) En mode d'attente, appuyez sur MENU pour afficher les réglages de menu.
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner SELFTIMER sous , puis appuyez sur la molette.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner ON, puis appuyez sur la molette.
- **(4)** Appuyez sur MENU pour quitter les réglages de menu.
 - L'indicateur \circlearrowleft (retardateur) s'affiche à l'écran.
- (5) Appuyez sur START/STOP.

 La minuterie du retardateur entame le décompte à partir de dix en émettant un bip. Dans les deux dernières secondes du décompte, le bip devient plus rapide, puis la prise de vue démarre automatiquement.



To stop the countdown

Press START/STOP.

To restart the countdown, press START/STOP again.

To cancel self-timer recording

Set SELFTIMER to OFF in the menu settings in the standby mode.

You cannot cancel self-timer using the Remote Commander.

Note

The self-timer is automatically cancelled when:

- Self-timer recording is finished.
- The POWER switch is set to OFF (CHG) or VCR.

When the POWER switch is set to MEMORY

You can also record still images on a "Memory Stick" with the self-timer (p. 168).

Enregistrement d'une image

Pour arrêter le décompte

Appuyez sur START/STOP.

Pour relancer le décompte, appuyez de nouveau sur START/STOP.

Pour annuler la prise de vue par retardateur

Réglez SELFTIMER sur OFF dans les réglages de menu en mode d'attente.

Il n'est pas possible d'annuler la prise de vue par retardateur avec la télécommande.

Remarque

La prise de vue par retardateur est automatiquement annulée lorsque :

- L'enregistrement par retardateur est terminé.
- Le commutateur POWER est réglé sur OFF (CHG) ou VCR.

Lorsque le commutateur POWER est réglé sur MEMORY

Vous pouvez également faire des prises de vue d'images fixes sur un "Memory Stick" en utilisant le retardateur (p. 168).

Superimposing the date and time on pictures \(\frac{2187}{4187}\)

You can record the date and/or time displayed on the screen superimposed on the picture. Carry out the following operations in CAMERA mode.

Press DATE to record the date.
Press TIME to record the time.
Press DATE (or TIME), then press TIME (or DATE) to record the date and time.

Press DATE and/or TIME again. The date and/or time indicator disappears.


Enregistrement d'une image

Incrustation de la date et de l'heure sur les images হুগ্ৰান্ত্ৰ

Vous pouvez enregistrer la date et/ou l'heure affichées à l'écran pour les incruster sur l'image. Effectuez les opérations suivantes en mode CAMERA.

Appuyez sur DATE pour enregistrer la date. Appuyez sur TIME pour enregistrer l'heure. Appuyez sur DATE (ou TIME), puis appuyez sur TIME (ou DATE) pour enregistrer la date et l'heure.

Appuyez à nouveau sur DATE et/ou TIME. L'indicateur de date et/ou l'indicateur horaire disparaît.



When you purchase your camcorder, the clock is not set up yet. Set the date and time to your local time before using (p. 37).

Note

The date and time indicators recorded manually cannot be deleted.

If you do not record the date and time in the picture

Record the date and time in the black screen as the background for about 10 seconds, then erase the date and time indicators before starting actual recording.

Lorsque vous achetez votre caméscope, l'horloge n'est pas encore réglée. Réglez la date et l'heure à l'heure locale avant de l'utiliser (p. 37).

Remarque

Les indicateurs de date et d'heure enregistrés manuellement ne peuvent pas être supprimés.

Si vous ne souhaitez pas enregistrer la date et l'heure sur l'image

Enregistrez la date et l'heure sur l'écran noir à l'arrière-plan pendant dix secondes, puis effacez les indicateurs de date et d'heure avant de commencer la prise de vue réelle.

Checking recordings - END SEARCH


- EDITSEARCH 1935 1935
- Rec Review ভ্রম্

You can use these buttons to check the recorded picture for making the transition between the last recorded scene and the next scene you record smooth.

Contrôle de prises de vue - END SEARCH

- EDITSEARCH #555* #556*
- Revue d'enregistrement 355 356

Vous pouvez utiliser ces boutons pour vérifier l'image enregistrée afin d'obtenir une bonne transition entre la dernière scène enregistrée et la suivante.



END SEARCH

You can go to the end of the recorded section after you record.

In the standby mode, press END SEARCH. The last five seconds of the recorded section are played back and your camcorder returns to the standby mode. You can monitor the sound from the speaker.

EDITSEARCH 355 356

You can search for the next recording start point.

In the standby mode, hold down the either side of EDITSEARCH. The recorded portion is played back.

- +: To go forward
- ■ : To go backward

Release EDITSEARCH to stop playback. If you press START/STOP, re-recording begins from the point you released EDITSEARCH. You cannot monitor the sound.

END SEARCH

Cette fonction vous permet d'aller directement à la fin de la partie enregistrée après la prise de vue.

En mode d'attente, appuyez sur END SEARCH. Les cinq dernières secondes de la section enregistrée sont lues, puis le caméscope revient en mode d'attente. Vous pouvez contrôler le son provenant du haut-parleur.

EDITSEARCH F355 F356

Vous pouvez rechercher le point de départ de l'enregistrement suivant.

En mode d'attente, maintenez un des côtés de EDITSEARCH enfoncé. La portion enregistrée est lue.

- +: Pour lire vers l'avant
- : Pour lire vers l'arrière

Pour arrêter la lecture, relâchez EDITSEARCH. Si vous appuyez sur START/STOP,

l'enregistrement recommence du point où vous avez relâché EDITSEARCH. Vous ne pouvez pas contrôler le son.

Checking recordings

- END SEARCH
- EDITSEARCH 355 356
- Rec Review 355 356

Rec Review 355 356

You can check the last recorded section.

In the standby mode, press the − ⑤ side of EDITSEARCH momentarily.

The section you have stopped most recently will be played back for a few seconds, and then your camcorder will return to the standby mode. You can monitor the sound from the speaker.

Notes

- The following functions do not work for the tapes recorded in the Hi8 **Hi 3**/ standard 8 mm **3** system.
 - -END SEARCH 345 355 356
 - -EDITSEARCH 355 356
- Rec Review 355 356
- If you start recording after using the end search function, occasionally, the transition between the last scene you recorded and the next scene may not be smooth.
- Once you eject the cassette after you have recorded on the tape, the end search function does not work.

If a tape has a blank portion between recorded portions

The end search function may not work correctly.

Contrôle de prises de vue

- END SEARCH
- EDITSEARCH 355 356
- Revue d'enregistrement 355 356

Revue d'enregistrement 355 356

Vous pouvez vérifier la dernière partie enregistrée.

En mode d'attente, appuyez brièvement sur le côté – 🗟 de EDITSEARCH.

La section sur laquelle vous vous êtes arrêté en dernier est lue pendant quelques secondes, puis le caméscope repasse en mode d'attente. Vous pouvez contrôler le son provenant du haut-parleur.

Remarques

- Les fonctions suivantes ne fonctionnent pas avec les cassettes enregistrées avec les systèmes Hi8 Hi8/8 mm 🛭 standard.
 - -END SEARCH 345 355 356
 - -EDITSEARCH 355 356
- Revue d'enregistrement 355 356
- Si vous faites des prises de vue après avoir utilisé la fonction END SEARCH, il peut arriver que la transition entre la dernière scène enregistrée et la scène suivante soit irrégulière.
- Une fois que vous avez éjecté la cassette après avoir effectué des prises de vue, la fonction END SEARCH n'est plus disponible.

S'il y a une section vierge entre deux sections enregistrées sur une cassette

La fonction END SEARCH peut ne pas fonctionner pas correctement.

— Playback – Basics —

Playing back a tape

You can monitor the playback picture on the LCD screen. If you close the LCD panel, you can monitor the playback picture in the viewfinder.

218 418 245 250 345 355 356

You can control playback using the Remote Commander supplied with your camcorder.

- (1) Install the power source and insert the recorded tape.
- (2) Set the POWER switch to VCR/PLAYER while pressing the small green button.*
- (3) Open the LCD panel while pressing OPEN.
- **(4)** Press **◄** to rewind the tape.
- (5) Press ► to start playback.
- (6) To adjust the volume, press either of the two buttons on VOLUME. When you close the LCD panel, sound is muted.
 - : To turn the volume down
 - +: To turn the volume up

— Lecture - Opérations de base —


Lecture d'une cassette

Vous pouvez contrôler les images lues sur l'écran LCD. Si vous fermez le panneau LCD, vous pouvez contrôler les images dans le viseur.

218 418 245 250 345 355 356

Vous pouvez contrôler la lecture au moyen de la télécommande fournie avec votre caméscope.

- (1) Installez la source d'alimentation et insérez la cassette enregistrée.
- (2) Réglez le commutateur POWER sur VCR/ PLAYER tout en appuyant sur le petit bouton
- (3) Ouvrez le panneau LCD tout en appuyant sur OPEN.
- **(5)** Appuyez sur **▶** pour lancer la lecture.
- (6) Pour régler le volume, appuyez sur un des deux boutons de VOLUME. Lorsque vous fermez le panneau LCD, le son est coupé.
 - : Pour baisser le volume
 - + : Pour augmenter le volume



To stop playback

Press .

* Modes on the POWER switch vary depending on models (p. 26).

Pour arrêter la lecture

Appuyez sur ■.

* Les modes indiqués sur le commutateur POWER varient selon les modèles (p. 26).

If you leave the power on for a long time Your camcorder gets warm. This is not a malfunction.

Tapes that can be played back

- Tapes recorded in the Digital8 (1) system

 145 147 245 250 345 355 356
- Tapes recorded in the Hi8 HiB/ standard 8 mm B system

When monitoring on the LCD screen

You can turn the LCD panel over and move it back to the camcorder body with the LCD screen facing out.

Lecture d'une cassette

Si vous laissez votre caméscope allumé pendant une longue période


Votre caméscope chauffe. Ceci n'a rien d'anormal.

Cassettes pouvant être lues

- Cassettes enregistrées avec le système Digital8 }
- Cassettes enregistrées avec le système Hi8 Hi 🛭 / 8 mm 🖪 standard

Contrôle de l'image sur l'écran LCD

Vous pouvez retourner le panneau LCD et le rabattre contre le caméscope avec l'écran LCD tourné vers l'extérieur.



When you open or close the LCD panel

Make sure that the LCD panel is set vertically.

To display the screen indicators – Display function

Press DISPLAY on the Remote Commander. **218 418 245 250 345 355 356**


Press DISPLAY on your camcorder. The indicators appear on the screen. To make the indicators disappear, press DISPLAY again.

Lorsque vous ouvrez ou fermez le panneau LCD

Assurez-vous que le panneau LCD est positionné verticalement

Pour afficher les indicateurs à l'écran – Fonction d'affichage

Appuyez sur DISPLAY sur la télécommande. [218] [418] [245] [250] [345] [355] [356] Appuyez sur DISPLAY sur votre caméscope. Les indicateurs s'affichent à l'écran. Pour faire disparaître les indicateurs, appuyez de nouveau sur DISPLAY.



About data code

Use the Remote Commander for this operation.

Your camcorder automatically records not only pictures on the tape but also the data code (date/time or various settings when recorded).

- ① Set the POWER switch to VCR, then play back a tape.
- ② Press DATA CODE on the Remote Commander.

The display changes as follows: date/time \rightarrow various settings \rightarrow no indicator

Date/time/ Date/Heure



[a]: Time code/Tape counter

[b]: SteadyShot off

[c]: Exposure mode [d]: White balance

[e]: Gain

[f]: Shutter speed

[g]: Aperture value

To not display various settings

Set DATA CODE to DATE in the menu settings (p. 277).

The display changes as follows when you press DATA CODE on the Remote Commander: date/time ← no indicator

Notes on the data code 345 355 356

- Various settings of the data code are not recorded when recording images on a "Memory Stick."
- The data code does not work with tapes recorded in the Hi8 Hi 🗷/standard 8 mm 🗓 system.

Lecture d'une cassette

A propos du code de données 245 250 345 355 356


Utilisez la télécommande pour effectuer cette opération.

Votre caméscope enregistre automatiquement non seulement les images mais également le code de données (date et heure ou autres réglages si enregistrés).

- ① Réglez le commutateur POWER sur VCR, puis lancez la lecture d'une cassette.
- 2 Appuyez sur DATA CODE sur la télécommande.

L'affichage change comme suit : date/heure → divers réglages → pas d'indicateur

Various settings/ Divers réglages



[a]: Code temporel/compteur de bande

[b]: SteadyShot désactivé

[c] : Mode d'exposition

[d]: Balance des blancs

[e]: Gain

[f]: Réglage de la vitesse d'obturation.

[g]: Indice de diaphragme

Pour ne pas afficher les divers réglages

Réglez DATA CODE sur DATE dans les réglages de menu (p. 291).

Lorsque vous appuyez sur DATA CODE sur la télécommande, l'affichage change comme suit : date/heure ←→ pas d'indicateur

Remarques sur la fonction de code de données

- Les divers réglages du code de données ne sont pas enregistrés lors de l'enregistrement d'images sur le "Memory Stick". 355 356
- La fonction de codage des données ne fonctionne que pour les cassettes enregistrées avec le système Hi8 Hi 18/8 mm 18 standard.

Data code (Various settings) 245 250 345 355 356

The data code is your camcorder's information at the time of recording. In the recording mode, the data code will not be displayed.

When you use data code, bars (-- -- --) appear if 245 250 345 355 356 :

- A blank portion of the tape is being played back.
- The tape is unreadable due to tape damage or noise.
- The tape was recorded by a camcorder without the date and time set.

Data code 245 250 345 355 356

When you connect your camcorder to a TV, the data code appears on the TV screen.

Remaining battery time indicator during playback

145 147 245 250 345 355 356

The indicator indicates the approximate continuous playback time. The indicator may not be correct, depending on the conditions in which you are playing back. When you close the LCD panel and open it again, it takes about one minute for the correct remaining battery time to be displayed.

Lecture d'une cassette

Code de données (réglages divers)

Le code de données correspond aux informations du caméscope au moment de l'enregistrement. En mode d'enregistrement, le code de données ne s'affiche pas.

Lorsque vous utilisez la fonction de code de données, des tirets (-- -- --) s'affichent si 245 250 345 355 356 :

- Une partie vierge de la cassette est lue.
- La cassette est illisible car elle est endommagée ou parasitée.
- La cassette a été enregistrée au moyen d'un caméscope sur lequel la date et l'heure n'étaient pas réglées.

Code de données

245 250 345 355 356

Lorsque vous branchez votre caméscope à un téléviseur, le code de données s'affiche sur l'écran du téléviseur.

Indicateur d'autonomie de la batterie pendant la lecture

145 147 245 250 345 355 356

L'indicateur affiche le temps de lecture continue approximatif. L'indicateur peut afficher une valeur incorrecte, en fonction des conditions de lecture. Lorsque vous fermez le panneau LCD, puis que vous l'ouvrez à nouveau, il faut environ une minute pour que l'autonomie de batterie correcte s'affiche.

Various playback modes

To operate the video control buttons, set the POWER switch to VCR/PLAYER.*

To pause playback (viewing a still image)

Press **II** during playback. To resume normal playback, press **II** or **►**.

To advance the tape

Press ▶ in the stop mode. To resume normal playback, press ▶.

To rewind the tape

Press ◀ in the stop mode. To resume normal playback, press ▶.

To change the playback direction 245 250 345 355 356

Press < on the Remote Commander during playback to reverse the playback direction. To resume normal playback, press ►.

To locate a scene monitoring the picture (picture search)

Keep pressing ◀◀ or ▶▶ during playback. To resume normal playback, release the button.

To monitor high-speed pictures while advancing or rewinding the tape (skip scan)

Keep pressing ◀◀ while rewinding or ▶▶ while advancing the tape. To resume rewinding or advancing, release the button.

To view pictures at slow speed (slow playback)

218 418 245 250 345 355 356 Press ▶ on the Remote Commander during

Press ▶ on the Remote Commander during playback. To resume normal playback, press ▶.

Lecture d'une cassette

Divers modes de lecture

Pour utiliser les touches de commande vidéo, réglez le commutateur POWER sur VCR/ PLAYER.*

Pour faire une pause de lecture (arrêt sur image)

Appuyez sur **II** pendant la lecture. Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur **II** ou **►**.

Pour avancer la cassette

Appuyez sur ▶ en mode d'arrêt. Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur ▶.

Pour rembobiner la cassette

Appuyez sur ◀◀ en mode d'arrêt. Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur ▶.

Pour changer le sens de la lecture

Appuyez sur < sur la télécommande pendant la lecture pour inverser le sens de la lecture. Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur ▶.

Pour trouver une scène en regardant l'image (recherche sur image)

Maintenez la touche ◀◀ ou ▶▶ enfoncée pendant la lecture. Pour revenir à la lecture normale, relâchez le bouton.

Pour contrôler l'image pendant l'avance rapide ou le rembobinage de la cassette (recherche rapide)

Maintenez la touche ◀◀ enfoncée en cours d'avance rapide ou ▶▶ en cours de rembobinage de la cassette. Pour reprendre l'avance rapide ou le rembobinage, relâchez le bouton.

Pour regarder l'image au ralenti (lecture au ralenti)

218 418 245 250 345 355 356

Appuyez sur ▶ sur la télécommande pendant la lecture. Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur ▶.

^{*} Modes on the POWER switch vary depending on models (p. 26).

^{*} Les modes indiqués sur le commutateur POWER varient selon les modèles (p. 26).

To change the slow playback direction 245 250 345 355 356

Press <, then press ▶ on the Remote Commander.

To view pictures at double speed

Press ×2 on the Remote Commander during playback. For double speed playback in the reverse direction, press <, then press ×2 on the Remote Commander. To resume normal playback, press ▶.

To view pictures frame-by-frame

Press **II** on the Remote Commander in the playback pause mode. For frame-by-frame playback in the reverse direction, press **◄II**. To resume normal playback, press **►**.

To search the last scene recorded (END SEARCH)

Press END SEARCH in the stop mode. The last five seconds of the recorded section are played back and playback stops.

In the various playback modes

 The previous recording may appear as a mosaic image when playing back in the Digital8 D system.

145 147 245 250 345 355 356

- Noise may appear when your camcorder plays back tapes recorded in the Hi8 HiB/standard 8 mm B system.
- Sound is muted.

Lecture d'une cassette

Pour changer le sens de la lecture au ralenti 245 250 345 355 356

Appuyez sur ✓, puis appuyez sur ▶ sur la télécommande.

Pour regarder l'image à double vitesse 245 250 345 355 356

Appuyez sur $\times 2$ sur la télécommande pendant la lecture. Pour la lecture en double vitesse en sens inverse, appuyez sur <, puis sur $\times 2$ sur la télécommande. Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur \blacktriangleright .

Pour effectuer une lecture image par image 245 250 345 355 356

Appuyez sur **II** sur la télécommande en mode de pause de lecture. Pour la lecture image par image dans le sens inverse, appuyez sur **◄II**. Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur **►**

Pour rechercher la dernière prise de vue (END SEARCH)

Appuyez sur END SEARCH en mode d'arrêt. Les cinq dernières secondes de la section enregistrée sont lues, puis la lecture s'arrête.

Dans tous les modes de lecture

• L'enregistrement précédent peut s'afficher comme une image en mosaïque lors d'une lecture avec le système Digital8 **D**.

145 147 245 250 345 355 356

- Des parasites peuvent apparaître lorsque votre caméscope lit des cassettes enregistrées avec le système Hi8 Hi 🗷 / 8 mm 🕃 standard.
- Le son est coupé.

When the playback pause mode lasts for a certain period*

Your camcorder automatically stops. To resume playback, press ►.

Note on the slow playback mode in Digital8 () system 245 250 345 355 356

The slow playback can be performed smoothly on your camcorder, however, this function does not work for an output image from the . DV jack.

If slow playback lasts for about one minute [218] ব্ৰায়

Your camcorder automatically returns to normal speed playback.

When you play back a tape recorded in the LP mode [218] [418]

Noise may appear on the LCD screen in the following cases:

- slow playback
- playback pause
- picture search

* three minutes: 145 147 245 250 345 355 356

five minutes: **\218 \418**

Lecture d'une cassette

Lorsque le mode de pause de lecture dure pendant un certain temps*

Votre caméscope s'arrête automatiquement. Pour reprendre la lecture, appuyez sur ▶.

Remarque sur le mode de lecture au ralenti avec le système Digital8 () 245 250 345 355 356

La lecture au ralenti est très régulière sur votre caméscope, cependant, cette fonction ne fonctionne pas pour une image en sortie émise à partir de la prise i DV.

Si la lecture au ralenti dure pendant environ 1 minute \2187 \4187

Votre caméscope revient automatiquement en lecture normale.

Lorsque vous lisez une cassette enregistrée en mode LP \(\frac{218}{218}\) \(\frac{418}{418}\)

Des parasites apparaissent sur l'écran LCD dans les cas suivants :

- lecture au ralenti
- pause de lecture
- recherche d'images

* Trois minutes : 145 147 245 250

Cinq minutes : **218 418**

Viewing recordings on TV

Connect your camcorder to your TV with the A/V connecting cable supplied with your camcorder to watch playback pictures on the TV screen. You can operate the video control buttons in the same way as when you monitor playback pictures on the LCD screen. When monitoring playback pictures on the TV screen, we recommend that you power your camcorder from a wall socket using the AC Adaptor (p. 35). Refer to the operating instructions of your TV.

Open the jack cover. Connect your camcorder to the TV using the A/V connecting cable supplied with your camcorder. Then, set the TV/VCR selector on the TV to VCR.


Visionnage d'un enregistrement sur un téléviseur

Raccordez votre caméscope à votre téléviseur au moyen du cordon de liaison audio et vidéo fourni avec le caméscope pour regarder les images en lecture sur l'écran du téléviseur. Vous pouvez utiliser les touches de commande vidéo de la même façon que lorsque vous visionnez des images en lecture sur l'écran LCD. Lorsque vous visionnez les images en lecture sur l'écran d'un téléviseur, il est recommandé d'alimenter le caméscope via l'adaptateur secteur branché à une prise murale (p. 35). Reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur.

Ouvrez le cache de la prise. Raccordez votre caméscope au téléviseur via le cordon de liaison audio et vidéo fourni avec votre caméscope. Réglez ensuite le sélecteur d'entrée TV/VCR du téléviseur sur VCR.

145 147 245 250 345 355 356

145 147 245 250 345 355 356




: Signal flow/ Sens du signal

Viewing recordings on TV

Visionnage d'un enregistrement sur un téléviseur





If your TV is already connected to a VCR

Connect your camcorder to the LINE IN input on the VCR by using the A/V connecting cable supplied with your camcorder. Set the input selector on the VCR to LINE.

If your TV or VCR is a monaural type 145 147 245 250 345 355 356

Connect the yellow plug of the A/V connecting cable to the video input jack and the white or the red plug to the audio input jack on the VCR or the TV. When the white plug is connected, the left channel audio is output, and when the red plug is connected, the right channel audio is output.

To connect to a TV without Video/Audio input jacks **\(\frac{2181}{4181}\)**

Use a PAL system RFU adaptor (optional). Refer to the operating instructions of your TV and the RFU adaptor.

Si votre téléviseur est déjà raccordé à un magnétoscope

Raccordez votre caméscope à l'entrée LINE IN de votre magnétoscope avec le cordon de liaison audio et vidéo fourni avec votre caméscope. Réglez le sélecteur d'entrée du magnétoscope sur LINE.

Si votre téléviseur ou magnétoscope est de type mono 145 147 245 250 345 355 356

Raccordez la fiche jaune du cordon de liaison audio et vidéo à la prise d'entrée vidéo et la fiche blanche ou la fiche rouge à la prise d'entrée audio du magnétoscope ou du téléviseur. Lorsque la fiche blanche est branchée, le signal sonore est émis par le canal de gauche. Lorsque la fiche rouge est branchée, le signal sonore est émis par le canal de droite.

Pour raccorder le caméscope à un téléviseur sans prises d'entrée vidéo/audio 218 418

Utilisez un adaptateur RFU de système PAL (en option).

Reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur et de l'adaptateur RFU.

Viewing recordings on TV

If your TV is a stereo type \(\frac{218}{418}\)

Connect the audio plug of the A/V connecting cable supplied to the left (white) input jack of your TV.

If your TV/VCR has a 21-pin connector (EUROCONNECTOR)

Use the 21-pin adaptor supplied with your camcorder.

This adaptor is exclusive to an output.

Visionnage d'un enregistrement sur un téléviseur

Si votre téléviseur est de type stéréo 52187 54187

Branchez la prise audio du cordon de liaison audio et vidéo fourni sur la prise d'entrée (blanche) de gauche de votre téléviseur.


Si votre téléviseur ou magnétoscope est équipé d'un connecteur à 21 broches (EUROCONNECTOR)

Utilisez l'adaptateur à 21 broches fourni avec votre caméscope.


Cet adaptateur doit être raccordé exclusivement à une sortie.

145 147 * 245 250 * 345 355 * 356 *

145 147 * 245 250 * 345 355 * 356 *



\218J* \418J*



\218j* \418j*

* The models with **((** mark printed on their bottom surfaces only.

Note \2187 \4187

Noise appears on the TV screen in the various playback modes.

If your TV has an S video jack

Pictures can be reproduced more faithfully by using an S video cable (optional). With this connection, you do not need to connect the yellow (video) plug of the A/V connecting cable. Connect the S video cable (optional) to the S video jacks on both your camcorder and the TV.

To display the screen indicators on TV Set DISPLAY to V-OUT/LCD in the menu

Set DISPLAY to V-OUT/LCD in the menu settings (p. 277).

Then, press DISPLAY on your camcorder. To turn the screen indicators off, press DISPLAY on your camcorder again.

Remarque \2181 \4181

Des parasites apparaissent sur l'écran du téléviseur dans les différents modes de lecture.

Si votre téléviseur possède une prise S-vidéo

Les images peuvent être reproduites avec plus de fidélité à l'aide du câble S-vidéo (en option). Avec ce branchement, vous n'avez pas besoin de brancher la prise jaune (vidéo) du cordon de liaison audio et vidéo. Branchez le câble S-vidéo (en option) sur les prises S-vidéo de votre caméscope et du téléviseur.

Pour afficher les indicateurs d'écran sur le téléviseur

Réglez DISPLAY sur V-OUT/LCD dans les réglages de menu (p. 291).

Appuyez ensuite sur DISPLAY sur votre caméscope. Pour désactiver l'affichage des indicateurs d'écran, appuyez à nouveau sur DISPLAY sur votre caméscope.

Advanced Recording Operations —

Recording still images on a "Memory Stick" while recording on a tape

355 356

You can record still images on a "Memory Stick" in the tape recording or standby mode.

Before operation

Insert a "Memory Stick" into your camcorder (p. 158).

In the standby mode or during tape recording, press PHOTO deeper.

Recording is complete when the bar scroll indicator disappears.

The still image when you pressed PHOTO deeper will be recorded on the "Memory Stick."

— Opérations d'enregistrement avancées — Enregistrement d'images fixes

Enregistrement d'images fixes sur un "Memory Stick" pendant la prise de vues sur une cassette

355 356


Vous pouvez enregistrer des images fixes sur un "Memory Stick" en cours d'enregistrement sur cassette ou en mode d'attente.

Avant de commencer

Insérez un "Memory Stick" dans votre caméscope (p. 158).

En mode d'attente ou pendant la prise de vues sur cassette, appuyez à fond sur PHOTO. L'enregistrement est terminé lorsque l'indicateur en forme de barre disparaît.

L'image fixe capturée lorsque vous avez appuyé à fond sur PHOTO est enregistrée sur le "Memory Stick".



In the standby mode

You can check an image on the screen by pressing PHOTO lightly. The CAPTURE indicator appears. Recording does not start yet. To change the still image, release PHOTO, select a still image again, and then press and hold PHOTO lightly.

Fonctionnement en mode d'attente

Vous pouvez vérifier une image à l'écran en appuyant légèrement sur PHOTO. L'indicateur CAPTURE s'affiche. L'enregistrement ne démarre pas immédiatement. Pour changer d'image fixe, relâchez PHOTO, sélectionnez une autre image fixe, puis appuyez légèrement sur PHOTO et maintenez cette touche enfoncée.



Approximate number of images that can be recorded/

Le nombre approximatif d'images qui peuvent être enregistrées.

In the recording mode

You cannot check an image on the screen by pressing PHOTO lightly.

En mode d'enregistrement

Vous ne pouvez pas vérifier une image à l'écran en appuyant légèrement sur PHOTO.

Recording still images on a "Memory Stick" while recording on a tape

"Memory Stick"

For more information, see page 323.

Notes

- Do not shake or strike your camcorder when you record still images. The image may fluctuate.
- - Wide mode
 - BOUNCE
 - MEMORY MIX
 - END SEARCH

The following settings cannot be changed

The settings you selected when the POWER switch was set to MEMORY are used:

- -Image quality (p. 160)
- Recording folder (p. 201)

To record still images using the Remote Commander

Press PHOTO on the Remote Commander. Your camcorder immediately records the image on the screen.

During and after recording still images on a "Memory Stick"

Your camcorder continues recording on tape.

Title

The title cannot be recorded.

While recording still images on a "Memory Stick" in CAMERA mode

The image is recorded in the FIELD mode automatically even if you select FRAME in the menu settings.

Enregistrement d'images fixes sur un "Memory Stick" pendant la prise de vues sur une cassette

"Memory Stick"

Pour plus de détails, voir page 323.

Remarques

- Ne secouez pas votre caméscope et ne lui faites pas subir de chocs pendant l'enregistrement d'images fixes. L'image pourrait alors être instable.
- Vous ne pouvez pas enregistrer d'images fixes sur un "Memory Stick" lorsque l'appareil fonctionne avec les fonctions suivantes (L'indicateur C Clignote):
 - Mode grand écran
 - BOUNCE
- MEMORY MIX
- END SEARCH

Les réglages suivants ne peuvent pas être modifiés

Les réglages utilisés sont ceux que vous avez sélectionnés pendant que le commutateur POWER était réglé sur MEMORY :

- Qualité d'image (p. 160)
- Dossier d'enregistrement (p. 201)

Pour faire des prises de vues d'images fixes au moyen de la télécommande

Appuyez sur PHOTO sur la télécommande. Le caméscope enregistre immédiatement l'image à l'écran.

Pendant et après l'enregistrement d'images fixes sur un "Memory Stick"

Votre caméscope continue d'enregistrer sur la cassette.

Titre

Le titre ne peut pas être enregistré.

Pour enregistrer des images fixes sur un "Memory Stick" en mode CAMERA

L'image est automatiquement enregistrée en mode FIELD même si vous sélectionnez FRAME dans les réglages de menu.

Recording still images on a "Memory Stick" while recording on a tape

Self-timer recording

You can record still images on a "Memory Stick" with the self-timer. You can also use the Remote Commander for this operation.

Before operation

Insert a "Memory Stick" into your camcorder (p. 158).

- (1) In the standby mode, press MENU to display the menu settings.
- (2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select SELFTIMER in , then press the dial.
- (3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select ON, then press the dial.
- **(4)** Press MENU to make the menu settings disappear.
 - The \circlearrowleft (self-timer) indicator appears on the screen.
- (5) Press PHOTO deeper.

 Self-timer starts counting down from 10 with a beep. In the last two seconds of the countdown, the beep gets faster, then recording starts automatically.

Enregistrement d'images fixes sur un "Memory Stick" pendant la prise de vues sur une cassette


Prise de vues avec le retardateur

Vous pouvez faire des prises de vues d'images fixes sur un "Memory Stick" en utilisant le retardateur. Vous pouvez également effectuer cette opération avec la télécommande.

Avant de commencer

Insérez un "Memory Stick" dans votre caméscope (p. 158).

- (1) En mode d'attente, appuyez sur MENU pour afficher les réglages de menu.
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner SELFTIMER sous , puis appuyez sur la molette.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner ON, puis appuyez sur la molette.
- (4) Appuyez sur MENU pour quitter les réglages de menu.
 - L'indicateur 💍 (retardateur) s'affiche à l'écran.
- (5) Appuyez à fond sur PHOTO. La minuterie du retardateur entame le décompte à partir de dix en émettant un bip. Dans les deux dernières secondes du décompte, le bip devient plus rapide, puis la prise de vues démarre automatiquement.



Recording still images on a "Memory Stick" while recording on a tape

To cancel self-timer

Set SELFTIMER to OFF in the menu settings in the standby mode.

You cannot cancel self-timer using the Remote Commander.

Note

The self-timer is automatically cancelled when:

- self-timer recording is finished.
- the POWER switch is set to OFF (CHG) or VCR.

Taking photos with the self-timer

The self-timer can only be operated when in the standby mode.

Enregistrement d'images fixes sur un "Memory Stick" pendant la prise de vues sur une cassette

Pour désactiver le retardateur

Réglez SELFTIMER sur OFF dans les réglages de menu en mode d'attente.

Il n'est pas possible d'annuler la prise de vues par retardateur avec la télécommande.

Remarque

La prise de vues par retardateur est automatiquement annulée lorsque :

- -l'enregistrement par retardateur est terminé.
- le commutateur POWER est réglé sur OFF (CHG) ou VCR.

Photographies avec le retardateur

Le retardateur ne peut fonctionner qu'en mode d'attente.

Recording still images on a tape – Tape Photo recording

145 147 245 250 345

You can record a still image like a photograph. You can record about 510 images in the SP mode and about 765 images in the LP mode on a tape which can record for 60 minutes in the SP mode.

In the standby mode or during tape recording, press PHOTO deeper.

The still image on the screen is recorded for about seven seconds. The sound during those seven seconds is also recorded.

The still image is displayed on the screen until recording is completed.


Enregistrement d'images fixes sur une cassette – Enregistrement de photos sur cassette

145 147 245 250 345

Vous pouvez enregistrer une image fixe comme une photographie.

Vous pouvez enregistrer environ 510 images en mode SP et environ 765 images en mode LP sur une cassette de 60 minutes (mode SP).

En mode d'attente ou pendant la prise de vues sur cassette, appuyez à fond sur PHOTO. L'image fixe affichée à l'écran est enregistrée pendant environ sept secondes. Le son de ces sept secondes est également enregistré. L'image fixe est affichée à l'écran jusqu'à ce que l'enregistrement soit terminé.



In the standby mode

You can check an image on the screen by pressing PHOTO lightly. The CAPTURE indicator appears. Recording does not start yet. To change the still image, release PHOTO, select a still image again, and then press and hold PHOTO lightly.

Fonctionnement en mode d'attente

Vous pouvez vérifier une image à l'écran en appuyant légèrement sur PHOTO. L'indicateur CAPTURE s'affiche. L'enregistrement ne démarre pas immédiatement. Pour changer d'image fixe, relâchez PHOTO, sélectionnez une autre image fixe, puis appuyez légèrement sur PHOTO et maintenez cette touche enfoncée.



Recording still images on a tape – Tape Photo recording

Notes

- During Tape Photo recording, you cannot change the mode or setting.
- You cannot use PHOTO while using BOUNCE in the Fader function.
- When recording a still image, do not shake your camcorder. The image may fluctuate.
- The tape photo recording does not work while using Fader (The ♠♦ indicator flashes).

If you record a moving subject with the tape photo recording function

The image may fluctuate when you play back the still image on other equipment.

This is not a malfunction.

To use the tape photo recording function using the Remote Commander

245 250 345

Press PHOTO on the Remote Commander. Your camcorder records an image on the screen immediately.

Enregistrement d'images fixes sur une cassette – enregistrement de photos sur cassette

Remarques

- Pendant l'enregistrement de photos sur la cassette, vous ne pouvez pas changer le mode ou les réglages.
- Vous ne pouvez pas utiliser le mode PHOTO pendant que la fonction BOUNCE sous Transitions en fondu est utilisée.
- Pendant l'enregistrement d'une image fixe, ne bougez pas votre caméscope. L'image pourrait alors être instable.
- La fonction d'enregistrement de photos sur cassette ne fonctionne pas pendant que vous utilisez la fonction de transitions en fondu (L'indicateur 🕲 🛇 clignote).

Si vous enregistrez un sujet mobile avec le mode d'enregistrement de photos sur cassette L'image peut être floue lorsque vous visionnez l'image fixe sur un autre appareil.

Pour utiliser la fonction d'enregistrement de photos sur cassette avec la télécommande 245 250 245

Appuyez sur PHOTO sur la télécommande. Le caméscope enregistre immédiatement une image affichée à l'écran.

Using the wide mode


145 147 245 250 345 355 356

You can record a 16:9 wide picture to watch on the 16:9 wide-screen TV (16:9WIDE).

Utilisation du mode Grand écran

145 147 245 250 345 355 356

Vous pouvez faire des prises de vues en format 16:9 que vous pourrez ensuite visionner sur un téléviseur grand écran 16:9 (16:9WIDE).




- [a]: Recording in the 16:9WIDE mode
- [b]: Playback on a normal TV
- [c]: Playback on a wide TV in the normal screen mode
- [d]: Full screen mode on a wide TV

In the standby mode, set 16:9WIDE to ON in in the menu settings (p. 266).

- [a]: Enregistrement en mode 16:9WIDE
- [b]: Lecture sur un téléviseur normal
- [c] : Lecture sur un téléviseur grand écran en mode écran normal
- [d] : Mode Grand écran sur un téléviseur grand écran

En mode d'attente, réglez 16:9WIDE sur ON dans , dans les réglages de menu (p. 280).



Using the wide mode


\2181 \4181

You can record a cinema-like picture (CINEMA) or a 16:9 wide picture (16:9FULL) to watch on the 16:9 wide-screen TV. Refer to the operating instructions of your TV.

Utilisation du mode Grand écran

52181 54181

Vous pouvez également faire une prise de vues de qualité cinéma (CINEMA) ou une prise de vue en format 16:9 (16:9FULL) que vous pourrez visionner sur un téléviseur 16:9. Reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur.




- [a]: Recording in the CINEMA mode
- [b]: Playback on a normal TV
- [c]: Playback on a wide TV in the normal screen mode
- [d]: Zoom mode on a wide TV
- [e]: Recording in the 16:9FULL mode
- [f]: Full mode on a wide TV

In the standby mode, set 16:9WIDE to CINEMA or 16:9FULL in in the menu settings (p. 266).

- [a]: Prise de vue en mode CINEMA
- [b]: Lecture sur un téléviseur normal
- [c]: Lecture sur un téléviseur grand écran en mode écran normal
- [d]: Mode Zoom sur un téléviseur à grand écran
- [e]: Prise de vue en mode 16:9FULL
- [f]: Mode Grand écran sur un téléviseur à grand écran

En mode d'attente, réglez 16:9WIDE sur CINEMA ou 16:9FULL dans , dans les réglages de menu (p. 280).



Using the wide mode

To cancel the wide mode

In the standby mode, set the wide mode to OFF in the menu settings.

In the wide mode

You cannot operate the following functions:

- -OLD MOVIE **345 355 356** (p. 85)
- Recording still images on a "Memory Stick" in tape recording or tape recording standby
 355
 356
- -BOUNCE (p. 80)

In the wide mode

The SteadyShot does not work. If you set the wide mode described below in the menu settings when the SteadyShot is working, the 'P' indicator flashes and the SteadyShot does not function:

- -16:9WIDE to ON **245 250**
- 16:9WIDE to 16:9FULL **5418**

Date or time indicator \218 \418

When you record in the 16:9FULL mode, the date or time indicator will be widened on wide-screen TVs.

Utilisation du mode Grand écran

Pour désactiver le mode Grand écran

En mode d'attente, réglez le mode Grand écran sur OFF dans les réglages de menu.

En mode Grand écran

Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions suivantes :

- -OLD MOVIE **345 356** (p. 85)
- enregistrement d'images fixes sur un "Memory Stick" en mode d'enregistrement sur cassette ou en mode d'attente d'enregistrement sur cassette
 355
 356
- -BOUNCE (p. 80)

En mode Grand écran

La fonction SteadyShot ne fonctionne pas. Si vous sélectionnez le mode grand écran décrit cidessous dans les réglages de menu lorsque la fonction SteadyShot fonctionne, "O" clignote et la fonction SteadyShot ne fonctionne plus :

- -16:9WIDE sur ON **245 250**
- 16:9WIDE sur 16:9FULL **418**

Indicateur de date et d'heure 2187 4187 Lorsque vous enregistrez en mode 16:9FULL,


Lorsque vous enregistrez en mode 16:9FULL, l'indicateur de date et d'heure est élargi sur les téléviseurs à grand écran.

Using the fader function

You can fade in or out to give your recording a professional appearance.

Utilisation de la fonction de transitions en fondu

Vous pouvez faire des entrées et des sorties en fondu pour donner un aspect professionnel à vos enregistrements.



MONOTONE

When fading in, the picture gradually changes from black-and-white to colour.

When fading out, the picture gradually changes from colour to black-and-white.

*2) Fade in only

MONOTONE

Pendant l'entrée en fondu, l'image passe graduellement du noir et blanc à la couleur. Pendant la sortie en fondu, l'image passe graduellement de la couleur au noir et blanc.

*2) Fondu en entrée uniquement

^{*1)} You can use BOUNCE when D ZOOM is set to OFF in the menu setting.

^{*1)} Vous pouvez utiliser la fonction BOUNCE lorsque D ZOOM est réglé sur OFF dans les réglages de menu.

Using the fader function

(1) To fade in [a]

In the standby mode, press FADER until the desired fader indicator flashes.

To fade out [b]

In the recording mode, press FADER until the desired fader indicator flashes.

The indicator changes as follows:

FADER → M.FADER → STRIPE →
BOUNCE → MONOTONE → OVERLAP
→ WIPE → DOT → no indicator ¬

The last selected fader mode is indicated first of all.

(2) Press START/STOP. The fader indicator stops flashing.

After fade in/out ends, your camcorder automatically returns to the normal mode.

Utilisation de la fonction de transitions en fondu

(1) Pour l'entrée en fondu [a]

En mode d'attente, appuyez sur FADER jusqu'à ce que l'indicateur de fondu souhaité clignote.

Pour la sortie en fondu [b]

En mode d'enregistrement, appuyez sur FADER jusqu'à ce que l'indicateur de fondu souhaité clignote.


L'indicateur change comme suit :

→ FADER → M.FADER → STRIPE →
BOUNCE → MONOTONE → OVERLAP
→ WIPE → DOT → pas d'indicateur ¬

Le dernier mode de fondu sélectionné est indiqué en premier.

(2) Appuyez sur START/STOP. L'indicateur de fondu cesse de clignoter.

Après la transition en fondu, votre caméscope revient automatiquement en mode normal.



To cancel the fader function

Before pressing START/STOP, press FADER repeatedly until the indicator disappears.

Notes

- **145 147 245 250 345 355 356** The OVERLAP, WIPE and DOT functions do
- not work with tapes recorded in the Hi8 Hi 8/standard 8 mm 8 system. 345 355 356
- You cannot use the following functions while using the fader function. Also, you cannot use the fader function while using the following functions:
 - Digital effect 345 355 356
 - -Colour Slow Shutter 345 355 356
 - -Super NightShot 345 355 356
 - Tape Photo recording 145 147 245 250 345
 - Interval recording
 - Frame recording

Pour désactiver la fonction de transitions en fondu

Appuyez sur FADER plusieurs fois jusqu'à ce que l'indicateur disparaisse, puis appuyez sur START/STOP.

Remarques

145 147 245 250 345 355 356

- Les fonctions OVERLAP, WIPE et DOT ne fonctionnent pas avec des cassettes enregistrées avec les systèmes Hi8 Hi B/8 mm B standard.
 - 345 355 356
- Lorsque vous utilisez la fonction de transitions en fondu, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions suivantes. Vous ne pouvez pas non plus utiliser la fonction de transition en fondu lorsque vous utilisez les fonctions suivantes :
 - Effets numériques 345 355 356
 - Colour Slow Shutter 345 355 356
 - -Super NightShot 345 355 356
 - Enregistrement de photos sur une cassette
 - 145 147 245 250 345
 - Enregistrement par intervalles
 - Enregistrement image par image

Using the fader function

When you set the POWER switch to MEMORY

You cannot use the fader function.

When you select OVERLAP, WIPE, or DOT 345 355 356

Your camcorder automatically stores the picture recorded on the tape. While the picture is being stored, the indicator flashes fast, and the picture from the tape appears on the screen. At this stage, the picture may not be recorded clearly, depending on the tape condition.

The date, time indicator 218 418 and title do not fade in or fade out

Erase them before operating the fader function if they are not needed.

While using the bounce mode, you cannot use the following functions:

- Recording on a "Memory Stick" 355 356
- Exposure 145 147 245 250 345
- Focus
- -Zoom
- Picture effect
- PROGRAM AE
- BACK LIGHT

Note on the bounce mode

The BOUNCE indicator does not appear in the following functions:

- When D ZOOM is set to $40\times$ or $700\times$.
- 245 250 345 355 356
- When D ZOOM is set to 40× or 560×.
- Wide mode
- Picture effect
- PROGRAM AE

Utilisation de la fonction de transitions en fondu

Lorsque vous réglez le commutateur POWER sur MEMORY 355 356

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de Transitions en fondu.

Lorsque vous sélectionnez OVERLAP, WIPE ou DOT 345 355 356

Votre caméscope met automatiquement en mémoire l'image enregistrée sur la cassette. Pendant la mise en mémoire de l'image, l'indicateur clignote rapidement et l'image de la cassette s'affiche à l'écran. A ce moment, il est possible que l'image ne soit pas enregistrée clairement, en fonction de l'état de la cassette.

La transition en fondu ne fonctionne pas pour l'indicateur de date et d'heure 218 418 et pour le titre

Si vous n'en avez pas besoin, effacez-les avant d'utiliser la fonction de transitions en fondu.

Pendant que vous utilisez le mode bounce, les fonctions suivantes ne sont pas disponibles :

- Enregistrement sur un "Memory Stick" 355
- Exposition 145 147 245 250 345 355 356
- Focus
- -Zoom
- Effet d'image
- PROGRAM AE
- -BACK LIGHT

Remarque au sujet du mode bounce

L'indicateur BOUNCE ne s'affiche dans les fonctions suivantes :

– Lorsque D ZOOM est réglé sur 40× ou 700×.

245 250 345 355 356

- Lo<u>rsq</u>ue <u>D ZOOM</u> est <u>rég</u>lé sur 40× ou 560×.

218 418 145 147

- Mode grand écran
- Effet d'image
- PROGRAM AE

Using special effects - Picture effect

You can digitally process pictures to obtain special effects like those in films or on TV.

NEG. ART [a]: The colour and brightness of the

picture are reversed.

SEPIA: The picture appears in sepia.

B&W: The picture appears in

monochrome (black-and-white).

SOLARIZE [b]: The picture appears as an

illustration with strong contrast. **SLIM [c]**: The picture expands vertically.

STRETCH [d]: The picture expands

horizontally.

PASTEL [e]: The picture appears as a pale

pastel drawing.

MOSAIC [f]: The picture appears mosaic.

Utilisation d'effets spéciaux – Effet d'image

Vous pouvez traiter numériquement les images pour obtenir des effets spéciaux similaires à ceux des films ou des émissions télévisées.

NEG. ART [a]: La couleur et la luminosité de

l'image sont inversées.

SEPIA: L'image est de couleur sépia. **B&W**: L'image devient monochrome

(noir et blanc).

SOLARIZE [b] : Le contraste est plus marqué et

l'image ressemble à une

illustration.

SLIM [c]: L'image est allongée

verticalement.

STRETCH [d]: L'image est allongée

horizontalement.

PASTEL [e]: L'image ressemble à un dessin au

pastel pâle.

MOSAIC [f]: L'image apparaît en mosaïque.














- (1) In CAMERA mode, press MENU to display the menu settings.
- (2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select P EFFECT in , then press the dial (p. 265).
- (3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the desired picture effect mode, then press the dial.
- **(1)** En mode CAMERA, appuyez sur MENU pour afficher les réglages de menu.
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner P EFFECT dans , puis appuyez sur la molette (p. 279).
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner le mode d'effet d'image souhaité, puis appuyez sur la molette.



Using special effects - Picture effect

To cancel Picture effect

Set P EFFECT to OFF in the menu settings.

While using Picture effect 345 355 356
You cannot select OLD MOVIE with Digital effect.

When you set the POWER switch to OFF (CHG) Picture effect is automatically cancelled.

Utilisation d'effets spéciaux - Effet d'image

Pour désactiver la fonction d'effet d'image

Réglez P EFFECT sur OFF dans les réglages de menu.

Lorsque vous utilisez un effet d'image

Vous ne pouvez pas sélectionner OLD MOVIE avec un effet numérique.

Lorsque vous réglez le commutateur POWER sur OFF (CHG)

La fonction d'effet d'image est automatiquement désactivée.

Using special effects - Digital effect

345 355 356

You can add special effects to recorded images using the various digital functions. The sound is recorded normally.

STILL

You can record a still image so that it is superimposed on a moving picture.

FLASH (FLASH MOTION)

You can record still images successively at regular intervals.

LUMI. (LUMINANCE KEY)

You can swap the brighter area in a still image with a moving picture.

TRAIL

You can record a picture so that an incidental image like a trail is left.

SLOW SHTR (SLOW SHUTTER)

You can slow down the shutter speed. The slow shutter mode is good for recording dark pictures more brightly.

OLD MOVIE

You can add an old movie type atmosphere to pictures. Your camcorder automatically changes the screen format to wide and the colour to sepia and set the appropriate shutter speed.

Utilisation d'effets spéciaux - Effets numériques

345 355 356

Vous pouvez ajouter des effets spéciaux à des images enregistrées à l'aide des différentes fonctions numériques. Le son est enregistré normalement.

STILL

Vous pouvez superposer une image fixe sur une image animée.

FLASH (FLASH MOTION)

Vous pouvez enregistrer successivement des images fixes à intervalles réguliers.

LUMI. (LUMINANCE KEY)

Vous pouvez incruster une image animée dans la partie la plus lumineuse d'une image fixe.

TRΔII


Vous pouvez enregistrer une image de façon à ce qu'un effet de traînée apparaisse.

SLOW SHTR (SLOW SHUTTER)

Vous pouvez ralentir la vitesse d'obturation. Le mode d'obturation lente rend les images sombres plus lumineuses.

OLD MOVIE

Permet de donner aux images l'apparence d'un vieux film. Le caméscope se règle automatiquement sur le mode grand écran, l'effet SEPIA et la vitesse d'obturation appropriée.



Using special effects - Digital effect

- (1) In CAMERA mode, press MENU to display the menu settings.
- (2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select D EFFECT in , then press the dial (p. 265).
- (3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the desired digital effect mode.
- (4) Press the SEL/PUSH EXEC dial. The bars appear on the screen. In the STILL and LUMI. modes, the still image is stored in memory.
- **(5)** Turn the SEL/PUSH EXEC dial to adjust the effect, then press the dial.

Effect	Items to be adjusted
STILL	The degree of still image you want to superimpose on the moving picture.
FLASH	The interval of flash motion.
LUMI.	The brightness of the area in the still image which is to be swapped with a moving picture.
TRAIL	The vanishing time of the incidental picture.
SLOW SHTR	Shutter speed. The larger the shutter speed number, the slower the shutter speed becomes.
OLD MOVIE	No adjustment necessary.


The more bars there are on the screen, the stronger the effect. The bars appear in the following modes: STILL, FLASH, LUMI. and TRAIL.

Utilisation d'effets spéciaux - Effets numériques

- (1) En mode CAMERA, appuyez sur MENU pour afficher les réglages de menu.
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner D EFFECT dans m, puis appuyez sur la molette (p. 279).
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner le mode d'effet numérique souhaité.
- (4) Appuyez sur la molette SEL/PUSH EXEC. L'indicateur à barres s'affiche à l'écran. Dans les modes STILL et LUMI., l'image fixe est mémorisée.
- **(5)** Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour ajuster le réglage, puis appuyez sur la molette.

Effet	Eléments à régler
STILL	Réglage de l'intensité de l'image fixe que vous souhaitez superposer sur l'image animée.
FLASH	Réglage de l'effet stroboscopique.
LUMI.	Réglage de la luminosité de la zone de l'image fixe devant être remplacée par une image animée.
TRAIL	Réglage de la durée de rémanence de l'image.
SLOW SHTR	Réglage de la vitesse d'obturation. Plus le numéro est élevé, plus la vitesse est lente.
OLD MOVIE	Aucun réglage nécessaire.

Plus il y a de barres affichées à l'écran, plus l'effet est accentué. Les barres apparaissent dans les modes suivants : STILL, FLASH, LUMI. et TRAIL.



Using special effects - Digital effect

To cancel Digital effect

Set D EFFECT to OFF in the menu settings.

Notes

- The following functions do not work during digital effects:
 - Fader
 - Tape photo recording 345
 - -Super NightShot
 - Colour Slow Shutter
- The PROGRAM AE function does not work in the slow shutter mode.
- The following functions do not work in the OLD MOVIE mode:
 - Wide mode
 - Picture effect
 - PROGRAM AE

When you set the POWER switch to OFF (CHG) Digital effect is automatically cancelled.

When recording in the slow shutter mode

Auto focus may not be effective. Focus manually using a tripod.

Shutter speed

Shutter speed number	Shutter speed
SLOW SHTR 1	1/25
SLOW SHTR 2	1/12
SLOW SHTR 3	1/6
SLOW SHTR 4	1/3

Utilisation d'effets spéciaux – Effets numériques

Pour annuler l'effet numérique

Réglez D EFFECT sur OFF dans les réglages de menu.

Remarques

- Les fonctions suivantes sont inactives pendant les effets numériques :
 - Transitions en fondu
 - Enregistrement de photos sur une cassette
 - Super NightShot
 - Colour Slow Shutter
- La fonction PROGRAM AE n'est pas disponible en mode d'obturation lente.
- Les fonctions suivantes sont inactives en mode OLD MOVIE :
 - Mode grand écran
- Effet d'image
- PROGRAM AE

Lorsque vous réglez le commutateur POWER sur OFF (CHG)

La fonction d'effet numérique est automatiquement désactivée.

Pendant l'enregistrement en mode d'obturation lente

L'autofocus peut ne pas être efficace. Faites la mise au point manuellement à l'aide d'un pied photographique.

Vitesse d'obturation

Indicateur de vitesse	Vitesse
d'obturation	d'obturation
SLOW SHTR 1	1/25
SLOW SHTR 2	1/12
SLOW SHTR 3	1/6
SLOW SHTR 4	1/3

Using the PROGRAM AE function

You can select the PROGRAM AE (Auto Exposure) mode to suit your specific shooting requirements.

⑥ (SPOTLIGHT)

This mode prevents people's faces, for example, from appearing excessively white when shooting subjects lit by strong light in the theatre.

≜ (PORTRAIT)

This mode brings out the subject while creating a soft background for subjects such as people or flowers.

∜ (SPORTS)

This mode minimises camera shake on fastmoving subjects such as in tennis or golf.

7 (BEACH & SKI)

This mode prevents people's faces from appearing dark in strong light or reflected light, such as at a beach in midsummer or on a ski slope.

This mode allows you to maintain atmosphere when you are recording sunsets, general night views, fireworks displays and neon signs.

(LANDSCAPE)

This mode is for when you record distant subjects such as mountains and prevents your camcorder from focusing on glass or metal mesh in windows when you record a subject behind glass or a screen.

Utilisation de la fonction PROGRAM AE

Pour obtenir les conditions de prise de vue souhaitées, vous pouvez sélectionner le mode PROGRAM AE (exposition automatique).

(SPOTLIGHT)

Ce mode empêche que les visages des personnes n'apparaissent trop blancs lorsque les sujets filmés sont éclairés par une lumière vive, par exemple au théâtre.

♣ (PORTRAIT)

Ce mode permet de bien faire ressortir le sujet sur un fond doux. Il est indiqué pour filmer des personnes ou des fleurs.

(SPORTS)

Ce mode permet de réduire le bougé de la caméra lors de la prise de vues de sujets se déplaçant rapidement, par exemple des balles de tennis ou de golf.

7 (BEACH & SKI)

Ce mode empêche que les visages des personnes apparaissent trop sombres sous une lumière intense ou une lumière réfléchie, en particulier à la plage en été ou sur les pistes de ski.

Ce mode permet d'obtenir une meilleure atmosphère lors de la prise de vues de couchers de soleil, de vues nocturnes, de feux d'artifice ou d'enseignes lumineuses.

▲ (LANDSCAPE)

Ce mode est utile pour filmer des sujets lointains, tels que des montagnes et empêche le caméscope de faire la mise au point sur la vitre ou le maillage métallique d'une fenêtre lorsque vous filmez un sujet derrière une vitre ou une grille.














Using the PROGRAM AE function

- (1) In CAMERA or MEMORY mode, press MENU to display the menu settings.*
- (2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select PROGRAM AE in , then press the dial (p. 265).
- (3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the desired mode, then press the dial.

Utilisation de la fonction PROGRAM AE

- (1) Pour afficher les réglages de menu dans les modes CAMERA ou MEMORY, appuyez sur MENU.*
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC, pour sélectionner PROGRAM AE dans ∰, puis appuyez sur la molette (p. 279).
- appuyez sur la molette (p. 279).

 (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC, pour sélectionner le mode souhaité, puis appuyez sur la molette.



To cancel the PROGRAM AE function

Set PROGRAM AE to AUTO in the menu settings.

Notes

- In the SPOTLIGHT, SPORTS and BEACH & SKI modes, you cannot take close-ups. This is because your camcorder is set to focus only on subjects in the middle to far distance.
- In the SUNSETMOON and LANDSCAPE modes, your camcorder is set to focus only on distant subjects.
- The following functions do not work in the PROGRAM AE function:
 - Colour Slow Shutter 345 355 356
 - -SLOW SHUTTER 345 355 356
- -OLD MOVIE 345 355 356
- BOUNCE
- PROGRAM AE function does not work in the following cases (The indicator flashes):
 - When using MEMORY MIX on a "Memory Stick." 355 356
 - When NIGHTSHOT is set to ON.
- * Modes on the POWER switch vary depending on models (p. 26).

Pour désactiver la fonction PROGRAM AE

Réglez PROGRAM AE sur AUTO dans les réglages de menu.

Remarques

- Dans les modes SPOTLIGHT, SPORTS et BEACH & SKI, vous ne pouvez pas effectuer de gros plans. Ceci est dû au fait que votre caméscope est réglé pour faire la mise au point uniquement sur les sujets lointains ou situés à distance moyenne.
- Dans les modes SUNSETMOON et LANDSCAPE, votre caméscope est réglé pour faire la mise au point uniquement sur les sujets lointains.
- Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles avec la fonction PROGRAM AE:
 - Colour Slow Shutter 345 355 356 SLOW SHUTTER 345 355 356
- -SLOW SHUTTER 345 355 356 -OLD MOVIE 345 355 356
- BOUNCE
- La fonction PROGRAM AE n'est pas disponible dans les cas suivants (l'indicateur clignote):
 Lors de l'utilisation de la fonction MEMORY
 - MIX sur un "Memory Stick". 355 356
 - Lorsque NIGHTSHÓT est réglé sur ON.
- * Les modes indiqués sur le commutateur POWER varient selon les modèles (p. 26).

Using the PROGRAM AE function

If you are recording under a discharge tube such as a fluorescent lamp, sodium lamp or mercury lamp

Flickering or changes in colour may occur in the following modes. If this happens, turn the PROGRAM AE function off:

- PORTRAIT
- -SPORTS

Even if the PROGRAM AE function is selected You can adjust the exposure.

Utilisation de la fonction PROGRAM AE

Si vous filmez sous un tube à décharge tel qu'une lampe fluorescente, à vapeurs de sodium ou à vapeurs de mercure

Des tremblements ou des variations de couleurs peuvent se produire dans les modes suivants. Dans ce cas, désactivez la fonction PROGRAM AE:

- -PORTRAIT
- -SPORTS

Même lorsque la fonction PROGRAM AE est sélectionnée

Vous pouvez régler l'exposition.

Adjusting the exposure manually


You can manually adjust and set the exposure. Normally, exposure is automatically adjusted. Adjust the exposure manually in the following cases:

- When the subject is backlit.
- When shooting bright subjects against dark backgrounds.
- When recording dark pictures (e.g. night scenes) faithfully.
- (1) In CAMERA or MEMORY mode, press EXPOSURE.* The exposure indicator appears on the screen.
- (2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to adjust the brightness.

Réglage manuel de l'exposition

Il est possible de régler manuellement l'exposition. Normalement, le réglage de l'exposition s'effectue automatiquement. Réglez manuellement l'exposition dans les situations suivantes:

- Lorsque le sujet est éclairé à contre-jour.
- Lorsque le sujet est lumineux sur un fond sombre.
- Lorsque vous souhaitez obtenir une image fidèle de sujets sombres (Par exemple : scènes nocturnes).
- (1) En mode CAMERA ou MEMORY, appuyez sur EXPOSURE.* L'indicateur d'exposition s'affiche à l'écran.
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour régler la luminosité.



To return to the automatic exposure mode

Press EXPOSURE.

Note

When you adjust the exposure manually, the following functions do not work:

- -Colour Slow Shutter 345 355 356
- BACK LIGHT

Your camcorder automatically returns to the automatic exposure mode:

- If you change the PROGRAM AE mode.
- If you slide NIGHTSHOT to ON.
- * Modes on the POWER switch vary depending on models (p. 26).

Pour revenir au mode d'exposition automatique

Appuyez sur EXPOSURE.

Remarque

Lorsque vous ajustez manuellement l'exposition, les fonctions suivantes ne sont pas disponibles :

- -Colour Slow Shutter 345 355 356
- BACK LIGHT

Votre caméscope revient automatiquement au mode d'exposition automatique :

- Si vous changez le mode PROGRAM AE.
- Si vous réglez NIGHTSHOT sur ON.
- * Les modes indiqués sur le commutateur POWER varient selon les modèles (p. 26).

Focusing manually

You can gain better results by manually adjusting the focus in the following cases:

- The autofocus mode is not effective when shooting:
 - Subjects through glass covered with water droplets.
 - Horizontal stripes.
 - Subjects with little contrast with backgrounds such as walls or the sky.
- When you want to change the focus from a subject in the foreground to a subject in the background.
- Shooting a stationary subject when using a tripod.

Normally, focus is automatically adjusted.

Mise au point manuelle

Dans les situations suivantes, vous pouvez obtenir de meilleurs résultats en réglant manuellement la mise au point :

- Le mode autofocus n'est pas actif pendant la prise de vues :
 - De sujets se trouvant derrière une vitre couverte de gouttelettes.
 - De rayures horizontales.
 - De sujets offrant peu de contraste par rapport à l'arrière plan (mur, ciel, etc.).
- Lorsque vous souhaitez modifier la mise au point réglée sur un sujet au premier plan pour la régler sur un sujet situé à l'arrière plan.
- Lorsque vous filmez un sujet stationnaire à l'aide d'un pied photographique.


Normalement, le réglage de la mise au point s'effectue automatiquement.







- (1) In CAMERA or MEMORY mode, press FOCUS.* The ♠ indicator appears on the screen.
- (2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to sharpen focus.
- (1) En mode CAMERA ou MEMORY, appuyez sur FOCUS.* L'indicateur ♠ s'affiche à l'écran.
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour affiner la mise au point.



To return to the autofocus mode Press FOCUS.

* Modes on the POWER switch vary depending on models (p. 26).

Pour revenir au mode autofocus

Appuyez sur FOCUS.

* Les modes indiqués sur le commutateur POWER varient selon les modèles (p. 26).

Focusing manually

To focus precisely

It is easier to focus on subjects if you adjust the zoom to shoot at the "W" (wide-angle) after focusing at the "T" (telephoto) position.

When you shoot close to the subject Focus at the end of the "W" (wide-angle) position.

The raindicator hanges to the following indicators:

- ▲ when recording a distant subject.
- when the subject is too close to focus on.

Mise au point manuelle

Pour obtenir une mise au point précise

Effectuez d'abord la mise au point en position "T" (téléobjectif), puis ajustez le zoom pour filmer en position "W" (grand angle). La mise au point est alors plus facile à effectuer.

Lorsque vous filmez tout près du sujet Réglez la mise au point à l'extrémité de la position "W" (grand angle).

📵 est remplacé par les indicateurs suivants :

- ▲ lors de la prise de vue d'un sujet lointain.
- lorsque le sujet est trop proché pour que l'appareil puisse faire la mise au point dessus.

Interval recording

145 147 245 250 345 355 356


You can make a time-lapse recording by setting your camcorder to automatically record and standby sequentially. You can achieve an excellent recording for flowering, gradual appearances, etc., with this function.

Enregistrement par intervalles

145 147 245 250 345 355 356

Vous pouvez effectuer un enregistrement par intervalles en réglant votre caméscope pour qu'il passe automatiquement du mode de prise de vues au mode de d'attente en alternance. Cette fonction permet d'obtenir d'excellentes prises de vues de floraisons, d'apparitions graduelles, etc..


Example/Exemple



- [a]: Recording time (REC TIME)
- [b]: Waiting time
- [c]: Interval time (INTERVAL)
- (1) In the standby mode, press MENU to display the menu settings.
- (2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select INT. REC in , then press the dial (p. 273).
- (3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select SET, then press the dial.
- (4) Set INTERVAL and REC TIME.
 - ① Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select INTERVAL, then press the dial.
 - ② Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the desired interval time, then press the dial
 - The time: $30SEC \longleftrightarrow 1MIN \longleftrightarrow 5MIN \longleftrightarrow 10MIN$
 - ③ Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select REC TIME, then press the dial.
 - Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the desired recording time, then press the dial.
 - The time: $0.5SEC \longleftrightarrow 1SEC \longleftrightarrow 1.5SEC \longleftrightarrow 2SEC$
 - ⑤ Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select → RETURN, then press the dial.
- (5) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select ON, then press the dial.
- (6) Press MENU to make the menu settings disappear. The INTERVAL TAPE indicator flashes.
- (7) Press START/STOP to start interval recording. The INTERVAL TAPE indicator lights up.

- [a]: Durée d'enregistrement (REC TIME)
- [b]: Temps d'attente
- [c] : Durée de l'intervalle (INTERVAL)
- (1) En mode d'attente, appuyez sur MENU pour afficher les réglages de menu.
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner INT. REC sous , puis appuyez sur la molette (p. 287).
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner SET, puis appuyez sur la molette.
- (4) Réglez INTERVAL et RÉC TIME.
 - ① Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner INTERVAL, puis appuyez sur la molette.
 - ② Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner l'intervalle de temps souhaité, puis appuyez sur la molette.

 Durée: 30SEC ← 1MIN ← 5MIN ← 10MIN
 - ③ Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner REC TIME, puis appuyez sur la molette.
 - ④ Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner la durée d'enregistrement souhaitée, puis appuyez sur la molette. Durée: 0.5SEC ←→ 1SEC ←→ 1.5SEC ←→ 2SEC
 - ⑤ Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner → RETURN, puis appuyez sur la molette.
- **(5)** Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner ON, puis appuyez sur la molette.
- **(6)** Appuyez sur MENU pour quitter les réglages de menu. L'indicateur INTERVAL TAPE clignote.
- (7) Appuyez sur START/STOP pour activer la prise de vue par intervalle. L'indicateur INTERVAL TAPE s'allume.



To cancel interval recording

Perform either of the following:

- Set INT. REC to OFF in the menu settings.
- Set the POWER switch to the position other than CAMERA.

To perform normal recording during interval recording

You can perform normal recording only once during interval.

Press START/STOP. The INTERVAL TAPE indicator flashes, and normal recording starts. To stop normal recording, press START/STOP again and the screen in step (6) appears.

On recording time

There may be a discrepancy in the recording time of up to $\pm -\sin \theta$ from the selected time.

Pour désactiver le mode d'enregistrement par intervalle

Suivez l'une des procédures suivantes :

- Réglez INT. RÉC sur OFF dans les réglages de menu.
- Réglez le commutateur POWER sur un mode autre que CAMERA.

Pour effectuer un enregistrement normal pendant l'enregistrement par intervalles

Vous pouvez effectuer un enregistrement normal seulement une fois pendant l'intervalle. Appuyez sur START/STOP. L'indicateur INTERVAL TAPE clignote et l'enregistrement normal commence. Appuyez de nouveau sur START/STOP pour arrêter l'enregistrement normal. L'affichage revient à l'écran de l'étape (6).

A propos de la durée d'enregistrement

La différence entre la durée d'enregistrement et la durée sélectionnée peut être de +/- six images.

Frame by frame recording - Frame recording

145 147 245 250 345 355 356

You can make a recording with a stop-motion animated effect using frame recording. To create this effect, alternately move the subject a little and make a frame recording.

245 250 345 355 356

We recommend that you use a tripod, and operate your camcorder using the Remote Commander after step (5).

- (1) In the standby mode, press MENU to display the menu settings.
- (2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select FRAME REC in , then press the dial (p. 273).
- (3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select ON, then press the dial.
- (4) Press MENU to make the menu settings disappear.
- The FRAME REC indicator appears.

 (5) Press START/STOP to start frame recording. Your camcorder makes a recording for about

six frames, and returns to recording standby.

(6) Move the subject, and repeat step (5).

Enregistrement image par image – Enregistrement image par image


145 147 245 250 345 355 356

Vous pouvez effectuer une prise de vues avec un effet d'animation avec pause et reprise du mouvement en utilisant l'enregistrement image par image. Pour créer cet effet, déplacez légèrement le sujet entre chaque prise de vues.

245 250 345 355 356

Il est recommandé d'utiliser un pied photographique et de faire fonctionner le caméscope avec la télécommande après l'étape **(5).**

- (1) En mode d'attente, appuyez sur MENU pour afficher les réglages de menu.
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner FRAME REC dans , puis appuyez sur la molette (p. 287).
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner ON, puis appuyez sur la molette.
- **(4)** Appuyez sur MENU pour quitter les réglages de menu.
 - L'indicateur FRAME REC s'affiche.
- (5) Pour activer la prise de vue image par image, appuyez sur START/STOP. Votre caméscope enregistre environ six images, puis revient au mode de veille d'enregistrement.
- (6) Déplacez le sujet, puis répétez l'étape (5).



Frame by frame recording – Frame recording

To cancel the frame recording

Perform either of the following:

- Set FRAME REC to OFF in the menu settings.
- Set the POWER switch to the position other than CAMERA.

Note

The remaining tape time is not indicated correctly if you use this function continuously.

When using the frame recording function The last recorded cut is longer than other cuts.

Enregistrement image par image – Enregistrement image par image

Pour désactiver le mode d'enregistrement image par image

Suivez l'une des procédures suivantes :

- Réglez FRAME REC sur OFF dans les réglages de menu.
- Réglez le commutateur POWER sur un mode autre que CAMERA.

Remarque

Le temps d'enregistrement encore disponible sur la cassette n'est pas indiqué correctement si vous utilisez cette fonction en continu.

Lors de l'utilisation de la fonction d'enregistrement image par image

La durée de la dernière image enregistrée est plus longue que celle des autres images.

Superimposing a title

You can select one of the eight preset titles and the two custom titles (p. 101). You can also select the language, colour, size and position of titles.


Incrustation d'un titre

Vous pouvez sélectionner l'un des huit titres préenregistrés ainsi que les deux titres personnalisés (p. 101). Vous pouvez également sélectionner la langue, la couleur, la taille et la position des titres.



- (1) In the standby mode, press TITLE to display the title menu. The title menu display appears on the screen.
- **(2)** Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select □, then press the dial.
- (3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the desired title, then press the dial. The titles are displayed in the language you selected.
- **(4)** Change the colour, size, or position, if necessary.
 - ① Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select COLOUR, SIZE, or POSITION, then press the dial. The selected item appears on the screen.
 - ② Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the desired item, then press the dial.
 - ③ Repeat steps ① and ② until the title is laid out as desired.
- **(5)** Press the SEL/PUSH EXEC dial again to complete the setting.
- (6) Press START/STOP to start recording.
- (7) When you want to stop recording the title, press TITLE.

- (1) Pour afficher le menu de titre, appuyez sur TITLE en mode d'attente. Le menu de titre s'affiche à l'écran.
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner □, puis appuyez sur la molette.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner le titre souhaité, puis appuyez sur la molette. Les titres sont affichés dans la langue sélectionnée.
- (4) Modifiez la couleur, la taille ou la position si nécessaire.
 - ① Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner COLOUR, SIZE ou POSITION, puis appuyez sur la molette. L'élément sélectionné s'affiche à l'écran.
 - ② Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez sur la molette.
 - ③ Répétez les étapes ① et ② jusqu'à ce que le titre soit correctement mis en page.
- (5) Appuyez de nouveau sur la molette SEL/ PUSH EXEC pour terminer le réglage.
- **(6)** Appuyez sur la touche START/STOP pour lancer l'enregistrement.
- (7) Lorsque vous souhaitez arrêter l'enregistrement du titre, appuyez sur TITLE.



To superimpose the title while you are recording

Press TITLE while you are recording, and carry out steps (2) to (5). When you press the SEL/PUSH EXEC dial at step (5), the title is recorded.

To select the language of a preset title

If you want to change the language, select before step (2). Then select the desired language and return to step (2).

Note 52187 54187

The date and time, or either of them, may not be displayed depending on the size or position of the title.

If you display the menu while superimposing a title

The title is not recorded while the menu is displayed.

Pour incruster le titre pendant la prise de vues

Appuyez sur TITLE pendant l'enregistrement, puis effectuez les étapes **(2)** à **(5)**. Si vous appuyez sur la molette SEL/PUSH EXEC à l'étape **(5)**, le titre est enregistré.

Pour sélectionner la langue d'un titre préenregistré

Si vous souhaitez modifier la langue, sélectionnez avant l'étape (2). Sélectionnez ensuite la langue souhaitée, puis revenez à l'étape (2).

Remarque \2181 \4181

En fonction de la taille ou de la position du titre, la date et l'heure, ou les deux, peuvent ne pas s'afficher.

Si vous affichez le menu pendant l'incrustation d'un titre

Le titre n'est pas enregistré pendant que le menu est affiché.

Superimposing a title

To use a custom title

If you want to use a custom title, select \Box in step (2).

Title setting

- The title colour changes as follows:
 WHITE ← YELLOW ← VIOLET ← RED ←
 CYAN ← GREEN ← BLUE
- The title size changes as follows: SMALL ←→ LARGE

You cannot input 13 characters or more in LARGE size. If you input more than 12 characters, the title size returns to SMALL even if you select LARGE.

• The title position changes as follows:
1 ← 2 ← 3 ← 4 ← 5 ← 6 ← 7 ← 8 ← 9
The larger the position number, the lower the title is positioned.

When you select the title size "LARGE," you cannot choose position 9.

\218 \418

In CINEMA mode, you cannot choose position 9 for "SMALL" size titles, and position 8 or 9 for "LARGE" size titles.

When you are selecting and setting the title You cannot record the title displayed on the screen.

When you superimpose a title while you are recording

The beep does not sound.

While you are playing back

You can superimpose a title. However, the title is not recorded on the tape.

You can record a title when you dub a tape by connecting your camcorder to a VCR with the A/V connecting cable.

145 147 245 250 345 355 356

If you use the i.LINK cable instead of the A/V connecting cable, you cannot record the title.

Incrustation d'un titre

Pour utiliser un titre personnalisé

Si vous souhaitez utiliser un titre personnalisé, sélectionnez 🖭 à l'étape (2).

Réglage du titre

- La couleur du titre change comme suit :

 WHITE (blanc) ← YELLOW (jaune) ←

 VIOLET (violet) ← RED (rouge) ← CYAN
 (cyan) ← GREEN (vert) ← BLUE (bleu)
- La taille du titre change comme suit : SMALL (petit) ← LARGE (grand)
 Vous ne pouvez pas insérer plus de
 13 caractères en taille LARGE (grand). Si vous saisissez plus de 12 caractères, la taille du titre revient en taille SMALL (petit) même si vous avez sélectionné LARGE (grand).
- La position du titre change comme suit :
 1 ← 2 ← 3 ← 4 ← 5 ← 6 ← 7 ← 8 ← 9
 Plus le numéro de la position est élevé, plus le titre est positionné bas.

Lorsque vous sélectionnez la taille "LARGE" pour le titre, vous ne pouvez pas sélectionner la position 9.

\218 \418 \

En mode CINEMA, vous ne pouvez pas choisir la position 9 pour les titres "SMALL" (petits) et la position 8 ou 9 pour les titres "LARGE" (grands).

Lors de la sélection et du réglage du titre

Le titre affiché à l'écran ne peut pas être enregistré.

Lors de l'incrustation d'un titre pendant la prise de vues

Le bip ne retentit pas.

Pendant la lecture

Vous pouvez incruster un titre. Cependant, le titre n'est pas enregistré sur la cassette.
Vous pouvez enregistrer un titre pendant la copie d'une cassette en raccordant votre caméscope à un magnétoscope avec le cordon de liaison audio et vidéo.

145 147 245 250 345 355 356

Si vous utilisez le câble i.LINK à la place du cordon de liaison audio et vidéo, vous ne pouvez pas enregistrer le titre.

Making your own titles


You can make up to two titles and store them in your camcorder. Each title can have up to 20 characters.

- (1) In CAMERA or VCR/PLAYER mode, press TITLE.*
- (2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select ☑, then press the dial.
- (3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select CUSTOM1 SET or CUSTOM2 SET, then press the dial.
- **(4)** Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the column of the desired character, then press the dial.
- **(5)** Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the desired character, then press the dial.
- **(6)** Repeat steps **(4)** and **(5)** until you have selected all characters and completed the title.
- (7) To finish making your own titles, turn the SEL/PUSH EXEC dial to select SET, then press the dial. The title is stored in memory.
- **(8)** Press TITLE to make the title menu disappear.
- * Modes on the POWER switch vary depending on models (p. 26).

Création de titres personnalisés

Vous pouvez créer deux titres et les enregistrer dans votre caméscope. Chaque titre peut contenir jusqu'à 20 caractères.

- (1) En mode CAMERA ou VCR/PLAYER, appuyez sur TITLE.*
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner ☑, puis appuyez sur la molette.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner CUSTOM1 SET ou CUSTOM2 SET, puis appuyez sur la molette.
- (4) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner la colonne du caractère souhaité, puis appuyez sur la molette.
- (5) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner le caractère souhaité, puis appuyez sur la molette.
- **(6)** Répétez les étapes **(4)** et **(5)** jusqu'à ce que vous ayez sélectionné tous les caractères et saisi la totalité du titre.
- (7) Pour finir de saisir vos titres personnalisés, tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner SET, puis appuyez sur la molette. Le titre est mémorisé.
- (8) Pour quitter le menu de titre, appuyez sur TITLE.
- * Les modes indiqués sur le commutateur POWER varient selon les modèles (p. 26).



To change a title you have stored

In step (3), select CUSTOM1 SET or CUSTOM2 SET, depending on which title you want to change, then press the SEL/PUSH EXEC dial. Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select [€], then press the dial to delete the title. The last character is erased. Enter the new title as desired.

Pour modifier un titre enregistré

A l'étape (3), sélectionnez CUSTOM1 SET ou CUSTOM2 SET, en fonction du titre à modifier, puis appuyez sur la molette SEL/PUSH EXEC. Tournez la molette SEL/PUSH EXEC, pour sélectionner [4], puis supprimez le titre en appuyant sur la molette. Le dernier caractère saisi est supprimé. Saisissez le nouveau titre souhaité.

Making your own titles

If it takes a certain period*1) or longer to enter characters in the standby mode while a cassette is in your camcorder

The power automatically goes off. The characters you have entered remain stored in memory. Set the POWER switch to OFF (CHG) once, and turn it to CAMERA again, then start from step (1). We recommend setting the POWER switch to VCR/PLAYER or removing the cassette so that your camcorder is not automatically turned off while you are entering title characters.*²⁾

To erase a character

Select [←]. The last character is erased.

To enter a space

Select [Z& ?!], then select the blank part between & and ?.

If you select [→P2]

The menu for selecting alphabet and Russian characters appears. Select [+P1] to return to the previous screen.

*1) three minutes: 145 147 245 250 345 356

five minutes: **218 418**

*2) Modes on the POWER switch vary depending on models (p. 26).

Création de titres personnalisés

Si vous mettez plus d'un certain temps*1) pour saisir les caractères en mode d'attente alors qu'une cassette est introduite dans votre caméscope

L'appareil se met automatiquement hors tension. Les caractères saisis restent en mémoire. Réglez le commutateur POWER sur OFF (CHG) une fois, puis réglez-le de nouveau sur CAMERA et recommencez à partir de l'étape (1). Nous vous recommandons de régler le commutateur POWER sur VCR/PLAYER ou de retirer la cassette de façon à ce que votre caméscope ne s'éteigne pas automatiquement pendant la saisie des caractères du titre.*²⁾

Pour supprimer un caractère

Sélectionnez $[\mbox{\ensuremath{\boldsymbol{\epsilon}}}]$. Le dernier caractère saisi est supprimé.

Pour saisir un espace

Sélectionnez [Z& ?!], puis sélectionnez l'espace entre & et ?.

Si vous sélectionnez [→P2]

Le menu pour la sélection de l'alphabet et des caractères cyrilliques s'affiche. Pour revenir à l'écran précédent, sélectionnez [→P1].

*1) Trois minutes : 145 147 245 250 345

Cinq minutes : \2187 \4187

*2) Les modes indiqués sur le commutateur POWER varient selon les modèles (p. 26).

You can use the built-in light to suit your shooting situation. The recommended distance between the subject and camcorder is about 1.5 m (5 feet).

In CAMERA or MEMORY mode, press LIGHT repeatedly until the ∰©IN indicator appears on the screen.*

The indicator changes as follows:




The built-in light turns on.

If you turn the POWER switch to OFF (CHG), the built-in light turns off simultaneously. You cannot turn the built-in light on by turning the POWER switch to CAMERA or MEMORY again.* To turn on the built-in light again, press LIGHT again in CAMERA or MEMORY mode.*

Utilisation de la torche intégrée


Vous pouvez utiliser la torche intégrée pour obtenir les conditions de prise de vue souhaitées. La distance recommandée entre le sujet et le caméscope est d'environ 1,5 m.

En mode CAMERA ou MEMORY, appuyez plusieurs fois sur LIGHT jusqu'à ce que l'indicateur ∰⊙ ON s'affiche à l'écran.* L'indicateur change comme suit:



La torche intégrée s'allume.

La torche intégrée s'éteint lorsque vous réglez le commutateur POWER sur OFF (CHG). Vous ne pouvez pas allumer la torche intégrée en réglant de nouveau le commutateur POWER sur CAMERA ou MEMORY.* Pour rallumer la torche intégrée, appuyez de nouveau sur LIGHT en mode CAMERA ou MEMORY.*



To turn off the built-in light

Press LIGHT repeatedly until no indicator appears on the screen.

To turn on the built-in light automatically

* Modes on the POWER switch vary depending on models (p. 26).

Pour éteindre la torche intégrée

Appuyez plusieurs fois sur LIGHT jusqu'à ce qu'aucun indicateur n'apparaisse à l'écran.

Pour allumer automatiquement la torche intégrée

Appuyez plusieurs fois sur LIGHT, jusqu'à ce que l'indicateur **Somm** apparaisse à l'écran. La torche intégrée s'allume et s'éteint automatiquement en fonction de la luminosité ambiante.

* Les modes indiqués sur le commutateur POWER varient selon les modèles (p. 26).

CAUTION

Be careful not to touch the lighting section, because the plastic window and surrounding surfaces are hot while the light is on. It remains hot for a while after the light is turned off.

DANGER

Not to be handled by children.
Emits intense heat and light.
Use with caution to reduce the risk of fire or injury to persons.

Do not directly aim the light at persons or materials from less than 1.22 m (4 feet) away during use and until the light becomes cool. Turn the built-in light off when not in use.

Notes

- The built-in light turns off automatically in the following cases:
 - When you leave it on for more than five minutes with the POWER switch set to MEMORY.
- When it stays on in the AUTO mode (♠♠) for more than five minutes.
- When you leave it on for more than five minutes with no cassette inserted or after the tape has run out.

To turn the built-in light on again, press LIGHT again.

- The battery pack discharges quickly while the built-in light is turned on. Turn it off when not in use.
- When you do not use your camcorder, turn the built-in light off and remove the battery pack to avoid turning on the built-in light accidentally.
- When flickering occurs while shooting in the AUTO mode (≦೨೩೩೩), press LIGHT until the €೨೦೩ indicator appears.
- The built-in light may turn on/off when you use the PROGRAM AE or backlight function while shooting in the AUTO mode (云) (知识).

Utilisation de la torche intégrée

ATTENTION

Veillez à ne pas toucher la partie lumineuse car la fenêtre en plastique et les surfaces autour de la torche sont brûlantes pendant que la lumière est allumée. Elles restent chaudes pendant un certain temps après l'extinction de la lumière.

DANGER

Tenir hors de la portée des enfants.
Emet une chaleur et une lumière intenses.
Utiliser avec précaution pour prévenir les
risques d'incendie et de blessures.
Ne pas diriger directement la lumière vers des
personnes ou des objets situés à moins de
1,22 m pendant l'utilisation de la torche et
jusqu'à ce qu'elle ait refroidi.
Eteindre la torche intégrée lorsqu'elle n'est
pas utilisée.

Remarques

- La torche intégrée s'éteint automatiquement dans les cas suivants :
 - Si vous la laissez allumée pendant plus de cinq minutes avec le commutateur POWER réglé sur MEMORY.
- Si vous la laissez allumée pendant plus de cinq minutes sans qu'aucune cassette ne soit insérée ou après que la cassette est terminée.
 Pour rallumer la torche intégrée, appuyez de nouveau sur LIGHT.
- La batterie se décharge rapidement lorsque la torche intégrée est allumée. Eteignez la torche intégrée lorsque vous ne vous en servez pas.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre caméscope, éteignez la torche intégrée et retirez la batterie pour éviter que la torche intégrée ne s'allume par accident.
- Si l'image scintille lorsque vous filmez en mode AUTO (蜀禽), appuyez sur LIGHT jusqu'à ce que l'indicateur ➡๑। apparaisse.

- The built-in light may turn off when inserting or ejecting a cassette.
- The built-in light is turned off in the following cases:
 - While the end search function is working
 - Interval time of Interval recording
- •When you use the conversion lens (optional), light from the built-in light is blocked and may not illuminate the subject properly.

Replacing the bulb

Use the Sony XB-3D halogen lamp (optional). The supplied halogen lamp is not commercially available. Purchase the Sony XB-3D halogen lamp.

Remove the power source before replacing the bulb.

- (1) Remove the built-in light unit while pushing the hole under the built-in light unit using a wire.
- **(2)** Turn the bulb housing anticlockwise and detach from the built-in light unit.
- (3) Replace the bulb using a dry cloth.
- **(4)** Attach the bulb housing by turning it clockwise, then replace the built-in light unit.

Utilisation de la torche intégrée


- La torche intégrée peut s'éteindre lors de l'insertion ou de l'éjection d'une cassette.
- •La torche intégrée s'éteint dans les cas suivants :
 - Pendant que la fonction de recherche de fin est activée.
- Pendant la durée d'intervalle de l'enregistrement par intervalles.
- Lorsque vous utilisez le convertisseur (en option), la lumière de la torche intégrée est bloquée et peut ne pas éclairer correctement le sujet.

Remplacement de l'ampoule

Utilisez la lampe halogène XB-3D de Sony (en option). La lampe halogène fournie n'est pas disponible dans le commerce. Achetez la lampe halogène XB-3D de Sony.

Débranchez la source d'alimentation avant de remplacer l'ampoule.

- (1) Retirez la torche intégrée tout en appuyant avec un fil de fer dans l'orifice situé sous la torche intégrée.
- (2) Tournez le logement de l'ampoule dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et retirez-le de la torche intégrée.
- (3) Remplacez l'ampoule avec un chiffon doux.
- (4) Fixez le logement de l'ampoule en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, puis replacez-le dans la torche intégrée.



CAUTION

- When replacing the bulb, use only the Sony XB-3D halogen lamp (optional) to reduce the risk of fire.
- To prevent possible burn hazard, disconnect the power source before replacing and do not touch the bulb until the bulb becomes cool enough to handle (for about 30 minutes or more).

Note

To prevent the bulb from being smudged with finger prints, handle it with a dry cloth, etc. If the bulb is smudged, wipe it thoroughly.

Utilisation de la torche intégrée

ATTENTION

- Pour réduire les risque d'incendie, utilisez uniquement des lampes halogène XB-3D de Sony (en option) pour remplacer l'ampoule.
- Pour éviter de vous brûler, débranchez la source d'alimentation avant de remplacer l'ampoule et ne touchez pas celle-ci avant qu'elle ait refroidi suffisamment pour pouvoir être manipulée (attendre au moins 30 minutes).

Remarque

Pour éviter que l'ampoule ne soit salie par des traces de doigts, manipulez-la avec un chiffon doux ou un autre tissu semblable. Si l'ampoule est sale, essuyez-la bien.

Inserting a scene

355 356

You can insert a scene in the middle of a recorded tape by setting the start and end points. The previously recorded frames between these start and end points will be erased.


Use the Remote Commander for this operation.

Insertion d'une scène

355 356

Vous pouvez insérer une scène au milieu d'une cassette enregistrée en réglant les points de début et de fin. Les images enregistrées précédemment entre ces points de début et de fin sont supprimées.

Utilisez la télécommande pour effectuer cette opération.



- (1) In the standby mode, keep pressing EDITSEARCH, and release the button at the insert end point [b].
- (2) Press ZERO SET MEMORY on the Remote Commander.

 The ZERO SET MEMORY in diseases fleshes
 - The ZERO SET MEMORY indicator flashes and the counter resets to zero.
- (3) Keep pressing the − ⑤ side of EDITSEARCH and release the button at the insert start point [a].
- (4) Press START/STOP to start recording.

 The scene is inserted. Recording stops automatically near the counter zero point.


 Your camcorder returns to the standby mode.

 The zero set memory function is cancelled.
- (1) En mode d'attente, maintenez la touche EDITSEARCH enfoncée et relâchez la touche lorsque vous avez trouvé le point de fin d'insertion [b].
- (2) Appuyez sur ZERO SET MEMORY sur la télécommande.
 - L'indicateur ZERO SET MEMORY clignote et le compteur revient à zéro.
- (3) Maintenez le côté

 G de EDITSEARCH enfoncé et relâchez la touche lorsque vous avez atteint le point de départ d'insertion [a].
- **(4)**Appuyez sur la touche START/STOP pour lancer l'enregistrement.

La scène est insérée. L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque le compteur se rapproche de zéro. Votre caméscope revient en mode d'attente.

La fonction de mémoire à zéro réglable (ZERO SET MEMORY) est désactivée.



Inserting a scene

Notes

- The zero set memory function does not work with tapes recorded in the Hi8 Hi 🗷 standard 8 mm 🗷 system.
- The picture and the sound may be distorted at the end of the inserted section when it is played back.

If a tape has a blank portion between recorded portions

The zero set memory function may not work correctly.

Insertion d'une scène

Remarques

- La fonction de mémoire à zéro réglable ne fonctionne pas pour les cassettes enregistrées avec le système Hi8 Hi 🛮 /8 mm 🗷 standard.
- L'image et le son peuvent être déformés à la fin de la section insérée pendant la lecture de celleci.

S'il y a une section vierge entre deux sections enregistrées sur une cassette

La fonction de mémoire à zéro réglable peut ne pas fonctionner correctement.

— Advanced Playback Operations —

Playing back a tape with picture effects

145 147 245 250 345 355 356

During playback, you can process a scene using the following picture effects: NEG.ART, SEPIA, B&W and SOLARIZE.

- (1) In the playback or playback pause mode, press MENU to display the menu settings.
- (2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select P EFFECT in , then press the dial (p. 265).
- (3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the desired picture effect mode, then press the dial.

For details of each picture effect, see page 83.


- Opérations d'enregistrement avancées -

Lecture d'une cassette contenant des effets d'image

145 147 245 250 345 355 356

Pendant la lecture, vous pouvez traiter une scène à l'aide des effets d'image suivants : NEG.ART, SEPIA, B&W et SOLARIZE.

- (1) En mode de lecture ou de pause de lecture, appuyez sur MENU pour afficher les réglages de menu.
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner P EFFECT dans , puis appuyez sur la molette (p. 279).
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner le mode d'effet d'image souhaité, puis appuyez sur la molette.
 Pour plus de détails sur chaque effet d'image, reportez-vous à la page 83.



To cancel Picture effect

Set P EFFECT to OFF in the menu settings.

Pour désactiver la fonction d'effet d'image

Réglez P EFFECT sur OFF dans les réglages de menu.

Playing back a tape with picture effects

Notes

- You cannot record images on a tape on your camcorder while you are processing the image using Picture effect. However, you can record images as follows:
 - on a "Memory Stick" as a still image
 - on a VCR using your camcorder as a player
- Picture effect does not work with tapes recorded in the Hi8 Hi 3/standard 8 mm 3 system.
- You cannot process externally input scenes using Picture effect.

Pictures processed by Picture effect

Pictures processed by Picture effect are not output through the . DV jack.

When you set the POWER switch to OFF (CHG) or stop playing back

Picture effect is automatically cancelled.

Lecture d'une cassette contenant des effets d'image

Remarques

- Vous ne pouvez pas enregistrer d'images sur une cassette sur votre caméscope pendant que vous traitez l'image avec la fonction d'effet d'image. Cependant, vous pouvez enregistrer les images de la manière suivante :
 - en tant qu'images fixes sur un "Memory Stick" 355 356
 - sur un magnétoscope en utilisant votre caméscope comme lecteur
- La fonction d'effet d'image n'est pas disponible avec des cassettes enregistrées avec le système Hi8 Hi 13/8 mm 13 standard.
- Vous ne pouvez pas traiter extérieurement les scènes d'entrée à l'aide de la fonction d'effet d'image.

Images enregistrées avec l'effet d'image Les images traitées par la fonction d'effet

Les images traitées par la fonction d'effet d'image ne sont pas émises par la prise **i** DV.

Lorsque vous réglez le commutateur POWER sur OFF (CHG) ou que vous mettez fin à la lecture

La fonction d'effet d'image est automatiquement désactivée.

Playing back a tape with digital effects

345 355 356

During playback, you can process a scene using the following digital effects: STILL, FLASH, LUMI. and TRAIL.

- (1) In the playback mode or playback pause mode, press MENU to display the menu settings.
- (2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select D EFFECT in , then press the dial (p. 265).
- (3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the desired digital effect mode, then press the dial. The bars appear on the screen.


 In the STILL or LUMI. mode, the picture shown when you press the SEL/PUSH EXEC dial is captured and stored in memory as a still image at the time.
- (4) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to adjust the effect, then press the dial. For details of each digital effect, see page 85.

Lecture d'une cassette contenant des effets numériques

345 355 356

Pendant la lecture, vous pouvez traiter une scène à l'aide des effets numériques suivants : STILL, FLASH, LUMI. et TRAIL.

- (1) En mode de lecture ou de pause de lecture, appuyez sur MENU pour afficher les réglages de menu.
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner D EFFECT dans , puis appuyez sur la molette (p. 279).
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner le mode d'effet numérique souhaité, puis appuyez sur la molette.
 L'indicateur à barres s'affiche à l'écran.
 En mode STILL ou LUMI., l'image affichée lorsque vous appuyez sur la molette SEL/PUSH EXEC est capturée et mémorisée à ce moment là en tant qu'image fixe.
- (4) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour ajuster le réglage, puis appuyez sur la molette. Pour plus de détails sur chaque effet numérique, reportez-vous à la page 85.



To cancel Digital effect

Set D EFFECT to OFF in the menu settings.

Pour annuler l'effet numérique

Réglez D EFFECT sur OFF dans les réglages de menu.

Playing back a tape with digital effects

Notes

- You cannot record images on a tape on your camcorder while you are processing the image using Digital effect. However, you can record images as follows:
 - on a "Memory Stick" as a still image
 - on a VCR using your camcorder as a player
- Digital effect does not work with tapes recorded in the Hi8 Hi 3/standard 8 mm 3 system.
- You cannot process externally input scenes using Digital effect.

Pictures processed by Digital effect

Pictures processed by Digital effect are not output through the **i** DV jack.

When you set the POWER switch to OFF (CHG) or stop playing back

Digital effect is automatically cancelled.

Lecture d'une cassette contenant des effets numériques

Remarques

- Vous ne pouvez pas enregistrer d'images sur une cassette sur votre caméscope pendant que vous traitez l'image avec la fonction d'effet numérique. Cependant, vous pouvez enregistrer les images de la manière suivante :
 - en tant qu'images fixes sur un "Memory Stick" 355 356
 - sur un magnétoscope en utilisant votre caméscope comme lecteur
- La fonction d'effet numérique n'est pas disponible avec des cassettes enregistrées dans le système Hi8 **Hi B**/8 mm **3** standard.
- Vous ne pouvez pas traiter extérieurement les scènes en entrée à l'aide de la fonction d'effet numérique.

Images traitées avec l'effet numérique

Les images traitées par la fonction d'effet numérique ne sont pas émises par la prise **å** DV.

Lorsque vous réglez le commutateur POWER sur OFF (CHG) ou que vous mettez fin à la lecture

La fonction d'effet numérique est automatiquement désactivée.

Enlarging recorded images - Tape PB ZOOM

355 356

You can enlarge an image recorded on tapes. Besides the operation described here, your camcorder can enlarge still images recorded on a "Memory Stick" (p. 215).

- (2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to move the enlarged image, then press the dial.
 - To view the upper part of the image To view the lower part of the image
- (3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to move the enlarged image, then press the dial.
 - To view the left part of the image (Turn the dial downward.)
 - To view the right part of the image (Turn the dial upward.)
- **(4)** Adjust the zoom ratio by the power zoom lever.

You can enlarge the image from 1.1 times up to five times its size.

W: To decrease the zoom ratio T: To increase the zoom ratio

Agrandissement des images enregistrées - PB ZOOM cassette

355 356

Vous pouvez agrandir une image enregistrée sur cassette.


En plus de l'opération décrite ci-dessous, votre caméscope peut agrandir des images fixes enregistrées sur un "Memory Stick" (p. 215).

- (1) En mode de lecture ou de pause de lecture, appuyez sur PB ZOOM. Le centre de l'image est agrandi à environ deux fois sa taille d'origine et ♠ ▼ s'affiche à l'écran.
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour déplacer l'image agrandie, puis appuyez sur la molette.
 - Pour visionner la partie supérieure de l'image
 - ♣ : Pour visionner la partie inférieure de l'image
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour déplacer l'image agrandie, puis appuyez sur la molette.
 - : Pour visionner la partie gauche de l'image (Tournez la molette vers le bas).
 - Pour visionner la partie droite de l'image (Tournez la molette vers le haut).
- (4) Réglez le taux d'agrandissement avec le levier de puissance de zoom.

Vous pouvez sélectionner un taux d'agrandissement de l'image allant de 1,1 fois à cinq fois la taille d'origine.

W: Pour diminuer le taux d'agrandissement.

T : Pour augmenter le taux d'agrandissement.



Enlarging recorded images - Tape PB ZOOM

To cancel Tape PB ZOOM

Press PB ZOOM.

Notes

- You cannot record images on a tape or on a "Memory Stick" on your camcorder while you are processing the image using Tape PB ZOOM. However, you can record images on a VCR using your camcorder as a player.
- Tape PB ZOOM does not work with tapes recorded in the Hi8 **Hi B**/standard 8 mm **B** system.
- You cannot process externally input scenes using Tape PB ZOOM.

Images in Tape PB ZOOM

These images are not output through the $\overset{\bullet}{\mathbf{k}}$ DV jack.

Tape PB ZOOM is automatically cancelled when:

- The POWER switch is set to OFF (CHG).
- You stop playing back.
- You press MENU.
- You press TITLE.

Agrandissement des images enregistrées – PB ZOOM cassette

Pour désactiver la fonction PB ZOOM cassette

Appuyez sur PB ZOOM.

Remarques

- Vous ne pouvez pas enregistrer d'images sur une cassette ou sur un "Memory Stick" sur votre caméscope pendant que vous traitez l'image avec la fonction PB ZOOM cassette. Cependant, vous pouvez enregistrer des images sur un magnétoscope en utilisant votre caméscope en tant que lecteur.
- La fonction PB ZOOM cassette ne fonctionne pas avec des cassettes enregistrées dans le système Hi8 **Hi 3**/8 mm **3** standard.
- Vous ne pouvez pas traiter extérieurement les scènes en entrée à l'aide de la fonction PB ZOOM cassette.

Images traitées avec la fonction PB ZOOM cassette

Ces images ne sont pas émises par la prise DV.

La fonction PB ZOOM cassette est désactivée automatiquement lorsque :

- Le commutateur POWER est réglé sur OFF (CHG).
- Vous arrêtez la lecture.
- Vous appuyez sur MENU.
- Vous appuyez sur TITLE.

Quickly locating a scene – ZERO SET MEMORY

245 250 345 355 356

Your camcorder automatically searches for the scene having a tape counter value of "0:00:00." Use the Remote Commander for this operation. Use this function, for example, to view a desired scene later on during playback.

- (1) In the playback mode, press DISPLAY when the tape counter is not displayed on the screen.
- (2) Press ZERO SET MEMORY at the point you want to locate later. The tape counter shows "0:00:00," then starts counting.

 The ZERO SET MEMORY indicator flashes on the screen.
- **(3)** Press when you want to stop playback.
- (5) Press ➤. Playback starts from the counter's zero point.

Recherche rapide d'une scène - ZERO SET MEMORY (mémoire à zéro réglable)


245 250 345 355 356

Votre caméscope recherche automatiquement la scène dont la valeur de compteur de bande est de "0:00:00".

Utilisez la télécommande pour effectuer cette opération.

Utilisez cette fonction, par exemple, pour visionner ultérieurement une scène particulière pendant la lecture.

- (1) En mode de lecture, appuyez sur DISPLAY pendant que le compteur de bande n'est pas affiché à l'écran.
- (2) Appuyez sur ZERO SET MEMORY lorsque vous avez atteint le point que vous souhaitez retrouver plus tard. Le compteur de bande indique "0:00:00", puis lance le compte. L'indicateur ZERO SET MEMORY clignote à l'écran.
- **(3)** Pour arrêter la lecture, appuyez sur ■.
- (4) Pour rembobiner la cassette jusqu'au point zéro du compteur de bande, appuyez sur ◀◀. La cassette s'arrête automatiquement lorsque le compteur se rapproche de zéro. L'indicateur ZERO SET MEMORY disparaît et le code temporel s'affiche.
- (5) Appuyez sur ►. La lecture commence à partir du point zéro du compteur.



Quickly locating a scene – ZERO SET MEMORY

Notes

- The zero set memory does not work with tapes recorded in the Hi8 **Hi B**/standard 8 mm **B** system.
- When you press ZERO SET MEMORY before rewinding the tape, the zero set memory is cancelled.
- There may be a discrepancy of several seconds between the time code and the tape counter.

If a tape has a blank portion between recorded portions

The zero set memory may not work correctly.

The zero set memory also in the standby mode

When you insert a scene in the middle of a recorded tape, press ZERO SET MEMORY at the point you want to end the insertion. Rewind the tape to the insert start point, and start recording. Recording stops automatically at the tape counter zero point. Your camcorder returns to the standby mode.

Recherche rapide d'une scène – ZERO SET MEMORY (mémoire à zéro réglable)

Remarques

- La fonction de mémoire à zéro réglable ne fonctionne pas avec des cassettes enregistrées avec le système Hi8 **Hi 3**/8 mm **3** standard.
- Lorsque vous appuyez sur ZERO SET MEMORY avant de rembobiner la cassette, la fonction de mémoire à zéro réglable est désactivée.
- Il peut y avoir une différence de plusieurs secondes entre le code temporel et le compteur de bande.

S'il y a une section vierge entre deux sections enregistrées sur une cassette

La fonction de mémoire à zéro réglable peut ne pas fonctionner correctement.

La fonction de mémoire à zéro réglable fonctionne également en mode d'attente

Lorsque vous insérez une scène au milieu d'une cassette enregistrée, appuyez sur ZERO SET MEMORY à l'endroit où vous désirez terminer l'insertion. Rembobinez la cassette jusqu'au point de départ d'insertion, puis lancez l'enregistrement. L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque le compteur de bande atteint zéro. Votre caméscope revient en mode d'attente.

Searching for a recording by date – DATE SEARCH

245 250 345 355 356

Your camcorder can automatically search for the point where the recording date changes and starts playback from that point.

Use the Remote Commander for this operation. Use this function to check where recording dates change or to edit the tape at each recording date.


Recherche d'un enregistrement en fonction de sa date – DATE SEARCH

245 250 345 355 356

Votre caméscope peut rechercher automatiquement le point de changement de la date d'enregistrement et commencer la lecture à partir de ce point.

Utilisez la télécommande pour effectuer cette opération.

Utilisez cette fonction pour repérer l'endroit où la date d'enregistrement change ou pour effectuer un montage sur la cassette à chaque date d'enregistrement.



- (1) Set the POWER switch to VCR.
- (2) Press SEARCH MODE on the Remote Commander repeatedly until the DATE SEARCH indicator appears on the screen. The indicator changes as follows:

355 356

DATE SEARCH \longleftrightarrow (no indicator)

245 250 345

- → DATE SEARCH → PHOTO SEARCH → PHOTO SCAN → (no indicator)¬
- (3) When the current position is [b], press I to search toward [a] or press ►► to search toward [c]. Your camcorder automatically starts playback at the point where the date changes.

Each time you press ◄ or ► , your camcorder searches for the previous or next date.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur VCR.
- (2) Appuyez plusieurs fois sur la touche SEARCH MODE de la télécommande jusqu'à ce que l'indicateur DATE SEARCH apparaisse à l'écran. L'indicateur change comme suit :

355 356

DATE SEARCH ←→ (pas d'indicateur)

245 250 345

- DATE SEARCH → PHOTO SEARCH → PHOTO SCAN → (pas d'indicateur) ¬
- (3) Si la position actuelle est [b], appuyez sur

 → pour recherchez vers [a] ou appuyez sur


 → pour rechercher vers [c]. Votre

 caméscope lance automatiquement la lecture
 au point où la date change.

A chaque pression sur I ou ▶ , votre caméscope recherche la date précédente ou suivante.

Searching for a recording by date - DATE SEARCH

Recherche d'un enregistrement en fonction de sa date - DATE SEARCH



To stop searching

Press .

Notes

- The date search function does not work with tapes recorded in the Hi8 ►ii ☑/ standard 8 mm ☑ system.
- If one day's recording is less than two minutes, your camcorder may not accurately find the point where the recording date changes.

If a tape has a blank portion between recorded portions

The date search function may not work correctly.

Pour mettre fin à la recherche

Appuyez sur ■.

Remarques

- La fonction de recherche par date ne fonctionne pas pour les cassettes enregistrées avec le système Hi8 **Hi 3**/8 mm **3** standard.
- Si l'enregistrement d'une journée dure moins de deux minutes, il est possible que votre caméscope ne trouve pas avec précision le point de changement de la date d'enregistrement.

S'il y a une section vierge entre deux sections enregistrées sur une cassette

La fonction de recherche de la date peut ne pas fonctionner correctement.

Searching for a photo – PHOTO SEARCH/ PHOTO SCAN

245 250 345

You can search for the still image recorded on a tape (photo search).

You can also search for still images one after another and display each image for five seconds automatically **(photo scan)**.

Use the Remote Commander for these operations.

Searching for a photo

- (1) Set the POWER switch to VCR.
- (2) Press SEARCH MODE on the Remote Commander repeatedly until the PHOTO SEARCH indicator appears on the screen. The indicator changes as follows:

→DATE SEARCH → PHOTO SEARCH →
PHOTO SCAN → (no indicator) ¬

(3) Press I or ▶ I to select the photo for playback. Each time you press I or ▶ I your camcorder searches for the previous or next photo. Your camcorder automatically starts playback of the photo.

Recherche d'une photo - PHOTO SEARCH/ PHOTO SCAN

245 250 345

Vous pouvez rechercher une image fixe enregistrée sur une cassette **(recherche de photos)**.

Vous pouvez également rechercher des images fixes l'une après l'autre et afficher chaque image automatiquement pendant cinq secondes (balayage des photos).

Utilisez la télécommande pour effectuer ces opérations.

Recherche d'une photo

- (1) Réglez le commutateur POWER sur VCR.
- (2) Appuyez plusieurs fois sur la touche SEARCH MODE de la télécommande jusqu'à ce que l'indicateur PHOTO SEARCH apparaisse à l'écran. L'indicateur change comme suit :

DATE SEARCH → PHOTO SEARCH → PHOTO SCAN → (pas d'indicateur) —


(3) Pour sélectionner la photo à lire, appuyez sur

✓ ou

I. A chaque pression sur

ou

N, votre caméscope recherche la photo précédente ou suivante. Votre caméscope lit automatiquement les données de la photo.



To stop searching

Press .

Pour mettre fin à la recherche Appuyez sur ■.

Searching for a photo - PHOTO SEARCH/PHOTO SCAN

Scanning photo

- (1) Set the POWER switch to VCR.
- (2) Press SEARCH MODE on the Remote
 Commander repeatedly until the PHOTO
 SCAN indicator appears on the screen.
 The indicator changes as follows:
 → DATE SEARCH → PHOTO SEARCH →

→DATE SEARCH → PHOTO SEARCH — PHOTO SCAN → (no indicator) ¬

(3) Press **◄** or **▶!**.

Each photo is played back for about five seconds automatically.




Balayage des photos

- (1) Réglez le commutateur POWER sur VCR.
- (2) Appuyez plusieurs fois sur la touche SEARCH MODE de la télécommande jusqu'à ce que l'indicateur PHOTO SCAN apparaisse à l'écran.

L'indicateur change comme suit :

DATE SEARCH → PHOTO SEARCH → PHOTO SCAN → (pas d'indicateur) ¬



To stop scanning

Press .

Note

The photo search and photo scan functions do not work with tapes recorded in the Hi8 **Hi 3**/ standard 8 mm **3** system.

If a tape has a blank portion between recorded portions

The photo search and photo scan function may not work correctly.

Pour mettre fin au balayage

Appuyez sur ■.

Remarque

Les fonctions de recherche de photos et de balayage de photos ne sont pas disponibles avec des cassettes enregistrées avec le système Hi 8 Hi 3/8 mm 8 standard.

S'il y a une section vierge entre deux sections enregistrées sur une cassette

La fonction de recherche de photos et de balayage de photos peut ne pas fonctionner correctement.

Dubbing a tape

Using the A/V connecting cable

You can dub or edit on the VCR connected to vour camcorder using vour camcorder as a player.

Before operation

- Set DISPLAY to LCD in the menu settings. (The default setting is LCD.)
- Press the following buttons to make the indicators disappear so that they will not be superimposed on the edited tape:
 - DATA CODE on the Remote Commander

245 250 345 355 356

- SEARCH MODE on the Remote Commander 245 250 345 355 356
- DISPLAY
- (1) Insert a tape for recording into the VCR, and insert the recorded tape into your camcorder.
- (2) Prepare the VCR for recording, then set the input selector to LINE. Connect the A/V connecting cable to the AUDIO/VIDEO jack. Refer to the operating instructions of your VCR.
- (3) Set the POWER switch to VCR/PLAYER.*
- (4) Play back the recorded tape on your camcorder.
- (5) Start recording on the VCR. Refer to the operating instructions of your VCR.

145 147 245 250 345 355 356

Copie d'une cassette

Utilisation du cordon de liaison audio et vidéo


Vous pouvez copier ou monter des images sur le magnétoscope raccordé à votre caméscope en utilisant votre caméscope en tant que lecteur.

Avant de commencer

— Montage —


- Réglez DISPLAY sur LCD dans les réglages de menu (Le réglage par défaut est LCD).
- Appuyez sur les touches suivantes pour faire disparaître les indicateurs de manière à ce qu'ils n'apparaissent pas sur la cassette montée:
 - DATA CODE sur la télécommande 245 250 345 355 356
 - SEARCH MODE sur la télécommande 245 250 345 355 356
 - DISPLAY
- (1) Insérez une cassette à enregistrer dans le magnétoscope, puis insérez la cassette enregistrée dans le caméscope.
- (2) Préparez le magnétoscope pour l'enregistrement, puis réglez le sélecteur d'entrée sur LINE. Raccordez le cordon de liaison audio et vidéo à la prise AUDIO/VIDEO. Reportez-vous au mode d'emploi de votre magnétoscope.
- (3) Réglez le commutateur POWER sur VCR/ PLAYER.*
- (4) Lancez la lecture de la cassette enregistrée sur votre caméscope.
- **(5)** Lancez l'enregistrement sur le magnétoscope. Reportez-vous au mode d'emploi de votre magnétoscope.

145 147 245 250 345 355 356



: Signal flow/Sens du signal

- * Modes on the POWER switch vary depending **122** on models (p. 26).
- * Les modes indiqués sur le commutateur POWER varient selon les modèles (p. 26).



When you have finished dubbing a tape

Press ■ on both your camcorder and the VCR.

To prevent deterioration of pictures when dubbing \(\frac{\(218\)}{\(418\)}\)

Set EDIT to ON in the menu settings before dubbing. (The default setting is OFF.) (p. 268)

You can edit on VCRs that support the following systems:

8 mm (B), Hi8 Hi (B), Digital (B), VHS (WHS), S-VHS (SWHS), VHSC (WHSC), S-VHSC (SWHSC), Betamax (B), mini DV (MIN), DV (DV), or MICRO MV (MIN).

If your VCR is a monaural type

145 147 245 250 345 355 356 Connect the yellow plug of the A/V connecting cable to the video input jack and the white or the

red plug to the audio input jack on the VCR. When the white plug is connected, the left channel audio is output, and when the red plug is connected, the right channel audio is output.

Lorsque la copie de la cassette est terminée

Appuyez sur ■ à la fois sur votre caméscope et sur votre magnétoscope.

Pour éviter la détérioration des images au cours de la copie

\218J \418J

Avant la copie, réglez EDIT sur ON dans les réglages de menu. (Le réglage par défaut est OFF.) (p. 282)

Vous pouvez effectuer un montage sur les magnétoscopes prenant en charge les systèmes suivants :

8 mm **3**, Hi8 **Hi**3, Digital8 **1)**, VHS **WIS**, S-VHS **SWIS**, VHSC **WIS**, S-VHSC **SWIS**, Betamax **B**, mini DV Mini **DV**, DV **DV**, ou MICRO MV MISOW.

Si votre magnétoscope est de type mono 145 147 245 250 345 355 356

Raccordez la fiche jaune du cordon de liaison audio et vidéo à la prise d'entrée vidéo et la fiche blanche ou la fiche rouge à la prise d'entrée audio du magnétoscope. Lorsque la fiche blanche est branchée, le signal sonore est émis par le canal de gauche. Lorsque la fiche rouge est branchée, le signal sonore est émis par le canal de droite.

Dubbing a tape

If your VCR is a stereo type \2181 \4181

Connect the audio plug of the A/V connecting cable to the left (white) input jack of your VCR.

If your VCR has an S video jack

Pictures can be reproduced more faithfully by using an S video cable (optional).

With this connection, you do not need to connect the yellow (video) plug of the A/V connecting cable.

Connect an S video cable (optional) to the S video jacks of both your camcorder and the VCR.

Using the i.LINK cable 145 147 245 250 345 355 356

Simply connect the i.LINK cable (optional) to DV on your camcorder and to DV IN on the DV products. With a digital-to-digital connection, video and audio signals are transmitted in digital form for high-quality editing. You cannot dub the screen indicators.

- (1) Insert a blank tape (or a tape you want to record over) into the VCR, and insert the recorded tape into your camcorder.
- (2) Set the input selector on the VCR to DV IN if it is available. Refer to the operating instructions of your VCR.
- **(3)** Set the POWER switch to VCR on your camcorder.
- **(4)** Play back the recorded tape on your camcorder.
- (5) Start recording on the VCR.

 Refer to the operating instructions of your VCR.

Copie d'une cassette

Si votre magnétoscope est de type stéréo \218 \ \4181

Branchez la prise audio du cordon de liaison audio et vidéo sur la prise d'entrée de gauche (blanche) de votre magnétoscope.

Si votre magnétoscope dispose d'une prise S-vidéo


Les images peuvent être reproduites avec plus de fidélité à l'aide du câble S-vidéo (en option). Avec ce branchement, vous n'avez pas besoin de brancher la prise jaune (vidéo) du cordon de liaison audio et vidéo.

Branchez un câble S-vidéo (en option) sur les prises S-vidéo de votre caméscope et du magnétoscope.

Utilisation d'un câble i.LINK

Il suffit de raccorder le câble i.LINK (en option) à la prise **B** DV de votre caméscope et à la prise DV IN de l'appareil DV. La liaison numérique à numérique permet la transmission de signaux audio et vidéo sous forme numérique permettant un montage de haute qualité. Les indicateurs d'écran ne peuvent pas être copiés.

- (1) Insérez une cassette vierge (ou une cassette que vous souhaitez réenregistrer) dans votre magnétoscope, puis insérez la cassette enregistrée dans votre caméscope.
- (2) Réglez le sélecteur d'entrée du magnétoscope sur DV IN si cette prise est disponible. Reportez-vous au mode d'emploi de votre magnétoscope.
- (3) Réglez le commutateur POWER de votre caméscope sur VCR.
- **(4)** Lancez la lecture de la cassette enregistrée sur votre magnétoscope.
- (5) Lancez l'enregistrement sur le magnétoscope. Reportez-vous au mode d'emploi de votre magnétoscope.



: Signal flow/ Sens du signal

Dubbing a tape

When you have finished dubbing a tape

Press ■ on both your camcorder and the VCR.

Note on tapes that are recorded in the Hi8 Hi B/standard 8 mm B system

The picture may fluctuate. This is not a malfunction. Digital signals are output as image signals from the **k** DV jack during playback.

You can connect one VCR only using the i.LINK cable

See page 328 for more information about i.LINK.

Pictures processed by the following functions cannot be output through the i DV jack:

- Digital effect 345 355 356
- Tape PB ZOOM **355 356**
- Picture effect

If you record paused playback picture with the LOV jack

The recorded picture becomes rough. Also, when you play back the picture using other video equipment, the picture may jitter.

When you connect using an i.LINK cable

You cannot dub the titles and display indicators.

Copie d'une cassette

Lorsque la copie de la cassette est terminée

Appuyez sur ■ à la fois sur votre caméscope et sur votre magnétoscope.

Remarque concernant les cassettes enregistrées dans le système Hi8 **Hi** 🗹 / 8 mm 🖸 standard

L'image peut être instable. Ceci n'a rien d'anormal. Pendant la lecture, des signaux numériques sont émis en tant que signaux d'image à partir de la prise **i** DV.

Vous pouvez raccorder uniquement un magnétoscope en utilisant le câble i.LINK

Voir page 328 pour de plus amples informations sur i.LINK.

Les images traitées par les fonctions suivantes ne peuvent pas être émises par la prise i DV:

- Effets numériques 345 355 356
- PB ZOOM cassette 355 356
- Effet d'image

Si vous enregistrez un arrêt sur image par la prise i DV

L'image enregistrée n'est pas détaillée. De même, lors de la lecture de l'image avec un autre appareil vidéo, il est possible que l'image tremblote.

Si vous effectuez le raccordement à l'aide du câble i.LINK

Vous ne pouvez pas copier les titres ni les indicateurs d'affichage.

\\ 218\frac{418}{\\ 418}

VCR operation for dubbing can be controlled easily by using your camcorder when the VCR is connected.

You can select one of eight preset titles and two custom titles stored in your camcorder as instructed in "Making your own titles" (p. 101). Select the desired colour, size, and background colour of titles.

Using the Easy Dubbing

Step 1 Connecting the VCR

Step 2 Setting the VCR to operate with your camcorder (p. 127 to 132)

Step 3 Selecting the title (p. 132 to 133)

Step 4 Selecting the dubbing mode (p. 134)

Step 5 Performing Easy Dubbing (p. 135)

If you dub using the same VCR again, you can skip **Step 2** (p. 127 to 132).

If you do not need to put in a title, you can skip **Step 3** (p. 132 to 133).

Step 1: Connecting the VCR

Connect the devices as illustrated in page 123.

You can edit on VCRs that support the following systems:

8 mm **3**, Hi8 **HiB**, Digital8 **1**, VHS **WS**, S-VHS **SWS**, VHSC **WSD**, S-VHSC **SWSD**, Betamax **B**, mini DV MICIN, DV DY, or MICRO MV MICIN.

If your VCR has an S video jack

Picture can be reproduced more faithfully by using an S video cable (optional).

With this connection, you do not need to connect the yellow (video) plug of the A/V connecting cable.

Connect an S video cable (optional) to the S video jacks of both your camcorder and the VCR.

Copie facile d'une cassette - Easy Dubbing

52181 54181

A l'aide de votre magnétoscope, vous pouvez facilement commander la copie d'une cassette sur un magnétoscope raccordé.

Vous avez le choix entre huit titres préréglés et deux titres personnalisés enregistrés dans votre caméscope, comme indiqué dans la section "Création de titres personnalisés" (p. 101). Sélectionnez la couleur, la taille et la couleur d'arrière-plan des titres souhaitée.

Utilisation de la fonction de copie facile (Easy Dubbing)

Etape 1 Raccordement du magnétoscope

Etape 2 Réglage du magnétoscope pour qu'il fonctionne avec votre caméscope (p. 127 à 132)

Etape 3 Sélection du titre (p. 132 à 133)

Etape 4 Sélection du mode de copie (p. 134)

Etape 5 Réalisation d'une opération de copie facile (Easy Dubbing) (p. 135)

Si vous effectuez une nouvelle copie avec le même magnétoscope, vous pouvez sauter l'**Etape 2** (p. 127 à 132).

Si vous n'avez pas besoin d'insérer un titre, vous pouvez passer l'**Etape 3** (p. 132 à 133).

Etape 1 : Raccordement du magnétoscope

Branchez les appareils comme indiqué à la page 123.

Vous pouvez effectuer un montage sur les magnétoscopes prenant en charge les systèmes suivants :

8 mm (a), Hi8 (hi (a), Digital (b), VHS (VHS), S-VHS (SVHS), VHSC (VHSC), S-VHSC (SVHSC), Betamax (b), mini DV (Mri (b), DV (b), ou MICRO MV (MILL).

Si votre magnétoscope dispose d'une prise S-vidéo

Les images peuvent être reproduites avec plus de fidélité à l'aide du câble S-vidéo (en option). Avec ce branchement, vous n'avez pas besoin de brancher la prise jaune (vidéo) du cordon de liaison audio et vidéo.

Branchez un câble S-vidéo (en option) sur les prises S-vidéo de votre caméscope et du magnétoscope.

Step 2: Setting the VCR to operate with your camcorder

Signals to control the VCR are sent from your camcorder's infrared rays emitter to the VCR's remote sensor.

When you connect using the A/V connecting cable, follow the procedure below, steps (1) to (4), to send the control signal correctly.

(1) Setting the modes to cancel recording pause on the VCR

- ① Set the POWER switch to PLAYER on your camcorder.
- ② Turn the power of the connected VCR on, then set the input selector to LINE. When you connect a video camera recorder, set its power switch to VTR/ VCR.
- 3 Press EASY DUB to display the menu.
- 4 Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select SETUP, then press the dial.
- (5) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select PAUSE MODE, then press the dial.
- ① Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the mode to cancel recording pause on the VCR, then press the dial.

Copie facile d'une cassette - Easy Dubbing


Etape 2 : Réglage du magnétoscope pour qu'il fonctionne avec votre caméscope

Des signaux permettant de commander le magnétoscope sont envoyés à partir de l'émetteur de rayons infrarouges de votre caméscope vers le capteur de télécommande du magnétoscope. Lorsque vous connectez l'appareil en utilisant le cordon de liaison audio et vidéo, suivez les étapes (1) à (4) ci-dessous pour envoyer correctement le signal de commande.

(1) Réglage des modes d'annulation de pause d'enregistrement sur le magnétoscope

- ① Réglez le commutateur POWER sur PLAYER sur votre caméscope.
- ② Mettez le magnétoscope raccordé sous tension, puis réglez le sélecteur d'entrée sur LINE.
 - Lorsque vous connectez un magnétoscope, réglez son commutateur d'alimentation sur VTR/VCR.
- ③ Appuyez sur EASY DUB pour afficher le menu
- ① Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner SETUP, puis appuyez sur la molette.
- (5) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner PAUSE MODE, puis appuyez sur la molette.
- ® Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner le mode d'annulation de pause d'enregistrement sur le magnétoscope, puis appuyez sur la molette.

Copie facile d'une cassette – Easy Dubbing



Buttons for cancelling recording pause on the VCR

The buttons vary depending on your VCR. To cancel recording pause:

- Select PAUSE if the button to cancel recording pause is ■■.
- Select REC if the button to cancel recording pause is ●.
- Select PB if the button to cancel recording pause is ►.

Touches d'annulation du mode de pause d'enregistrement sur le magnétoscope

Les touches varient selon les magnétoscopes. Pour annuler le mode de pause d'enregistrement :

- Sélectionnez le mode PAUSE si la touche d'annulation de pause d'enregistrement est ■.
- Sélectionnez REC si la touche d'annulation de pause d'enregistrement est ●.
- Sélectionnez PB si la touche d'annulation de pause d'enregistrement est ►.

(2) Setting the IR SETUP code


- ① Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select IR SETUP, then press the dial.
- ② Turn the SEL/PÜSH EXEC dial to select the IR SETUP code of your VCR, then press the dial. Check the code in "About the IR SETUP
 - Check the code in "About the IR SETUP code" (p. 130).

Copie facile d'une cassette - Easy Dubbing

(2) Réglage du code IR SETUP

- ① Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner IR SETUP, puis appuyez sur la molette.
- ② Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner le code IR SETUP de votre magnétoscope, puis appuyez sur la molette.

Vérifiez le code dans la section "A propos du code IR SETUP" (p. 130).



About the IR SETUP code

The IR SETUP code is stored in the memory of your camcorder. Be sure to set the correct code depending on your VCR. The default setting is Code number 3.

Brand/Marque	IR SETUP code/ code IR SETUP
Sony	1, 2, 3, 4, 5, 6
Aiwa	47, 53, 54
Akai	50, 62, 74
Alba	73
Amstrad	73
Baird	30, 36
Blaupunkt	11, 83
Bush	74
CGM	36, 47, 83
Clatronic	73
Daewoo	26
Ferguson	76, 83
Fisher	73
Funai	80
Goldstar	47
Goodmans	26, 84
Grundig	9, 83
Hitachi	42, 56
ITT/Nokia Instant	36
JVC	11, 12, 15, 21
Kendo	47
Loewe	16, 47, 84
Luxor	89
Mark	26*
Matsui	47, 58*, 60
Mitsubishi	28, 29

^{*} TV/VCR component/ Téléviseur/Magnétoscope

Note on IR SETUP code

Easy Dubbing is not possible if the VCR does not support IR SETUP codes.

Copie facile d'une cassette - Easy Dubbing

A propos du code IR SETUP

Le code IR SETUP est mémorisé dans votre caméscope. Veillez à régler le bon code, en fonction de votre magnétoscope. Le réglage par défaut est le numéro de code 3.

Brand/Marque	IR SETUP code/ code IR SETUP
Nokia	36, 89
Nokia Oceanic	89
Nordmende	76
Okano	60, 62, 63
Orion	58*, 70
Panasonic	16, 78
Philips	83, 84, 86
Phonola	83, 84
Roadstar	47
SABA	21, 76, 91
Salora	89
Samsung	22, 32, 52, 93, 94
Sanyo	36
Schneider	10, 83, 84
SEG	73
Seleco	47, 74
Sharp	89
Siemens	10, 36
Tandberg	26
Telefunken	91, 92
Thomson	76, 100
Thorn	36, 47
Toshiba	40, 93
Universum	47, 70, 84, 92
W.W.House	47
Watoson	58, 83

Remarque sur le code IR SETUP

La fonction de copie facile (Easy Dubbing) n'est pas disponible si le magnétoscope ne prend pas en charge les codes IR SETUP.

(3) Setting your camcorder and the VCR to face each other


Locate the infrared rays emitter of your camcorder and face it towards the remote sensor of the VCR.

Set the devices about 30 cm (12 in.) apart, and remove any obstacles between the devices.

Copie facile d'une cassette – Easy Dubbing

(3) Réglage de votre caméscope et du magnétoscope pour qu'ils se fassent face

Placez l'émetteur de rayons infrarouges de votre caméscope face au capteur de télécommande du magnétoscope. Placez les appareils à environ 30 cm l'un de l'autre et retirez tous les obstacles entre les appareils.




(4) Confirming the VCR operation

- ① Insert a recordable tape into the VCR, then set the VCR to recording pause.
- ② Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select IR TEST, then press the dial.
- ③ Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select EXECUTE, then press the dial. If the VCR starts recording, the setting is correct.
 - When recording is finished, the indicator changes to COMPLETE.

(4) Vérification du fonctionnement du magnétoscope

- ① Insérez une cassette enregistrable dans le magnétoscope, puis réglez le magnétoscope en mode de pause d'enregistrement.
- ② Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner IR TEST, puis appuyez sur la molette.
- ③ Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner EXECUTE, puis appuyez sur la molette.
 Si la magnétaccone commence.

Si le magnétoscope commence l'enregistrement, le réglage est correct. Une fois l'enregistrement terminé, l'indicateur COMPLETE s'affiche.



When the VCR does not operate correctly

- After checking the code in "About the IR SETUP code," set IR SETUP or PAUSE MODE again.
- Place your camcorder at least 30 cm (12 in.) away from the VCR.
- Refer to the operating instructions of your VCR.

Step 3: Selecting the title

You can select title, colour, size, and background colour.

CUSTOM1 and CUSTOM2 are custom titles stored in your camcorder as instructed in "Making your own titles" (p. 101).

Copie facile d'une cassette - Easy Dubbing

Si le magnétoscope ne fonctionne pas correctement

- Après avoir vérifié le code dans "A propos du code IR SETUP", réglez de nouveau IR SETUP ou PAUSE MODE.
- Placez votre caméscope à au moins 30 cm du magnétoscope.
- Reportez-vous au mode d'emploi de votre magnétoscope.

Etape 3: Sélection du titre


Vous pouvez sélectionner le titre, la couleur, la taille et la couleur de fond.

CUSTOM1 et CUSTOM2 sont des titres personnalisés enregistrés dans votre caméscope, tel qu'indiqué dans la section "Création de titres personnalisés" (p. 101).



- (1) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select TITLE SEL, then press the dial.
- (2)Select the desired title in the menu settings, then press the dial. The title flashes.
- **(3)**Change the colour, size, or background colour.
 - If you do not need to change them, go to **Step 4** (p. 134).
 - ① Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the colour, size, or background colour, then press the dial. The item appears.
 - ② Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the desired item, then press the dial.
 - ③ Repeat steps ① and ② until the title is laid out as desired.
- **(4)**Press the SEL/PUSH EXEC dial again to complete the setting.

- (1) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner TITLE SEL, puis appuyez sur la molette.
- (2)Sélectionnez le titre souhaité dans les réglages de menu, puis appuyez sur la molette. Le titre clignote.
- (3) Modifiez la couleur, la taille ou la couleur d'arrière-plan.
 - Si vous n'avez pas besoin de les modifier, passez à l'**Etape 4** (p. 134).
 - ① Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner la couleur, la taille ou la couleur d'arrière-plan, puis appuyez sur la molette. L'élément apparaît.
 - ② Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez sur la molette.
 - ③ Répétez les étapes ① et ② jusqu'à ce que le titre soit correctement mis en page.
- (4) Appuyez de nouveau sur la molette SEL/ PUSH EXEC pour terminer le réglage.



Note

You can put a title only into the tape of the VCR.

Title setting

- The title colour changes as follows:
 WHITE ←→ YELLOW ←→ VIOLET ←→ RED ←→
 CYAN ←→ GREEN ←→ BLUE
- The title size changes as follows: SMALL ←→ LARGE
- The background colour changes as follows:
 FADE ←→ WHITE ←→ YELLOW ←→ VIOLET
 ←→ RED ←→ CYAN ←→ GREEN ←→ BLUE ←→
 BLACK

Remarque

Vous ne pouvez insérer un titre que sur la cassette du magnétoscope.

Réglage du titre

- La couleur du titre change comme suit :

 WHITE (blanc) ← YELLOW (jaune) ←

 VIOLET (violet) ← RED (rouge) ← CYAN
 (cyan) ← GREEN (vert) ← BLUE (bleu)
- La taille du titre change comme suit : SMALL (petit) ←→ LARGE (grand)
- La couleur de l'arrière-plan change comme suit :

FADE (fondu) ←→ WHITE (blanc) ←→
YELLOW (jaune) ←→ VIOLET (violet) ←→ RED
(rouge) ←→ CYAN (cyan) ←→ GREEN (vert) ←→
BLUE (bleu) ←→ BLACK (noir)

Step 4: Selecting the dubbing

You can choose either normal recording (NORMAL) or interval recording (PREVIEW).

- (1) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select MODE SEL, then press the dial.
- (2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select NORMAL or PREVIEW, then press the dial.

- NORMAL: You can record into the VCR

normally.

- PREVIEW: You can make a time-lapse dubbing by setting the VCR to automatically repeat five seconds' recording and 25 seconds' standby.

Copie facile d'une cassette - Easy Dubbing


Etape 4 : Sélection du mode de copie

Vous pouvez choisir l'enregistrement normal (NORMAL) ou par intervalles (PREVIEW).

- (1) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner MODE SEL, puis appuyez sur la molette.
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner NORMAL ou PREVIEW, puis appuyez sur la molette.

– NORMAL : Vous pouvez enregistrer normalement sur le magnétoscope.

- PREVIEW: Vous pouvez effectuer un enregistrement par intervalles en réglant votre magnétoscope pour qu'il effectue plusieurs fois automatiquement cinq secondes d'enregistrement et 25 secondes d'attente, en alternance.




[a]: Recording time (VCR) [b]: Waiting time (VCR)

[c]: Playback time (camcorder)

[a]: Durée d'enregistrement (magnétoscope)

[b]: Temps d'attente (magnétoscope)

[c] : Temps de lecture (caméscope)



Step 5: Performing Easy Dubbing

Make sure that your camcorder and VCR are connected, and that the VCR is set to recording pause.

When you use a video camera recorder, set its power switch to VTR/VCR. Set the POWER switch of your camcorder to PLAYER.

- (1) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select START, then press the dial.
- (2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select EXECUTE, then press the dial. When dubbing ends, your camcorder and VCR stop automatically.

Then the display returns to the Easy Dubbing initial screen.

To stop dubbing during editing

Press ■ on your camcorder.

To quit Easy Dubbing

Press EASY DUB.

Note

If you set the background colour to FADE in **Step 3** (p. 132), the picture may not appear properly depending on the connected VCR.

You cannot record on the VCR when:

- The tape has run out.
- The write-protect tab is set to lock.
- The IR SETUP code is not correct.
- The button used to cancel recording pause is not correct.

NOT READY appears on the screen when START is not carried out.

Copie facile d'une cassette - Easy Dubbing

Etape 5 : Réalisation d'une opération de copie facile (Easy Dubbing)

Assurez-vous que votre caméscope et votre magnétoscope sont connectés et que le magnétoscope est réglé en mode de pause d'enregistrement.

Lorsque vous connectez un magnétoscope, réglez son commutateur d'alimentation sur VTR/VCR. Réglez le commutateur POWER de votre caméscope sur PLAYER.

- (1)Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner START, puis appuyez sur la molette.
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner EXECUTE, puis appuyez sur la molette.

Lorsque la copie prend fin, votre caméscope et votre magnétoscope s'arrêtent automatiquement.

L'affichage revient ensuite à l'écran initial d'Easy Dubbing (copie facile).

Pour arrêter la copie en cours de montage

Appuyez sur ■ sur votre caméscope.

Pour quitter la fonction de copie facile (Easy Dubbing)

Appuyez sur EASY DUB.

Remarque

Si vous réglez la couleur de l'arrière-plan sur FADE à l'**Etape 3** (p. 132), il se peut que l'image ne s'affiche pas correctement, en fonction du magnétoscope raccordé.

Vous ne pouvez pas enregistrer sur le magnétoscope lorsque :

- La cassette est arrivée à la fin.
- L'onglet de protection en écriture de la cassette est réglé sur le mode de verrouillage.
- Le code IR SETUP n'est pas correct.
- La touche utilisée pour annuler la pause d'enregistrement n'est pas la bonne.

NOT READY s'affiche sur l'écran lorsque Le démarrage (START) n'est pas effectué.

145 147 245 250 345 355 356

You can duplicate selected scenes (programmes) for editing onto a tape without operating the VCR.

Scenes can be selected by frame. You can set up to 20 programmes.

355 356

Your camcorder can dub on a "Memory Stick." See page 194 for more information.


Copie de scènes souhaitées uniquement – Montage numérique de programme (sur cassette)

145 147 245 250 345 355 356

Vous pouvez dupliquer des scènes sélectionnées (programmes) pour qu'elles soient montées sur une cassette, sans avoir à utiliser le magnétoscope. Il est possible de sélectionner les scènes par image. Vous pouvez régler jusqu'à 20 programmes.

355 356

Il est possible de copier des données d'un caméscope vers un "Memory Stick". Pour de plus amples informations, reportez-vous à la page 194.



Before operation

- **Step 1** Connecting the VCR (p. 137)
- **Step 2** Setting the VCR for operation
 - with the A/V connecting cable (p. 137 to 141)
 - with the i.LINK cable (p. 141 to 142)
- **Step 3** Adjusting the synchronisation of the VCR (p. 143)

When you dub using the same VCR again, you can skip **Step 2** (p. 137 to 142) and **Step 3** (p. 143 to 144).

Using this function

Operation 1 Making a programme (p. 145)
Operation 2 Performing the programme
(Dubbing a tape) (p. 148)

Note

Digital program editing does not work with tapes recorded in the Hi8 **HiB**/standard 8 mm **B** system.

Avant de commencer

- Etape 1 Raccordement du magnétoscope (p. 137)
- **Etape 2** Réglage du magnétoscope pour qu'il fonctionne :
 - avec le cordon de liaison audio et vidéo (p. 137 à 141)
 - avec le câble i.LINK (p. 141 à 142)
- **Etape 3** Réglage de la synchronisation du magnétoscope (p. 143)

Si vous effectuez une nouvelle copie avec le même magnétoscope, vous pouvez sauter l'**Etape 2** (p. 137 à 142) et l'**Etape 3** (p. 143 à 144).

Utilisation de cette fonction

Operation 1 Création d'un programme (p. 145)
Operation 2 Utilisation du programme
(copie d'une cassette) (p. 148)

Remarque

La fonction de montage numérique de programme ne fonctionne pas pour les cassettes enregistrées avec le système Hi8 Hi 🛭 / 8 mm 🗗 standard.

Step 1: Connecting the VCR

You can connect either an A/V connecting cable or an i.LINK cable.

When you use the A/V connecting cable, connect the devices as illustrated in page 122. When you use the i.LINK cable, connect the devices as illustrated on page 124.

If you connect using the i.LINK cable

With a digital-to-digital connection, video and audio signals are transmitted in digital format for high-quality editing.

Step 2: Setting the VCR for operation with the A/V connecting cable

To edit using the VCR, set up your camcorder to send the control signal by infrared rays to the remote sensor on the VCR.

When you connect using the A/V connecting cable, follow the procedure below, steps (1) to (4), to send the control signal correctly.

(1) Set the IR SETUP code

- ① Set the POWER switch to VCR on your camcorder.
- ② Turn the power of the connected VCR on, then set the input selector to LINE. When you connect a video camera recorder, set its power switch to VCR/ VTR.
- ③ Press MENU to display the menu settings.
- 4 Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select ETC, then press the dial.
- **5** 355 356

Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select TAPE in VIDEO EDIT, then press the dial.

145 147 245 250 345

Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select VIDEO EDIT, then press the dial.

(6) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select EDIT SET, then press the dial.

Copie de scènes souhaitées uniquement - Montage numérique de programme (sur cassette)

Etape 1 : Raccordement du magnétoscope

Vous pouvez raccorder soit un cordon de liaison audio et vidéo, soit un câble i.LINK.
Lorsque vous utilisez le cordon de liaison audio et vidéo, raccordez les appareils tel qu'indiqué à la page 122. Si vous utilisez le câble i.LINK, raccordez les appareils tel qu'indiqué à la page 124.

Si vous effectuez le raccordement à l'aide du câble i.LINK

La liaison numérique à numérique permet la transmission de signaux audio et vidéo au format numérique permettant un montage de haute qualité.

Etape 2 : Réglage du magnétoscope pour qu'il puisse être utilisé avec le cordon de liaison audio et vidéo

Pour effectuer un montage avec le magnétoscope, réglez votre caméscope pour qu'il envoie le signal de commande par rayons infrarouges vers le capteur de télécommande du magnétoscope. Lorsque vous connectez l'appareil en utilisant le cordon de liaison audio et vidéo, suivez les étapes (1) à (4) ci-dessous pour envoyer correctement le signal de commande.

(1) Réglage du code IR SETUP

- ① Réglez le commutateur POWER de votre caméscope sur VCR.
- ② Mettez le magnétoscope raccordé sous tension, puis réglez le sélecteur d'entrée sur LINE.
 - Lorsque vous connectez un caméscope, réglez son commutateur d'alimentation sur VCR/VTR.
- ③ Pour afficher les réglages de menu, appuyez sur MENU.
- ① Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner ETC, puis appuyez sur la molette.
- **⑤ 355 356**

Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner TAPE dans VIDEO EDIT, puis appuyez sur la molette.

145 147 245 250 345

Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner VIDEO EDIT, puis appuyez sur la molette.

 Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner EDIT SET, puis appuyez sur la molette


- Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select CONTROL, then press the dial.
- Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select IR, then press the dial.
- Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select IR SETUP, then press the dial.
- ① Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select IR SETUP code number of your VCR, then press the dial. Check the code in "About the IR SETUP

code" (p. 130).

Copie de scènes souhaitées uniquement – Montage numérique de programme (sur cassette)

- Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner CONTROL, puis appuyez sur la molette.
- Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner IR, puis appuyez sur la molette.
- ¶ Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner IR SETUP, puis appuyez sur la molette.
- ① Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner le numéro de code IR SETUP de votre magnétoscope, puis appuyez sur la molette.

Vérifiez le code dans la section "A propos du code IR SETUP" (p. 130).



(2) Setting the modes to cancel the recording pause on the VCR


- ① Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select PAUSEMODE, then press the dial.
- ② Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the mode to cancel recording pause on the VCR, then press the dial. Refer to the operating instructions of your VCR.

Copie de scènes souhaitées uniquement – Montage numérique de programme (sur cassette)

(2) Réglage des modes d'annulation de pause d'enregistrement sur le magnétoscope

- ① Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner PAUSEMODE, puis appuyez sur la molette.
- ② Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner le mode d'annulation de pause d'enregistrement sur le magnétoscope, puis appuyez sur la molette.

Reportez-vous au mode d'emploi de votre magnétoscope.



Buttons to cancel recording pause on the VCR

The buttons vary depending on your VCR. To cancel recording pause:

- Select PAUSE if the button to cancel recording pause is ■.
- Select REC if the button to cancel recording pause is ●.
- Select PB if the button to cancel recording pause is ►.

Touches d'annulation du mode de pause d'enregistrement sur le magnétoscope

Les touches varient selon les magnétoscopes. Pour annuler le mode de pause

d'enregistrement:

- Sélectionnez le mode PAUSE si la touche d'annulation de pause d'enregistrement est ■.
- Sélectionnez REC si la touche d'annulation de pause d'enregistrement est ●.
- Sélectionnez PB si la touche d'annulation de pause d'enregistrement est ►.

(3) Setting your camcorder and the VCR to face each other


Locate the infrared rays emitter of your camcorder and face it toward the remote sensor of the VCR.

Set the devices about 30 cm (12 in.) apart, and remove any obstacles between the devices

Copie de scènes souhaitées uniquement – Montage numérique de programme (sur cassette)

(3) Réglage de votre caméscope et du magnétoscope pour qu'ils se fassent face

Placez l'émetteur de rayons infrarouges de votre caméscope face au capteur de télécommande du magnétoscope. Placez les appareils à environ 30 cm l'un de l'autre et retirez tous les obstacles entre les appareils.




(4) Confirming VCR operation

- ① Insert a recordable tape into the VCR, then set the VCR to recording pause.
- ② Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select IR TEST, then press the dial.
- ③ Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select EXECUTE, then press the dial. If the VCR starts recording, the setting is correct.

When recording is finished, the indicator changes to COMPLETE.

(4) Vérification du fonctionnement du magnétoscope

- ① Insérez une cassette enregistrable dans le magnétoscope, puis réglez le magnétoscope en mode de pause d'enregistrement.
- ② Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner IR TEST, puis appuyez sur la molette.
- ③ Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner EXECUTE, puis appuyez sur la molette. Si le magnétoscope commence l'enregistrement, le réglage est correct. Une fois l'enregistrement terminé, l'indicateur COMPLETE s'affiche.



When the VCR does not operate correctly

- After checking the code in "About the IR SETUP code," set IR SETUP or PAUSEMODE again.
- Place your camcorder at least 30 cm (12 in.) away from the VCR.
- Refer to the operating instructions of your VCR.

Step 2: Setting the VCR for operation with the i.LINK cable

When you connect using the i.LINK cable (optional), follow the procedure below.

- (1) Set the POWER switch to VCR on your camcorder.
- (2) Turn the power of the connected VCR on, then set the input selector to DV input. When you connect a digital video camera recorder, set its power switch to VCR/VTR.
- (3) Press MENU to display the menu settings.
- (4) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select ETC, then press the dial.
- (5) 355 356

Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select TAPE in VIDEO EDIT, then press the dial.

145 147 245 250 345

Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select VIDEO EDIT, then press the dial.

- **(6)** Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select EDIT SET, then press the dial.
- (7) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select CONTROL, then press the dial.
- (8) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select i.LINK, then press the dial.

Copie de scènes souhaitées uniquement – Montage numérique de programme (sur cassette)

Si le magnétoscope ne fonctionne pas correctement

- Après avoir vérifié le code dans "A propos du code IR SETUP", réglez de nouveau IR SETUP ou PAUSEMODE.
- Placez votre caméscope à au moins 30 cm du magnétoscope.
- Reportez-vous au mode d'emploi de votre magnétoscope.

Etape 2 : Réglage du magnétoscope pour qu'il puisse être utilisé avec le câble i.LINK

Si vous effectuez le raccordement à l'aide du câble i.LINK (en option), suivez la procédure cidessous.

- (1) Réglez le commutateur POWER de votre caméscope sur VCR.
- (2) Mettez le magnétoscope raccordé sous tension, puis réglez le sélecteur d'entrée sur l'entrée DV. Lorsque vous connectez un caméscope numérique, réglez son commutateur d'alimentation sur VCR/VTR.
- (3) Pour afficher les réglages de menu, appuyez sur MENU.
- (4) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner [TC], puis appuyez sur la molette.
- (5) 355 356


Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner TAPE dans VIDEO EDIT, puis appuyez sur la molette.

145 147 245 250 345

Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner VIDEO EDIT, puis appuyez sur la molette.

- (6) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner EDIT SET, puis appuyez sur la molette.
- (7) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner CONTROL, puis appuyez sur la molette.
- (8) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner i.LINK, puis appuyez sur la molette.

Copie de scènes souhaitées uniquement – Montage numérique de programme (sur cassette)



Note 345 355 356

When editing digital video, the operation signals cannot be sent with **\Psi** LANC.

When you connect using an i.LINK cable

- You cannot dub the titles and display indicators.
- You may not be able to operate the dubbing function correctly, depending on the VCR. Set CONTROL to IR in the menu settings of your camcorder.

Remarque 345 355 356

Pendant le montage de vidéo numérique, les signaux de fonctionnement ne peuvent pas être transmis par **&** LANC.

Si vous effectuez le raccordement à l'aide du câble i.LINK

- Vous ne pouvez pas copier les titres ni les indicateurs d'affichage.
- En fonction du magnétoscope utilisé, il est possible que vous ne soyez pas en mesure de faire correctement fonctionner la fonction de copie. Réglez CONTROL sur IR dans les réglages de menu de votre caméscope.

Step 3: Adjusting the synchronisation of the VCR

You can adjust the synchronisation of your camcorder and the VCR. Have a pen and paper ready for notes. Before operation, eject the cassette from your camcorder if inserted.

- (1) Insert a tape for recording into the VCR, then set the VCR to recording pause. When you select i.LINK in CONTROL, you do not need to set the VCR to recording pause.
- Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select ADJ TEST, then press the dial.
- (3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select EXECUTE, then press the dial.

 IN and OUT are recorded on an image five times each to calculate the numerical values for adjusting the synchronisation.

 The EXECUTING indicator flashes on the screen

When finished, the indicator changes to COMPLETE.

- (4) Rewind the tape in the VCR, then start slow playback.
 Take a note of the first numerical value of each IN and the last numerical value of each
- OUT.

 (5) Calculate the average of all the first numerical values of each IN, and the average of all the last numerical values of each OUT.
- **(6)** Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select "CUT-IN," then press the dial.
- (7) Turn the SEL/PŪSH EXEC dial to select the average numerical value of IN, then press the dial.
 - The calculated start position for recording is set.
- **(8)** Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select "CUT-OUT," then press the dial.
- (9) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the average numerical value of OUT, then press the dial.
 - The calculated stop position for recording is set.
- (10) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select


 → RETURN, then press the dial.

Copie de scènes souhaitées uniquement - Montage numérique de programme (sur cassette)

Etape 3 : Réglage de la synchronisation du magnétoscope

Vous pouvez régler la synchronisation de votre caméscope et de votre magnétoscope. Préparez un crayon et du papier pour pouvoir prendre des notes. Avant de commencer, éjectez la cassette du caméscope.

- (1) Insérez une cassette à enregistrer dans le magnétoscope, puis réglez le magnétoscope en mode de pause d'enregistrement. Si vous sélectionnez i.LINK dans CONTROL, vous n'avez pas besoin de régler le magnétoscope en mode de pause d'enregistrement.
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner ADJ TEST, puis appuyez sur la molette.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner EXECUTE, puis appuyez sur la molette. IN et OUT sont enregistrés cinq fois chacun sur une image pour calculer les valeurs numériques nécessaires à la synchronisation. L'indicateur EXECUTING clignote à l'écran. Une fois l'opération terminée, l'indicateur COMPLETE s'affiche.
- (4) Rembobinez la cassette dans le magnétoscope, puis lancez la lecture au ralenti. Notez la première valeur numérique de chaque IN et la dernière valeur numérique de chaque OUT.
- (5) Calculez la moyenne de toutes les première valeurs numériques de chaque IN et la moyenne de toutes les dernières valeurs numériques de chaque OUT.
- **(6)** Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner "CUT-IN", puis appuyez sur la molette.
- (7) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner la valeur numérique moyenne de IN, puis appuyez sur la molette. La position de début calculée pour l'enregistrement est établie.
- (8) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner "CUT-OUT", puis appuyez sur la molette.
- (9) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner la valeur numérique moyenne de OUT, puis appuyez sur la molette. La position de fin calculée pour l'enregistrement est établie.
- (10) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner → RETURN, puis appuyez sur la molette.



Notes

- When you complete step (3), the image used to adjust synchronisation is recorded for about 50 seconds.
- If you start recording from the very beginning of the tape, the first few seconds of the tape may not record properly. Be sure to allow about 10 seconds' lead before starting recording.
- When you connect with the i.LINK cable, you
 may not be able to operate the dubbing
 function correctly depending on the VCR.
 Keep the i.LINK connection, and set CONTROL
 to IR in the menu settings.

Video and audio signals are transmitted in digital format.

Remarques

- Une fois l'étape (3) terminée, l'image utilisée pour régler la synchronisation est enregistrée pendant environ 50 secondes.
- Si vous lancez l'enregistrement à partir du début de la cassette, les premières secondes de la cassette peuvent ne pas être enregistrées correctement. Laissez défiler environ dix secondes de la cassette avant de démarrer l'enregistrement.
- En fonction du magnétoscope utilisé, il est possible que vous ne soyez pas en mesure de faire correctement fonctionner la fonction de copie si vous utilisez une connexion avec câble i.LINK.

Conservez la connexion i.LINK, puis réglez CONTROL sur IR dans les réglages de menu. Les signaux audio et vidéo sont transmis au format numérique.

Operation 1: Making a programme

- (1) Insert a tape for playback into your camcorder, and insert a tape for recording into the VCR.
- (2) Press MENU to display the menu settings.
- (3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select ETC, then press the dial.

(4) 355 356

Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select TAPE in VIDEO EDIT, then press the dial.

145 147 245 250 345

Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select VIDEO EDIT, then press the dial.

(5) Search for the beginning of the first scene you want to insert using the video control buttons, then pause playback.

355 356

You can fine-adjust one frame at a time with EDITSEARCH.

- (6) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select MARK, then press the dial. The IN point of the first programme is set, and the upper part of the programme mark changes to light blue.
- (7) Search for the end of the first scene you want to insert using the video control buttons, then pause playback.
- (8) Press the SEL/PUSH EXEC dial.

 The OUT point of the first programme is set, then the lower part of the programme mark changes to light blue.
- **(9)** Repeat steps **(5)** to **(8)** to set other programmes.

When the programme is set, the programme mark changes to light blue.

You can set up to 20 programmes.

Copie de scènes souhaitées uniquement – Montage numérique de programme (sur cassette)

Operation 1 : Création d'un programme

- (1) Insérez une cassette de lecture dans le caméscope et une cassette à enregistrer dans le magnétoscope.
- (2) Pour afficher les réglages de menu, appuyez sur MENU.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner [TC], puis appuyez sur la molette.

(4) 355 356

Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner TAPE dans VIDEO EDIT, puis appuyez sur la molette.

145 147 245 250 345

Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner VIDEO EDIT, puis appuyez sur la molette.

(5) Recherchez le début de la première scène que vous souhaitez insérer avec les touches de commande vidéo, puis faites une pause de lecture.

355 356


Vous pouvez affiner le réglage image par image avec la fonction EDITSEARCH.

- (6) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner MARK, puis appuyez sur la molette.
 - Le point de début (IN) du premier programme est réglé, puis la partie supérieure de la marque du programme devient bleu clair.
- (7) Recherchez la fin de la première scène que vous souhaitez insérer avec les touches de commande vidéo, puis faites une pause de lecture.
- (8) Appuyez sur la molette SEL/PUSH EXEC. Le point de fin (OUT) du premier programme est réglé, puis la partie inférieure de la marque du programme devient bleu clair.
- (9) Pour régler d'autres programmes, répétez les étapes (5) à (8).

Une fois le programme réglé, la marque du programme devient bleu clair.

Vous pouvez régler jusqu'à 20 programmes.

Copie de scènes souhaitées uniquement – Montage numérique de programme (sur cassette)



Erasing the programme you have set

Erase OUT first and then IN of the last programme.

- (1) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select UNDO, then press the dial.
- (2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select EXECUTE, then press the dial.

 The last set programme mark flashes, then the setting is cancelled.

To cancel erasing

Select RETURN in step (2).

Erasing all programmes

(1) 355 356

Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select TAPE in VIDEO EDIT, then press the dial.

145 147 245 250 345

Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select VIDEO EDIT, then press the dial.

(2) Select ERASE ALL in the menu settings. Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select EXECUTE, then press the dial.

All the programme marks flash, then the settings are cancelled.

To cancel erasing all programmes

Select RETURN in step (2).

To cancel the programme you have set

Press MENU.

The programme is stored in memory until the tape is ejected.

Notes

- Digital program editing does not work with tapes recorded in the Hi8 Hi 13/ standard 8 mm 13 system.
- You cannot dub the title or display indicators. However, you can dub the title which has already been recorded on a tape.
- You cannot operate recording during Digital program editing on a tape.

Copie de scènes souhaitées uniquement – Montage numérique de programme (sur cassette)

Suppression du programme que vous avez réglé

Supprimez d'abord le réglage OUT, puis le réglage IN du dernier programme.

- (1) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner UNDO, puis appuyez sur la molette.
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner EXECUTE, puis appuyez sur la molette.

La dernière marque de programme réglée clignote, puis le réglage est supprimé.

Pour annuler la suppression

Sélectionnez RETURN à l'étape (2).

Suppression de tous les programmes (1) 355 356

Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner TAPE dans VIDEO EDIT, puis appuyez sur la molette.

145 147 245 250 345

Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner VIDEO EDIT, puis appuyez sur la molette.

(2) Sélectionnez ERASE ALL dans les réglages de menu. Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner EXECUTE, puis appuyez sur la molette.

Toutes les marques de programmes clignotent, puis les réglages sont supprimés.

Pour annuler la suppression de tous les programmes

Sélectionnez RETURN à l'étape (2).

Pour annuler le programme que vous avez réglé

Appuyez sur MENU.

Le programme est enregistré en mémoire jusqu'à éjection de la cassette.

Remarques

- La fonction de montage numérique de programme ne fonctionne pas pour les cassettes enregistrées avec le système Hi8 HiB/ 8 mm B standard.
- Vous ne pouvez pas copier le titre ni les indicateurs d'affichage. Cependant, vous pouvez copier un titre qui a déjà été enregistré sur une cassette.
- Vous ne pouvez pas effectuer d'enregistrement pendant le montage numérique d'un programme sur une cassette.

You cannot set IN or OUT to the following portions of the tape:

- A portion recorded in Hi8 **Hi B**/ standard 8 mm **B** system
- A blank portion of the tape

The total time may not be displayed correctly in the following cases:

- The tape is recorded in the Hi8 **Hi 3**/ standard 8 mm **3** system.
- There is a blank portion between IN and OUT on the tape.

Operation 2: Performing the programme (Dubbing a tape)

Make sure that your camcorder and VCR are connected, and that the VCR is set to recording pause.

When you use an i.LINK cable, setting the VCR to recording pause is not necessary.

When you use a digital video camera recorder, set its power switch to VCR/VTR.

(1) 355 356

Select VIDEO EDIT in the menu settings. Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select TAPE, then press the dial.

145 147 245 250 345

Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select VIDEO EDIT, then press the dial.

(2) Select START in the menu settings. Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select EXECUTE, then press the dial.

Your camcorder searches for the beginning of the first programme, then starts dubbing. The programme mark flashes.

The SEARCH indicator appears during search, and the EDITING indicator appears during edit on the screen.

The programme mark changes to light blue after dubbing ends.

When dubbing ends, your camcorder and the VCR automatically stop.

Then the display returns to the VIDEO EDIT initial screen.

Copie de scènes souhaitées uniquement – Montage numérique de programme (sur cassette)

Vous ne pouvez régler ni IN ni OUT sur les parties suivantes de la cassette :

- Sur une partie enregistrée avec le système Hi8 **Hi B**/8 mm **B** standard
- Sur une partie vierge de la cassette

La durée totale peut ne pas s'afficher correctement dans les cas suivants :

- La cassette est enregistrée avec le système Hi8 Hi Ø/ 8 mm Ø standard.
- Il y a une partie vierge entre la partie IN et OUT de la cassette.

Operation 2 : Utilisation du programme (copie d'une cassette)

Assurez-vous que votre caméscope et votre magnétoscope sont connectés et que le magnétoscope est réglé en mode de pause d'enregistrement.

Lorsque vous utilisez le câble i.LINK, il n'est pas nécessaire de régler le magnétoscope en mode de pause d'enregistrement.

Lorsque vous utilisez un caméscope numérique, réglez son commutateur d'alimentation sur VCR/VTR.

(1) 355 356

Sélectionnez VIDEO EDIT dans les réglages de menu. Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner TAPE, puis appuyez sur la molette.

145 147 245 250 345

Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner VIDEO EDIT, puis appuyez sur la molette.

(2) Sélectionnez START dans les réglages de menu. Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner EXECUTE, puis appuyez sur la molette.

Le caméscope recherche le début du premier programme, puis commence la copie. La marque de programme clignote.

L'indicateur SEARCH s'affiche pendant la recherche et l'indicateur EDITING s'affiche pendant le montage à l'écran.

La marque de programme devient bleu clair lorsque la copie est terminée.

Lorsque la copie prend fin, votre caméscope et votre magnétoscope s'arrêtent automatiquement.

Ensuite, l'affichage revient à l'écran initial de VIDEO EDIT.

To stop dubbing during editing

Press ■ on your camcorder.

To end the Digital program editing

Press MENU.

You cannot record on the VCR when:

- The cassette has run out of tape.
- The write-protect tab on the cassette is set to lock.
- The IR SETUP code is not correct (when IR is selected).
- The button to cancel recording pause is not correct (when IR is selected).

NOT READY appears on the screen when:

- The programme to operate Digital program editing has not been made.
- i.LINK is selected but an i.LINK cable is not connected.
- The power of the connected VCR is not turned on (when i.LINK is selected).

Copie de scènes souhaitées uniquement – Montage numérique de programme (sur cassette)

Pour arrêter la copie en cours de montage

Appuyez sur ■ sur votre caméscope.

Pour mettre fin à la fonction de montage numérique d'un programme

Appuyez sur MENU.

Vous ne pouvez pas enregistrer sur le magnétoscope lorsque :

- La cassette est arrivée à la fin de la bande.
- L'onglet de protection en écriture sur la cassette est réglé sur le mode de verrouillage.
- Le code IR SETUP n'est pas correct (lorsque IR est sélectionné).
- La touche utilisée pour l'annulation de pause d'enregistrement n'est pas la bonne (lorsque IR est sélectionné).

NOT READY s'affiche sur l'écran lorsque :

- Le programme permettant de réaliser le montage numérique de programme n'a pas été créé.
- i.LINK est sélectionné, mais aucun câble
 i.LINK n'est raccordé.
- Le magnétoscope raccordé est hors tension (lorsque i.LINK est sélectionné).

147 250 345 355 356

Using the A/V connecting cable

You can record a tape from another VCR or TV programme from TV that has video/audio outputs. Use your camcorder as a recorder.

Before operation

Set DISPLAY to LCD in the menu settings. (The default setting is LCD.)

- (1) Insert a tape for recording into your camcorder. If you want to record a tape from the VCR, insert a recorded tape into the VCR.
- **(2)** Set the POWER switch to VCR on your camcorder.
- (3) Press REC and the button on its right simultaneously on your camcorder, then immediately press on your camcorder.
- (4) Press ➤ on the VCR to start playback if you record a tape from a VCR. Select a TV programme if you record from TV. The picture from the TV or VCR appears on the screen of your camcorder.
- **(5)** Press on your camcorder at the scene where you want to start recording from.

Enregistrement d'une vidéo ou de programmes télévisés

147 250 345 355 356


Utilisation du cordon de liaison audio et vidéo 345 355 356

Vous pouvez enregistrer une cassette à partir d'un autre magnétoscope ou un programme télévisé à partir d'un téléviseur disposant de sorties vidéo et audio. Utilisez votre caméscope en tant qu'enregistreur.

Avant de commencer

Réglez DISPLAY sur LCD dans les réglages de menu. (Le réglage par défaut est LCD.)

- (1) Insérez une cassette à enregistrer dans votre caméscope. Si vous enregistrez une cassette à partir du magnétoscope, insérez une cassette enregistrée dans le magnétoscope.
- (2) Réglez le commutateur POWER de votre caméscope sur VCR.
- (3) Appuyez simultanément sur REC et sur la touche à droite de REC sur votre caméscope, puis appuyez immédiatement sur sur votre caméscope.
- (4) Si vous enregistrez une cassette à partir d'un magnétoscope, appuyez sur ► sur le magnétoscope pour lancer la lecture. Sélectionnez un programme télévisé si vous enregistrez à partir d'un téléviseur. L'image provenant du téléviseur ou du magnétoscope s'affiche à l'écran de votre caméscope.
- (5) Appuyez sur II sur votre caméscope au niveau de la scène à partir de laquelle vous souhaitez commencer l'enregistrement.



When you have finished dubbing a tape

Press ■ on both your camcorder and the VCR.

Notes

- To enable smooth transition, we recommend that you do not mix pictures recorded in the Hi8 Hi 3 / standard 8 mm 3 with the Digital8 H system on a tape.
- If you do fast-forward or slow-playback on the other equipment, the image being recorded may fluctuate. When recording from other equipment, be sure to play back the original tape at normal speed.

If your VCR or TV is a monaural type

Connect the yellow plug of the A/V connecting cable to the video output jack and the white or the red plug to the audio output jack on the VCR or the TV. When the white plug is connected, the left channel audio is output, and when the red plug is connected, the right channel audio is output.

If your TV or VCR has an S video jack

Pictures can be reproduced more faithfully by using an S video cable (optional).

With this connection, you do not need to connect the yellow (video) plug of the A/V connecting cable.

Connect an S video cable (optional) to the S video jacks of both your camcorder and the TV or VCR.

Enregistrement d'une vidéo ou de programmes télévisés

Lorsque la copie de la cassette est terminée

Appuyez sur ■ à la fois sur votre caméscope et sur votre magnétoscope.

Remarques

- Pour exécuter une transition régulière, nous vous recommandons de ne pas mélanger les images enregistrées sur une cassette avec le système Hi8 Hi 3/8 mm 3 standard et avec le Digital8 H.
- Si vous effectuez une avance rapide ou une lecture au ralenti sur l'autre appareil, l'image en cours d'enregistrement peut être instable. En cas d'enregistrement à partir d'un autre appareil, veillez à lire la cassette d'origine à vitesse normale.

Si votre magnétoscope ou votre téléviseur est de type mono

Raccordez la fiche jaune du cordon de liaison audio et vidéo à la prise de sortie vidéo et la fiche blanche ou la fiche rouge à la prise de sortie audio du magnétoscope ou du téléviseur. Lorsque la fiche blanche est branchée, le signal sonore est émis par le canal de gauche. Lorsque la fiche rouge est branchée, le signal sonore est émis par le canal de droite.

Si votre magnétoscope ou votre téléviseur dispose d'une prise S-vidéo

Les images peuvent être reproduites avec plus de fidélité à l'aide du câble S-vidéo (en option). Avec ce branchement, vous n'avez pas besoin de

brancher la prise jaune (vidéo) du cordon de liaison audio et vidéo.

Branchez un câble S-vidéo (en option) sur les prises S-vidéo de votre caméscope et du magnétoscope ou du téléviseur.

Using the i.LINK cable

You can record a tape from a VCR that has DV outputs. Use your camcorder as a recorder. Simply connect the i.LINK cable (optional) to DV of your camcorder and to DV OUT of the DV products. With a digital-to-digital connection, video and audio signals are transmitted in digital form for high-quality editing.


- (1) Insert a blank tape for recording into your camcorder, and insert the recorded tape into the VCR.
- (2) Set the POWER switch to VCR on your camcorder.
- (3) Press REC and the button on its right simultaneously on your camcorder, then immediately press ■ on your camcorder.
- (4) Press ➤ on the VCR to start playback. The picture to be recorded appears on the screen of your camcorder.
- (5) Press on your camcorder at the scene where you want to start recording from.

Enregistrement d'une vidéo ou de programmes télévisés

Utilisation d'un câble i.LINK

Vous pouvez enregistrer une cassette à partir d'un magnétoscope disposant de sorties DV. Utilisez votre caméscope en tant qu'enregistreur. Raccordez simplement le câble i.LINK (en option) à la prise **i**, DV de votre caméscope et à la prise DV OUT des appareils DV utilisés. La liaison numérique à numérique permet la transmission de signaux audio et vidéo sous forme numérique permettant un montage de haute qualité.

- (1) Insérez une cassette vierge pour l'enregistrement dans le caméscope, puis insérez la cassette enregistrée dans le magnétoscope.
- (2) Réglez le commutateur POWER de votre caméscope sur VCR.
- (3) Appuyez simultanément sur REC et sur la touche à droite de REC sur votre caméscope, puis appuyez immédiatement sur ■ sur votre caméscope.
- (4) Appuyez sur ► sur le magnétoscope pour lancer la lecture. L'image à enregistrer s'affiche à l'écran de votre caméscope.
- (5) Appuyez sur il sur votre caméscope au niveau de la scène à partir de laquelle vous souhaitez commencer l'enregistrement.



When you have finished dubbing a tape

Press ■ on both your camcorder and the VCR.

Note

Your camcorder only records pictures for viewing on a PAL system based TV and VCR. See "Using your camcorder abroad" on page 330 for the TV colour systems used in each country and area.

You can connect one VCR only using the i.LINK cable

When you dub a picture in digital form

The colour of the display may be uneven. However, this does not affect the dubbed picture.

If you record a paused playback picture with the i DV jack

The recorded picture becomes rough. When you play back the picture using your camcorder, the picture may jitter.

Before recording

Make sure that the DV IN indicator appears on the screen of your camcorder by pressing DISPLAY. The DV IN indicator may appear on both equipment.

Enregistrement d'une vidéo ou de programmes télévisés

Lorsque la copie de la cassette est terminée

Appuyez sur ■ à la fois sur votre caméscope et sur votre magnétoscope.

Remarque

Votre caméscope enregistre uniquement des images pouvant être visionnées sur un téléviseur ou un magnétoscope utilisant le système PAL. Reportez-vous à la section "Utilisation de votre caméscope à l'étranger" à la page 330 pour plus d'informations sur les systèmes couleurs des téléviseurs utilisés dans chaque pays ou zone.

Vous pouvez raccorder uniquement un magnétoscope en utilisant le câble i.LINK.

Lors de la copie d'une image au format numérique

La couleur de l'affichage peut être irrégulière. Cependant, cela n'affecte pas l'image copiée.

Si vous enregistrez une image en arrêt sur image par la prise j DV

L'image enregistrée n'est pas détaillée. Lors de la lecture de l'image avec votre caméscope, il est possible que l'image tremblote.

Avant l'enregistrement

Appuyez sur DISPLAY pour vous assurer que l'indicateur DV IN s'affiche à l'écran de votre caméscope. L'indicateur DV IN peut s'afficher sur les deux appareils.

Inserting a scene from a VCR – Insert Editing

250 345 355 356

You can insert a new scene from a VCR onto your originally recorded tape by specifying the insert start and end points.

Use the Remote Commander for this operation. Connections are the same as on page 150 and 152. Insert a cassette containing the desired scene into the VCR.


Insertion d'une scène à partir d'un magnétoscope – Montage à insertion

250 345 355 356

Vous pouvez insérer une nouvelle scène à partir d'un magnétoscope sur la cassette enregistrée d'avance en spécifiant les points de début et de fin d'insertion.

Utilisez la télécommande pour effectuer cette opération.

Les connexions sont les mêmes que celles indiquées aux pages 150 et 152. Insérez dans le magnétoscope la cassette contenant la scène souhaitée.



[A]: A tape that contains the scene to be superimposed (VCR)

[B]: A tape before editing (your camcorder)

[C]: A tape after editing (your camcorder)

[A]: Une cassette contenant la scène à incruster (magnétoscope)

[B]: Une cassette avant montage (votre caméscope)

[C]: Une cassette après montage (votre caméscope)

Inserting a scene from a VCR - Insert Editing


- (1) Set the POWER switch to VCR on your camcorder.
- (2) On the connected VCR, locate just before the insert start point [a], then press ■ to set the VCR to the playback pause mode.
- (3) On your camcorder, locate the insert end point [c] by pressing ◀◀ or ▶▶. Then press to set your camcorder to the playback pause mode.
- (4) Press ZERO SET MEMORY on the Remote Commander. The ZERO SET MEMORY indicator flashes and the end point of the insert is stored in memory. The tape counter shows "0:00:00."
- (5) On your camcorder, locate the insert start point [b] by pressing ◀◀. Press REC and the button on its right simultaneously, then immediately press to set your camcorder to the recording pause mode.
- (6) First press II on the VCR, and after a few seconds press II on your camcorder to start inserting the new scene. Inserting automatically stops near the zero

point on the counter. Your camcorder automatically stops. The end point **[c]** of the insert stored in memory is cancelled.

Insertion d'une scène à partir d'un magnétoscope – Montage à insertion

- (1) Réglez le commutateur POWER de votre caméscope sur VCR.
- (2) Sur le magnétoscope raccordé, arrêtez-vous juste avant le point de début d'insertion [a], puis appuyez sur II pour régler le magnétoscope en mode de pause de lecture.
- (3) Sur votre caméscope, repérez le point de fin d'insertion [c] en appuyant sur ◄ ou ►. Appuyez ensuite sur II pour régler votre caméscope en mode de pause de lecture.
- (4) Appuyez sur ZERO SET MEMORY sur la télécommande. L'indicateur ZERO SET MEMORY clignote et le point de fin d'insertion est mémorisé dans l'appareil. Le compteur de bande indique "0:00:00".
- (5) Sur votre caméscope, repérez le point de début d'insertion [b] en appuyant sur ◄. Appuyez simultanément sur ● REC et sur la touche à droite de REC, puis appuyez immédiatement sur ■ pour régler votre caméscope sur le mode de pause d'enregistrement.
- (6) Appuyez d'abord sur sur le magnétoscope, puis, après quelques secondes, appuyez sur sur votre caméscope pour lancer l'insertion de la nouvelle scène.

L'insertion s'arrête automatiquement lorsque le compteur de bande se rapproche de zéro. Votre caméscope s'arrête automatiquement. Le point de fin **[c]** de l'insertion enregistrée dans la mémoire est supprimé.



Inserting a scene from a VCR - Insert Editing

To change the insert end point

Press ZERO SET MEMORY again after step **(5)** to make the ZERO SET MEMORY indicator disappear and begin from step **(3)**.

Notes

- The zero set memory function does not work with tapes recorded in the Hi8 HiB/ standard 8 mm B system.
- Pictures and sound recorded on the section between the insert start and end points will be erased when you insert the new scene.
- If you use the Remote Commander when dubbing a tape, the VCR may operate accidentally. Should this happen, change the commander mode of the VCR to one other than VTR2, or cover the sensor of the VCR with black paper.

If you insert scenes on the tape recorded on another camcorder

The pictures and sound may be distorted. We recommend that you insert scenes on a tape recorded on your camcorder.

When the inserted picture is played back

Pictures and sound may be distorted at the end of the inserted section. This is not a malfunction. Pictures and sound at the start point and the end point may be distorted in the LP mode.

To insert a scene without setting the insert end point

Skip step (3) and (4). Press ■ when you want to stop inserting.

Insertion d'une scène à partir d'un magnétoscope – Montage à insertion

Pour modifier le point de fin d'insertion

Appuyez de nouveau sur ZERO SET MEMORY après l'étape **(5)** pour faire disparaître l'indicateur ZERO SET MEMORY, puis recommencez à partir de l'étape **(3)**.

Remarques

- La fonction de mémoire à zéro réglable ne fonctionne pas pour les cassettes enregistrées avec le système Hi8 **Hi 3**/8 mm **3** standard.
- Les images et les sons enregistrés dans la section entre les points de début et de fin d'insertion sont supprimés lorsque vous insérez la nouvelle scène.
- Si vous utilisez la télécommande lors de la copie d'une cassette, le magnétoscope peut se mettre en marche par accident. Dans ce cas, changez le mode de commande du magnétoscope et réglez-le sur un mode autre que VTR2 ou recouvrez le capteur du magnétoscope avec du papier noir.

Si vous insérez des scènes sur une cassette enregistrée sur un autre caméscope

Les images et le son peuvent être déformés. Il est recommandé d'insérer des scènes sur une cassette enregistrée sur votre caméscope.

Lors de la lecture d'une image insérée

Les images et le son peuvent être déformés à la fin de la section insérée. Ceci n'a rien d'anormal. En mode LP, les images et le son aux points de début et de fin peuvent être déformés.

Pour insérer une scène sans régler le point de fin d'insertion

Sautez les étapes (3) et (4). Appuyez sur ■ pour mettre fin à l'insertion.

Using a "Memory Stick" – Introduction

355 356

You can record and play back images on a "Memory Stick." You can easily play back, record or delete images. You can exchange image data with other equipment such as your computer, etc., using the USB cable for a "Memory Stick" (p. 226).

See page 323 for details of "Memory Stick."

On file format (DCF compliant)

Still image: Exif* Ver.2.2 JPEG compliant, DPOF compatible

Moving picture: MPEG1 compliant (monaural)

* Exif: Exif is a file format for still images, established by the Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA). Files in this format can have additional information such as your camcorder's setting information at the time of recording.

Typical image data file name

Still image

101 (up to 999)-0001: This file name appears on

the screen of your

camcorder.

Dsc00001.jpg: This file name appears on

the display of your

computer.

Moving picture

MOV00001: This file name appears on the

screen of your camcorder.

Mov00001.mpg: This file name appears on the

display of your computer.

"Memory Stick" formatted on computer

A "Memory Stick" formatted on Windows OS or Macintosh OS is not guaranteed to be compatible with your camcorder.

Utilisation d'un "Memory Stick" - Introduction

- Opérations "Memory Stick" - Enregistrement -

355 356

Vous pouvez enregistrer et lire des images enregistrées sur un "Memory Stick". Il vous permet en effet de lire, d'enregistrer et de supprimer facilement des images. Vous pouvez échanger des données d'image avec d'autres appareils, par exemple votre ordinateur, en utilisant le câble USB pour "Memory Stick" (p. 226).

Pour plus de détails sur le "Memory Stick", reportez-vous à la page 323.

A propos du format de fichier (conforme DCF)

Image fixe: Exif* Version 2.2 compatible JPEG et

Image animée : Compatible MPEG1 (monaural)

* Exif: Exif est un format de fichier pour les images fixes, établi par la JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Les fichiers enregistrés dans ce format peuvent contenir des informations supplémentaires telles que les informations relatives au réglage de votre caméscope au moment de l'enregistrement.

Nom type de fichier de données d'image

Image fixe

101 (jusqu'à 999)-0001 : Ce nom de fichier

s'affiche à l'écran de votre caméscope.

Dsc00001.jpg: Ce nom de fichier

s'affiche à l'écran de votre ordinateur.

Image animée

MOV00001: Ce nom de fichier s'affiche à

l'écran de votre caméscope.

Mov00001.mpg : Ce nom de fichier s'affiche à l'écran de votre ordinateur.

"Memory Stick" formaté sur ordinateur

Un "Memory Stick" formaté sur un système d'exploitation Windows ou Macintosh n'est pas forcément compatible avec votre caméscope.

Using a "Memory Stick" – Introduction

Notes on image data compatibility

- Image data files recorded on a "Memory Stick" by your camcorder conform with the Design Rule for Camera File System universal standard established by the JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). You cannot play back on your camcorder images recorded on other equipment (DCR-TRV890E/TRV900/TRV900E or DSC-D700/D770) that does not conform with this universal standard. (These models are not sold in some areas.)
- If you cannot use the "Memory Stick" that is used with other equipment, format it with your camcorder (p. 272). However, formatting erases all information on the "Memory Stick."
- You may not be able to play back the images recorded using your camcorder, on other playback equipment.
- You may not be able to play back following images with your camcorder:
 - image data modified on a computer
 - image data shot with other equipment

Inserting a "Memory Stick"

Insert a "Memory Stick" in the "Memory Stick" slot as far as it can go with the ◀ mark facing the LCD panel as illustrated.


Utilisation d'un "Memory Stick" – Introduction

Remarques sur la compatibilité des données d'image

- Les fichiers de données d'image enregistrés sur un "Memory Stick" par votre caméscope sont conformes à la norme universelle Design Rule for Camera File System établie par la JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Vous ne pouvez pas lire sur votre caméscope des images enregistrées avec d'autres appareils (DCR-TRV890E/TRV900/TRV900E ou DSC-D700/D770) qui ne sont pas conformes à cette norme universelle (ces modèles ne sont pas vendus dans certains pays).
- Si vous ne pouvez pas utiliser un "Memory Stick" utilisé avec d'autres appareils, formatez-le avec votre caméscope (p. 286). Cependant, le formatage efface toutes les informations contenues sur le "Memory Stick".
- Il se peut que vous ne puissiez pas lire sur un autre appareil de lecture les images enregistrées par votre caméscope.
- Il se peut que vous ne puissiez pas lire les images suivantes sur votre caméscope :
 - données d'image modifiées sur un ordinateur
 - données d'image filmées avec un autre appareil

Insertion d'un "Memory Stick"

Introduisez un "Memory Stick" dans la fente pour "Memory Stick" et poussez-le aussi loin que possible avec la marque ◀ tournée vers le panneau LCD, tel qu'illustré.



Using a "Memory Stick" - Introduction

Ejecting the "Memory Stick"

Press the "Memory Stick" once lightly.

When the access lamp is lit or flashing

Do not shake or knock your camcorder because your camcorder is reading the data from the "Memory Stick" or recording the data on the "Memory Stick." Do not turn the power off, eject the "Memory Stick" or remove the battery pack. Otherwise, image data may become damaged.

If "I MEMORY STICK ERROR" is displayed Reinsert "Memory Stick" a few times. The "Memory Stick" may be damaged if the indicator is still displayed. If this occurs, use another "Memory Stick."

If the write-protect tab on a "Memory Stick" is set to LOCK

"⊠ •¬" appears and functions using the "Memory Stick" do not work.

Utilisation d'un "Memory Stick" – Introduction

Ejection du "Memory Stick"

Appuyez une fois doucement sur le "Memory Stick".

Lorsque le voyant d'accès est allumé ou clignote

Ne secouez pas et ne frappez pas votre caméscope car il est en train de lire les données sur le "Memory Stick" ou en train d'enregistrer des données sur le "Memory Stick". Ne coupez pas l'alimentation et ne retirez pas le "Memory Stick" ni les piles. Sinon, les données d'image risquent d'être endommagées.

Si " MEMORY STICK ERROR" est affiché

Réinsérez le "Memory Stick" plusieurs fois. Si le voyant s'allume toujours, il est possible que le "Memory Stick" soit endommagé. Dans ce cas, utilisez un autre "Memory Stick".

Si l'onglet de protection en écriture du "Memory Stick" est réglé sur LOCK

"∑ ⊶" s'affiche et les fonctions de commande du "Memory Stick" ne fonctionnent pas.

Using a "Memory Stick" - Introduction

Selecting the still image quality mode

You can select the image quality mode in still image recording. The default setting is FINE.


- (1) Set the POWER switch to VCR or MEMORY. Make sure that the LOCK switch is set to the left (unlock) position.
- (2) Press MENU to display the menu settings.
- (3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select STILL SET in ., then press the dial.
- **(4)** Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select QUALITY, then press the dial.
- (5) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the desired image quality, then press the dial.

Utilisation d'un "Memory Stick" – Introduction

Sélection du mode de qualité d'image fixe

Vous pouvez sélectionner le mode de qualité d'image pendant la prise de vue d'images fixes. Le réglage par défaut est FINE.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur VCR ou MEMORY. Assurez-vous que le commutateur LOCK est réglé sur la position de déverrouillage (gauche).
- (2) Pour afficher les réglages de menu, appuyez sur MENU.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner STILL SET dans , puis appuyez sur la molette.
- (4) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner QUALITY, puis appuyez sur la molette.
- (5) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner la qualité d'image souhaitée, puis appuyez sur la molette.



Using a "Memory Stick" - Introduction

Image quality settings

Setting	Meaning
FINE (FINE)	Use this mode when you want to record high quality images. The number of still images that can be recorded on a "Memory Stick" becomes less than the number when recorded in STANDARD. Fine images are compressed to about 1/4.
STANDARD (STD)	This is the standard image quality. Standard images are compressed to about 1/10.

Note

In some cases, changing the image quality mode may not affect the image quality, depending on the types of images you are shooting.

Differences in image quality mode

Recorded images are compressed in JPEG format before being stored into memory. The memory capacity allocated to each image varies depending on the selected image quality mode. Details are shown in the table below.

Image quality mode	Memory capacity	
FINE	About 150 KB	
STANDARD	About 60 KB	

Image quality mode indicator

The image quality mode indicator is not displayed during playback.

When you select image quality

The number of images you can shoot in the currently selected image quality appears on the screen.

Utilisation d'un "Memory Stick" – Introduction

Réglages de la qualité d'image

Réglage	Signification
FINE (FINE)	Utilisez ce mode lorsque vous souhaitez faire des prises de vue de grande qualité. Le nombre d'images fixes qui peuvent être enregistrées sur un "Memory Stick" est inférieur au nombre d'images pouvant être enregistrées en mode STANDARD. Les images très précises sont compressées à environ 1/4 de leur taille d'origine.
STANDARD (STD)	C'est la qualité d'image standard. Les images standard sont compressées à environ 1/10 de leur taille d'origine.

Remarque

Dans certains cas et selon le type d'images en cours d'enregistrement, il peut arriver que la modification du mode de qualité des images n'ait aucun effet sur la qualité des images.

Différences entre les modes de qualité d'image

Les images enregistrées sont compressées au format JPEG avant d'être stockées dans la mémoire. La capacité de mémoire attribuée à chaque image varie selon le mode de qualité d'image sélectionné. Pour plus de détails, reportez-vous au tableau ci-dessous.

Mode de qualité d'image	Capacité de mémoire
FINE	Environ 150 Ko
STANDARD	Environ 60 Ko

Indicateur de mode de qualité d'image

L'indicateur de mode de qualité d'image ne s'affiche pas pendant la lecture.

Lorsque vous sélectionnez la qualité d'image

Le nombre d'images pouvant être enregistrées avec la qualité d'image sélectionnée s'affiche à l'écran.

Using a "Memory Stick" – Introduction

Selecting the moving picture size

You can select either of two image sizes 320×240 or 160×112 . (The default setting is 320×240 .)

- (1) Set the POWER switch to VCR or MEMORY. Make sure that the LOCK switch is set to the left (unlock) position.
- (2) Press MENU to display the menu settings.
- (3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select MOVIE SET in , then press the dial.
- **(4)** Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select IMAGESIZE, then press the dial.
- (5) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the desired image size, then press the dial. The indicator changes as follows:




Utilisation d'un "Memory Stick" – Introduction

Sélection de la taille de l'image animée

Vous pouvez sélectionner une taille d'image de 320×240 ou de 160×112 . (Le réglage par défaut est 320×240 .)

- (1) Réglez le commutateur POWER sur VCR ou MEMORY. Assurez-vous que le commutateur LOCK est réglé sur la position de déverrouillage (gauche).
- (2) Pour afficher les réglages de menu, appuyez sur MENU.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner MOVIE SET dans , puis appuyez sur la molette.
- (4) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner IMAGESIZE, puis appuyez sur la molette.
- (5) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner la taille d'image souhaitée, puis appuyez sur la molette. L'indicateur change comme suit:



The still image size

The still image size is 640×480 only.

La taille d'image fixe

Setting/ Réglage	Meaning/ Signification	Indicator/ Indicateur
320 × 240	Records 320×240 moving pictures./ Permet d'enregistrer des images animées de taille 320×240 .	∏
160 × 112	Records 160 × 112 moving pictures./ Permet d'enregistrer des images animées de taille 160 × 112.	1 00

Approximate number of still images and time of moving pictures recordable on a "Memory Stick"

The number of still images and the time you can record moving pictures vary depending on which image quality mode you select and the complexity of the subject.

Nombre approximatif de photos et durée des films pouvant être enregistrés sur un "Memory Stick"

Le nombre de photos et la durée des films que vous pouvez enregistrer varient selon le mode de qualité d'image que vous sélectionnez et la complexité du sujet.

Still images/Images fixes

Type of "Memory Stick"/ Type de "Memory Stick"	Image quality/Qualite d'image	
Type de "Memory Stick"	FINE	STANDARD
8 MB (supplied)*1)/(fourni)*1) (optional)*2)/(en option)*2)	50	120
16 MB (optional)/(en option)	96	240
32 MB (optional)/(en option)	190	485
64 MB (optional)/(en option)	390	980
128 MB (optional)/(en option)	780	1970
256 MB (MSX-256) (optional)/(en option)	1400	3550
512 MB (MSX-512) (optional)/(en option)	2850	7200
1 GB (MSX-1G) (optional)/(en option)	5900	14500

(unit: image/unité : image)





Opérations "Memory Stick" - Enregistrement

Moving pictures/Images animées

Type of "Memory Stick"/	Image size/Taille d'image	
Type de "Memory Stick"	320 × 240	160 × 112
8 MB (supplied)*1)/(fourni)*1) (optional)*2)/(en option)*2)	1 min 20 s	5 min 20 s
16 MB (optional)/(en option)	2 min 40 s	10 min 40 s
32 MB (optional)/(en option)	5 min 20 s	21 min 20 s
64 MB (optional)/(en option)	10 min 40 s	42 min 40 s
128 MB (optional)/(en option)	21 min 20 s	1 h 25 min 20 s
256 MB (MSX-256) (optional)/(en option)	42 min 40 s	2 h 50 min 40 s
512 MB (MSX-512) (optional)/(en option)	1 h 25 min 20 s	5 h 41 min 20 s
1 GB (MSX-1G) (optional)/(en option)	2 h 50 min 40 s	11 h 22 min 40 s

(h, min, s: hour, minute, second/h, min, s: heures, minutes, secondes)

The table shows the approximate number of still images and time you can record moving pictures on a "Memory Stick" formatted with your camcorder.

Le tableau indique le nombre approximatif de photos et la durée approximative des films que vous pouvez enregistrer sur un "Memory Stick" formaté par votre caméscope.





Recording still images on a "Memory Stick" – Memory Photo recording

355 356

You can record still images on a "Memory Stick." You can select the FIELD or FRAME mode in still image recording. Your camcorder compensates for camera-shake when recording moving subjects in the FIELD mode. Your camcorder records in high quality in the FRAME mode. Select the FIELD or FRAME in the menu settings (p. 271). (The default setting is FIELD.)

Before operation

Insert a "Memory Stick" into your camcorder.

- (1) Set the POWER switch to MEMORY. Make sure that the LOCK switch is set to the left (unlock) position.
- (2) Keep pressing PHOTO lightly until the desired still image appears. The green ● mark stops flashing, then lights up. The brightness of the image and focus are adjusted and fixed while your camcorder targets at the middle of the image. Recording does not start yet.
- (3) Press PHOTO deeper. The shutter sounds, and the image becomes still.

 Recording is complete when the bar scroll indicator disappears.

 The image when you pressed PHOTO deep

The image when you pressed PHOTO deeper will be recorded on the "Memory Stick."

Enregistrement d'images fixes sur un "Memory Stick" – Enregistrement de photos en mémoire

355 356


Vous pouvez enregistrer des images fixes sur un "Memory Stick".


Vous pouvez sélectionner le mode FIELD ou FRAME en cours de prise de vue d'images fixes. Votre caméscope compense les phénomènes de bougé pendant la prise de vue de sujets en mouvement en mode FIELD. En mode FRAME, votre caméscope effectue des enregistrements de grande qualité. Sélectionnez FIELD ou FRAME dans les réglages de menu (p. 285). (Le réglage par défaut est FIELD.)

Avant de commencer

Insérez un "Memory Stick" dans votre caméscope.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY. Assurez-vous que le commutateur LOCK est réglé sur la position de déverrouillage (gauche).
- (2) Continuez à appuyer légèrement sur PHOTO jusqu'à ce que l'image fixe souhaitée s'affiche. Le signe vert arrête de clignoter puis s'allume. La luminosité de l'image et la mise au point sont réglées et fixées pendant que le caméscope vise le milieu de l'image. L'enregistrement ne démarre pas immédiatement.
- (3) Appuyez à fond sur PHOTO. Vous entendez le bruit de l'obturateur et l'image devient fixe. L'enregistrement est terminé lorsque l'indicateur en forme de barre disparaît. L'image capturée lorsque vous avez appuyé à fond sur PHOTO est enregistrée sur le "Memory Stick".





- Memory Photo recording

You can record still images on a "Memory Stick" in CAMERA mode.

For details, see page 71.

Notes

- When recording fast-moving subjects in the FRAME mode, the recorded image appears blurry.
- When recording in the FRAME mode, your camcorder may not correct camera-shake. We recommend that you shoot objects with a tripod.

When the POWER switch is set to MEMORY

The following functions do not work:

- Wide mode
- Fader
- -Super NightShot
- Colour Slow Shutter
- Picture effect
- Digital effect
- Titles

While you are recording a still image

You can neither turn off the power nor press PHOTO.

When you press PHOTO on the Remote Commander

Your camcorder immediately records the image that is on the screen when you press the button.

When you press PHOTO lightly in step (2)

The image momentarily flickers. This is not a malfunction.

Data code

The data code (date/time or various settings when recorded) are not displayed while recording. However, they are recorded automatically onto the "Memory Stick." To display the data code, press DATA CODE on the Remote Commander during playback.

Enregistrement d'images fixes sur un "Memory Stick"

Enregistrement de photos en mémoire

Vous pouvez enregistrer des images fixes sur un "Memory Stick" en mode CAMERA.

Pour plus de détails, voir page 71.

Remarques

- Lors de la prise de vue d'un sujet en déplacement rapide en mode FRAME, l'image enregistrée est floue.
- Lors de l'enregistrement en mode FRAME, votre caméscope peut ne pas corriger les bougés. Nous vous recommandons d'utiliser un pied photographique.

Lorsque le commutateur POWER est réglé sur MEMORY

Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles :

- Mode grand écran
- Transitions en fondu
- -Super Nightshot
- Colour Slow Shutter
- Effet d'image
- Effet numérique
- Titres

Pendant la prise de vue d'une image fixe

Vous ne pouvez ni couper l'alimentation ni appuyer sur PHOTO.

Lorsque vous appuyez sur la touche PHOTO de la télécommande

Votre caméscope enregistre immédiatement l'image affichée à l'écran lorsque vous appuyez sur cette touche.

Lorsque vous appuyez légèrement sur PHOTO à l'étape (2)

L'image tremble momentanément. Ceci n'a rien d'anormal.

Code de données

Le code de données (date et heure ou autres réglages si enregistrés) n'est pas affiché pendant la prise de vue. Cependant, il est automatiquement enregistré sur le "Memory Stick".

Pour afficher le code de données, appuyez sur DATA CODE sur la télécommande pendant la lecture.

- Memory Photo recording

Screen indicators during still image recording

Enregistrement d'images fixes sur un "Memory Stick"

- Enregistrement de photos en mémoire

Indicateurs à l'écran pendant l'enregistrement d'images fixes




Image quality/ Qualité d'image

Approximate number of still images that can be recorded on the "Memory Stick."/
Le nombre approximatif d'images fixes pouvant être enregistrées sur le "Memory Stick".

Current recording folder/ Dossier d'enregistrement en cours d'utilisation

Notes

- The current recording folder indicator shows the folder in which images are recorded.
- The number of images can be recorded on a "Memory Stick" is displayable up to 9999. Even if the "Memory Stick" has a capacity of 10 000 images or more, it is still displayed as >9999.

The indication of the number of recordable still images

Depending on the image quality setting and the complexity of the subject, the indication of the remaining number of recordable still images may not change even after you record an image.

In CAMERA or VCR mode

- The current recording folder indicator is displayed for about five seconds in the following cases:
 - When a "Memory Stick" is inserted
- When the POWER switch is set to another position
- The current recording folder indicator is displayed while your camcorder is capturing an image or recording a still image on a "Memory Stick."

The current recording folder indicator takes priority over the 16 BIT indicator (audio mode) when it is displayed.

Remarques

- L'indicateur de dossier d'enregistrement en cours d'utilisation indique le dossier dans lequel les images sont enregistrées.
- Le nombre d'images qui peuvent être enregistrées sur un "Memory Stick" peut être affiché jusqu'à 9999. Même lorsque la capacité du "Memory Stick" est de 10 000 images ou plus, le nombre s'affiche ainsi: >9999.

Les indications concernant le nombre d'images fixes pouvant être enregistrées

En fonction du réglage de qualité d'image et de la complexité du sujet, l'indication du nombre restant d'images fixes pouvant être enregistrées peut ne pas changer même après que vous avez enregistré une image.

En mode CAMERA ou VCR

- L'indicateur de dossier d'enregistrement en cours d'utilisation reste affiché pendant environ cinq secondes dans les cas suivants:
 - Lorsqu'un "Memory Stick" est inséré.
 - Lorsque le commutateur POWER est réglé sur une autre position.
- L'indicateur de dossier d'enregistrement en cours d'utilisation est affiché pendant que votre caméscope capture une image ou enregistre une image fixe sur un "Memory Stick".

Lorsqu'il est affiché, l'indicateur de dossier d'enregistrement en cours d'utilisation est prioritaire par rapport à l'indicateur 16 BIT (mode audio).

- Memory Photo recording

Self-timer memory photo recording

You can record still images on "Memory Stick"s with the self-timer. You can also use the Remote Commander for this operation.

- (1) Set the POWER switch to MEMORY. Make sure that the LOCK switch is set to the left (unlock) position.
- (2) Press MENU to display the menu settings.
- (3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select SELFTIMER in , then press the dial.
- **(4)** Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select ON, then press the dial.
- (5) Press MENU to make the menu settings disappear.

The 💍 (self-timer) indicator appears on the screen

(6) Press PHOTO deeper.
Self-timer starts counting down from 10 with a beep. In the last two seconds of the countdown, the beep gets faster, then recording starts automatically.


Enregistrement d'images fixes sur un "Memory Stick"

- Enregistrement de photos en mémoire

Enregistrement de photos en mémoire avec le retardateur

Vous pouvez enregistrer des images fixes sur un "Memory Stick" en utilisant le retardateur. Vous pouvez également effectuer cette opération avec la télécommande.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY. Assurez-vous que le commutateur LOCK est réglé sur la position de déverrouillage (gauche).
- (2) Pour afficher les réglages de menu, appuyez sur MENU.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner SELFTIMER sous , puis appuyez sur la molette.
- **(4)** Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner ON, puis appuyez sur la molette.
- (5) Appuyez sur MENU pour quitter les réglages de menu. L'indicateur Ö (retardateur) s'affiche à l'écran.
- (6) Appuyez à fond sur PHOTO. La minuterie du retardateur entame le décompte à partir de dix en émettant un bip. Dans les deux dernières secondes du décompte, le bip devient plus rapide, puis la prise de vue démarre automatiquement.



- Memory Photo recording

To cancel self-timer

Set SELFTIMER to OFF in the menu settings while your camcorder is in the standby mode. You cannot cancel self-timer with the Remote Commander.

Note

The self-timer is automatically cancelled when:

- Self-timer recording is finished.
- The POWER switch is set to OFF (CHG) or VCR.

Enregistrement d'images fixes sur un "Memory Stick"

- Enregistrement de photos en mémoire

Pour désactiver le retardateur

Pendant que votre caméscope est en mode d'attente, réglez SELFTIMER sur OFF dans les réglages de menu. Il n'est pas possible d'annuler la prise de vue par retardateur avec la télécommande.

Remarque

La prise de vue par retardateur est automatiquement annulée lorsque :

- L'enregistrement par retardateur est terminé.
- Le commutateur POWER est réglé sur OFF (CHG) ou VCR.

355 356

Your camcorder can read moving picture data recorded on a tape in the Digitals $oldsymbol{\Theta}$ system, and record it as a still image on a "Memory Stick." Your camcorder can also capture moving picture data through the input connector and record it as a still image on a "Memory Stick."

Before operation

- Insert a tape recorded in the Digital8 system into your camcorder.
- Insert a "Memory Stick" into your camcorder.
- (1) Set the POWER switch to VCR.
- (2) Press ➤. Moving pictures recorded on the tape are played back.
- (3) Keep pressing PHOTO lightly until the picture from the tape freezes. The CAPTURE indicator appears on the screen. Recording does not start yet.
 - To change the still image, release PHOTO and select a still image again.
- (4) Press PHOTO deeper. Recording is complete when the bar scroll indicator disappears. The image displayed on the screen when you pressed PHOTO deeper will be recorded on the "Memory Stick." Playback of the tape is resumed.


Enregistrement d'images depuis une cassette sous forme d'images fixes

355 356

Votre caméscope peut lire des données d'images animées enregistrées sur une cassette avec le système Digital8 **B** et les enregistrer sur un "Memory Stick" comme une image fixe. Votre caméscope peut également capturer des données d'images animées via le connecteur d'entrée et les enregistrer comme des images fixes sur un "Memory Stick".

Avant de commencer

- Insérez une cassette enregistrée avec le système Digital8 **D** dans votre caméscope.
- Insérez un "Memory Stick" dans votre caméscope.
- (1) Réglez le commutateur POWER sur VCR.
- (2) Appuyez sur ►. Les images animées enregistrées sur la cassette sont lues.
- (3) Maintenez PHOTO légèrement enfoncé jusqu'à ce que l'image sur la cassette s'arrête. L'indicateur CAPTURE s'affiche à l'écran. L'enregistrement ne démarre pas immédiatement.
 - Pour changer d'image fixe, relâchez PHOTO et sélectionnez une autre image fixe.
- (4) Appuyez à fond sur PHOTO. L'enregistrement est terminé lorsque l'indicateur en forme de barre disparaît. L'image affichée lorsque vous avez appuyé à fond sur PHOTO est enregistrée sur le "Memory Stick". La lecture de la cassette reprend.



When the access lamp is lit or flashing

Do not shake or knock the unit. Also do not turn the power off, eject the "Memory Stick" or remove the battery pack. Otherwise, image data may become damaged.

If the 351 indicator appears on the screen

The inserted "Memory Stick" is incompatible with your camcorder because its format does not conform with your camcorder. Check the format of the "Memory Stick."

If you press PHOTO lightly in the playback mode

Your camcorder stops momentarily.

Sound recorded on a tape

You cannot record audio from a tape.

When you press PHOTO on the Remote Commander

Your camcorder immediately records the image that is on the screen when you press the button.

Titles superimposed on tapes

You cannot record titles on the "Memory Stick." However, you can record titles which have already been recorded on tapes.

Data code

The data code (date/time) when it is recorded on the "Memory Stick" from a tape is recorded. The data code (various settings) is not recorded. The data codes recorded on a tape are not recorded.

While recording images from a tape as still images

The image is recorded in the FRAME mode automatically even if you select FIELD in the menu settings.

Recording folder

You cannot change the recording folder. The recording folder you selected when the POWER switch was set to MEMORY is used (p. 201).

Enregistrement d'images depuis une cassette sous forme d'images fixes

Lorsque le voyant d'accès est allumé ou clignote

Ne secouez pas le caméscope et ne lui faites pas subir de choc. Ne coupez pas l'alimentation et ne retirez pas le "Memory Stick" ni la batterie. Sinon, les données d'image risquent d'être endommagées.

Si 🕉 s'affiche à l'écran

Le "Memory Stick" inséré n'est pas compatible avec votre caméscope car son format n'est pas conforme à celui de votre caméscope. Vérifiez le format du "Memory Stick".

Si vous appuyez légèrement sur PHOTO en mode lecture

Votre caméscope s'arrête momentanément.

Son enregistré sur une cassette

Vous ne pouvez pas enregistrer de son depuis une cassette.

Lorsque vous appuyez sur la touche PHOTO de la télécommande

Votre caméscope enregistre immédiatement l'image affichée à l'écran lorsque vous appuyez sur cette touche.

Titres en surimpression sur les cassettes

Vous ne pouvez pas enregistrer de titres sur un "Memory Stick". Cependant, vous pouvez enregistrer des titres qui ont déjà été enregistrés sur des cassettes.

Code de données

Le code de données (date et heure) est sauvegardé lors de l'enregistrement sur le "Memory Stick" à partir d'une cassette. Le code de données (divers réglages) n'est pas sauvegardé.

Les codes de données enregistrés sur une cassette ne sont pas enregistrés.

Pendant la copie d'images sous forme d'images fixes depuis une cassette

L'image est automatiquement enregistrée en mode FRAME même si vous sélectionnez FIELD dans les réglages de menu.

Dossier d'enregistrement

Vous ne pouvez pas changer le dossier d'enregistrement.

Le dossier d'enregistrement utilisé est celui que vous avez sélectionné pendant que le commutateur POWER était réglé sur MEMORY (p.201).

Recording a still image from external equipment

Before operation

Set DISPLAY to LCD in the menu settings. (The default setting is LCD.) (p. 277)

- (1) Set the POWER switch to VCR.
- (2) Play back the recorded tape, or turn the TV on to see the desired programme. The picture from TV or VCR appears on the screen of your camcorder.
- (3) Follow steps (3) and (4) on page 170.

Using the A/V connecting cable

Enregistrement d'images depuis une cassette sous forme d'images fixes

Enregistrement d'une image fixe depuis un appareil externe


Avant de commencer

caméscope.

Réglez DISPLAY sur LCD dans les réglages de menu. (Le réglage par défaut est LCD.) (p. 291)

- (1) Réglez le commutateur POWER sur VCR.
- (2) Lancez la lecture de la cassette enregistrée ou allumez le téléviseur pour visionner le programme souhaité. L'image provenant du téléviseur ou du magnétoscope s'affiche à l'écran de votre
- (3) Suivez les étapes (3) et (4) de la page 170.

Utilisation du cordon de liaison audio et vidéo



A/V connecting cable (supplied)/ Cordon de liaison audio et vidéo (fourni)

Connect the yellow plug of the A/V connecting cable to the video output jack on the VCR or the TV.

If your TV or VCR has an S video jack

Sens du signal

Pictures can be reproduced more faithfully by using an S video cable (optional).

With this connection, you do not need to connect the yellow (video) plug of the A/V connecting cable.

Connect an S video cable (optional) to the S video jacks of both your camcorder and the TV or VCR.

Branchez la fiche jaune du cordon de liaison audio et vidéo sur la prise de sortie vidéo de votre magnétoscope ou de votre téléviseur.


Si votre magnétoscope ou votre téléviseur dispose d'une prise S-vidéo

Les images peuvent être reproduites avec plus de fidélité à l'aide du câble S-vidéo (en option). Avec ce branchement, vous n'avez pas besoin de brancher la prise jaune (vidéo) du cordon de liaison audio et vidéo.

Branchez un câble S-vidéo (en option) sur les prises S-vidéo de votre caméscope et du magnétoscope ou du téléviseur.

still images

Using the i.LINK cable



Note

In the following instances, " REC ERROR" is displayed and recording is not possible. Record distortion-free images:

- When recording on a tape in a poor recording state, for example, on a tape that has been repeatedly used for dubbing.
- Between scenes or in the various playback modes on the tape recorded in Hi8 Hi8/ standard 8 mm 8 system.
- When attempting to input images that are distorted due to poor radio wave reception when a TV tuner unit is in use.

Remarque

Dans les cas suivants, " REC ERROR" s'affiche et l'enregistrement n'est pas possible. N'enregistrez pas d'images qui présentent des distorsions :

Enregistrement d'images depuis

une cassette sous forme

Utilisation d'un câble i.LINK

d'images fixes

- Pendant l'enregistrement d'une cassette en mauvais état, par exemple, une cassette usée par des copies à répétition.
- Entre des scènes ou dans les divers modes de lecture d'une cassette enregistrée avec le système Hi8 ▶ i i i ou 8 mm i standard.
- Lorsque vous essayez d'entrer des images déformées en raison d'une réception radio médiocre lorsqu'un récepteur télévision est utilisé.

355 356

You can superimpose a still image you have recorded on the "Memory Stick" on the moving picture you are recording. You can record the superimposed images on a tape or a "Memory Stick" as still images.

M. CHROM (memory chroma key)

You can swap only the blue area of a still image, such as an illustration or a frame, with a moving picture.

M. LUMI (memory luminance key)

You can swap a brighter area of a still image, such as a handwritten illustration or a title, with a moving picture. Recording a title on the "Memory Stick" before a trip or event is recommended.

C. CHROM (camera chroma key)

You can superimpose a moving picture on a still image such as an image that can be used as background. Shoot the subject against a blue background. Only the blue area of the moving image will be swapped with the still image.

M. OVERLAP* (memory overlap)

You can make a moving picture fade in on top of a still image recorded on the "Memory Stick" as the overlap function.

* The superimposed image using M. OVERLAP can be recorded on tapes only.

Superposition d'une image fixe d'un "Memory Stick" sur une image – MEMORY MIX

355 356

Vous pouvez superposer une image fixe que vous avez enregistré sur un "Memory Stick" sur une image animée que vous êtes en train de filmer. Vous pouvez enregistrer les images superposées sur une cassette ou sur un "Memory Stick" comme des images fixes.

M. CHROM (incrustation en chrominance d'une image mémorisée)

Vous pouvez remplacer uniquement la zone bleue d'une image fixe (par exemple une illustration ou un cadre) par une image animée.

M. LUMI (incrustation en luminance d'une image mémorisée)

Vous pouvez remplacer la zone la plus lumineuse d'une image fixe (par exemple une illustration faite à la main ou un titre) par une image animée. Il est recommandé d'enregistrer un titre sur le "Memory Stick" avant un voyage ou un évènement.


C. CHROM (incrustation en chrominance d'une image filmée)

Vous pouvez superposer une image animée sur une image fixe telle qu'une image à utiliser en arrière-plan. Filmez le sujet devant un fond bleu. Seule la partie bleue de l'image animée sera remplacée par l'image fixe.

M. OVERLAP* (superposition d'une image mémorisée)

Vous pouvez faire apparaître en fondu une image animée sur une image fixe enregistrée sur le "Memory Stick".

* Les images superposées à l'aide de la fonction M. OVERLAP ne peuvent être enregistrées que sur des cassettes.



- * The superimposed image using M. OVERLAP can be recorded on tapes only.
- * Les images superposées à l'aide de la fonction M. OVERLAP ne peuvent être enregistrées que sur des cassettes.

Recording superimposed images on a tape

Before operation

- Insert a tape for recording into your camcorder.
- Insert a "Memory Stick" containing still images into your camcorder.
- (1) Set the POWER switch to CAMERA.
- (2) In the standby mode, press MEMORY MIX. The first recorded image appears in the bottom-right corner of the screen as a thumbnail image. The last image that is used in MEMORY MIX will be displayed next time.
- (3) Press MEMORY+/- to select the still image you want to superimpose.
 - To see the previous image
 - + : To see the next image
- **(4)** Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the desired mode.

The mode changes as follows:

M. CHROM \longleftrightarrow M. LUMI \longleftrightarrow C. CHROM \longleftrightarrow M. OVERLAP

- (5) Press the SEL/PUSH EXEC dial.

 The still image overlaps with the picture on the screen.
- **(6)** Turn the SEL/PUSH EXEC dial to adjust the effect.

M. CHROM - T

 The degree of the blue areas in the still image which is to be swapped with a moving picture

picture

M. LUMI

 The brightness of the area in the still image which is to be swapped with a moving

picture

C. CHROM

 The degree of the blue areas in the moving picture which is to be swapped with a still image

M. OVERLAP - No adjustment necessary

The fewer bars there are on the screen, the stronger the effect becomes.

(7) Press START/STOP to start recording.

Superposition d'une image fixe d'un "Memory Stick" sur une image – MEMORY MIX

Enregistrement d'images superposées sur une cassette

Avant de commencer

- Insérez une cassette à enregistrer dans votre caméscope.
- Insérez un "Memory Stick" contenant des images fixes dans votre caméscope.
- (1) Réglez le commutateur POWER sur CAMERA.
- (2) En mode d'attente, appuyez sur MEMORY MIX.

L'image enregistrée en premier s'affiche dans le coin en bas à droite de l'écran comme une vignette. La dernière image utilisée dans MEMORY MIX est affichée lors de l'utilisation suivante.

- **(3)** Appuyez sur MEMORY+/- pour sélectionner l'image fixe que vous souhaitez superposer.
 - : Pour visionner l'image précédente
 - + : Pour visionner l'image suivante
- **(4)** Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner le mode souhaité.

Le mode change comme suit :

M. CHROM \longleftrightarrow M. LUMI \longleftrightarrow C. CHROM \longleftrightarrow M. OVERLAP

- (5) Appuyez sur la molette SEL/PUSH EXEC. L'image fixe se superpose à celle affichée à l'écran.
- **(6)** Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour régler l'effet.

M. CHROM

 Le degré des zones bleues de l'image fixe devant être remplacées par une image animée

M. LUMI

 La luminosité de la zone de l'image fixe devant être remplacée par une image animée

C. CHROM


 Le degré des zones bleues de l'image animée devant être remplacées par une image fixe

M. OVERLAP – Aucun réglage nécessaire

Moins il y a de barres affichées à l'écran, plus l'effet est accentué.

(7) Appuyez sur la touche START/STOP pour lancer l'enregistrement.

Superposition d'une image fixe d'un "Memory Stick" sur une image – MEMORY MIX



To change the still image to superimpose

Do either of the following:

- Press MEMORY+/- before step (7).
- Press the SEL/PUSH EXEC dial before step (7), and repeat the procedure from step (3).

To change the mode setting

Press the SEL/PUSH EXEC dial before step (7), and repeat the procedure from step (4).

To cancel MEMORY MIX

Press MEMORY MIX.

Notes

- You cannot use MEMORY MIX for moving pictures recorded on a "Memory Stick."
- When the overlapping still image has a large amount of white, the thumbnail image of the picture may not be clear.

Pour changer l'image fixe à superposer

Suivez l'une des procédures suivantes :

- Appuyez sur MEMORY+/- avant l'étape (7).
- Appuyez sur la molette SEL/PUSH EXEC avant l'étape (7) et répétez la procédure depuis l'étape (3).

Pour changer le réglage de mode

Appuyez sur la molette SEL/PUSH EXEC avant l'étape (7) et répétez la procédure depuis l'étape (4).

Pour annuler MEMORY MIX

Appuyez sur MEMORY MIX.

Remarques

- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction MEMORY MIX pour les images animées enregistrées sur un "Memory Stick".
- Lorsque l'image fixe superposée contient une grande quantité de blanc, la vignette de l'image peut ne pas s'afficher clairement.

Image data modified on your computer or shot with other equipment

You may not be able to play modified images back with your camcorder.

When you select M. OVERLAP

You cannot change the still image or the mode setting.

During recording

You cannot change the mode setting.

Sample images

- The "Memory Stick" supplied with your camcorder is already stored with the protected 20 images **3356**:
 - For M. CHROM: 18 images (such as a frame) 101-0001 to 101-0018
 - For C. CHROM: two images (such as a background) 101-0019 to 101-0020
- The CD-ROM supplied with your camcorder is already stored with 20 images (p. 236):
 - For M. CHROM: 18 images (such as a frame) DSC 00001 to DSC 00018
- For C. CHROM: two images (such as a background) DSC 00019 to DSC 00020

Superposition d'une image fixe d'un "Memory Stick" sur une image – MEMORY MIX

Données d'image modifiées par ordinateur ou enregistrées avec un autre appareil

Il se peut que vous ne puissiez pas lire les images modifiées sur votre caméscope.

Lorsque vous sélectionnez M. OVERLAP

Vous ne pouvez changer ni l'image fixe ni le réglage du mode.

Pendant l'enregistrement

Vous ne pouvez pas changer le réglage de mode.

Images échantillons

- Le "Memory Stick" fourni avec votre caméscope contient déjà les 20 images protégées
 356 :
- Pour M. CHROM: 18 images (telles qu'un cadre) 101-0001 à 101-0018
- Pour C. CHROM: deux images (telles qu'un arrière-plan) 101-0019 à 101-0020
- Le CD-ROM fourni avec votre caméscope contient déjà 20 images (p. 236):
 - Pour M. CHROM: 18 images (telles qu'un cadre) DSC 00001 à DSC 00018
 - Pour C. CHROM: deux images (telles qu'un arrière-plan) DSC 00019 à DSC 00020

Recording superimposed images on a "Memory Stick" as a still image

Before operation

Insert a "Memory Stick" containing still images into your camcorder.

- (1) Set the POWER switch to MEMORY. Make sure that the LOCK switch is set to the left (unlock) position.
- (2) Press MEMORY MIX.

 The first recorded image appears in the bottom-right corner of the screen as a thumbnail image. The last image that is used in MEMORY MIX will be displayed next time.
- (3) Press MEMORY+/- to select the still image you want to superimpose.
 - -: To see the previous image
 - +: To see the next image
- **(4)** Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the desired mode.

The mode changes as follows: M. CHROM \longleftrightarrow M. LUMI \longleftrightarrow C. CHROM

- (5) Press the SEL/PUSH EXEC dial. The still image overlaps with the picture on the screen.
- (6) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to adjust the effect.

M. CHROM

 The degree of the blue areas in the still image which is to be swapped with a moving picture

M. LUMI

 The brightness of the area in the still image which is to be swapped with a moving picture

C. CHROM

 The degree of the blue areas in the moving picture which is to be swapped with a still image

The fewer bars there are on the screen, the stronger the effect becomes.

Superposition d'une image fixe d'un "Memory Stick" sur une image – MEMORY MIX

Enregistrement d'images superposées sur un "Memory Stick" sous forme d'une image fixe

Avant de commencer

Insérez un "Memory Stick" contenant des images fixes dans votre caméscope.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY. Assurez-vous que le commutateur LOCK est réglé sur la position de déverrouillage (gauche).
- (2) Appuyez sur MEMORY MIX. L'image enregistrée en premier s'affiche dans le coin en bas à droite de l'écran comme une vignette. La dernière image utilisée dans MEMORY MIX est affichée lors de l'utilisation suivante.
- (3) Appuyez sur MEMORY+/– pour sélectionner l'image fixe que vous souhaitez superposer.
 - -: Pour visionner l'image précédente
 - +: Pour visionner l'image suivante
- (4) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner le mode souhaité.

Le mode change comme suit :

- M. CHROM \longleftrightarrow M. LUMI \longleftrightarrow C. CHROM **(5)** Appuyez sur la molette SEL/PUSH EXEC.
- L'image fixe se superpose à celle affichée à l'écran.
- (6) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour régler l'effet.

M. CHROM – Le degré des zones bleues de

l'image fixe devant être remplacées par une image animée

M. LUMI – La luminosité de la zone de l'image fixe devant être remplacée par une image

animée
C. CHROM – Le degré des zones bleues de l'image animée devant être remplacées par une image fixe


Moins il y a de barres affichées à l'écran, plus l'effet est accentué.

(7) Press PHOTO deeply to start recording. The image displayed on the screen will be recorded on a "Memory Stick." Recording is complete when the bar scroll indicator disappears.

Superposition d'une image fixe d'un "Memory Stick" sur une image – MEMORY MIX

(7) Pour lancer l'enregistrement, appuyez à fond sur PHOTO.

L'image affichée à l'écran est enregistrée sur le "Memory Stick". L'enregistrement est terminé lorsque l'indicateur en forme de barre disparaît.



To change the still image to superimpose

Do either of the following:

- Press MEMORY+/- before step (7).
- Press the SEL/PUSH EXEC dial before step (7), and repeat the procedure from step (3).

To change the mode setting

Press the SEL/PUSH EXEC dial before step (7), and repeat the procedure from step (4).

To cancel MEMORY MIX

Press MEMORY MIX.

Pour changer l'image fixe à superposer

Suivez l'une des procédures suivantes :

- Appuyez sur MEMORY+/- avant l'étape (7).
- Appuyez sur la molette SEL/PUSH EXEC avant l'étape (7) et répétez la procédure depuis l'étape (3).

Pour changer le réglage de mode

Appuyez sur la molette SEL/PUSH EXEC avant l'étape (7) et répétez la procédure depuis l'étape (4).

Pour annuler MEMORY MIX

Appuyez sur MEMORY MIX.

Superimposing a still image in the "Memory Stick" on an image – MEMORY MIX

Notes

- You cannot use MEMORY MIX for moving pictures recorded on a "Memory Stick."
- When the overlapping still image has a large amount of white, the thumbnail image of the picture may not be clear.

Image data modified on your computer or shot with other equipment

You may not be able to play modified images back with your camcorder.

During recording

You cannot change the mode setting.

When using MEMORY MIX in MEMORY mode The PROGRAM AE function does not work. (The indicator flashes.)

Recording folder

You cannot change the recording folder. The recording folder you selected when the POWER switch was set to MEMORY is used (p. 201).

Sample images

- The "Memory Stick" supplied with your camcorder is already stored with the protected 20 images **\$356**:
 - For \dot{M} . CHROM: 18 images (such as a frame) 101-0001 to 101-0018
 - For C. CHROM: two images (such as a background) 101-0019 to 101-0020
- The CD-ROM supplied with your camcorder is already stored with 20 images (p. 236):
 - For M. CHROM: 18 images (such as a frame) DSC 00001 to DSC 00018
- For C. CHROM: two images (such as a background) DSC 00019 to DSC 00020

Superposition d'une image fixe d'un "Memory Stick" sur une image – MEMORY MIX

Remarques

- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction MEMORY MIX pour les images animées enregistrées sur un "Memory Stick".
- Lorsque l'image fixe superposée contient une grande quantité de blanc, la vignette de l'image peut ne pas s'afficher clairement.

Données d'image modifiées par ordinateur ou enregistrées avec un autre appareil

Il se peut que vous ne puissiez pas lire les images modifiées sur votre caméscope.

Pendant l'enregistrement

Vous ne pouvez pas changer le réglage de mode.

Lors de l'utilisation de MEMORY MIX en mode MEMORY

La fonction PROGRAM AE ne fonctionne pas (l'indicateur clignote).

Dossier d'enregistrement

Vous ne pouvez pas changer le dossier d'enregistrement.

Le dossier d'enregistrement utilisé est celui que vous avez sélectionné pendant que le commutateur POWER était réglé sur MEMORY (p.201).

Images échantillons

- Le "Memory Stick" fourni avec votre caméscope contient déjà les 20 images protégées **356**:
 - Pour M. CHROM: 18 images (telles qu'un cadre) 101-0001 à 101-0018
- Pour C. CHROM: deux images (telles qu'un arrière-plan) 101-0019 à 101-0020
- Le CD-ROM fourni avec votre caméscope contient déjà 20 images (p. 236) :
 - Pour M. CHROM: 18 images (telles qu'un cadre) DSC 00001 à DSC 00018
- Pour C. CHROM: deux images (telles qu'un arrière-plan) DSC 00019 à DSC 00020

Recording moving pictures on a "Memory Stick" – MPEG movie recording

355 356

You can record moving pictures with sound on a "Memory Stick."

The picture and sound are recorded up to the full capacity of a "Memory Stick" (MPEG MOVIE EX).

Before operation

Insert a "Memory Stick" into your camcorder.

- (1) Set the POWER switch to MEMORY. Make sure that the LOCK switch is set to the left (unlock) position.
- **(2)** Press START/STOP. Your camcorder starts recording. The camera recording lamp lights up.

The picture and sound are recorded up to the capacity of a "Memory Stick." For more information about recording time, see page 164.

Enregistrement d'images animées sur un "Memory Stick" - Enregistrement de films MPEG


355 356


Vous pouvez enregistrer des images animées avec du son sur un "Memory Stick". Les images et le son sont enregistrés jusqu'à la saturation de la mémoire du "Memory Stick" (MPEG MOVIE EX).

Avant de commencer

Insérez un "Memory Stick" dans votre caméscope.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY. Assurez-vous que le commutateur LOCK est réglé sur la position de déverrouillage (gauche).
- (2) Appuyez sur START/STOP. Votre caméscope commence l'enregistrement. Le voyant d'enregistrement du caméscope s'allume. Les images et le son sont enregistrés jusqu'à la saturation de la mémoire du "Memory Stick". Pour de plus amples informations sur la durée d'enregistrement, reportez-vous à la page 164.





To stop recording

Press START/STOP.

Pour mettre fin à l'enregistrement Appuyez sur START/STOP.

Recording moving pictures on a "Memory Stick"

- MPEG movie recording

Notes

- Sound is recorded in monaural.
- The moving picture files recorded on your camcorder cannot be played back on other camcorders without the folder creation function.

When the POWER switch is set to MEMORY

The following functions do not work:

- -Wide mode
- -Super NightShot
- -Colour Slow Shutter
- Fader
- Picture effect
- Digital effect
- Titles

When using an external flash (optional)

Turn the power of the external flash off when recording moving pictures on a "Memory Stick." Otherwise, the charging sound for the flash may be recorded.

Data code

The data code (date/time) are not displayed while recording. However, they are automatically recorded onto the "Memory Stick." To display the data code (date/time), press DATA CODE on the Remote Commander during playback.

The data code (various settings) cannot be recorded.

During recording on "Memory Stick"

Do not eject the cassette tape from your camcorder. While ejecting the tape, the sound is recorded on the "Memory Stick."

Enregistrement d'images animées sur un "Memory Stick" – Enregistrement de films MPEG

Remarques

- •Le son est enregistré en Monaural.
- Les fichiers d'images animées enregistrés sur votre caméscope ne peuvent pas être lus sur d'autres caméscopes ne disposant pas de la fonction de création de dossier.

Lorsque le commutateur POWER est réglé sur MEMORY

Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles :

- Mode grand écran
- -Super NightShot
- Colour Slow Shutter
- Transitions en fondu
- Effet d'image
- Effet numérique
- Titres

Lors de l'utilisation d'un flash externe (en option)

Eteignez le flash externe lorsque vous enregistrez des images animées sur un "Memory Stick". Sinon, vous risquez d'enregistrer le bruit de charge émis par le flash.

Code de données (date et heure)

Le code de données (date et heure) n'est pas affiché pendant l'enregistrement. Cependant, la date et l'heure sont automatiquement enregistrées sur le "Memory Stick".

Pour afficher le code de données (date et heure), appuyez sur DATA CODE sur la télécommande pendant la lecture.

Le code de données (divers réglages) ne peut pas être sauvegardé.

Pendant l'enregistrement sur un "Memory Stick"

N'éjectez pas la cassette de votre caméscope. Le bruit émis lors de l'éjection de la cassette serait enregistré sur le "Memory Stick".


Recording moving pictures on a "Memory Stick"

MPEG movie recording

Screen indicators during MPEG movie recording

Enregistrement d'images animées sur un "Memory Stick" – Enregistrement de films MPEG

Indicateurs à l'écran pendant l'enregistrement d'un film au format MPEG



Note

The current recording folder indicator indicates the folder in which images are recorded.

In VCR mode

- The current recording folder indicator is displayed for about five seconds in the following cases:
- When a "Memory Stick" is inserted
- When the POWER switch is set to another position
- The current recording folder indicator is displayed while your camcorder is recording a moving picture on a "Memory Stick."

Remarque

L'indicateur de dossier d'enregistrement en cours d'utilisation indique le dossier dans lequel les images sont enregistrées.

En mode magnétoscope

- L'indicateur de dossier d'enregistrement en cours d'utilisation reste affiché pendant environ cinq secondes dans les cas suivants:
 - Lorsqu'un "Memory Stick" est inséré.
 - Lorsque le commutateur POWER est réglé sur une autre position.
- L'indicateur de dossier d'enregistrement en cours d'utilisation est affiché pendant que votre caméscope enregistre une image animée sur un "Memory Stick".

Recording moving pictures on a "Memory Stick"

MPEG movie recording

Self-timer MPEG movie recording

You can record moving pictures on a "Memory Stick" with the self-timer. You can also use the Remote Commander for this operation.


- (1) Set the POWER switch to MEMORY. Make sure that the LOCK switch is set to the left (unlock) position.
- (2) Press MENU to display the menu settings.
- (3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select SELFTIMER in , then press the dial.
- (4) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select ON, then press the dial.
- (5) Press MENU to make the menu settings disappear. The (i) (self-timer) indicator appears on the
- (6) Press START/STOP. Self-timer starts counting down from 10 with a beep. In the last two seconds of the countdown, the beep gets faster, then recording starts automatically.

Enregistrement d'images animées sur un "Memory Stick" Enreaistrement de films MPEG

Enregistrement de films MPEG avec le retardateur

Vous pouvez faire des prises de vue d'images animées sur un "Memory Stick" en utilisant le retardateur. Vous pouvez également effectuer cette opération avec la télécommande.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY. Assurez-vous que le commutateur LOCK est réglé sur la position de déverrouillage (gauche).
- (2) Pour afficher les réglages de menu, appuyez sur MENU.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner SELFTIMER sous , puis appuvez sur la molette.
- (4) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner ON, puis appuyez sur la molette.
- (5) Appuyez sur MENU pour quitter les réglages de menu.
 - L'indicateur (`) (retardateur) s'affiche à l'écran.
- **(6)** Appuyez sur START/STOP. La minuterie du retardateur entame le décompte à partir de dix en émettant un bip. Dans les deux dernières secondes du décompte, le bip devient plus rapide, puis la prise de vue démarre automatiquement.



Opérations "Memory Stick" – Enregistrement

Recording moving pictures on a "Memory Stick" – MPEG movie recording

To stop the countdown

Press START/STOP. To restart the countdown, press START/STOP again.

To cancel self-timer

Set SELFTIMER to OFF in the menu settings in the standby mode. You cannot cancel self-timer with the Remote Commander.

Note

The self-timer is automatically cancelled when:

- Self-timer recording is finished.
- The POWER switch is set to OFF (CHG) or VCR.

Enregistrement d'images animées sur un "Memory Stick" – Enregistrement de films MPEG

Pour arrêter le décompte

Appuyez sur START/STOP. Pour relancer le décompte, appuyez de nouveau sur START/STOP.

Pour désactiver le retardateur

En mode d'attente, réglez SELFTIMER sur OFF dans les réglages de menu. Il n'est pas possible d'annuler la prise de vue par retardateur avec la télécommande.

Remarque

La prise de vue par retardateur est automatiquement annulée lorsque :

- L'enregistrement par retardateur est terminé.
- Le commutateur POWER est réglé sur OFF (CHG) ou VCR.

355 356

Your camcorder can read moving picture data recorded on tapes and record it as a moving picture on a "Memory Stick." Your camcorder can also capture moving picture data through the input connector and record it as a moving picture on a "Memory Stick."

The picture and sound are recorded up to the full capacity of a "Memory Stick" (MPEG MOVIE EX).

Before operation

- Insert a recorded tape into your camcorder.
- Insert a "Memory Stick" into your camcorder.
- (1) Set the POWER switch to VCR.
- (2) Press ►. The picture recorded on the tape is played back.
 - And press **II** at the scene where you want to start recording from.
- (3) Press START/STOP on your camcorder. Images and sound are recorded up to the remaining capacity of the "Memory Stick." For more information about recording time, see page 164.

Enregistrement d'images d'une cassette sous forme d'images animées


355 356

Votre caméscope peut lire les données d'images animées enregistrées sur des cassettes et les enregistrer comme des images animées sur un "Memory Stick". Votre caméscope peut aussi capturer des données d'images animées via le connecteur d'entrée et les enregistrer comme des images animées sur un "Memory Stick". Les images et le son sont enregistrés jusqu'à la saturation de la mémoire du "Memory Stick" (MPEG MOVIE EX).

Avant de commencer

- Insérez une cassette enregistrée dans votre caméscope.
- Insérez un "Memory Stick" dans votre caméscope.
- (1) Réglez le commutateur POWER sur VCR.
- (2) Appuyez sur ▶. L'image enregistrée sur la cassette est lue.
 - Appuyez de nouveau sur **II** au point où vous souhaitez démarrer l'enregistrement.
- (3) Appuyez sur START/STOP sur votre caméscope.

Les images et le son sont enregistrés jusqu'à la saturation de la mémoire du "Memory Stick". Pour de plus amples informations sur la durée d'enregistrement, reportez-vous à la page 164.



To stop recording

Press START/STOP.

Pour mettre fin à l'enregistrement

Appuyez sur START/STOP.

Notes

- Sound recorded in 48 kHz is converted to 32 kHz sound when recording pictures from a tape to a "Memory Stick."
- Sound recorded in stereo is converted to monaural sound when recording from a tape.
- The moving picture files recorded on your camcorder cannot be played back on other camcorders without the folder creation function.

When the access lamp is lit or flashing

Do not shake or knock your camcorder. Also, do not set the POWER switch to OFF, eject a "Memory Stick" or remove the battery pack. Otherwise, image data may become damaged.

Titles

You cannot record titles on the "Memory Stick." However, you can record titles which have already been recorded on tapes.

Data code

The data code (date/time) when it is recorded on the "Memory Stick" from a tape is recorded. The data code (various settings) is not recorded. The data codes recorded on a tape are not recorded.

If " AUDIO ERROR" is displayed

Sound that cannot be recorded by your camcorder has been recorded on the tape. Connect external equipment with the A/V connecting cable and input images played back on it (p. 189).

The picture may be recorded on the "Memory Stick" incorrectly if:

- You turn the POWER switch during recording.
- You press any video control buttons during recording.
- Between the scenes recorded in the Digital8 **b** system and in the Hi8 **Hi 1**/**1** standard 8 mm **1** system.
- A blank portion of the tape.
- The scenes when the input signal is cut off.

Enregistrement d'images d'une cassette sous forme d'images animées

Remarques

- Le son enregistré en 48 kHz est converti en son 32 kHz lors de la copie d'images d'une cassette vers un "Memory Stick".
- Le son enregistré en stéréo est converti en son mono lors de l'enregistrement depuis une cassette.
- Les fichiers d'images animées enregistrés sur votre caméscope ne peuvent pas être lus sur d'autres caméscopes ne disposant pas de la fonction de création de dossier.

Lorsque le voyant d'accès est allumé ou clignote

Ne secouez pas le caméscope et ne lui faites pas subir de choc. De plus, ne réglez pas le commutateur POWER sur OFF et ne retirez ni le "Memory Stick" ni la batterie. Sinon, les données d'image risquent d'être endommagées.

Titres

Vous ne pouvez pas enregistrer de titres sur un "Memory Stick". Cependant, vous pouvez enregistrer des titres qui ont déjà été enregistrés sur des cassettes.

Code de données

Le code de données (date et heure) est sauvegardé lors de l'enregistrement sur le "Memory Stick" à partir d'une cassette. Le code de données (divers réglages) n'est pas sauvegardé.

Les codes de données enregistrés sur une cassette ne sont pas enregistrés.

Si " AUDIO ERROR" est affiché

Un son qui ne peut pas être enregistré pas votre caméscope a été enregistré sur cette cassette. Branchez l'appareil externe à l'aide du cordon de liaison audio et vidéo et enregistrez les images en lecture dessus (p. 189).

Il est possible que l'image soit mal enregistrée sur le "Memory Stick" si :

- Vous activez le commutateur POWER pendant l'enregistrement.
- Vous appuyez sur des touches de commande vidéo pendant l'enregistrement.
- Vous enregistrez l'image entre des scènes enregistrées avec le système Digital8 19 et Hi8 113/8 mm 3 standard.
- Sur une partie vierge de la cassette.
- Pour les scènes lorsque le signal d'entrée est coupé.

Recording folder

You cannot change the recording folder. The recording folder you selected when the POWER switch was set to MEMORY is used (p. 201).

Recording a moving picture from external equipment

Before operation

Set DISPLAY to LCD in the menu settings. (The default setting is LCD.)

- (1) Set the POWER switch to VCR.
- (2) Play back the recorded tape, or turn the TV on to see the desired programme. The picture of the other equipment is displayed on the screen or viewfinder.
- (3) Press START/STOP at the point where you want to start recording from.

 Images and sound are recorded up to the remaining capacity of the "Memory Stick."

 For more information about recording time, see page 164.

Using the A/V connecting cable

Enregistrement d'images d'une cassette sous forme d'images animées

Dossier d'enregistrement

Vous ne pouvez pas changer le dossier d'enregistrement.

Le dossier d'enregistrement utilisé est celui que vous avez sélectionné pendant que le commutateur POWER était réglé sur MEMORY (p.201).


Enregistrement d'une image animée depuis un appareil externe

Avant de commencer

Réglez DISPLAY sur LCD dans les réglages de menu. (Le réglage par défaut est LCD.)

- (1) Réglez le commutateur POWER sur VCR.
- (2) Lancez la lecture de la cassette enregistrée ou allumez le téléviseur pour visionner le programme souhaité. L'image de l'autre appareil est affichée à l'écran ou dans le viseur.
- (3) Appuyez sur START/STOP au point où vous souhaitez démarrer l'enregistrement. Les images et le son sont enregistrés jusqu'à la saturation de la mémoire du "Memory Stick". Pour de plus amples informations sur la durée d'enregistrement, reportez-vous à la page 164.

Utilisation du cordon de liaison audio et vidéo



If your VCR or TV is a monaural type

Connect the yellow plug of the A/V connecting cable to the video output jack and the white or the red plug to the audio output jack on the VCR or the TV. When the white plug is connected, the left channel audio is output, and when the red plug is connected, the right channel audio is output.

If your TV or VCR has an S video jack

Pictures can be reproduced more faithfully by using an S video cable (optional).

With this connection, you do not need to connect the yellow (video) plug of the A/V connecting cable.

Connect an S video cable (optional) to the S video jacks of both your camcorder and the TV or VCR.

Enregistrement d'images d'une cassette sous forme d'images animées

Si votre magnétoscope ou votre téléviseur est de type monaural


Raccordez la fiche jaune du cordon de liaison audio et vidéo à la prise de sortie vidéo et la fiche blanche ou la fiche rouge à la prise de sortie audio du magnétoscope ou du téléviseur. Lorsque la fiche blanche est branchée, le signal sonore est émis par le canal de gauche. Lorsque la fiche rouge est branchée, le signal sonore est émis par le canal de signal sonore est émis par le canal de droite.

Si votre magnétoscope ou votre téléviseur dispose d'une prise S-vidéo

Les images peuvent être reproduites avec plus de fidélité à l'aide du câble S-vidéo (en option). Avec ce branchement, vous n'avez pas besoin de brancher la prise jaune (vidéo) du cordon de liaison audio et vidéo.

Branchez un câble S-vidéo (en option) sur les prises S-vidéo de votre caméscope et du magnétoscope ou du téléviseur.

Using the i.LINK cable



Note

In the following instances, recording is discontinued or "☐ REC ERROR" is displayed and image data is not saved:

- When recording on a tape in a poor recording state, for example, on a tape that has been repeatedly used for dubbing.
- Between scenes or in the various playback modes on the tape recorded in Hi8 Hi8/ standard 8 mm 8 system.
- When attempting to input images that are distorted due to poor radio wave reception when a TV tuner unit is in use.
- When the input signal is cut off.

During recording on "Memory Stick"

Do not eject the cassette tape from your camcorder. During ejecting of the tape, the sound is recorded on the "Memory Stick."

Remarque

Dans les cas suivants, l'enregistrement est arrêté ou "☐ REC ERROR" s'affiche et les données d'image ne sont pas enregistrées :

Enregistrement d'images d'une cassette sous forme d'images animées

Utilisation d'un câble i.LINK

- Pendant l'enregistrement d'une cassette en mauvais état, par exemple, une cassette usée par des copies à répétition.
- Entre des scènes ou dans les divers modes de lecture d'une cassette enregistrée avec le système Hi8 ► li 🛭 ou 8 mm 🖪 standard.
- Lorsque vous essayez d'entrer des images déformées en raison d'une réception radio médiocre lorsqu'un récepteur télévision est utilisé.
- Lorsque le signal d'entrée est coupé.

Pendant l'enregistrement sur un "Memory Stick"

N'éjectez pas la cassette de votre caméscope. Le bruit émis lors de l'éjection de la cassette serait enregistré sur le "Memory Stick".

Interval Photo recording


355 356

You can take photos successively at regular intervals. You can achieve an excellent recording for flowering, emergence, etc., with this function. Each recording makes each still image file.

Enregistrement par intervalles de photos par intervalles

355 356

Vous pouvez prendre des photos successivement à intervalles réguliers. Cette fonction permet d'obtenir d'excellentes prises de vue de floraisons, d'apparitions graduelles, etc.. Chaque image fixe est enregistrée dans un fichier distinct.



[a]: Recording

[b]: Interval time (INTERVAL)

Before operation

Insert a "Memory Stick" into your camcorder.

- (1) Set the POWER switch to MEMORY. Make sure that the LOCK switch is set to the left (unlock) position.
- (2) Press MENU to display the menu settings.
- (3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select INT.R -STL in , then press the dial (p. 272).
- **(4)** Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select SET, then press the dial.
- (5) Set INTERVAL.
 - ① Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select INTERVAL, then press the dial.
 - ② Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the desired interval time, then press the dial.
 - The time: $1MIN \leftrightarrow 5MIN \leftrightarrow 10MIN$
 - ③ Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select → RETURN, then press the dial.
- (6) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select ON, then press the dial.
- (7) Press MENU to make the menu settings disappear. The INTERVAL MEM STILL indicator flashes.
- (8) Press PHOTO deeper to start interval photo recording. The INTERVAL MEM STILL indicator lights up.


[a]: Prise de vue

[b]: Durée de l'intervalle (INTERVAL)

Avant de commencer

Insérez un "Memory Stick" dans votre caméscope.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY. Assurez-vous que le commutateur LOCK est réglé sur la position de déverrouillage (gauche).
- (2) Pour afficher les réglages de menu, appuyez sur MENU.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner INT.R -STL dans ☑, puis appuyez sur la molette (p. 286).
- (4) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner SET, puis appuyez sur la molette.
- (5) Réglez INTERVAL.
 - ① Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner INTERVAL, puis appuyez sur la molette.
 - ② Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner l'intervalle de temps souhaité, puis appuyez sur la molette. Durée de l'intervalle :
 - $1MIN \longleftrightarrow 5MIN \longleftrightarrow 10MIN$
- (6) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner ON, puis appuyez sur la molette.
- (7) Appuyez sur MENU pour quitter les réglages de menu. L'indicateur INTERVAL MEM STILL clignote.
- (8) Pour lancer l'enregistrement par intervalles de photos, appuyez à fond sur PHOTO. L'indicateur INTERVAL MEM STILL s'affiche.



To cancel interval photo recording

Perform either of the following:

- Set INT.R -STL to OFF in the menu settings.
- Set the POWER switch to a position other than MEMORY.

To perform normal photo recording during the interval time

You can perform normal photo recording only once during the interval time. Press PHOTO. The INTERVAL MEM STILL indicator flashes, and normal photo recording starts. To resume interval photo recording, press PHOTO again. The INTERVAL MEM STILL indicator lights up and interval photo recording restarts.

On interval time

The actual interval time may not be exactly the same as the selected time.

Pour désactiver le mode d'enregistrement par intervalles de photos

Suivez l'une des procédures suivantes :

- Réglez INT.R -STL sur OFF dans les réglages de menu.
- Réglez le commutateur POWER sur un mode autre que MEMORY.

Pour effectuer une prise normale de photo pendant l'enregistrement par intervalles

Vous pouvez effectuer une prise normale de photo seulement une fois pendant l'intervalle. Appuyez sur PHOTO. L'indicateur INTERVAL MEM STILL clignote et la prise normale d'une photo commence. Pour reprendre l'enregistrement par intervalles de photos, appuyez de nouveau sur PHOTO. L'indicateur INTERVAL MEM STILL s'affiche et l'enregistrement par intervalles de photos redémarre.

A propos de la durée de l'intervalle

La durée réelle de l'intervalle peut ne pas être exactement identique à la durée sélectionnée.

355 356

You can duplicate selected scenes (programmes) for editing onto a "Memory Stick."

The picture and sound are recorded up to the full capacity of a "Memory Stick" (MPEG MOVIE EX).

Before operation

- Insert a recorded tape into your camcorder.
- Insert a "Memory Stick" into your camcorder.

Making the programme

- (1) Set the POWER switch to VCR on your camcorder.
- **(2)** Press MENU to display the menu settings.
- (3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select VIDEO EDIT in ETC, then press the dial.
- **(4)** Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select MEMORY, then press the dial.
- (5) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the desired image size in IMAGESIZE, then press the dial.
- (6) Search for the beginning of the first scene you want to insert using the video control buttons, then pause playback. You can fine-adjust one frame at a time with EDITSEARCH.
- (7) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select MARK, then press the dial. The IN point of the first programme is set, and the upper part of the programme mark changes to light blue.
- (8) Search for the end of the first scene you want to insert using the video control buttons, then pause playback.
- (9) Press the SEL PUSH EXEC dial. The OUT point of the first programme is set, then the lower part of the programme mark changes to light blue.
- (10) Repeat steps (6) to (9) to set other programmes.

When the programme is set, the programme mark changes to light blue.

You can set 20 programmes in maximum.

Enregistrement d'images montées sous forme d'images animées – Montage numérique d'un programme (sur "Memory Stick")

355 356

Vous pouvez copier des scènes sélectionnées (programmes) pour les monter sur un "Memory Stick".

Les images et le son sont enregistrés jusqu'à la saturation de la mémoire du "Memory Stick" (MPEG MOVIE EX).

Avant de commencer

- Insérez une cassette enregistrée dans votre caméscope.
- Insérez un "Memory Stick" dans votre caméscope.


Réalisation d'un programme

- (1) Réglez le commutateur POWER de votre caméscope sur VCR.
- (2) Pour afficher les réglages de menu, appuyez sur MENU.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner VIDEO EDIT dans ETC, puis appuyez sur la molette.
- (4) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner MEMORY, puis appuyez sur la molette.
- (5) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner la taille d'image souhaitée dans IMAGESIZE, puis appuyez sur la molette.
- (6) Recherchez le début de la première scène que vous souhaitez insérer avec les touches de commande vidéo, puis faites une pause de lecture.
 - Vous pouvez affiner le réglage image par image avec la fonction EDITSEARCH.
- (7) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner MARK, puis appuyez sur la molette.

 Le point de début (IN) du promier.
 - Le point de début (IN) du premier programme est réglé, puis la partie supérieure de la marque du programme devient bleu clair.
- (8) Recherchez la fin de la première scène que vous souhaitez insérer avec les touches de commande vidéo, puis faites une pause de lecture.
- (9) Appuyez sur la molette SEL/PUSH EXEC. Le point de fin (OUT) du premier programme est réglé, puis la partie inférieure de la marque du programme devient bleu clair.
- (10) Pour régler d'autres programmes, répétez les étapes (6) à (9).

Une fois le programme réglé, la marque du programme devient bleu clair. Vous pouvez régler jusqu'à 20 programmes.

Enregistrement d'images montées sous forme d'images animées - Montage numérique d'un programme (sur "Memory Stick")



Erasing the programme you have set

Erase OUT first and then IN of the last programme.

- (1) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select UNDO, then press the dial.
- (2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select EXECUTE, then press the dial.

 The last set programme mark flashes, then the setting is cancelled.

To cancel erasing

Select RETURN in step (2).

Suppression du programme que vous avez réglé

Supprimez d'abord le réglage OUT, puis le réglage IN du dernier programme.

- (1) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner UNDO, puis appuyez sur la molette.
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner EXECUTE, puis appuyez sur la molette.

La dernière marque de programme réglée clignote, puis le réglage est supprimé.

Pour annuler la suppression

Sélectionnez RETURN à l'étape (2).

Erasing all programmes

- (1) Select VIDEO EDIT in the menu setting. Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select MEMORY, then press the dial.
- (2) Select ERASE ALL. Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select EXECUTE, then press the dial.
 - All the programme marks flash, then the settings are cancelled.

To cancel erasing all programmes Select RETURN in step **(2)**.

To cancel a programme you have set

Press MENU.

The programme is stored in memory until the tape is ejected.

Notes

- Digital program editing does not work with tapes recorded in the Hi8 **Hi B**/standard 8 mm **B** system.
- You cannot dub the title or display indicators.
 However, you can dub the title which has already been recorded on a tape.
- You cannot operate recording during Digital program editing on a "Memory Stick."
- The moving picture files recorded on your camcorder cannot be played back on other camcorders without the folder creation function.

You cannot set IN or OUT to the following portions of the tape:

- A portion recorded in Hi8 **Hi B**/ standard 8 mm **B** system
- A blank portion of the tape

The total time may not be displayed correctly in the following cases:

- The tape is recorded in the Hi8 ► II ■/ standard 8 mm system.
- There is a blank portion between IN and OUT on the tape.

Enregistrement d'images montées sous forme d'images animées – Montage numérique d'un programme (sur "Memory Stick")

Suppression de tous les programmes

- (1) Sélectionnez VIDEO EDIT dans les réglages de menu. Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner MEMORY, puis appuyez sur la molette.
- (2) Sélectionnez ERASE ALL. Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner EXECUTE, puis appuyez sur la molette. Toutes les marques de programmes clignotent, puis les réglages sont supprimés.

Pour annuler la suppression de tous les programmes

Sélectionnez RETURN à l'étape (2).

Pour annuler un programme que vous avez réglé

Appuyez sur MENU.

Le programme est enregistré en mémoire jusqu'à éjection de la cassette.

Remarques

- La fonction de montage numérique de programme ne fonctionne pas pour les cassettes enregistrées avec le système Hi8 Hi ☑/ 8 mm ☑ standard.
- Vous ne pouvez pas copier les titres ni les indicateurs d'affichage. Cependant, vous pouvez copier des titres qui ont déjà été enregistrés sur des cassettes.
- Vous ne pouvez pas effectuer d'enregistrement pendant le montage numérique d'un programme sur un "Memory Stick".
- Les fichiers d'images animées enregistrés sur votre caméscope ne peuvent pas être lus sur d'autres caméscopes ne disposant pas de la fonction de création de dossier.

Vous ne pouvez régler ni IN ni OUT sur les parties suivantes de la cassette :

- Sur une partie enregistrée avec le système Hi8 **Hi B**/8 mm **B** standard.
- -Sur une partie vierge de la cassette

La durée totale peut ne pas s'afficher correctement dans les cas suivants :

- La cassette est enregistrée avec le système Hi8 ► li B / 8 mm B standard.
- -Il y a une partie vierge entre la partie IN et OUT de la cassette.

While making a programme

If you eject the cassette, NOT READY appears on the screen. The programme will be erased.

Recording folder

You cannot change the recording folder. The recording folder you selected when the POWER switch was set to MEMORY is used (p. 201).

Performing the programme (Dubbing onto a "Memory Stick")

- (1) Select VIDEO EDIT in the menu setting. Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select MEMORY, then press the dial.
- (2) Select START. Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select EXECUTE, then press the dial. Your camcorder searches for the beginning of the first programme mark flashes.

 The POCH is also transported to the search beginning.

The SEARCH indicator appears during search, the EDITING indicator and the REC indicator appear during writing of data on your camcorder, and the REC indicator appears during dubbing on the "Memory Stick."

The programme mark changes to light blue after dubbing is complete.

When the dubbing ends, your camcorder automatically stops.

Then the display returns to the VIDEO EDIT initial screen.

To stop dubbing during editing

Press ■ using the video control buttons. The programme you made is recorded on a "Memory Stick" up to the place where you press ■.

To end the Digital program editing Press MENU.

Enregistrement d'images montées sous forme d'images animées – Montage numérique d'un programme (sur "Memory Stick")

Pendant la réalisation d'un programme

Si vous éjectez la cassette, NOT READY s'affiche à l'écran. Le programme est effacé.

Dossier d'enregistrement

Vous ne pouvez pas changer le dossier d'enregistrement.

Le dossier d'enregistrement utilisé est celui que vous avez sélectionné pendant que le commutateur POWER était réglé sur MEMORY (p.201).

Réalisation du programme (copie sur un "Memory Stick")

- (1) Sélectionnez VIDEO EDIT dans les réglages de menu. Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner MEMORY, puis appuyez sur la molette.
- (2) Sélectionnez START. Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner EXECUTE, puis appuyez sur la molette.
 Le caméscope recherche le début du premier programme, puis commence la copie.
 La marque de programme clignote.
 L'indicateur SEARCH s'affiche pendant la recherche. Les indicateurs EDITING et REC s'affichent pendant l'enregistrement de données sur votre caméscope et REC s'affiche à l'écran pendant la copie sur le "Memory Stick".
 La marque de programme devient bleu clair lorsque la copie est terminée.

Lorsque la copie prend fin, le caméscope s'arrête automatiquement. Ensuite, l'affichage revient à l'écran initial de VIDEO EDIT.

Pour arrêter la copie en cours de montage

Appuyez sur ■ à l'aide des touches de commande vidéo.

Le programme que vous avez réalisé est enregistré sur un "Memory Stick" jusqu'à l'endroit où vous avez appuyé sur ■.

Pour mettre fin à la fonction de montage numérique d'un programme

Appuyez sur MENU.

Note

A blank portion may not be recorded on the "Memory Stick" correctly.

NOT READY appears on the screen when:

- The programme to operate Digital program editing has not been made.
- The "Memory Stick" is not inserted.
- The write-protect tab on the "Memory Stick" is set to LOCK.

When the "Memory Stick" does not have enough space to record

The LOW MEMORY indicator appears on the screen. However, you can record pictures up to the time indicated.

When available recording time is not left on the "Memory Stick"

"MEMORY FULL" appears.

Enregistrement d'images montées sous forme d'images animées – Montage numérique d'un programme (sur "Memory Stick")

Remarque

Il est possible qu'une portion vierge ne soit pas enregistrée correctement sur le "Memory Stick".

NOT READY s'affiche à l'écran lorsque :

- Le programme permettant de réaliser le montage numérique de programme n'a pas été créé.
- Le "Memory Stick" n'est pas inséré.
- L'onglet de protection en écriture du "Memory Stick" est réglé sur LOCK (verouillage).

Lorsque le "Memory Stick" n'a plus suffisamment d'espace mémoire pour réaliser l'enregistrement

LOW MEMORY s'affiche à l'écran. Cependant, vous pouvez enregistrer des images sur toute la durée indiquée.

Si la durée d'enregistrement disponible sur le "Memory Stick" est épuisée

"MEMORY FULL" s'affiche.

Setting up a folder

355 356

You can create folders in a "Memory Stick" and group recorded images in them.

You can group images by selecting a folder for each recording, for convenient later reference. Images are recorded in the 101MSDCF folder unless other folders have been created. You can create folders up to 999MSDCF.

Before operation

Insert a "Memory Stick" into your camcorder.

Creating a new folder

- (1) Set the POWER switch to MEMORY. Make sure that the LOCK switch is set to the left (unlock) position.
- (2) Press MENU to display the menu settings.
 (3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select NEW
- FOLDER in , then press the dial.
- (4) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select ADD, then press the dial. A new folder is created. The numeric part of

A new folder is created. The numeric part of the folder name is one larger than that of the last created folder. The image you record next time is stored in this newly created folder.

Configuration d'un dossier

355 356

Vous pouvez créer des dossiers dans un "Memory Stick" et y regrouper des images enregistrées. Afin de pouvoir facilement vous y référer ultérieurement, vous pouvez grouper des images en sélectionnant un dossier pour chaque groupe. Les images sont enregistrées dans le dossier 101MSDCF à moins que d'autres dossiers n'aient été créés.


Vous pouvez créer des dossiers jusqu'à 999MSDCF.

Avant de commencer

Insérez un "Memory Stick" dans votre caméscope.

Création d'un nouveau dossier

- (1) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY. Assurez-vous que le commutateur LOCK est réglé sur la position de déverrouillage (gauche).
- (2) Pour afficher les réglages de menu, appuyez sur MENU.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner NEW FOLDER dans , puis appuyez sur la molette.
- (4) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner ADD, puis appuyez sur la molette. Un nouveau dossier est créé. Le numéro composant le nom du dossier est supérieur d'une unité à celui du dernier dossier créé. La prochaine image enregistrée est conservée dans ce nouveau dossier.



Setting up a folder

To cancel creating a new folder

Notes

- You cannot create folders in the following cases:
 - No "Memory Stick" is inserted.
 - The write-protect tab on the "Memory Stick" is set to LOCK.
 - Folders have already been created in the "Memory Stick" up to the limit (up to folder 999MSDCF), or a folder named 999MSDCF already exists.
- If you try to record an image in a folder that already contains 9999 images, or the folder contains an image named Dsc09999.jpg or Mov09999.mpg, a new folder is created automatically and the image is recorded in there
- Folders cannot be deleted with your camcorder.

The folder in which images are recorded Images will be recorded in the same folder until you select another folder or create a new folder.

Configuration d'un dossier

Pour annuler la création d'un nouveau dossier

Appuyez sur **₹** RETURN à l'étape **(4)**.

Remarques

- Vous ne pouvez pas créer de dossiers dans les cas suivants :
 - Lorsque aucun "Memory Stick" n'est inséré.
 - Lorsque l'onglet de protection en écriture du "Memory Stick" est réglé sur LOCK.
 - Lorsque le nombre de dossiers créés dans le "Memory Stick" a atteint la limite de capacité (jusqu'au dossier 999MSDCF) ou qu'un dossier nommé 999MSDCF existe déjà.
- Si vous essayez d'enregistrer une image dans un dossier qui contient déjà 9999 images ou si le dossier contient une image nommée Dsc09999.jpg ou Mov09999.mpg, un nouveau dossier dans lequel l'image est enregistrée est automatiquement généré.
- Il n'est pas possible de supprimer les dossiers avec votre caméscope.

Le dossier dans lequel les images sont enregistrées

Les images sont enregistrées dans le même dossier jusqu'à ce que vous ayez sélectionné un autre dossier ou créé un nouveau dossier.

"Memory Stick" Operations – Recording


Selecting a recording folder

- (1) Set the POWER switch to MEMORY. Make sure that the LOCK switch is set to the left (unlock) position.
- (2) Press MENU to display the menu settings.
- (3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select REC FOLDER in , then press the dial.
- (4) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the desired folder, then press the dial. The image you record next time is recorded in this folder.

Sélection d'un dossier d'enregistrement

- (1) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY. Assurez-vous que le commutateur LOCK est réglé sur la position de déverrouillage (gauche).
- (2) Pour afficher les réglages de menu, appuyez sur MENU.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner REC FOLDER dans 🗔, puis appuyez sur la molette.
- (4) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner le dossier souhaité, puis appuyez sur la molette.

La prochaine image enregistrée est conservée dans ce dossier.



To cancel selecting a recording folder

Press **₹** RETURN in step (3).

Note

You cannot select a recording folder in the following cases:

- No "Memory Stick" is inserted.
- The write-protect tab on the "Memory Stick" is set to LOCK.
- Folder 100 MSDCF (The folder is only for playback).

Pour désélectionner un dossier d'enregistrement

Appuyez sur **→** RETURN à l'étape **(3)**.

Remarque

Vous ne pouvez pas sélectionner de dossier d'enregistrement dans les cas suivants :

- Lorsque aucun "Memory Stick" n'est inséré.
- Lorsque l'onglet de protection en écriture du "Memory Stick" est réglé sur LOCK.
- Lorsque vous essayez de sélectionner le dossier 100 MSDCF (dossier de lecture seule).

— "Memory Stick" Operations - Playback —

Viewing still images - Memory Photo playback

355 356

You can play back still images recorded on a "Memory Stick." By selecting the index screen, you can also play back six images including moving pictures at a time arranged in the same order they are in the "Memory Stick."

Before operation

Insert a "Memory Stick" into your camcorder.

- (1) Set the POWER switch to MEMORY or VCR. Make sure that the LOCK switch is set to the left (unlock) position.
- **(2)** Press MEMORY PLAY. The last recorded image is displayed.
- (3) Press MEMORY +/- to select the desired still image.
 - -: To see the previous image
 - +: To see the next image

Opérations "Memory Stick" - Lecture — Visionnage d'images fixes Lecture des photos en mémoire


355 356

Vous pouvez visionner des images fixes enregistrées sur un "Memory Stick". En sélectionnant l'écran index, vous pouvez visionner six images à la fois, y compris des images animées, dans l'ordre dans lequel elles sont enregistrées sur le "Memory Stick".

Avant de commencer

Insérez un "Memory Stick" dans votre caméscope.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY ou VCR. Assurez-vous que le commutateur LOCK est réglé sur la position de déverrouillage (gauche).
- (2) Appuyez sur MEMORY PLAY. La dernière image enregistrée s'affiche.
- (3) Appuyez sur MEMORY +/- pour sélectionner l'image fixe souhaitée.
 - : Pour visionner l'image précédente
 - +: Pour visionner l'image suivante



To stop memory photo playback Press MEMORY PLAY.

Pour arrêter la lecture des photos en mémoire

Appuyez sur MEMORY PLAY.

Viewing still images - Memory Photo playback

Note

You may not be able to play back images with your camcorder:

- When playing back image data modified on your computer.
- When playing back image data shot with other equipment.

Notes on the file name

- The directory number may not be displayed and only the file name may be displayed if the structure of the directory does not conform to the DCF standard.
- The file name flashes on the screen if the file is corrupted or the file is unreadable.

To play back recorded images on a TV screen

- Before operation, connect your camcorder to the TV with the A/V connecting cable supplied with your camcorder (p. 68).
- When operating memory photo playback on a TV or the LCD screen, image quality may appear to have deteriorated. This is not a malfunction. The image data is as good as ever.
- Turn the audio volume of the TV down before operation, or noise (howling) may be output from the TV speakers.

When there is only one folder on the "Memory Stick" and no image is in it "☒ NO FILE" appears.

PB (playback) folder

You can select the PB folder only in MEMORY mode.

Visionnage d'images fixes - Lecture des photos en mémoire

Remarque

Il se peut que vous ne puissiez pas lire les images sur votre caméscope :

- Pendant la lecture de données d'images modifiées sur votre ordinateur.
- Pendant la lecture de données d'images filmées avec un autre appareil.

Remarques sur les noms de fichiers

- Il est possible que le numéro de répertoire ne s'affiche pas et que seul le nom de fichier s'affiche si la structure du répertoire n'est pas conforme à la norme DCF.
- Le nom de fichier clignote à l'écran si le fichier est corrompu ou illisible.

Pour afficher les images enregistrées sur un téléviseur

- Avant cette opération, raccordez votre caméscope au téléviseur via le cordon de liaison audio et vidéo fourni avec votre caméscope (p. 68).
- Lors de la lecture de photos mises en mémoire sur un téléviseur ou sur l'écran LCD, la qualité de l'image peut sembler être détériorée. Ceci n'a rien d'anormal. Les données de l'image sont toujours aussi bonnes.
- Réduisez le volume du téléviseur avant de commencer, sinon un sifflement peut être émis à partir des haut-parleurs du téléviseur.

Lorsqu'il y a uniquement un dossier dans le "Memory Stick" et qu'aucune image ne s'y trouve

"NO FILE" s'affiche.


Dossier PB (lecture)

Vous pouvez sélectionner le dossier PB uniquement en mode MEMORY.

Visionnage d'images fixes – Lecture des photos en mémoire

Screen indicators during still image playback

Indicateurs à l'écran pendant la lecture des images fixes



When a "Memory Stick" contains multiple folders

The following marks appear on the first and last images in a folder.

- : You can move to the previous folder.
- : You can move to the next folder.
- You can move to both the previous and the next folder.

Data code

You can view data code (date/time or various settings when recorded) by pressing DATA CODE on the Remote Commander.

To make the indicators disappear Press DISPLAY.

Lorsqu'un "Memory Stick" contient plusieurs dossiers

Les logos suivants s'affichent sur la première et la dernière image d'un dossier.

- : Vous pouvez passer au dossier précédent.
- : Vous pouvez passer au dossier suivant.
- : Vous pouvez passer au dossier précédent et au dossier suivant.

Code de données

Vous pouvez afficher le code de données (date et heure ou autres réglages si enregistrés) en appuyant sur DATA CODE sur la télécommande.

Pour faire disparaître les indicateurs Appuyez sur DISPLAY.

Viewing still images - Memory Photo playback

Playing back six recorded images at a time (index screen)

You can play back six recorded images at a time. This function is especially useful when searching for a particular image.

Before operation

Insert a "Memory Stick" into your camcorder.

- (1) Set the POWER switch to MEMORY or VCR. Make sure that the LOCK switch is set to the left (unlock) position.
- (2) Press MEMORY INDEX to display the index screen.

Visionnage d'images fixes - Lecture des photos en mémoire


Lecture de six images enregistrées à la fois (écran index)

Vous pouvez afficher six images enregistrées à la fois. Cette fonction est très pratique pour rechercher une image particulière.

Avant de commencer

Insérez un "Memory Stick" dans votre caméscope.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY ou VCR. Assurez-vous que le commutateur LOCK est réglé sur la position de déverrouillage (gauche).
- (2) Appuyez sur MEMORY INDEX pour afficher l'écran index.




A red \blacktriangleright mark appears above the image that is displayed before changing to the index screen mode.

- + : To see the next images
- : To see the previous images

Un symbole rouge ► s'affiche au-dessus de l'image affichée avant de passer en mode d'affichage index.

- + : Pour visionner les images suivantes
- : Pour visionner les images précédentes



Viewing still images - Memory Photo playback

To return to the normal playback screen (single screen)

Press MEMORY +/− to move the ▶ mark to the image you want to display on full screen, then press MEMORY PLAY.

Note

When displaying the index screen, the number appears above each image. This indicates the order in which images are recorded on the "Memory Stick." These numbers are different from the data file names (p. 157).

Image data modified on your computer or shot with other equipment

These files are sometimes not displayed on the index screen.

Visionnage d'images fixes - Lecture des photos en mémoire

Pour revenir à l'affichage normal (écran simple)

Appuyez sur MEMORY +/− pour déplacer le symbole ▶ vers l'image que vous souhaitez afficher en plein écran, puis appuyez sur MEMORY PLAY.

Remarque

Lors de l'affichage de l'écran index, des numéros s'affichent au-dessus de chaque image. Cela indique l'ordre dans lequel les images sont enregistrées sur le "Memory Stick". Ces numéros sont différents des noms de fichier de données (p. 157).

Données d'image modifiées par ordinateur ou enregistrées avec un autre appareil

Il arrive que ces fichiers ne soient pas affichés sur l'écran index.

Viewing moving pictures – MPEG movie playback

355 356

You can play back moving pictures recorded on a "Memory Stick." By selecting the index screen, you can also play back six images including still images at a time arranged in the same order they are in the "Memory Stick."

Before operation

Insert a "Memory Stick" into your camcorder.

- (1) Set the POWER switch to MEMORY or VCR. Make sure that the LOCK switch is set to the left (unlock) position.
- **(2)** Press MEMORY PLAY. The last recorded image is displayed.
- (3) Press MEMORY +/- to select the desired moving pictures.
 - -: To see the previous picture
 - +: To see the next picture
- (4) Press MPEG ►II or SEL/PUSH EXEC dial to start playback.
- **(5)** To adjust the volume, press either of the two buttons on VOLUME.
 - -: To turn the volume down
 - +: To turn the volume up

Visionnage d'images animées – Lecture d'un film au format MPEG


355 356

Vous pouvez visionner des images animées enregistrées sur un "Memory Stick". En sélectionnant l'écran d'index, vous pouvez également visionner six images, y compris des images fixes, à un moment précis, dans l'ordre dans lequel elles sont enregistrées sur le "Memory Stick".

Avant de commencer

Insérez un "Memory Stick" dans votre caméscope.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY ou VCR. Assurez-vous que le commutateur LOCK est réglé sur la position de déverrouillage (gauche).
- (2) Appuyez sur MEMORY PLAY. La dernière image enregistrée s'affiche.
- (3) Appuyez sur MEMORY +/- pour sélectionner les images animées souhaitées.
 - : Pour visionner l'image précédente+ : Pour visionner l'image suivante
- (4) Appuyez sur MPEG ► II ou sur la molette SEL/PUSH EXEC pour lancer la lecture.
- **(5)** Pour régler le volume, appuyez sur un des deux boutons de VOLUME.
 - Pour baisser le volume
 - + : Pour augmenter le volume



Viewing moving pictures – MPEG movie playback

To stop MPEG movie playback

Press MPEG ► II or SEL/PUSH EXEC dial.

Note

You may not be able to play back images with your camcorder:

- When playing back image data modified on your computer.
- When playing back image data shot with other equipment.

To play back recorded images on a TV screen

- Before operation, connect your camcorder to the TV with the A/V connecting cable supplied with your camcorder (p. 68).
- Turn the audio volume of the TV down before operation, or noise (howling) may be output from the TV speakers.

When there is only one folder on the "Memory Stick" and no image is in it

"♥ NO FILE" appears.

PB (playback) folderYou can select the PB folder only in MEMORY

Visionnage d'images animées – lecture d'un film au format MPEG

Pour arrêter la lecture d'un film au format MPEG

Appuyez sur MPEG ►II ou sur la molette SEL/PUSH EXEC.

Remarque

Il se peut que vous ne puissiez pas lire les images sur votre caméscope :

- Pendant la lecture de données d'images modifiées sur votre ordinateur.
- Pendant la lecture de données d'images filmées avec un autre appareil.

Pour afficher les images enregistrées sur un téléviseur

- Avant cette opération, raccordez votre caméscope au téléviseur via le cordon de liaison audio et vidéo fourni avec votre caméscope (p. 68).
- Réduisez le volume du téléviseur avant de commencer, sinon un sifflement peut être émis à partir des haut-parleurs du téléviseur.

Lorsqu'il y a uniquement un dossier dans le "Memory Stick" et qu'aucune image ne s'y trouve

"♥ NO FILE" s'affiche.

Dossier PB (lecture)

Vous pouvez sélectionner le dossier PB uniquement en mode MEMORY.

Viewing moving pictures – MPEG movie playback

Playing back a moving picture from the desired part

The moving picture recorded on a "Memory Stick" is divided into 60 parts.

You can select any point and play back the picture.

- **(1)** Follow steps **(1)** to **(3)** on page 207.
- (2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial and select the point where you want to start playback, then press the dial.
 - ↑: To see the next part
 - : To see the previous part

As you turn the dial to select the playback scene you want, the bar and counter change to indicate the playback point.


Visionnage d'images animées – lecture d'un film au format MPEG

Lecture d'un film depuis la partie souhaitée

Les images animées enregistrées sur le "Memory Stick" sont divisées en 60 parties.

Vous pouvez sélectionner n'importe quelle partie et visionner le film.

- **(1)** Suivez les étapes **(1)** à **(3)** de la page 207.
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC et sélectionnez le point d'où vous souhaitez commencer la lecture, puis appuyez sur la molette.
 - †: Pour visionner la partie suivante
 - ↓: Pour visionner la partie précédente Alors que vous tournez la molette pour sélectionner la scène à lire, la barre et le compteur changent pour indiquer le point de lecture.



- (3) Press MPEG ► II or SEL/PUSH EXEC dial to start playback.
- **(4)** To adjust the volume, press either of the two buttons on VOLUME.
 - -: To turn the volume down
 - +: To turn the volume up

To stop MPEG movie playback

Press MPEG ► II or SEL/PUSH EXEC dial.

When recording time is not long

The moving picture may not be divided into 60 parts.

- (3) Appuyez sur MPEG ► II ou sur la molette SEL/PUSH EXEC pour lancer la lecture.
- **(4)** Pour régler le volume, appuyez sur un des deux boutons de VOLUME.
 - : Pour baisser le volume
 - +: Pour augmenter le volume

Pour arrêter la lecture d'un film au format MPEG

Appuyez sur MPEG ►Ⅱ ou sur la molette SEL/ PUSH EXEC.

Si la séguence est courte


Les images animées peuvent ne pas être divisées en 60 parties.

Viewing moving pictures - MPEG movie playback

Screen indicators during moving picture playback

Visionnage d'images animées – lecture d'un film au format MPEG

Indicateurs à l'écran pendant la lecture de films



Data file name/ Nom de fichier de données Picture number/Total number of recorded pictures in the current PB folder/ Numéro d'image/Nombre total d'images enregistrées dans le dossier PB en cours d'utilisation

Current PB (playback) folder/ Dossier PB (lecture) en cours d'utilisation

Playback time/ Temps de lecture Protect/ Protection

Data code (date/time) (Various settings are displayed as "---".)/ Code de données (date et heure) (Les autres réglages sont affichés comme "---".)

Data code (date/time)

You can view the data code (date/time) by pressing DATA CODE on the Remote Commander during playback.

To make the indicators disappear Press DISPLAY.

Code de données (date et heure)

Pour afficher le code de données (date et heure). appuyez sur DATA CODE sur la télécommande pendant la lecture.

Pour faire disparaître les indicateurs Appuyez sur DISPLAY.

Selecting a folder to view

355 356

You can select a folder to view images in it.

Before operation

Insert a "Memory Stick" into your camcorder.

- (1) Set the POWER switch to MEMORY. Make sure that the LOCK switch is set to the left (unlock) position.
- **(2)** Press MENU to display the menu settings.
- (3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select PB FOLDER in 1, then press the dial (p. 271).
- **(4)** Press MEMORY +/- to select the desired folder.
 - : To view the previous folder
 - + : To view the next folder

The first image in the current selected PB folder and the folder information are displayed.

(5) Press MENU when you find the folder that contains images you want to view. Press MEMORY +/- to select the desired image in the folder.

Sélection d'un dossier à visionner

355 356

Vous pouvez sélectionner un dossier pour en visionner les images.


Avant de commencer


Insérez un "Memory Stick" dans votre caméscope.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY. Assurez-vous que le commutateur LOCK est réglé sur la position de déverrouillage (gauche).
- (2) Pour afficher les réglages de menu, appuyez sur MENU.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner PB FOLDER dans , puis appuyez sur la molette (p. 285).
- **(4)** Appuyez sur MEMORY +/- pour sélectionner le dossier souhaité.
 - : Pour visionner le dossier précédent
 - +: Pour visionner le dossier suivant

La première image du dossier de lecture (PB) sélectionné et les informations relatives à ce dossier sont affichées.

(5) Appuyez sur MENU lorsque vous trouvez le dossier contenant les images à visionner. Appuyez sur MEMORY +/- pour sélectionner l'image souhaitée dans le dossier.





- [a]: The date when the folder is created/ La date de création du dossier
- **[b]:** The number of the files stored in the folder/ Le nombre de dossiers enregistrés dans le dossier

To cancel selecting the folder

Press ightharpoonup RETURN in step (3).

Pour désélectionner le dossier

Appuyez sur ₹ RETURN à l'étape (3).

Selecting a folder to view

Note

Folders created, or renamed with your computer may not be recognised by your camcorder.

Current PB folder

The current PB folder is valid until the next recording is made. Once you record an image, the current recording folder becomes the current PB folder.

When no image is in the PB folder "NO FILE AVAILABLE" appears.

Sélection d'un dossier à visionner

Remarque

Les dossiers créés ou renommés avec votre ordinateur peuvent ne pas être reconnus par votre caméscope.

Dossier PB en cours d'utilisation

Le dossier PB en cours d'utilisation reste valide jusqu'à l'enregistrement suivant. Une fois l'image enregistrée, le dossier d'enregistrement en cours d'utilisation devient le dossier PB en cours.

Lorsque aucune image n'est présente dans le dossier PB

"NO FILE AVAILABLE" s'affiche.

Copying images recorded on a "Memory Stick" to a tape

355 356

You can copy still images recorded on a "Memory Stick" to a tape.

Before operation

- Insert a tape for recording into your camcorder.
- Insert a "Memory Stick" into your camcorder.
- (1) Set the POWER switch to VCR.
- (2) Using the video control buttons, search for a point where you want to record the desired still image. Set the tape to playback pause mode.
- (3) Press REC and the button on its right simultaneously on your camcorder. The tape is set to the recording pause mode.
- **(4)** Press MEMORY PLAY. The last recorded image is displayed.
- **(5)** Press MEMORY+/– to select the desired image.
 - : To see the previous image
 - +: To see the next image
- (6) Press to start recording and press again to stop. The indicator appears on the screen during recording.
- (7) If you have more to copy, repeat steps (5) to (6).


Copie d'images enregistrées sur un "Memory Stick" vers une cassette

355 356

Vous pouvez copier des images fixes enregistrées sur un "Memory Stick" vers une cassette.

Avant de commencer

- Insérez une cassette à enregistrer dans votre caméscope.
- Insérez un "Memory Stick" dans votre caméscope.
- (1) Réglez le commutateur POWER sur VCR.
- (2) A l'aide des touches de commande vidéo, recherchez le point où vous souhaitez enregistrer l'image fixe souhaitée. Réglez la cassette en mode de pause de lecture.
- (3) Appuyez simultanément sur REC et sur la touche droite de REC sur votre caméscope. La cassette est réglée en mode de pause d'enregistrement.
- **(4)** Appuyez sur MEMORY PLAY. La dernière image enregistrée s'affiche.
- **(5)** Appuyez sur MEMORY +/- pour sélectionner l'image souhaitée.
 - : Pour visionner l'image précédente
 - + : Pour visionner l'image suivante
- (6) Appuyez sur **II** pour commencer l'enregistrement et appuyez sur **II** pour arrêter. s'affiche à l'écran pendant l'enregistrement.
- (7) Si vous souhaitez copier d'autres images, répétez les étapes (5) et (6).



Copying images recorded on a "Memory Stick" to a tape

To stop copying

Press .

During copying

You cannot operate the following buttons:

- MEMORY PLAY
- MEMORY INDEX
- MEMORY DELETE
- MEMORY MIX
- -MEMORY +/-

Note on the index screen

You cannot record the index screen.

If you press EDITSEARCH during pause mode Memory playback stops.

Image data modified on your computer or shot with other equipment

You may not be able to copy modified images with your camcorder.

When copying movies

After step (6), press the MPEG ►■ button or SEL/PUSH EXEC dial and play back the image.

Copie d'images enregistrées sur un "Memory Stick" vers une cassette

Pour arrêter la copie

Appuyez sur ■.

Pendant la copie

Vous ne pouvez pas utiliser les touches suivantes :

- MEMORY PLAY
- MEMORY INDEX
- MEMORY DELETE
- MEMORY MIX
- -MEMORY +/-

Remarque au sujet de l'écran index

Vous ne pouvez pas enregistrer l'écran index.

Si vous appuyez sur EDITSEARCH en mode de pause

La lecture des données en mémoire s'arrête.

Données d'image modifiées par ordinateur ou

enregistrées avec un autre appareil

Il se peut que vous ne puissiez pas copier les images modifiées avec votre caméscope.

Lors de la copie de films

Après l'étape (6), appuyez sur la touche MPEG ▶II ou sur la molette SEL/PUSH EXEC et visionnez l'image.

Enlarging still images recorded on a "Memory Stick" - Memory PB ZOOM

355 356

You can enlarge still images recorded on a "Memory Stick." You can select and view a desired part from the enlarged still image. Also, you can copy the desired part of the enlarged still image to a tape.

Before operation

Insert a "Memory Stick" into your camcorder.

- (1) Set the POWER switch to MEMORY or VCR. Make sure that the LOCK switch is set to the left (unlock) position.
- (2) Press PB ZOOM on your camcorder while you are playing back images recorded on the "Memory Stick." The centre of the image is enlarged to about twice its size, and 🛊 🔻 appear on the screen.
- (3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to move the enlarged image, then press the dial.
 - To view the upper part of the image
 - **▼**: To view the lower part of the image
- (4) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to move the enlarged image, then press the dial.
 - : To view the left part of the image (Turn the dial downward.)
 - → : To view the right part of the image (Turn the dial upward.)
- (5) Adjust the zoom ratio by the power zoom

You can enlarge the image from 1.1 times up to five times its size.

W: To decrease the zoom ratio

T: To increase the zoom ratio

Agrandissement d'images fixes enregistrées sur un "Memory Stick" - PB ZOOM Mémoire

355 356

Vous pouvez agrandir des images fixes enregistrées sur un "Memory Stick". Vous pouvez sélectionner et visionner une partie précise de l'image fixe agrandie. Vous pouvez également copier sur une cassette la partie souhaitée de l'image fixe agrandie.

Avant de commencer

Insérez un "Memory Stick" dans votre caméscope.


- Réglez le commutateur POWER sur MEMORY ou VCR. Assurez-vous que le commutateur LOCK est réglé sur la position de déverrouillage (gauche).
- (2) Appuyez sur PB ZOOM sur votre caméscope pendant la lecture des images enregistrées sur le "Memory Stick". Le centre de l'image est agrandi à environ deux fois sa taille d'origine et 🚹 🖶 s'affiche à l'écran.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour déplacer l'image agrandie, puis appuyez sur la molette.
 - Pour visionner la partie supérieure de l'image
 - ◆ : Pour visionner la partie inférieure de l'image
- (4) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour déplacer l'image agrandie, puis appuyez sur la molette.
 - Pour visionner la partie gauche de l'image (Tournez la molette vers le bas.)
 - → : Pour visionner la partie droite de l'image (Tournez la molette vers le haut.)
- (5) Réglez le taux d'agrandissement avec le levier de puissance de zoom.

Vous pouvez sélectionner un taux d'agrandissement de l'image allant de 1,1 fois à cinq fois sa taille d'origine.

W: Pour diminuer le taux d'agrandissement T : Pour augmenter le taux d'agrandissement

Enlarging still images recorded on a "Memory Stick" - Memory PB ZOOM

Agrandissement d'images fixes enregistrées sur un "Memory Stick" – PB ZOOM Mémoire



To cancel Memory PB ZOOM

Press PB ZOOM.

Memory PB ZOOM is cancelled when the following buttons are pressed:

- MENU
- MEMORY PLAY
- MEMORY INDEX
- MEMORY +/-

Moving pictures recorded on a "Memory Stick"

Memory PB ZOOM does not work.

To copy the still image processed by Memory PB ZOOM to a tape

See page 213.

Pour désactiver la fonction PB ZOOM Mémoire

Appuyez sur PB ZOOM.

La fonction PB ZOOM Mémoire est annulée lorsque vous appuyez sur les touches suivantes :

- MENU
- MEMORY PLAY
- MEMORY INDEX
- MEMORY +/-

Images animées enregistrées sur un "Memory Stick"

La fonction PB ZOOM Mémoire ne fonctionne pas.

Pour copier les images fixes traitées par PB ZOOM Mémoire sur une cassette

Voir page 213.

Playing back images continuously SLIDE SHOW

355 356

Your camcorder can play back images in sequence automatically. This function is useful especially when checking recorded images or during a presentation.

Before operation

Insert a "Memory Stick" into your camcorder.

- (1) Set the POWER switch to MEMORY, Make sure that the LOCK switch is set to the left (unlock) position.
- (2) Press MENU to display the menu settings.
- (3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select SLIDE SHOW in , then press the dial.
- (4) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the desired mode, then press the dial. ALL FILES: All images in the "Memory Stick" are played back continuously.

FOLDER □□□*: All images in the current PB folder are played back continuously.

- * □□□ stands for the folder number.
- (5) Press MEMORY PLAY. Your camcorder plays back the images recorded on the "Memory Stick" in sequence.

The slide show ends after all images have been played back.

Lecture d'images en continu SLIDE SHOW

355 356

Votre caméscope peut automatiquement lire des images en séquence. Cette fonction est pratique pour vérifier des images enregistrées ou pendant une présentation.

Avant de commencer

Insérez un "Memory Stick" dans votre caméscope.


- (1) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY. Assurez-vous que le commutateur LOCK est réglé sur la position de déverrouillage (gauche).
- (2) Pour afficher les réglages de menu, appuvez sur MENU.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner SLIDE SHOW sous 🗔, puis appuyez sur la molette.
- (4) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner le mode souhaité, puis appuyez sur la molette.

ALL FILES: Toutes les images du "Memory Stick" sont lues en continu.

FOLDER □□□*: Toutes les images du dossier PB en cours d'utilisation sont lues en continu.

* □□□ correspond au numéro de dossier.

(5) Appuyez sur MEMORY PLAY. Votre caméscope lit l'une après l'autre les images enregistrées sur le "Memory Stick". Le diaporama prend fin lorsque toutes les images ont été lues.



Opérations "Memory Stick" – Lecture

Playing back images continuously – SLIDE SHOW

To cancel the slide show

Select RETURN in step (4), then press the SEL/PUSH EXEC dial.

To pause during a slide show

Press MEMORY PLAY.

To start the slide show from a particular image

Select the desired image using MEMORY +/-buttons before step (2).

To view recorded images on TV

Before operation, connect your camcorder to a TV with the A/V connecting cable supplied with your camcorder (p. 68).

If you change the "Memory Stick" during operation

The slide show does not operate. If you change the "Memory Stick," be sure to follow the steps again from the beginning.

Lecture d'images en continu - SLIDE SHOW

Pour annuler le diaporama

Sélectionnez RETURN à l'étape **(4)**, puis appuyez sur la molette SEL/PUSH EXEC.

Pour interrompre momentanément le diaporama

Appuyez sur MEMORY PLAY.

Pour faire démarrer le diaporama à une image particulière

Sélectionnez l'image souhaitée à l'aide des touches MEMORY +/- avant l'étape **(2)**.

Pour visionner des images enregistrées sur un téléviseur

Avant cette opération, raccordez votre caméscope au téléviseur via le cordon de liaison audio et vidéo fourni avec votre caméscope (p. 68).

Si vous changez le "Memory Stick" pendant l'opération

La fonction de diaporama ne fonctionne pas. Si vous changez de "Memory Stick", n'oubliez pas de répéter les étapes depuis le début.

Preventing accidental erasure - Image protection

355 356

You can protect selected images to prevent accidental erasure.

Before operation

Insert a "Memory Stick" into your camcorder.

- (1) Set the POWER switch to MEMORY or VCR. Make sure that the LOCK switch is set to the left (unlock) position.
- **(2)** Play back the image you want to protect.
- (3) Press MENU to display the menu settings.
- (4) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select PROTECT in , then press the dial.
- (5) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select ON, then press the dial.
- (6) Press MENU to make the menu settings disappear. The mark is displayed beside the data file name of the protected image.

Prévention d'un effacement accidentel – Protection de l'image


355 356

Vous pouvez protéger des images sélectionnées pour éviter tout effacement accidentel.

Avant de commencer

Insérez un "Memory Stick" dans votre caméscope.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY ou VCR. Assurez-vous que le commutateur LOCK est réglé sur la position de déverrouillage (gauche).
- (2) Lancez la lecture de l'image que vous voulez protéger.
- (3) Pour afficher les réglages de menu, appuyez sur MENU.
- (4) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner PROTECT sous , puis appuyez sur la molette.
- **(5)** Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner ON, puis appuyez sur la molette.
- (6) Appuyez sur MENU pour quitter les réglages de menu. Le symbole → est affiché à côté du nom de fichier de données de l'image protégée.



Preventing accidental erasure - Image protection

To cancel image protection

Select OFF in step **(5)**, then press the SEL/PUSH EXEC dial.

The om mark disappears from the image.

Note

Formatting erases all information on the "Memory Stick," including the protected image data. Before formatting a "Memory Stick," check its contents.

If the write-protect tab on the "Memory Stick" is set to LOCK

You cannot protect images.

Prévention d'un effacement accidentel – Protection de l'image

Pour annuler la protection de l'image

Sélectionnez OFF à l'étape **(5)**, puis appuyez sur la molette SEL/PUSH EXEC.

Le symbole • disparaît de l'image.

Remarque

Le formatage efface toutes les informations sur le "Memory Stick", y compris les données d'image protégées. Avant de formater un "Memory Stick", vérifiez son contenu.

Si l'onglet de protection en écriture du "Memory Stick" est réglé sur LOCK (verrouillage)

Vous ne pouvez pas protéger les images.

Deleting images DELETE

355 356

You can delete images stored in a "Memory Stick." You can delete all images or only selected images.

Deleting selected images

Before operation

Insert a "Memory Stick" into your camcorder.

- (1) Set the POWER switch to MEMORY or VCR. Make sure that the LOCK switch is set to the left (unlock) position.
- (2) Play back the image you want to delete.
- (3) Press MEMORY DELETE. The message DELETE? appears on the screen.
- (4) Press MEMORY DELETE again. The selected image is deleted.

Suppression d'images DELETE

355 356


Vous pouvez supprimer des images enregistrées sur un "Memory Stick". Vous pouvez supprimer toutes les images ou seulement quelques images sélectionnées.

Suppression d'images sélectionnées

Avant de commencer

Insérez un "Memory Stick" dans votre caméscope.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY ou VCR. Assurez-vous que le commutateur LOCK est réglé sur la position de déverrouillage (gauche).
- (2) Lancez la lecture de l'image que vous souhaitez supprimer.
- (3) Appuvez sur MEMORY DELETE. Le message DELETE? s'affiche à l'écran.
- (4) Appuyez à nouveau sur MEMORY DELETE. L'image sélectionnée est effacée.



3 DELETE 101-0021 21/40回i DELETE DELETE? [-]: CANCEL

To cancel deleting an image

Press MEMORY - in step (4).

To delete an image displayed on the index screen

Press MEMORY +/- to move the ▶ indicator to the image and follow steps (3) and (4).

Pour annuler la suppression d'une

Appuyez sur MEMORY – à l'étape (4).

Pour supprimer une image affichée sur l'écran index

Appuyez sur MEMORY +/- pour déplacer l'indicateur ▶ vers l'image et suivez les étapes (3) et (4).

Deleting images - DELETE

Notes

- You cannot delete a protected image. To delete a protected image, first cancel image protection.
- Once you delete an image, you cannot restore it. Before deleting an image, carefully check the image.
- Even if you delete the last image in the folder, the folder itself is not deleted.

If the write-protect tab on the "Memory Stick" is set to LOCK

You cannot delete images.

Deleting all images

You can delete all unprotected images in a "Memory Stick."

Before operation

Insert a "Memory Stick" into your camcorder.

- (1) Set the POWER switch to MEMORY. Make sure that the LOCK switch is set to the left (unlock) position.
- (2) Press MENU to display the menu settings.
- (3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select DELETE ALL in ☑, then press the dial.
- (4) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the desired mode, then press the dial.

 ALL FILES: All unprotected images in the "Memory Stick" are deleted.

 FOLDER □□□*: All unprotected images in

the current PB folder are deleted.

- * $\square\square\square$ stands for the folder number.
- **(5)** Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select OK, then press the dial. OK changes to EXECUTE.
- (6) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select EXECUTE, then press the dial. The DELETING indicator flashes on the screen. When all unprotected images are deleted, The COMPLETE indicator is displayed.

Suppression d'images - DELETE

Remarques

- Vous ne pouvez pas supprimer une image protégée. Pour supprimer une image protégée, désactivez d'abord la protection de l'image.
- Une fois que vous avez supprimé une image, vous ne pouvez pas la restaurer. Avant de supprimer une image, vérifiez bien l'image.
- Même si vous supprimez la dernière image du dossier, le dossier lui-même n'est pas supprimé.

Si l'onglet de protection en écriture du "Memory Stick" est réglé sur LOCK (verrouillage)

Vous ne pouvez pas effacer d'images.

Suppression de toutes les images

Vous pouvez supprimer toutes les images non protégées enregistrées sur un "Memory Stick".

Avant de commencer


Insérez un "Memory Stick" dans votre caméscope.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY. Assurez-vous que le commutateur LOCK est réglé sur la position de déverrouillage (gauche).
- (2) Pour afficher les réglages de menu, appuyez sur MENU.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner DELETE ALL sous , puis appuyez sur la molette.
- (4) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC, pour sélectionner le mode souhaité, puis appuyez sur la molette.

ALL FILES: Toutes les images non protégées du "Memory Stick" sont supprimées.

FOLDER DDD*: Toutes les images non protégées du dossier PB en cours d'utilisation sont supprimées.

- * □□□ correspond au numéro de dossier.
- (5) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner OK, puis appuyez sur la molette. OK disparaît et EXECUTE s'affiche.
- (6) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner EXECUTE, puis appuyez sur la molette. L'indicateur DELETING clignote à l'écran. Lorsque toutes les images non protégées sont supprimées, COMPLETE s'affiche.



To cancel deleting all the images

Select RETURN in step **(4)** or **(5)**, then press the SEL/PUSH EXEC dial.

Note

You cannot delete the folders with your camcorder.

While the DELETING indicator appears

Do not turn the POWER switch or press any buttons.

If the write-protect tab on the "Memory Stick" is set to LOCK

You cannot delete images.

Pour annuler la suppression de toutes les images

Sélectionnez RETURN à l'étape **(4)** ou **(5)**, puis appuyez sur la molette SEL/PUSH EXEC.

Remarque

Il n'est pas possible de supprimer les dossiers avec votre caméscope.

Pendant que DELETING est affiché

N'utilisez pas le commutateur POWER et n'appuyez sur aucun bouton.

Si l'onglet de protection en écriture du "Memory Stick" est réglé sur LOCK (verrouillage)

Vous ne pouvez pas effacer d'images.

Writing a print mark - PRINT MARK

355 356

You can specify a recorded still image to print out by writing a print mark. This function is useful for printing out still images later. Your camcorder conforms to the DPOF (Digital Print Order Format) standard for specifying still images to print out.

Before operation

Insert a "Memory Stick" into your camcorder.

- (1) Set the POWER switch to MEMORY or VCR. Make sure that the LOCK switch is set to the left (unlock) position.
- **(2)** Play back the still image you want to write a print mark on.
- **(3)** Press MENU to display the menu settings.
- (4) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select PRINT MARK in , then press the dial.
- **(5)** Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select ON, then press the dial.
- (6) Press MENU to make the menu settings disappear. The ⚠ mark is displayed beside the data file name of the image with a print mark

Inscription d'une marque d'impression – PRINT MARK

355 356


Vous pouvez préciser quelles images fixes enregistrées doivent être imprimées à l'aide d'une marque d'impression. Cette fonction est utile pour imprimer des images fixes ultérieurement.

Votre caméscope est conforme à la norme DPOF (Digital Print Order Format) pour la sélection des images fixes à imprimer.

Avant de commencer

Insérez un "Memory Stick" dans votre caméscope.

- (1) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY ou VCR. Assurez-vous que le commutateur LOCK est réglé sur la position de déverrouillage (gauche).
- **(2)** Affichez l'image fixe à laquelle vous souhaitez attribuer une marque d'impression.
- (3) Pour afficher les réglages de menu, appuyez sur MENU.
- (4) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner PRINT MARK sous , puis appuyez sur la molette.
- **(5)** Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner ON, puis appuyez sur la molette.
- (6) Appuyez sur MENU pour quitter les réglages de menu. Le symbole ➡ est affiché à côté du nom de fichier de données de l'image comportant une marque d'impression.



Writing a print mark - PRINT MARK

To cancel writing of print marks

Select OFF in step **(5)**, then press the SEL/PUSH EXEC dial.

The ark disappears from the image.

If the write-protect tab on the "Memory Stick" is set to LOCK

You cannot write print marks on still images.

Moving pictures

You cannot write print marks on moving pictures.

While the file name is flashing

You cannot write the print mark on the still image.

Inscription d'une marque d'impression – PRINT MARK

Pour annuler l'attribution de marques d'impression

Sélectionnez OFF à l'étape **(5)**, puis appuyez sur la molette SEL/PUSH EXEC. Le symbole ➡ disparaît de l'image.

Si l'onglet de protection en écriture du "Memory Stick" est réglé sur LOCK (verrouillage)

Vous ne pouvez pas attribuer de marques d'impression à des images fixes.

Images animées

Vous ne pouvez pas attribuer de marques d'impression à des images animées.

Pendant que le nom de fichier clignote

Vous ne pouvez pas attribuer de marque d'impression à l'image fixe.

Viewing images on your computer – Introduction

145 147 245 250 345 355 356

The following are ways of connecting the camcorder to a computer to view images saved on a "Memory Stick"* 355 356, recorded on tape or live from your camcorder on your computer.

* To view images on a computer which has a Memory Stick slot, first remove the "Memory Stick" from the camcorder and then insert it into the computer's Memory Stick slot. - Visionnage d'images sur votre ordinateur -

Visionnage d'images sur votre ordinateur – Introduction

145 147 245 250 345 355 356

Il existe différents moyens de raccorder le caméscope à votre ordinateur pour visionner des images sauvegardées sur un "Memory Stick"*

355 356, enregistrées sur une cassette ou en direct depuis votre caméscope sur votre ordinateur.

* Pour visionner des images sur un ordinateur équipé d'une fente pour "Memory Stick", retirez d'abord le "Memory Stick" du caméscope, puis insérez-le dans la fente pour "Memory Stick" de l'ordinateur.

	Camcorder Connection jack/ Prise de connexion du caméscope	Connection cable/ Câble de raccordement	Computer environment requirements/ Configuration nécessaire de l'ordinateur
Tape stills and movies/ Picture live from your camcorder/ Photos et films sur cassette/Images en direct depuis le caméscope	ψ (USB) jack 245 250 345 355 356 / Prise ψ (USB) 245 250 345 355 356	ψ (USB) cable (supplied)/ Câble ψ (USB) (fourni)	ψ (USB) connector, editing software/ Connecteur ψ (USB), logiciel de montage
	DV jack/ Prise DV	i.LINK cable (optional)/ Câble i.LINK (en option)	i.LINK connector, editing software/ Connecteur i.LINK, logiciel de montage
"Memory Stick" stills and movies 355 356 / Photos et films sur "Memory Stick" 355 356	ψ (USB) jack/ Prise ψ (USB)	ψ (USB) cable (supplied)/ Câble ψ (USB) (fourni)	ψ (USB) connector, editing software/ Connecteur ψ (USB), logiciel de montage

When connecting to a computer via the USB jack, complete installation of the USB driver beforehand. If you connect the camcorder to the computer first, you will not be able to install the USB driver correctly.


For details about your computer's jacks and editing software, contact the computer manufacturer.

Procédez à l'installation du pilote USB avant le raccordement à l'ordinateur via la prise USB. Si vous raccordez d'abord le caméscope à l'ordinateur, le pilote USB ne s'installera pas correctement.


Pour de plus amples informations concernant les prises de votre ordinateur et le logiciel de montage, contactez le fabricant de l'ordinateur. When connecting to a computer using the USB cable (Windows) 245 250 356 (p. 231)

Affichage d'images enregistrées sur une cassette ou en direct à partir de votre caméscope – USB Streaming

Lors du raccordement à un ordinateur à l'aide du câble USB (Windows) 245 250 245 255 256 (p. 231)



Follow the instructions in order described below



- Viewing pictures recorded on a tape (p. 244)
- Viewing pictures live from your camcorder (p. 246)
- Capturing still images (p. 247)
- Capturing moving pictures (p. 248)

Suivez les instructions dans l'ordre indiqué ci-dessous

Caractéristiques du système (p. 231)

Installation du pilote USB (p. 234)

Installation de ImageMixer (p. 236)

Détection du caméscope par l'ordinateur (p. 238)

Capture d'images avec ImageMixer (p. 244).

- Visionnage d'images enregistrées sur une cassette (p. 244)
- Visionnage d'images en direct à partir du caméscope (p. 246)
- Capture d'images fixes (p. 247)
- Capture d'images animées (p. 248)

Visionnage d'images sur votre ordinateur

Viewing images on your computer - Introduction

When connecting to a computer using the i.LINK cable


Your computer must have an i.LINK connector and editing software installed that can read video signals.

Refer to the operating instructions of the software for further information.

Visionnage d'images sur votre ordinateur – Introduction

Lors du raccordement à un ordinateur à l'aide du câble i.LINK

Votre ordinateur doit être équipé d'un connecteur i.LINK et d'un logiciel de montage capable de lire les signaux vidéo.
Reportez-vous au mode d'emploi du logiciel pour de plus amples informations.



: Signal flow/ Sens du signal

Viewing images on your computer - Introduction


Viewing images recorded on a "Memory Stick" 355 356

When connecting to a computer using the USB cable

Visionnage d'images sur votre ordinateur – Introduction

Visionnage d'images enregistrées sur un "Memory Stick" 1855 1856

Lors du raccordement à un ordinateur à l'aide du câble USB



You can also use a Memory Stick Reader/Writer (optional).

Vous pouvez également utiliser un lecteur/ enregistreur de Memory Stick (en option).

Suivez les instructions dans l'ordre

Follow the instructions in order described below

(Windows)

System requirements (p. 233)

Installing the USB driver (p. 234)

Installing Image Transfer (p. 235)

Making the computer recognise the camcorder (p. 238)

Viewing images with Image Transfer (p. 251) Viewing images without Image Transfer (p. 252)

(Macintosh)

System requirements (p. 256)

Installing the USB driver (p. 257)

Viewing images (p. 259)

(Windows)

indiqué ci-dessous

Caractéristiques du système (p. 233)

Installation du pilote USB (p. 234)

Installation de Image Transfer (p. 235)

Détection du caméscope par l'ordinateur (p. 238)

Visionnage d'image avec Image Transfer (p. 251) Affichage d'images sans Image Transfer (p. 252)

(Macintosh)

Caractéristiques du système (p. 256)

Installation du pilote USB (p. 257)

ilistaliation du phote C5b (p. 257)

Visionnage d'images (p. 259)

Viewing Images on Your Computer

Visionnage d'images sur votre ordinateur

Viewing images on your computer - Introduction

When connecting to a computer without a USB connector

Use an optional floppy disk adaptor for Memory Stick or a PC card adaptor for Memory Stick. When purchasing an accessory, check its catalogue beforehand for the recommended operating environment.

When connecting with USB port

You cannot operate your camcorder setting the POWER switch to MEMORY.

Notes on using your computer

"Memory Stick" 355 356

- "Memory Stick" operations on your camcorder cannot be assured if a "Memory Stick" formatted on your computer is used on your camcorder, or if the "Memory Stick" in your camcorder was formatted from your computer when the USB cable was connected.
- Do not compress the data on the "Memory Stick." Compressed files cannot be played back on your camcorder.

Software

- Depending on your application software, the file size may increase when you open a still image file.
- When you load an image modified using retouching software from your computer to your camcorder or when you directly modify the image on your camcorder, the image format will differ so a file error indicator may appear and you may be unable to open the file.

Communications with your computer

Communications between your camcorder and your computer may not recover after recovering from Suspend, Resume, or Sleep.

Visionnage d'images sur votre ordinateur – Introduction

Lors du raccordement à un ordinateur sans connecteur USB

Utilisez un adaptateur de disquette pour Memory Stick ou un adaptateur de carte PC pour Memory Stick.

Lors de l'achat d'un accessoire, reportez-vous d'abord à son manuel pour connaître la configuration recommandée pour son utilisation.

Lors du raccordement à un port USB

Vous ne pouvez pas utiliser votre caméscope si le commutateur POWER est réglé sur MEMORY.

Remarques concernant l'utilisation de votre ordinateur

"Memory Stick" 355 356

- Si le "Memory Stick" dans votre caméscope a été formaté sur votre ordinateur ou si le "Memory Stick" de votre caméscope a été formaté depuis l'ordinateur alors que le câble USB était connecté, le fonctionnement du "Memory Stick" sur votre caméscope n'est pas garanti.
- Ne compressez pas les données sur le "Memory Stick". La lecture des fichiers compressés est impossible avec ce caméscope.

Logiciel

- En fonction de votre logiciel d'application, la taille de fichier peut augmenter lorsque vous ouvrez un fichier d'image fixe.
- Lorsque vous chargez une image modifiée à l'aide d'un logiciel de retouche de votre ordinateur vers le caméscope ou lorsque vous modifiez directement l'image sur votre caméscope, le format d'image change. Il est donc possible qu'un message d'erreur de fichier s'affiche et que vous ne soyez pas en mesure d'ouvrir le fichier.

Communications entre votre ordinateur et le caméscope

Les communications entre votre caméscope et votre ordinateur peuvent ne pas reprendre après la sortie des modes Attente, Reprise ou Veille.

245 250 345 355 356

Complete installation of the USB driver before connecting the camcorder to the computer. If you connect the camcorder to the computer first, you will not be able to install the USB driver correctly.

When connecting to a computer using the USB cable

You must **install a USB driver** onto your computer to connect the camcorder to the computer's USB connector. The USB driver can be found on the CD-ROM supplied, along with the application software required for viewing images.

System requirements

To view pictures recorded on a tape or live from your camcorder

OS:

Microsoft Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition or Windows XP Professional. Standard installation is required.

However, operation is not assured if the above environment is an upgraded OS.

You cannot hear sound if your computer is running Windows 98, but you can read still images.

CPU:

Minimum 500 MHz Intel Pentium III or faster (800 MHz or faster recommended)

Application:

DirectX 8.0a or later

Sound system:

16 bit stereo sound card and stereo speakers

Memory:

64 MB or more

Raccordement de votre caméscope à votre ordinateur à l'aide du câble USB (Windows)

245 250 345 355 356

Terminez l'installation du pilote USB avant de raccorder le caméscope à l'ordinateur. Si vous raccordez d'abord le caméscope à l'ordinateur, le pilote USB ne s'installera pas correctement.

Lors du raccordement à un ordinateur à l'aide du câble USB

Vous devez **installer un pilote USB** sur votre ordinateur pour pouvoir raccorder le caméscope au connecteur USB de votre ordinateur. Le pilote USB, ainsi que le logiciel d'application nécessaire à la visualisation des images, se trouvent sur le CD-ROM fourni.

Caractéristiques du système

Pour afficher des images enregistrées sur une cassette ou en direct à partir de votre caméscope

Système d'exploitation :

Microsoft Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition ou Windows XP Professional. L'installation standard est requise.

Cependant, le fonctionnement n'est pas garanti si la configuration ci-dessus est un système

d'exploitation mis à niveau.

Aucun son ne se fait entendre si votre ordinateur fonctionne sous Windows 98, mais vous pouvez lire les images fixes.

Unité centrale :

Intel Pentium III de 500 MHz ou plus (800 MHz ou plus recommandés)

Logiciel:

DirectX 8.0a ou plus récent

Système sonore:

Carte son stéréo 16 bits et haut-parleurs

Mémoire:

64 Mo ou plus

Hard disk:

Available memory required for installation: at least 250 MB

Available hard disk memory recommended: at least 1 GB (depending on the size of the image files edited)

Display:

4 MB VRAM video card, Minimum 800×600 dot high colour (16 bit colour, 65 000 colours), Direct Draw display driver capability. (At 800×600 dot or less, 256 colours and less, this product will not operate correctly)

Others:

The USB connector must be provided as standard.

This product is based on DirectX technology, so it is necessary to install DirectX.

You cannot use this function in the Macintosh environment.

Raccordement de votre caméscope à votre ordinateur à l'aide du câble USB (Windows)

Disque dur:

Espace mémoire disponible nécessaire à l'installation :

au moins 250 Mo

Capacité mémoire disponible recommandée sur le disque dur :

au moins un 1 Go (selon la taille des fichiers d'images en montage)

Affichage:

Carte vidéo VRAM 4 Mo, 800 × 600 points Hi colour minimum (16 bit couleur, 65 000 couleurs), capacité du pilote d'affichage Direct Draw. (Avec 800 × 600 points ou moins, 256 couleurs et moins, ce produit ne fonctionne pas correctement)

Autres:

Le connecteur USB fourni doit être de série. Ce produit est compatible avec la technologie DirectX; il est donc nécessaire d'installer le logiciel DirectX.

Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction dans un environnement Macintosh.

System requirements

To view images recorded on a "Memory Stick" 355 356

OS:

Microsoft Windows 98, Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition or Windows XP Professional.

Standard installation is required. However, operation is not assured if the above environment is an upgraded OS.

CPU:

MMX Pentium 200 MHz or faster

Display:

Minimum 800×600 dot high colour (16 bit colour, 65 000 colours). (At 800×600 dot or less, 256 colours and less, the screen for installing USB driver is not displayed.)

Others:

The USB connector must be provided as standard.

Windows Media Player must be installed (to play back moving pictures).

Notes

- Operations are not guaranteed for the Windows environment if you connect two or more USB equipment to a single computer at the same time, or when using a hub.
- Some equipment may not operate depending on the type of USB equipment that is used simultaneously.
- Operations are not guaranteed for all system requirements mentioned above.

Raccordement de votre caméscope à votre ordinateur à l'aide du câble USB (Windows)

Caractéristiques du système

Pour afficher les images enregistrées sur un "Memory Stick" 355 356

Système d'exploitation :

Microsoft Windows 98, Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition ou Windows XP Professional.

L'installation standard est requise. Cependant, le fonctionnement n'est pas garanti si la configuration ci-dessus est un système d'exploitation mis à niveau.

Unité centrale :

MMX Pentium 200 MHz ou plus rapide

Affichage:

800 × 600 points Hi colour minimum (couleur 16 bit, 65 000 couleurs). (Avec 800 × 600 points ou moins, 256 couleurs et moins, l'écran d'installation du pilote USB ne peut pas être affiché.)

Autres:

Le connecteur USB doit être de série. Windows Media Player doit être installé pour que la lecture d'images animées soit possible.

Remarques

- Le fonctionnement des diverses fonctions n'est pas garanti dans l'environnement Windows si vous raccordez en même temps plusieurs périphériques USB à un seul ordinateur ou si vous utilisez un concentrateur (hub).
- Il est possible que certains appareils ne fonctionnent pas selon les types de périphériques USB utilisés simultanément.
- Le fonctionnement n'est pas garanti pour tous les environnements informatiques mentionnés ci-dessus.

Installing the USB driver

Start the following operation without connecting the USB cable to your computer. Connect the USB cable according to "Making the computer recognise the camcorder."

If you are using Windows 2000, log in with permission of administrators. If you are using Windows XP, log in with permission of computer administrators.

- (1) Turn on your computer and allow Windows to load.
- (2) Insert the supplied CD-ROM in the CD-ROM drive of your computer. The application software starts up. If the screen does not appear, double-click "My Computer" and then "ImageMixer" (CD-ROM Drive).
- (3) Select "Handycam" on the screen.

Raccordement de votre caméscope à votre ordinateur à l'aide du câble USB (Windows)

Installation du pilote USB

Commencez les opérations suivantes avant de raccorder le câble USB à votre ordinateur. Raccordez le câble USB selon les directives de la section "Détection du caméscope par l'ordinateur".

Si vous utilisez Windows 2000, ouvrez une session de travail en tant qu'administrateur. Si vous utilisez Windows XP, ouvrez une session de travail en tant qu'administrateur.

- (1) Mettez l'ordinateur sous tension et laissez Windows se charger.
- (2) Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur. Le logiciel d'application démarre. Si l'écran ne s'affiche pas, double-cliquez sur "Poste de travail", puis sur "ImageMixer" (lecteur de CD-ROM).
- (3) Sélectionnez "Handycam" sur l'écran.




The title screen appears.

(4) Move the cursor to "USB Driver" and click. This starts USB driver installation.

L'écran de titre apparaît.

(4) Cliquez sur "USB Driver". L'installation du pilote USB démarre.



- (5) Follow the on-screen messages to install the USB driver.
- **(6)** Remove the CD-ROM and then restart the computer, following the instructions on the screen.

Note

If you connect the USB cable before USB driver installation is complete, the USB driver will not be properly registered. Carry out installation again following the steps on page 240.

Installing Image Transfer

Image Transfer enables image data recorded on a "Memory Stick" to be automatically transferred (copied) to your computer.

If you are using Windows 2000, log in with permission of administrators. If you are using Windows XP, log in with permission of computer administrators.

- (1) Turn on your computer and allow Windows to load.
- (2) Insert the supplied CD-ROM in the CD-ROM drive of your computer. The application software starts up.
- (3) Select "Handycam" on the screen. The title screen appears.
- **(4)** Move the cursor to "Image Transfer" and click.

Raccordement de votre caméscope à votre ordinateur à l'aide du câble USB (Windows)

- (5) Suivez les messages à l'écran pour installer le pilote USB.
- (6) Retirez le CD-ROM, puis redémarrez l'ordinateur en suivant les instructions à l'écran.

Remarque


Si vous raccordez le câble USB avant que l'installation du pilote USB ne soit terminée, le pilote USB ne sera pas correctement enregistré. Procédez de nouveau à l'installation en suivant les étapes de la page 240.

Installation de Image Transfer

Le logiciel Image Transfer vous permet de transférer automatiquement par copie les données d'images enregistrées sur un "Memory Stick" vers votre ordinateur.

Si vous utilisez Windows 2000, ouvrez une session de travail en tant qu'administrateur. Si vous utilisez Windows XP, ouvrez une session de travail en tant qu'administrateur.

- **(1)** Mettez l'ordinateur sous tension et laissez Windows se charger.
- (2) Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur. Le logiciel d'application démarre et l'écran de titre s'affiche.
- (3) Sélectionnez "Handycam" sur l'écran. L'écran de titre apparaît.
- (4) Placez le curseur sur "Image Transfer", puis cliquez.



The Install Wizard programme starts up and the "Choose Setup Language" screen appears.

Le programme "Install Wizard" (Assistant d'installation) démarre et l'écran "Choose Setup Language" (Sélectionnez la langue des réglages) s'affiche.

- (5) Select the language for installation.
- **(6)** Follow the on-screen messages. The installation screen disappears when installation is complete.

Installing ImageMixer

"ImageMixer Ver.1.5 for Sony" is an application that can capture or edit images, or create video CDs.

If you are using Windows 2000, log in with permission of administrators. If you are using Windows XP, log in with permission of computer administrators.

- (1) Turn on your computer and allow Windows to load.
- (2) Insert the supplied CD-ROM into the CD-ROM drive of your computer. The application software starts up.
- (3) Select "Handycam" on the screen. The title screen appears.
- (4) Move the cursor to "ImageMixer" and click.

Raccordement de votre caméscope à votre ordinateur à l'aide du câble USB (Windows)


- (5) Sélectionnez la langue d'installation.
- (6) Suivez les messages à l'écran. L'écran d'installation disparaît lorsque l'installation est terminée.

Installation de ImageMixer

"ImageMixer Ver.1.5 for Sony" est une application permettant de capturer ou de monter des images ou de créer des CD vidéo.

Si vous utilisez Windows 2000, ouvrez une session de travail en tant qu'administrateur. Si vous utilisez Windows XP, ouvrez une session de travail en tant qu'administrateur.

- (1) Mettez l'ordinateur sous tension et laissez Windows se charger.
- (2) Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur. Le logiciel d'application démarre.
- (3) Sélectionnez "Handycam" sur l'écran. L'écran de titre apparaît.
- (4) Placez le curseur sur "ImageMixer", puis cliquez.



The Install Wizard programme starts up and the "Choose Setup Language" screen appears. (5) Select the language for installation.

Le programme "Install Wizard" (Assistant d'installation) démarre et l'écran "Choose Setup Language" (Sélectionnez la langue des réglages) s'affiche.

(5) Sélectionnez la langue d'installation.

- **(6)** Follow the on-screen messages. The installation screen disappears when installation is complete.
- (7) If DirectX 8.0a or later version is not installed on your computer, continue installation after installing ImageMixer. Follow the on-screen messages to install DirectX. After installation is complete, restart

Note

your computer.

The title screen is not displayed if the screen size of your computer is set to less than 800×600 dots and 256 colours or less. See page 232 about the System requirements.

Memory Mix Album 355 356

Once "ImageMixer" is installed, the Memory Mix album is created in "Album" of "ImageMixer" and sample images are stored in there.

Those sample images can be transferred from the Memory Mix album to a "Memory Stick" so that they can be used in MEMORY MIX (p. 174).

For details on the operation procedure, refer to the on-line help.

Raccordement de votre caméscope à votre ordinateur à l'aide du câble USB (Windows)

- (6) Suivez les messages à l'écran. L'écran d'installation disparaît lorsque l'installation est terminée.
- (7) Si DirectX 8.0a ou plus récent n'est pas installé sur votre ordinateur, continuez l'installation une fois que ImageMixer est installé. Suivez les messages à l'écran pour installer DirectX. Lorsque l'installation est terminée, redémarrez votre ordinateur.

Remarque

L'écran de titre n'est pas affiché si le réglage de la taille d'écran de votre ordinateur est inférieur à 800×600 points et 256 couleurs ou moins. Voir page 232 pour plus de détails sur la configuration système nécessaire.

Album Memory Mix 355 356

Une fois que "ImageMixer" est installé, l'album de Memory Mix est créé dans "Album" sous "ImageMixer" et des échantillons d'images y sont enregistrés.

Ces échantillons d'images peuvent être transférés de l'album Memory Mix vers un "Memory Stick", ce qui permet de les utiliser dans MEMORY MIX (p. 174).

Pour plus de détails sur la procédure à suivre, reportez-vous à l'aide en ligne.

Making the computer recognise the camcorder

Viewing pictures recorded on a tape or live from your camcorder

- (1) Connect the AC Adaptor to your camcorder. Set the POWER switch to VCR.
- (2) Select USB STREAM in 🖹 to ON in the menu settings (p. 275).
- (3) Connect the \$\forall (USB)\$ jack on your camcorder to the USB connector on your computer using the supplied USB cable.

 Your computer recognises your camcorder,

Your computer recognises your camcorder, and the Windows Add Hardware Wizard starts.


(4) Follow the on-screen messages so that the Add Hardware Wizard recognises that the USB drivers have been installed. The Add Hardware Wizard starts three times because three different USB drivers are installed. Be sure to allow the installation to complete without interrupting it.

Raccordement de votre caméscope à votre ordinateur à l'aide du câble USB (Windows)

Détection du caméscope par l'ordinateur

Affichage d'images enregistrées sur une cassette ou en direct à partir de votre caméscope

- (1) Branchez l'adaptateur secteur sur votre caméscope. Réglez le commutateur POWER sur VCR.
- (2) Réglez USB STREAM sur ON dans ⊜, dans les réglages de menu (p. 289).
- (3) Raccordez la prise Ψ (USB) de votre caméscope au connecteur USB de votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Votre ordinateur détecte le caméscope et Assistant d'ajout de matériel Windows démarre.
- (4) Suivez les messages à l'écran pour que Assistant d'ajout de matériel détecte que les pilotes USB sont installés. L'assistant ajout de nouveau matériel démarre trois fois parce que trois pilotes USB différents ont été installés. Laissez l'installation suivre son cours sans l'interrompre.



Making the computer recognise the camcorder

Viewing images recorded on a "Memory Stick" 355 356

- (1) Insert a "Memory Stick" into your camcorder.
- **(2)** Connect the AC Adaptor and set the POWER switch to MEMORY.
- (3) Connect the ♀ (USB) jack on your camcorder to the USB connector on your computer using the supplied USB cable.


"USB MODE" appears on the screen of your camcorder. Your computer recognises the camcorder, and the Add Hardware Wizard starts

Raccordement de votre caméscope à votre ordinateur à l'aide du câble USB (Windows)

Détection du caméscope par l'ordinateur

Visionnage d'images enregistrées sur un "Memory Stick" 355 356

- (1) Insérez un "Memory Stick" dans votre caméscope.
- (2) Branchez l'adaptateur secteur, puis réglez le commutateur POWER sur MEMORY.
- (3) Raccordez la prise ∜ (USB) de votre caméscope au connecteur USB de votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni. "USB MODE" s'affiche sur l'écran de votre caméscope. Votre ordinateur détecte le caméscope et l'assistant d'ajout de matériel démarre.



(4) Follow the on-screen messages so that the Add Hardware Wizard recognises that the USB drivers have been installed. The Add Hardware Wizard starts two times because two different USB drivers are installed. Be sure to allow each installation to complete without interrupting them.

You cannot install the USB driver if a "Memory Stick" is not in your camcorder. Be sure to insert a "Memory Stick" into your camcorder before installing the USB driver.

(4) Suivez les messages à l'écran pour que Assistant d'ajout de matériel détecte que les pilotes USB sont installés. L'assistant Ajout de nouveau matériel démarre deux fois parce que deux pilotes USB différents sont installés. Laissez chaque installation suivre son cours sans l'interrompre.

Vous ne pouvez pas installer de pilote USB si aucun "Memory Stick" n'est inséré dans votre caméscope.

Insérez un "Memory Stick" dans votre caméscope avant d'installer le pilote USB.

If you cannot install the USB driver

The USB driver has been registered incorrectly as your computer was connected to your camcorder before installation of the USB driver was completed. Perform the following procedure to correctly install the USB driver.

Viewing images recorded on a tape or live from your camcorder

Step 1: Uninstall the incorrect USB driver

- ① Turn on your computer and allow Windows to load.
- ② Connect the AC Adaptor, and set the POWER switch to VCR.
- ③ Connect the ¹Y (USB) jack on your camcorder to the USB connector on your computer using the supplied USB cable.
- ④ Open your computer's "Device Manager." Windows XP:

Select "Start" → "Control Panel" → "System" → "Hardware" tab and click the "Device Manager" button.

If there is no "System" inside "Pick a category" after clicking "Control Panel," click "Switch to classic view" instead.

Windows 2000:

Select "My Computer" → "Control Panel" → "System" → "Hardware" tab and click the "Device Manager" button.

Windows 98SE/Windows Me:

Select "My Computer" → "Control Panel" → "System," and click "Device Manager."

Raccordement de votre caméscope à votre ordinateur à l'aide du câble USB (Windows)

S'il est impossible d'installer le pilote USB

Le pilote USB n'a pas été enregistré correctement, étant donné que votre ordinateur a été branché sur votre caméscope avant la fin de l'installation du pilote USB. Installez correctement le pilote USB en suivant la procédure ci-dessous.

Visionnage d'images enregistrées sur une cassette ou en direct à partir de votre caméscope

Etape 1 : Désinstallez le pilote USB incorrect

- ① Mettez l'ordinateur sous tension et laissez Windows se charger.
- ② Branchez l'adaptateur secteur, puis réglez le commutateur POWER sur VCR.
- ③ Raccordez la prise

 (USB) de votre caméscope au connecteur USB de votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
- ④ Ouvrez le "Gestionnaire de périphériques" de votre ordinateur.

Windows XP:

Sélectionnez "Démarrer" → "Panneau de configuration" → "Système" → et l'onglet "Matériel", puis cliquez sur le bouton "Gestionnaire de périphériques".
Si vous ne trouvez pas "Système" dans "Choisissez une catégorie" après avoir cliqué sur "Panneau de configuration", cliquez sur "Basculer vers l'affichage classique" à la place. Windows 2000 :

Sélectionnez "Poste de travail" → "Panneau de configuration" → "Système" → l'onglet "Matériel", puis cliquez sur le bouton "Gestionnaire de périphériques".


Windows 98SE ou Windows Me:

Sélectionnez "Poste de travail" → "Panneau de configuration" → "Système" → puis cliquez sur "Gestionnaire de périphériques".

(5) Select and delete the underlined devices.




Windows 98SE




Windows 2000

Raccordement de votre caméscope à votre ordinateur à l'aide du câble USB (Windows)

(5) Sélectionnez les appareils soulignés et supprimez-les.



Windows Me



Windows XP

- Turn the POWER switch to OFF (CHG) on your camcorder, and then disconnect the USB cable.
- Restart your computer.

Step 2: Install the USB driver on the supplied CD-ROM

Perform the entire procedure described in "Installing the USB driver" on page 234.

Viewing images recorded on a "Memory Stick" \$355 \$356

Step 1: Uninstall the incorrect USB driver

- ① Turn on your computer and allow Windows to load.
- ② Insert a "Memory Stick" into your camcorder.
- (3) Connect the AC Adaptor, and set the POWER switch to MEMORY.
- ④ Connect the ¹/_Y (USB) jack on your camcorder to the USB connector on your computer using the supplied USB cable.
- (5) Open your computer's "Device Manager." Windows XP:

Select "Start" → "Control Panel" → "System" → "Hardware" tab and click the "Device

Manager" button.

If there is no "System" inside "Pick a category" after clicking "Control Panel," click "Switch to classic view" instead.

Windows 2000:

Select "My Computer" → "Control Panel" → "System" → "Hardware" tab, and click the "Device Manager" button.

Other OS:

Select "My Computer" → "Control Panel" → "System," and click "Device Manager."

Raccordement de votre caméscope à votre ordinateur à l'aide du câble USB (Windows)

- ⑥ Réglez le commutateur POWER sur OFF (CHG) sur votre caméscope, puis débranchez le câble USB.
- 7 Redémarrez l'ordinateur.

Etape 2 : Installez le pilote USB à partir du CD-ROM fourni

Effectuez toute la procédure décrite dans la section "Installation du pilote USB" à la page 234.

Visionnage d'images enregistrées sur un "Memory Stick" \$355 \$356

Etape 1 : Désinstallez le pilote USB incorrect

- ① Mettez l'ordinateur sous tension et laissez Windows se charger.
- ② Insérez un "Memory Stick" dans votre caméscope.
- ③ Branchez l'adaptateur secteur, puis réglez le commutateur POWER sur MEMORY.
- ④ Raccordez la prise

 (USB) de votre caméscope au connecteur USB de votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
- (5) Ouvrez le "Gestionnaire de périphériques" de votre ordinateur.

Windows XP:

Sélectionnez "Démarrer" → "Panneau de configuration" → "Système" → et l'onglet "Matériel", puis cliquez sur le bouton "Gestionnaire de périphériques".
Si vous ne trouvez pas "Système" dans "Choisissez une catégorie" après avoir cliqué sur "Panneau de configuration", cliquez sur "Basculer vers l'affichage classique" à la place.

Windows 2000:

Sélectionnez "Poste de travail" → "Panneau de configuration" → "Système" → l'onglet "Matériel", puis cliquez sur le bouton "Gestionnaire de périphériques".

Autres systèmes d'exploitation :

Sélectionnez "Poste de travail" → "Panneau de configuration" → "Système" → puis cliquez sur "Gestionnaire de périphériques".

- ⑤ Select "Other devices." Select the device prefixed with the "?" mark and delete.
 - Ex: (?)Sony Handycam
- Turn the POWER switch to OFF (CHG) on your camcorder, and then disconnect the USB cable.
- 8 Restart your computer.

Step 2: Install the USB driver on the supplied CD-ROM

Perform the entire procedure described in "Installing the USB driver" on page 234.

Raccordement de votre caméscope à votre ordinateur à l'aide du câble USB (Windows)

- ⑤ Sélectionnez "Autres périphériques". Sélectionnez le périphérique précédé du signe "?" et supprimez-le.
 - Ex: (?)Sony Handycam
- ⑦ Réglez le commutateur POWER sur OFF (CHG) sur votre caméscope, puis débranchez le câble USB.
- 8 Redémarrez l'ordinateur.

Etape 2 : Installez le pilote USB à partir du CD-ROM fourni

Effectuez toute la procédure décrite dans la section "Installation du pilote USB" à la page 234.

Viewing pictures recorded on a tape or live from your camcorder on your computer – USB Streaming (Windows)

245 250 345 355 356

Capturing images with ImageMixer

You need to install the USB driver and ImageMixer to view images recorded on a tape with your computer (p. 234, 236).

Viewing pictures recorded on a tape

- (1) Turn on your computer and allow Windows to load.
- **(2)** Connect the AC Adaptor, and insert a tape into your camcorder.
- (3) Set the POWER switch to VCR.
 Select USB STREAM in to ON in the menu settings (p. 275).
- (4) Select "Start" → "Program" → "PIXELA" →
 "ImageMixer" → "ImageMixer Ver.1.5 for
 Sony."

 The "ImageMixer Ver.1.5 for Sony" startup
 screen appears on your computer. The title
 screen is displayed.
- (5) Click (on the screen.

Visionnage sur votre ordinateur d'images enregistrées sur une cassette ou en direct depuis votre caméscope – USB Streaming (Windows)

245 250 345 355 356

Capture d'images avec ImageMixer

Pour visionner sur votre ordinateur des images enregistrées sur une cassette, il est nécessaire d'installer le pilote USB et le logiciel ImageMixer (p. 234 et 236).

Visionnage d'images enregistrées sur une cassette

- **(1)** Mettez l'ordinateur sous tension et laissez Windows se charger.
- **(2)** Branchez l'adaptateur secteur et insérez une cassette dans votre caméscope.
- (3) Réglez le commutateur POWER sur VCR. Réglez USB STREAM sur ON dans ⊞, dans les réglages de menu (p. 289).
- (4) Sélectionnez "Démarrer" → "Programmes" → "PIXELA" → "ImageMixer" → "ImageMixer Ver. 1.5 for Sony".

 L'écran de démarrage de "ImageMixer Ver.1.5 for Sony" s'affiche à l'écran de votre ordinateur. L'écran de titre s'affiche.
- (5) Cliquez sur (🖄) sur l'écran.




Viewing pictures recorded on a tape or live from your camcorder on your computer - USB Streaming (Windows)


Visionnage sur votre ordinateur d'images enregistrées sur une cassette ou en direct depuis votre caméscope - USB Streaming (Windows)







- (7) Connect the USB connector on your computer to the Ψ (USB) jack on your camcorder using the supplied USB cable.
- (7) Raccordez la prise ψ (USB) de votre caméscope au connecteur USB de votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.



Viewing pictures recorded on a tape or live from your camcorder on your computer – USB Streaming (Windows)

(8) Press ➤ to start playback.


You can control video operations with the buttons on the screen.

The picture appears in the monitor windows on your computer.

Visionnage sur votre ordinateur d'images enregistrées sur une cassette ou en direct depuis votre caméscope – USB Streaming (Windows)

(8) Appuyez sur ▶ pour lancer la lecture. Vous pouvez commander les opérations vidéo avec les touches à l'écran.

L'image s'affiche dans la fenêtre d'aperçu de votre ordinateur.



Viewing pictures live from your camcorder

- (1) Follow the steps (1), (2) on page 244.
- (2) Set the POWER switch to CAMERA.
 Select USB STREAM in to ON in the menu settings (p. 275).
- (3) Follow the steps (4) to (7) on pages 244 and 245

The picture from your camcorder appears in the monitor window on your computer.

Visionnage d'images en direct à partir du caméscope

- (1) Suivez les étapes (1) et (2) à la page 244.
- (2) Réglez le commutateur POWER sur CAMERA.

Réglez USB STREAM sur ON dans 🗐, dans les réglages de menu (p. 289).

(3) Suivez les étapes **(4)** à **(7)** aux pages 244 et 245.

L'image provenant du caméscope s'affiche dans la fenêtre d'aperçu de votre ordinateur.


Viewing pictures recorded on a tape or live from your camcorder on your computer - USB Streaming (Windows)

Visionnage sur votre ordinateur d'images enregistrées sur une cassette ou en direct depuis votre caméscope - USB Streaming (Windows)

Capturing still images

Monitor window/ Fenêtre d'aperçu

Capture d'images fixes Thumbnail list window/



- (1) Select
- (2) Looking at the monitor window, move the cursor to (and click it at the point you want to capture.

The still image on the screen is captured. Captured images are displayed in the thumbnail list window.

- (1) Sélectionnez
- (2) Tout en surveillant la fenêtre d'aperçu, cliquez sur (🙀) une fois arrivé au point que vous souhaitez capturer.

L'image fixe affichée à l'écran est capturée. Les images capturées s'affichent dans la liste par vignettes (images miniatures).


Viewing pictures recorded on a tape computer - USB Streaming (Windows)

or live from your camcorder on your

Capturing moving pictures

Visionnage sur votre ordinateur d'images enregistrées sur une cassette ou en direct depuis votre caméscope - USB Streaming (Windows)

Capture d'images animées



- (1) Select (
- (2) Look at the monitor window and click on •) at the first scene of the movie you want to capture. (\bullet) changes to (\blacksquare).
- (3) Look at the monitor window and click on) at the last scene you want to capture. The captured images appear in the thumbnail list window.

To close "ImageMixer"

Click \bigotimes in the upper right corner of the screen.

Notes

- When you view images on your computer with the USB connection, the following may occur. This is not a malfunction:
- The image shakes up and down.
- -Some images are not displayed correctly due to noise, etc.
- -Some images are displayed with the cracking
- Images of different colour systems to that of your camcorder are not displayed correctly.
- When your camcorder is in the standby mode with a cassette inserted, it turns off automatically after three minutes.

- Sélectionnez (
- (2) En observant l'écran d'aperçu, cliquez sur • lorsque vous arrivez à la première scène que vous souhaitez capturer dans la série d'images animées. (●) est remplacé par
- (3) En observant l'écran d'aperçu, cliquez sur) lorsque vous arrivez à la dernière scène que vous souhaitez capturer. Les images capturées s'affichent dans la liste par vignettes (images miniatures).

Pour fermer "ImageMixer"

Cliquez sur 🚫 situé dans le coin supérieur droit de l'écran.

Remarques

- Lorsque vous visionnez les images avec votre ordinateur alors qu'il est raccordé avec le câble USB, les phénomènes suivants peuvent se produire. Ceci n'a rien d'anormal:
 - L'image tressaute de haut en bas.
 - Certaines images ne s'affichent pas correctement à cause de parasites, etc.
 - Certaines images sont affichées avec des parasites crépitants.
 - Les images de systèmes couleur différents de celui de votre caméscope ne s'affichent pas correctement.
- Si votre caméscope est en mode d'attente alors qu'une cassette est insérée, il s'éteint automatiquement au bout de trois minutes.

Viewing pictures recorded on a tape or live from your camcorder on your computer – USB Streaming (Windows)

- We recommend setting DEMO MODE to OFF in the menu settings when your camcorder is in the standby mode, and no cassette is inserted.
- Indicators on the screen do not appear on images that are captured into your computer.
- You cannot carry out any "Memory Stick" operations during the USB Streaming.

If image data cannot be transferred by the USB connection

The USB driver has been registered incorrectly as your computer was connected to your camcorder before installation of the USB driver was completed. Reinstall the USB driver following the procedure on page 240.

If any trouble occurs

Close all running applications, then restart your computer.

Carry out the following operations after quitting the application:

- Disconnect the USB cable.
- Set the POWER switch to another position or OFF (CHG) on your camcorder.

Visionnage sur votre ordinateur d'images enregistrées sur une cassette ou en direct depuis votre caméscope – USB Streaming (Windows)

- Lorsque votre caméscope est en mode d'attente alors qu'aucune cassette n'est insérée, il est recommandé de régler DEMO MODE sur OFF dans les réglages de menu.
- Les indicateurs affichés à l'écran n'apparaissent pas sur les images capturées sur ordinateur.
- Vous ne pouvez pas effectuer d'opérations impliquant le "Memory Stick" pendant l'utilisation de la fonction USB Streaming.

Lorsque les données d'image ne peuvent pas être transférées par la connexion USB

Le pilote USB n'a pas été enregistré correctement, étant donné que votre ordinateur a été branché sur votre caméscope avant la fin de l'installation du pilote USB. Réinstallez le pilote USB selon la procédure indiquée à la page 240.

En cas de problème

Fermez toutes les applications en cours, puis redémarrez votre ordinateur.

Après avoir fermé l'application, suivez la procédure ci-dessous :

- Débranchez le câble USB.
- Réglez le commutateur POWER de votre caméscope sur une autre position que OFF (CHG).

Viewing pictures recorded on a tape or live from your camcorder on your computer – USB Streaming (Windows)

Seeing the on-line help (operating instructions) of ImageMixer

A "ImageMixer Ver.1.5 for Sony" on-line help site is available where you can find detailed operating information.

- (1) Click the ? button located in the upper-right corner of the screen.
- The ImageMixer's Manual screen appears. (2) You can find the information you need from the list of contents.

To exit on-line help

Click the \boxtimes button in the top right corner of the screen.

If you have any questions about ImageMixer "ImageMixer Ver.1.5 for Sony" is the product of PIXELA corporation. For more information, refer to the instruction manual of the CD-ROM supplied with your camcorder.

Visionnage sur votre ordinateur d'images enregistrées sur une cassette ou en direct depuis votre caméscope – USB Streaming (Windows)

Accès à l'Aide en ligne (mode d'emploi) de ImageMixer

Un site d'aide en ligne "ImageMixer Ver.1.5 for Sony" est à votre disposition, sur lequel vous pouvez trouvez des informations détaillées sur son utilisation.

- (1) Cliquez sur le bouton ? situé dans le coin supérieur droit de l'écran. L'écran du mode d'emploi d'ImageMixer s'affiche.
- **(2)** Vous pouvez accéder aux informations recherchées à partir du sommaire.

Pour fermer l'aide en ligne

Cliquez sur le bouton \boxed{X} situé dans le coin supérieur droit de l'écran.

Si vous avez des questions concernant ImageMixer

"ImageMixer Ver.1.5 for Sony" est un produit de PIXELA corporation. Pour de plus amples informations, reportez-vous au mode d'emploi présent sur le CD-ROM fourni avec votre caméscope.

Viewing images recorded on a "Memory Stick" on your computer (Windows)

355 356

Viewing images with Image Transfer

The image data recorded on a "Memory Stick" is automatically transferred (copied) to your computer with Image Transfer. You can also view images with ImageMixer.

- Turn on your computer and allow Windows to load.
- (2) Insert a "Memory Stick" into your camcorder, and connect the AC Adaptor to your camcorder.
- (3) Set the POWER switch to MEMORY.
- (4) Connect the ∜ (USB) jack on your camcorder to the USB connector on your computer using the supplied USB cable.
- **(5)** Image Transfer automatically starts up and the transfer of image data begins.


Visionnage sur votre ordinateur d'images enregistrées sur un "Memory Stick" (Windows)

355 356

Visionnage d'image avec Image Transfer

Le logiciel Image Transfer vous permet de transférer automatiquement par copie les données d'images enregistrées sur un "Memory Stick" vers votre ordinateur. Vous pouvez afficher des images à l'aide de ImageMixer.

- **(1)** Mettez l'ordinateur sous tension et laissez Windows se charger.
- (2) Insérez un "Memory Stick" dans votre caméscope et raccordez l'adaptateur secteur à votre caméscope.
- (3) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY.
- (5) Image Transfer est lancé automatiquement et le transfert des données d'image commence.




Viewing images recorded on a "Memory Stick" on your computer (Windows)

(6) ImageMixer automatically starts up, enabling you to view the copied image.

Visionnage sur votre ordinateur d'images enregistrées sur un "Memory Stick" (Windows)

(6) ImageMixer est lancé automatiquement, ce qui vous permet d'afficher l'image copiée.

Import button/ Touche d'importation



(7) Select an album and the image, then press the import button.

The image is added in your album, and you can edit the image.

Viewing images without Image Transfer

Before operation

An application such as Windows Media Player must be installed to play back moving pictures in Windows environment.

- (1) Turn on your computer and allow Windows to load
- (2) Insert a "Memory Stick" into your camcorder, and connect the AC Adaptor to your camcorder.
- (3) Set the POWER switch to MEMORY.

(7) Sélectionnez un album et une image, puis appuyez sur la touche d'importation. L'image est ajoutée à votre album et vous pouvez alors éditer l'image.

Affichage d'images sans Image Transfer

Avant de commencer

Pour la lecture d'images animées dans un environnement Windows, il est nécessaire d'installer une application telle que Windows Media Player.

- (1) Mettez l'ordinateur sous tension et laissez Windows se charger.
- (2) Insérez un "Memory Stick" dans votre caméscope et raccordez l'adaptateur secteur à votre caméscope.
- (3) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY.

Viewing images recorded on a "Memory Stick" on your computer (Windows)


(4) Connect the ∜ (USB) jack on your camcorder to the USB connector on your computer using the supplied USB cable.

"USB MODE" appears on the LCD screen of your camcorder.



(4) Raccordez la prise \$\forall \text{ (USB) de votre}\$ caméscope au connecteur USB de votre ordinateur avec le câble USB fourni.

"USB MODE" s'affiche sur l'écran LCD de votre caméscope.



- (5) Open "My Computer" on Windows and double-click the newly recognised drive (e.g. "Removable Disk (F:)").
 - The folders inside the "Memory Stick" are displayed.
- (6) Double-click the desired image file from the folder in this order. "Dcim" folder → "□□□msdcf" folder*1)

→ Image file*2) For the detailed folder and file name, see "Image file storage destinations and image files" (p. 254).

- *1) $\square\square\square$ stands for any number (within the range) from 101 to 999.
- *2) Copying a moving picture file to the hard disk of your computer before viewing it is recommended. If you play back the file directly from the "Memory Stick," the image and sound may break off.

- (5) Ouvrez "Poste de travail" sous Windows et double-cliquez sur le lecteur qui vient d'être détecté (Par exemple : "Disque amovible (F:)").
 - Les dossiers que comporte le "Memory Stick" s'affichent.
- (6) Double-cliquez sur le fichier d'image souhaité dans le dossier en suivant l'ordre ci-dessous. Dossier "Dcim" → Dossier "□□□msdcf"*¹¹) → Fichier image*²¹

Pour obtenir le nom exact du dossier et du fichier, reportez-vous à la section "Destination de sauvegarde de fichiers image et fichiers image" (p. 254).

- *¹¹ □□□ représente n'importe quel chiffre entre 101 et 999.
- *2) Il est recommandé de copier un fichier d'images animées sur le disque dur avant de le lancer. Si vous lancez le fichier directement du "Memory Stick", l'image et le son peuvent être hachés.

Viewing images recorded on a "Memory Stick" on your computer (Windows)

Image file storage destinations and image files

Image files recorded with your camcorder are grouped in folders described below.

The meanings of the file names are as follows. \(\sigma \subseteq \sigma \text{stands for any number within the range from 0001 to 9999.}\)

Example: For Windows Me users (The drive recognising your camcorder is [F:].)


Visionnage sur votre ordinateur d'images enregistrées sur un "Memory Stick" (Windows)

Destination de sauvegarde de fichiers image et fichiers image

Les fichiers d'image enregistrés avec votre caméscope sont regroupés dans des dossiers décrits ci-dessous.

La signification des noms de fichier est la suivante. □□□□ représente tout chiffre entre 0001 et 9999.

Exemple : Pour les utilisateurs de Windows Me (Le lecteur qui reconnaît votre caméscope est le [F:].)



Folder/Dossier	File/Fichier	Meaning/Signification
101MSDCF (up to 999MSDCF)/	DSC0□□□□.JPG	Still image file/ Fichier d'images fixes
(jusqu'à 999MSDCF)	MOV0□□□□.MPG	Moving picture file/ Fichier d'images animées

Viewing images recorded on a "Memory Stick" on your computer (Windows)

Disconnect the USB cable and remove the "Memory Stick" or set the POWER switch to OFF (CHG)

For Windows 2000, Windows Me, Windows

- (1) Move the cursor to the 💆 "Unplug or Eject Hardware" on the Task Tray and click to cancel the applicable drive.
- (2) After the "Safe to remove" message appears, disconnect the USB cable and eject the "Memory Stick" or set the POWER switch to OFF (CHG).

Visionnage sur votre ordinateur d'images enregistrées sur un "Memory Stick" (Windows)

Débranchez le câble USB et retirez le "Memory Stick" ou réglez le commutateur POWER sur OFF (CHG)

Pour les utilisateurs de Windows 2000, Windows Me et Windows XP

- (1) Déplacez le curseur sur l'icône 🕏 "Déconnexion ou éjection du matériel" dans la barre des tâches, puis cliquez dessus pour désactiver le lecteur concerné.
- (2) Lorsque le message "Le matériel peut être retiré" s'affiche, débranchez le câble USB et éjectez le "Memory Stick" ou réglez le commutateur POWER sur OFF (CHG).

Connecting your camcorder to your computer using the USB cable (Macintosh)

355 356

When connecting to a computer using the USB cable

You must **install a USB driver** onto your computer in order to connect the camcorder to the computer's USB connector. The USB driver can be found on the CD-ROM supplied, along with the application software required for viewing images.

System requirements

OS:

Mac OS 8.5.1/8.6/9.0/9.1/9.2 or Mac OS X (v10.0/v10.1)

Standard installation is required.

However, note that upgrade to Mac OS 9.0/9.1 should be used for the following models:

- iMac with the Mac OS 8.6 standard installation and a slot loading type CD-ROM drive
- iBook or Power Mac G4 with the Mac OS 8.6 standard installation

Others:

The USB connector must be provided as standard

QuickTime 3.0 or later must be installed to play back moving pictures.

Notes

- Operations are not guaranteed for the Macintosh environment if you connect two or more USB equipment to a single computer at the same time, or when using a hub.
- Some equipment may not operate depending on the type of USB equipment that is used simultaneously.
- Operations are not guaranteed for all the recommended computer environments mentioned above.

Raccordement de votre caméscope à votre ordinateur à l'aide du câble USB (Macintosh)

355 356

Lors du raccordement à un ordinateur à l'aide du câble USB

Vous devez **installer un pilote USB** sur votre ordinateur pour pouvoir raccorder le caméscope au connecteur USB de votre ordinateur. Le pilote USB, ainsi que le logiciel d'application nécessaire à la visualisation des images, se trouvent sur le CD-ROM fourni.

Caractéristiques du système

Système d'exploitation :

Mac OS 8.5.1, 8.6, 9.0, 9.1, 9.2 ou Mac OS X (v10.0 ou v10.1)

L'installation standard est requise. Notez cependant que la mise à niveau vers Mac OS 9.0, 9.1 est nécessaire pour les modèles suivants:

- iMac avec l'installation standard de Mac OS 8.6
 et un lecteur de CD-ROM à fente
- iBook ou Power Mac G4 avec l'installation standard de Mac OS 8.6

Autres:

Le connecteur USB fourni doit être de série. Pour permettre la lecture d'images animées, QuickTime 3.0 ou plus récent doit être installé.

Remarques

- Le fonctionnement des diverses fonctions n'est pas garanti sous configuration Macintosh si vous raccordez en même temps plusieurs périphériques USB à un seul ordinateur ou si vous utilisez un concentrateur (hub).
- Il est possible que certains appareils ne fonctionnent pas selon les types de périphériques USB utilisés simultanément.
- Le fonctionnement des diverses fonctions n'est pas garanti pour toutes les configurations informatiques recommandées ci-dessus.

Connecting your camcorder to your computer using the USB cable (Macintosh)

Installing the USB driver

For Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v10.0/v10.1)

The USB driver does not have to be installed. Your camcorder is automatically recognised as a drive just by connecting it to your Mac using the USB cable.

For Mac OS 8.5.1/8.6/9.0 users

Do not connect the USB cable to your computer before installation of the USB driver is completed.

- (1) Turn on your computer and allow the Mac OS to load.
- (2) Insert the supplied CD-ROM in the CD-ROM drive of your computer.

 The application software screen appears.
- (3) Select "Handycam" on the screen. The title screen appears.
- **(4)** Click "USB Driver" to open the folder containing the six files related to "Driver."

Raccordement de votre caméscope à votre ordinateur à l'aide du câble USB (Macintosh)

Installation du pilote USB


Pour Mac OS 9.1, 9.2, Mac OS X (v10.0 ou v10.1)

Le pilote USB n'a pas besoin d'être installé. Votre caméscope est automatiquement reconnu en tant que pilote lors du raccordement à votre Mac avec le câble USB.

Pour les utilisateurs de Mac OS 8.5.1, 8.6, 9.0

Ne raccordez pas le câble USB sur votre ordinateur avant que l'installation du pilote USB ne soit terminée.

- (1) Mettez l'ordinateur sous tension et laissez Mac OS se charger.
- (2) Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
 L'écran du logiciel d'application s'affiche.
- (3) Cliquez sur "Handycam" sur l'écran. L'écran de titre apparaît.
- (4) Cliquez sur "USB Driver" (Pilote USB) pour ouvrir le dossier contenant les six fichiers du "Driver" (Pilote).




Connecting your camcorder to your computer using the USB cable (Macintosh)

- **(5)** Select the following two files, and drag and drop them into the System Folder.
 - Sony Camcorder USB Driver
 - Sony Camcorder USB Shim

Raccordement de votre caméscope à votre ordinateur à l'aide du câble USB (Macintosh)

- (5) Sélectionnez les deux fichiers suivants, puis déplacez-les sur votre dossier système pour les copier.
 - Sony Camcorder USB Driver
 - Sony Camcorder USB Shim



- **(6)** When the message appears, click "OK." The USB driver is installed on your computer.
- (7) Remove the CD-ROM from the computer.
- (8) Restart your computer.

- **(6)** Lorsque le message s'affiche, cliquez sur "OK".
 - Le pilote USB est installé sur votre ordinateur.
- (7) Retirez le CD-ROM de l'ordinateur.
- (8) Redémarrez l'ordinateur.

Viewing images recorded on a "Memory Stick" on your computer (Macintosh)

355 356

Viewing images

Before operation

- You need to install the USB driver to view a "Memory Stick" images on your computer (p. 257).
- QuickTime 3.0 or later must be installed to play back moving pictures.
- (1) Turn on your computer and allow Mac OS to load.
- (2) Insert a "Memory Stick" into your camcorder, and connect the AC Adaptor to your camcorder.
- (3) Set the POWER switch to MEMORY.
- (4) Connect the ^収 (USB) jack on your camcorder with the USB jack on your computer using the supplied USB cable.

"USB MODE" appears on the screen of your camcorder.

- (5) Double-click the "Memory Stick" icon on the desktop. The folders inside the "Memory Stick" are displayed.
- **(6)** Double-click the desired image file from the folder in this order.
 - "Dcim" folder \rightarrow " $\square\square\square$ msdcf" folder*1) \rightarrow Image file*2)
- *1) \(\sum \sum \sum \) stands for any number (within the range) from 101 to 999.
- *2 Copying a moving picture file to the hard disk of your computer before viewing it is recommended. If you play back the file directly from the "Memory Stick," the image and sound may break off.

Visionnage sur votre ordinateur d'images enregistrées sur un "Memory Stick" (Macintosh)

355 356

Visionnage d'images

Avant de commencer

- Pour visionner sur votre ordinateur les images enregistrées sur le "Memory Stick", il est nécessaire d'installer le pilote USB (p. 257).
- Pour permettre la lecture d'images animées, QuickTime 3.0 ou plus récent doit être installé.
- (1) Mettez l'ordinateur sous tension et laissez Mac OS se charger.
- (2) Insérez un "Memory Stick" dans votre caméscope et raccordez l'adaptateur secteur à votre caméscope.
- (3) Réglez le commutateur POWER sur MEMORY.
- (4) Raccordez la prise $\sqrt[4]{}$ (USB) de votre caméscope à la prise USB de votre ordinateur avec le câble USB fourni.

"USB MODE" s'affiche sur l'écran de votre caméscope.

- (5) Double-cliquez sur l'icône "Memory Stick" sur le bureau.
 - Les dossiers que comporte le "Memory Stick" s'affichent.
- (6) Double-cliquez sur le fichier d'image souhaité dans le dossier en suivant l'ordre ci-dessous. Dossier "Dcim" → Dossier "□□□msdcf"*¹¹) → Fichier image*²¹
- *¹¹ □□□ représente n'importe quel nombre entre 101 et 999.
- *2) Il est recommandé de copier un fichier d'images animées sur le disque dur avant de le lancer. Si vous lancez le fichier directement du "Memory Stick", l'image et le son peuvent être hachés.

Viewing images recorded on a "Memory Stick" on your computer (Macintosh)

Disconnect the USB cable and remove the "Memory Stick" or set the POWER switch to OFF (CHG)

- (1) Close all running applications. Make sure that the access lamp of your camcorder is not lit.
- (2) Drag the "Memory Stick" icon into the "Trash." Alternatively, select the "Memory Stick" icon by clicking it, and then select "Eject disk" from the "Special" menu at the top left of the screen.
- (3) Unplug the USB cable or eject the "Memory Stick." Set the POWER switch of your camcorder to OFF (CHG).

For Mac OS X (v10.0) users

Shut down your computer, then unplug the USB cable, eject the "Memory Stick" or set the POWER switch to OFF (CHG).

Visionnage sur votre ordinateur d'images enregistrées sur un "Memory Stick" (Macintosh)

Débranchez le câble USB et retirez le "Memory Stick" ou réglez le commutateur POWER sur OFF (CHG)

- (1) Quittez toutes les applications en cours. Assurez-vous que le témoin d'accès de votre caméscope est éteint.
- (2) Faites glisser l'icône "Memory Stick" vers la "Corbeille". Sinon, cliquez sur l'icône du "Memory Stick" pour la sélectionner puis sélectionnez "Ejecter" dans le menu "Spécial" en haut à gauche de l'écran.
- (3) Débranchez le câble USB ou éjectez le "Memory Stick". Réglez le commutateur POWER de votre caméscope sur OFF (CHG).

Pour les utilisateurs de Mac OS X (v10.0)

Eteignez votre ordinateur, puis débranchez le câble USB, éjectez le "Memory Stick" ou réglez le commutateur POWER sur OFF (CHG).

Capturing images from an analogue video unit on your computer – Signal convert function

345 355 356

You can capture images and sound from an analogue video unit on your computer which has the i.LINK connector by transmitting data via your camcorder.

Before operation

Set DISPLAY to LCD in the menu settings. (The default setting is LCD.)

- (1) Set the POWER switch to VCR.
- (2) Press MENU to display the menu settings.
- (3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to set A/V → DV OUT in **1** to ON (p. 268).
- **(4)** Start playback on the analogue video unit.
- **(5)** Start procedures for capturing images and sound on your computer.

The operation procedures depend on your computer and the software you are using. For details on how to capture images, refer to the operating instructions of your computer and the software you are using.

Capture d'images d'un appareil vidéo analogique sur votre ordinateur - Fonction de conversion du signal


345 355 356

En transmettant les données via votre caméscope, vous pouvez capturer sur votre ordinateur des images et du son provenant d'un appareil vidéo analogique, si votre ordinateur est doté d'une prise i.LINK.

Avant de commencer

Réglez DISPLAY sur LCD dans les réglages de menu. (Le réglage par défaut est LCD.)

- (1) Réglez le commutateur POWER sur VCR.
- (2) Pour afficher les réglages de menu, appuyez sur MENU.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour régler A/V → DV OUT dans ▼ sur ON (p. 282).
- **(4)** Lancez la lecture sur l'appareil vidéo analogique.
- (5) Commencez la procédure de capture d'images et de son sur votre ordinateur. Cette procédure dépend de votre ordinateur et du logiciel que vous utilisez. Pour plus de détails sur la façon de capturer les images, reportez-vous aux modes d'emploi de votre ordinateur et du logiciel que vous utilisez.



Sens du signal

Capturing images from an analogue video unit on your computer – Signal convert function

After capturing images and sound

Stop capturing procedures on your computer, and stop playback on the analogue video unit.

Notes

- You need the software and computer that support the exchange of digital video signals.
- Depending on the state of the analogue video signals, your computer may not be able to output images correctly when you convert analogue video signals into digital video signals via your camcorder.

If your computer has a USB jack

You can connect your camcorder to your computer using the USB cable supplied with your camcorder. Note, however, that the image may flicker.

If your VCR has an S video jack

Pictures can be reproduced more faithfully by using an S video cable (optional).

With this connection, you do not need to connect the yellow (video) plug of the A/V connecting cable.

Connect an S video cable (optional) to the S video jacks of both your camcorder and the VCR.

Capture d'images d'un appareil vidéo analogique sur votre ordinateur - Fonction de conversion du signal

Après la capture des images et du son

Mettez fin aux procédures de capture de votre ordinateur et arrêtez la lecture sur l'appareil vidéo analogique.

Remarques

- Le logiciel et l'ordinateur utilisés doivent prendre en charge l'échange de signaux vidéo numériques.
- Selon la qualité des signaux vidéo analogiques, il est possible que votre ordinateur ne soit pas en mesure d'afficher correctement les images lorsque vous utilisez votre caméscope pour convertir les signaux vidéo analogiques en signaux vidéo numériques.

Si votre ordinateur est équipé d'une prise USB

Vous pouvez raccorder votre caméscope à votre ordinateur via le câble USB fourni avec votre caméscope. Notez, cependant, que l'image peut trembler.

Si votre magnétoscope dispose d'une prise S-vidéo

Les images peuvent être reproduites avec plus de fidélité à l'aide du câble S-vidéo (en option). Avec ce branchement, vous n'avez pas besoin de brancher la prise jaune (vidéo) du cordon de liaison audio et vidéo.

Branchez un câble S-vidéo (en option) sur les prises S-vidéo de votre caméscope et du magnétoscope.

— Customising Your Camcorder —

Changing the menu settings

To change the mode settings in the menu settings, select the menu items with the SEL/PUSH EXEC dial. The default settings can be partially changed. First, select the icon, then the menu item and then the mode.

- (1) In CAMERA, VCR/PLAYER or MEMORY mode, press MENU to display the menu settings.*
- (2) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the desired icon, then press the dial to set.
- (3) Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the desired item, then press the dial to set.
- **(4)** Turn the SEL/PUSH EXEC dial to select the desired mode, and press the dial to set.

For details, see "Selecting the mode setting of each item" (p. 265).

* Modes on the POWER switch vary depending on models (p. 26).

— Personnalisation du caméscope —


Modification des réglages de menu

Pour modifier les réglages de menu, sélectionnez les éléments de menu avec la molette SEL/PUSH EXEC. Les réglages par défaut peuvent être partiellement modifiés. Sélectionnez d'abord l'icône, puis l'élément de menu et le mode.

- (1) Pour afficher les réglages de menu en mode CAMERA, VCR/PLAYER ou MEMORY, appuyez sur MENU.*
- (2) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner l'icône souhaitée, puis appuyez sur la molette pour valider le réglage.
- (3) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez sur la molette pour valider le réglage.
- (4) Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour sélectionner le mode souhaité, puis appuyez sur la molette pour valider le réglage.
- (5) Si vous souhaitez modifier d'autres éléments, sélectionnez → RETURN, puis appuyez sur la molette. Répétez ensuite les étapes (2) à (4).

Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Sélection du réglage de mode de chaque élément" (p. 279).

* Les modes indiqués sur le commutateur POWER varient selon les modèles (p. 26).



- * Modes on the POWER switch vary depending on models (p. 26).
- * Les modes indiqués sur le commutateur POWER varient selon les modèles (p. 26).

POWER

Changing the menu settings

To make the menu display disappear Press MENU.

Menu items are displayed as the following icons:

- MANUAL SET
- **CAMERA SET**
- V VCR SET 147 250 345 355 356
- P PLAYER SET **(218)** (418) 145 245
- LCD SET
- MEM SET 1 355 356
- MEM SET 2 355 356
- TAPE SET
- SETUP MENU
- **ETC** OTHERS

Depending on your camcorder model

The menu display may be different from that in this illustration.

English

Modification des réglages de menu

Pour désactiver l'affichage du menu Appuvez sur MENU.

Les icônes suivantes représentent les éléments de menu :

- MANUAL SET (réglages manuels)
- CAMERA SET (réglages caméscope)
- VCR SET (réglages magnétoscope)
- **147 250 345 355 356**P PLAYER SET (réglage lecteur)
- **218 418 145 245**
- LCD SET (réglages écran LCD)
- MEM SET 1 (réglages mémoire 1)
- MEM SET 2 (réglages mémoire 2)
- TAPE SET (réglages cassette)
- SETUP MENU (menu de configuration)
- ETC OTHERS (autres réglages)

En fonction du modèle du caméscope utilisé

L'affichage du menu peut être différent de celui indiqué dans l'illustration.

Selecting the mode setting of each item • is the default setting.

Menu items differ depending on the position of the POWER switch. \\

The screen shows only the items you can operate at the moment.

Icon/item	Mode	Meaning	switch*1)
MANUAL SET			
PROGRAM AE	_	To suit your specific shooting requirement (p. 88).	CAMERA MEMORY
P EFFECT (in recording)	_	To add special effects, like those in films or on TV, to images (p. 83).	CAMERA
P EFFECT (in playback)*2)	_	To add special effects, like those in films or on TV, to images (p. 110).	VCR
D EFFECT*3)	_	To add special effects using the various digital functions (p. 85, 112).	VCR CAMERA
FLASH MODE*3)	• ON	To fire the flash (optional) regardless of the brightness of the surroundings.	CAMERA MEMORY
	AUTO	To fire the flash automatically.	
AUTO SHTR*2)	• ON	To automatically activate the electronic shutter when shooting in bright conditions.	CAMERA MEMORY
	OFF	To not automatically activate the electronic shutter even when shooting in bright conditions.	

^{*1)} Modes on the POWER switch vary depending on models (p. 26).

^{*2) 145 147 245 250 345 355 356}

^{*3) 345 355 356}

Notes on FLASH MODE*3)

- You cannot adjust FLASH MODE if the external flash (optional) is not compatible with the FLASH MODE.
- You cannot adjust FLASH MODE if the external flash (optional) is not connected.

Note on AUTO SHTR*2)

The Auto Shutter function electronically adjusts the shutter speed.

*1) Modes on the POWER switch vary depending on models (p. 26).

*2) 145 147 245 250 345 355 356

*3) 345 355 356

lcon/item		Mode	Meaning	switch*1)
CAMERA SET				
SELFTIMER*2)		● OFF	To not use the self-timer function.	CAMERA
	_	ON	To use the self-timer function (p. 56, 73, 168, 185).	MEMORY
D ZOOM	*3)	● OFF	To deactivate the digital zoom. Up to 20× zoom is performed.	CAMERA
		40×	To activate the digital zoom. More than $20 \times$ to $40 \times$ zoom is performed digitally (p. 47).	
		560×	To activate the digital zoom. More than $20 \times$ to $560 \times$ zoom is performed digitally (p. 47).	
	*4)	● OFF	To deactivate the digital zoom. Up to 20× zoom is performed.	CAMERA MEMORY
		40×	To activate the digital zoom. More than $20 \times$ to $40 \times$ zoom is performed digitally (p. 47).	
		700×	To activate the digital zoom. More than $20 \times$ to $700 \times$ zoom is performed digitally (p. 47).	
16:9WIDE	* 5)	● OFF	_	CAMERA
		ON	To record a 16:9 wide picture (p. 77).	
	*6)	● OFF	_	CAMERA
		CINEMA	To record in the CINEMA mode (p. 78).	
		16:9FULL	To record in the 16:9FULL mode.	

POWER

*3) \(\sigma 187 \) \(\frac{4187}{4187} \) \(\frac{145}{147} \)

*4) 245 250 345 355 356

*⁵⁾ 145 147 245 250 345 355 356

*6) {218] {418]

*7) 418 245 250 345 355 356

^{*1)} Modes on the POWER switch vary depending on models (p. 26).

^{*2) 355 356}

lcon/item	Mode	Meaning	POWER switch*1)
CAMERA SET			
STEADYSHOT*7)	● ON	To compensate for camera-shake.	CAMERA
_	OFF	To cancel the SteadyShot function. Natural pictures are produced when shooting a stationary subject with a tripod.	MEMORY
N.S.LIGHT	● ON	To use the NightShot Light function (p. 54).	CAMERA
	OFF	To cancel the NightShot Light function.	MEMORY

Notes on the SteadyShot function*7)

- The SteadyShot function will not correct excessive camera-shake.
- Attachment of a conversion lens (optional) may influence the SteadyShot function.

If you cancel the SteadyShot function*7)

The SteadyShot off indicator appears on the screen. Your camcorder prevents excessive compensation for camera-shake.

- *1) Modes on the POWER switch vary depending on models (p. 26).
- *²⁾ **355 356**
- *3) 218] 418] 145 147
- *4) 245 250 345 355 356
- *⁵⁾ 145 147 245 250 345 355 356
- *6) \(\(\delta 18 \right) \) \(\delta 18 \right) \)
- *7) 418 245 250 345 355 356

n/item	Mode	Meaning	POWER switch*1)
VCR SET 147	250 345 3	55 356	
PLAYER SET 52	18] 5418] 145	245	
HiFi SOUND*2)	• STEREO	To play back a stereo tape or dual sound track tape with main and sub sound (p. 321, 322).	VCR
	1	To play back a stereo tape with the left sound or a dual sound track tape with main sound.	
	2	To play back a stereo tape with the right sound or a dual sound track tape with sub sound.	
EDIT*3)	• OFF	_	PLAYER
	ON	To minimise picture deterioration when editing.	
TBC *4) *5)	● ON	To correct jitter.	VCR/ PLAYER
	OFF	To not correct jitter. Set TBC to OFF when playing back a tape on which you have dubbed over and recorded the signal of a TV game or similar machine.	
TBC stands for "	Time Base Corre	ector."	
DNR*4) *5)	● ON	To reduce picture noise.	VCR/
	OFF	To reduce a conspicuous afterimage when the picture has a lot of movement.	PLAYER
DNR stands for	"Digital Noise Re	eduction."	
AUDIO MIX*2)	_	To adjust the balance between the stereo 1 and stereo 2.	VCR
		ST1 A ST2	
A/V → DV OUT*6)	● OFF	To output digital images and sound in analogue format using your camcorder.	VCR
	ON	To output analogue images and sound in digital format using your camcorder (p. 261).	

^{*1)} Modes on the POWER switch vary depending on models (p. 26).

^{*2) 145 147 245 250 345 355 356}

^{*3) \(\}frac{218}{218}\) \(\frac{418}{418}\) \(\frac{248}{218}\) \(\frac{448}{48}\) \(\frac{345}{248}\) \(\frac{355}{2356}\)

^{*5)} When you play back tapes recorded in the Hi8 **Hi 8**/standard 8 mm **3** system only.

^{*6) 345 355 356}

Icon/item	Mode	Meaning	POWER switch*1)
VCR SET 147	250 345 355	5 1356	
PLAYER SET 5	2187 54187 145	245	
NTSC PB	• ON PAL TV	To playback a tape recorded on your camcorder on a PAL system TV.	VCR/ PLAYER
	NTSC 4.43	To playback a tape recorded in the NTSC colour system on a TV with the NTSC 4.43 mode.	
PB MODE*6)	● AUTO	To automatically select the system (Hi8 Hi 🛭 / standard 8 mm 🖪 or Digital8 H) that was used to record on the tape, and play back the tape.	VCR
	Hi 8/8	To play back a tape that was recorded in the Hi8 Hi 3/standard 8 mm 3 system when your camcorder does not automatically distinguish the recording system.	

After five minutes of removing the power source

The HiFi SOUND*2), EDIT*3) and AUDIO MIX*2) items are returned to their default settings.

Notes on AUDIO MIX*2)

- You can adjust the balance only for tapes recorded in the Digital8 3 system. 345 355
- When playing back a tape recorded in the 16-bit mode, you cannot adjust the balance.

Note on NTSC PB

When you play back a tape on a Multi System TV, select the best mode while viewing the picture on the TV.

Note on PB MODE*6)

The mode will return to the default setting when:

- you remove the power source.
- you turn the POWER switch.
- *1) Modes on the POWER switch vary depending on models (p. 26).
- *²⁾ 145 147 245 250 345 355 356
- *3) {218] {418]
- *4) \2187 \4187 345 355 356
- *5) When you play back tapes recorded in the Hi8 Hi 🛽 /standard 8 mm 🖪 system only.
- *6) 345 355 356

lcon/item	Mode	Meaning	POWER switch*
CD SET			
LCD BRIGHT	_	To adjust the brightness on the LCD screen with the SEL/PUSH EXEC dial.	VCR/ PLAYER CAMERA MEMORY
		To darken To lighten	WEWOKI
LCD B.L.	BRT NORMAL	To set the brightness of the LCD screen backlight to normal.	VCR/ PLAYER CAMERA MEMORY
	BRIGHT	To brighten the LCD screen backlight.	
LCD COLOUR	_	To adjust the colour on the LCD screen, turning the SEL/PUSH EXEC dial to adjust the following bar.	VCR/ PLAYER CAMERA MEMORY
		To get low- intensity To get high- intensity	

Notes on LCD B.L.

- When you select BRIGHT, battery life is reduced by about 10 percent during recording.
- When you use power sources other than the battery pack, BRIGHT is automatically selected.

Even if you adjust LCD BRIGHT, LCD B.L., LCD COLOUR

The recorded picture will not be affected.

^{*} Modes on the POWER switch vary depending on models (p. 26).

n/item	Mode	Meaning	POWER switch
MEM SET 1 35	5 356		
STILL SET			
QUALITY	• FINE	To record still images in fine image quality mode (p. 160).	VCR MEMOR
	STANDARD	To record still images in standard image quality mode.	
FLD/FRAME	• FIELD	To record moving subjects correcting jitter (p. 165).	MEMOR
	FRAME	To record stationary subjects in high quality.	
MOVIE SET			
IMAGESIZE	● 320 × 240	To record moving pictures in 320 × 240 size (p. 162).	VCR
	160 × 112	To record moving pictures in 160 × 112 size.	MEMOR
€ REMAIN	• AUTO	To display the remaining capacity of the "Memory Stick" in the following cases: • For five seconds after you set the POWER switch to VCR or MEMORY. • For five seconds after inserting a "Memory Stick" into your camcorder. • When the capacity of the "Memory Stick" is less than a few minutes in MEMORY mode. • For five seconds after you start recording a moving picture.	VCR MEMOR
	ON	To always display the remaining capacity of the "Memory Stick."	
NEW FOLDER	• ADD	To create a new folder (p. 199).	MEMOR
	RETURN	To cancel creating a new folder.	
REC FOLDER	_	To select a folder in which images are recorded (p. 201).	MEMOR
FILE NO.	• SERIES	To assign numbers to files in sequence even if the "Memory Stick" is changed. However, when a new folder is created or the recording folder is changed, the file number sequence is reset.	VCR MEMOR
	RESET	To reset the file numbering each time the "Memory Stick" is changed.	
PRINT MARK	ON	To write a print mark on recorded still images you want to print out later (p. 224).	VCR MEMOR
	● OFF	To cancel print marks on still images.	
PROTECT	ON	To protect selected images against accidental erasure (p. 219).	VCR MEMOR
	● OFF	To not protect images.	
PB FOLDER	_	To select a folder that contains images to be played back (p. 211).	MEMOR

con/item	Mode	Meaning	POWER switch
MEM SET 2 35	55 3 56		
SLIDE SHOW	RETURN	To cancel the slide show.	MEMORY
	• ALL FILES	To play back all images in the "Memory Stick" continuously (p. 217).	•
	FOLDER □□□*1)	To play back all images in the current PB folder continuously.	•
INT.R -STL	ON	To activate the interval photo recording function (p. 192).	MEMORY
	• OFF	To deactivate the interval photo recording function.	•
	SET	To set INTERVAL for interval photo recording.	•
DELETE ALL	• RETURN	To cancel deleting all images.	MEMORY
	ALL FILES	To delete all unprotected images in the "Memory Stick" (p. 222).	•
	FOLDER □□□*1)	To delete all unprotected images in the current PB folder.	•
FORMAT	• RETURN	To cancel formatting.	MEMORY
	OK	To format an inserted "Memory Stick." Formatting erases all information on a "Memory Stick." 1. Select FORMAT with the SEL/PUSH EXEC dial, then press the dial. 2. Select OK with the SEL/PUSH EXEC dial, then press the dial. 3. After EXECUTE appears, press the SEL/PUSH EXEC dial. The FORMATTING indicator flashes during formatting. The COMPLETE indicator appears when formatting is finished.	

Notes on formatting

- Formatting erases all folders.
- Formatting erases all images even if they are protected.
- The supplied "Memory Stick" has been formatted at factory. Formatting the "Memory Stick" on your camcorder is not required.*2)
- Do not do any of the following while the FORMATTING indicator is displayed:
 - Switch the POWER switch
 - Operate buttons
- Eject the "Memory Stick"
- Remove the power source
- You cannot format the "Memory Stick" if the write-protect tab on the "Memory Stick" is set to LOCK.
- Format the "Memory Stick" when "I FORMAT ERROR" is displayed.

^{*1)} $\square \square \square \square$ stands for the folder number.

^{*&}lt;sup>2)</sup> **356**

n/item	Mode	Meaning	POWER switch*1)
TAPE SET			
REC MODE	● SP	To record in the SP (Standard Play) mode.	VCR
	LP	To increase the recording time to 1.5*2)/2*3) times the SP mode.	CAMERA
AUDIO MODE*2)	● 12BIT	To record in the 12-bit mode (two stereo sounds).	VCR*4)
	16BIT	To record in the 16-bit mode (one stereo sound with high quality).	CAMERA
ORC TO SET*3) ORC stands for "	— Optimising the	To automatically adjust the recording condition to get the best possible recording. Press START/STOP to start adjustment. Your camcorder takes about 10 seconds to check the tape condition and then returns to the standby mode. Recording Condition."	CAMERA
∞ REMAIN	• AUTO	 To display the remaining tape bar: For about eight seconds after your camcorder is turned on and calculates the remaining amount of tape. For about eight seconds after a cassette is inserted and your camcorder calculates the remaining amount of tape. For about eight seconds after ► is pressed in VCR/PLAYER mode. For about eight seconds after DISPLAY is pressed to display the screen indicators. For the period of tape rewinding, forwarding or picture search in VCR/PLAYER mode. 	VCR/ PLAYER CAMERA
	ON	To always display the remaining tape bar.	
FRAME REC*2)	● OFF	To deactivate the frame recording.	CAMERA
•	ON	To activate the frame recording (p. 96).	
INT. REC*2)	ON	To activate the interval recording function (p. 94).	CAMERA
	● OFF	To deactivate the interval recording function.	
	SET	To set INTERVAL and REC TIME for interval recording.	

(continued on the following page)

Notes on the LP mode

- When you record a tape in the LP mode on your camcorder, we recommend playing back the tape on your camcorder. When you playback the tape recorded on another camcorder or VCR, noise may occur in images or sounds.
- •When you record in the LP mode, we recommend using a Sony cassette so that you can get the most out of your camcorder.
- When you record in the SP and LP modes on one tape or you record some scenes in the LP mode, the playback picture may be distorted or the time code may not be written properly between scenes.*2)
- Noise may occur also when you play back on your camcorder tapes recorded in the LP mode on another camcorder or VCR.*3)
- When you record a tape in the LP mode on your camcorder, recording is carried out in the standard 8 mm 🛭 system.*³⁾

Note on AUDIO MODE*2)

When playing back a tape recorded in the 16-bit mode, you cannot adjust the balance in AUDIO MIX.

Note on dubbing a tape to another VCR*4)

You cannot select AUDIO MODE for tapes recorded in the Digital8 **!**) system. You, however, can select AUDIO MODE when you dub tapes recorded in the Hi8 **!**iii standard 8 mm system to another VCR using the i.LINK cable.

Notes on ORC setting*3)

- \bullet Each time you eject the cassette, the ORC setting will be cancelled. If necessary, set the setting.
- You cannot use this setting on a tape with the red mark on the cassette exposed. (i. e. the tape is write-protected)
- When you set ORC TO SET, a non-recorded section of about 0.1 seconds appears on the tape. However, note that this non-recorded section disappears from the tape when you continue recording from this section.
- To check if you have already set the ORC setting, select ORC TO SET in the menu settings. "ORC ON" is displayed if ORC TO SET is already set.
- *1) Modes on the POWER switch vary depending on models (p. 26).
- *2) 145 147 245 250 345 355 356
- *3) {218] {418]
- *4) 345 355 356

con/item	Mode	Meaning	POWER switch*1)
SETUP MENU			
CLOCK SET	_	To set the date or time (p. 37).	CAMERA MEMORY
AUTO DATE*2)	• ON	To record the date for 10 seconds after recording has started.	CAMERA
	OFF	To cancel the auto date function.	
USB STREAM*3)	● OFF	To deactivate the USB Streaming function.	VCR
	ON	To activate the USB Streaming function.	CAMERA
LTR SIZE	● NORMAL	To display selected menu items in normal size.	VCR/
	2×	To display selected menu items at twice the normal size.	PLAYER CAMERA MEMORY
LANGUAGE	● ENGLISH	To display the information indicators in English.	VCR/ PLAYER CAMERA MEMORY
	FRANÇAIS*4)	To display the some of the information indicators in French.	
	ESPAÑOL*4)	To display the some of the information indicators in Spanish.	
	PORTUGUÊS*4)	To display the some of the information indicators in Portuguese.	
	DEUTSCH*4)	To display the some of the information indicators in German.	
	ITALIANO*4)	To display the some of the information indicators in Italian.	
	EΛΛΗΝΙΚΑ*4)	To display the some of the information indicators in Greek.	
	中文 [COMP]*5)	To display the some of the information indicators in Chinese (traditional).	
	中文 [SIMP]*5)	To display the some of the information indicators in Chinese (simplified).	

^{*1)} Modes on the POWER switch vary depending on models (p. 26).

(continued on the following page)

<sup>*2) 218 418 435 355 356
*4)</sup> European models only.

^{*5)} Except for European models.

^{*6) 355 356}

lcon/item	Mode	Meaning	POWER switch*1)
≘ SETUP MENU			_
DEMO MODE	• ON	To make the demonstration appear.	CAMERA
	OFF	To cancel the demonstration mode.	

Notes on DEMO MODE

- You cannot select DEMO MODE when a "Memory Stick" is inserted in your camcorder.*60
- You cannot select DEMO MODE when a cassette is inserted in your camcorder.
- The DEMO MODE default setting is STBY (Standby), and the demonstration starts about 10 minutes after you have set the POWER switch to CAMERA without a cassette inserted. To cancel the demonstration, insert a "Memory Stick"*6) or a cassette, set the POWER switch to anything other than CAMERA, or set DEMO MODE to OFF. To set to STBY (Standby) again, leave the DEMO MODE at ON in the menu settings, turn the POWER switch to OFF (CHG), and return the POWER switch to CAMERA.
- When NIGHTSHOT is set to ON, "NIGHTSHOT" appears on the screen and you cannot select DEMO MODE in the menu settings.
- *1) Modes on the POWER switch vary depending on models (p. 26).
- *2) \(\(\frac{218}{18} \) \(\frac{418}{18} \)
- *3) 245 250 345 355 356
- *4) European models only.
- *5) Except for European models.
- *6) 355 356

n/item	Mode	Meaning	POWER switch*1)
OTHERS			
DATA CODE*2)	DATE/CAM	To display date, time and recording data during playback.	VCR MEMORY
	DATE	To display date and time during playback.	
WORLD TIME	_	To set the clock to the local time. Turn the SEL/PUSH EXEC dial to set a time difference. The clock changes by the time difference you set here. If you set the time difference to 0, the clock returns to the originally set time.	CAMERA MEMORY
BEEP	• MELODY	To output the melody when you start/stop recording or when an unusual condition occurs on your camcorder.	VCR/ PLAYER CAMERA MEMORY
	NORMAL	To output the beep instead of the melody.	
	OFF	To cancel all sound including shutter sound.	
COMMANDER*3)	• ON	To activate the Remote Commander supplied with your camcorder.	VCR/ PLAYER CAMERA MEMORY
	OFF	To deactivate the Remote Commander to avoid erroneous remote control operation caused by other VCR's remote control.	
DISPLAY	● LCD	To show the display on the LCD screen and in the viewfinder.	VCR/ PLAYER
	V-OUT/LCD	To show the display on the TV screen, LCD screen and in the viewfinder.	CAMERA MEMORY
REC LAMP	• ON	To light up the camera recording lamp at the front of your camcorder.	CAMERA MEMORY
	OFF	To turn the camera recording lamp off so that the person is not aware of the recording.	

^{*1)} Modes on the POWER switch vary depending on models (p. 26).

(continued on the following page)

^{*&}lt;sup>2)</sup> 245 250 345 355 356

^{*3 218 418 245 250 345 355 356} *4) 355 356

^{*5) 145 147 245 250 345} *6) 345 355 356

Icon/item	Mode	Meaning	POWER switch*1)
ETC OTHERS			
VIDEO EDIT	*4) • RETURN	To cancel video editing.	VCR
	TAPE	To make a programme and perform video editing (p. 136).	
	MEMORY	To make a programme and perform MPEG editing (p. 194).	
	*5)	To make a programme and perform video editing (p. 136).	VCR

Note*6)

If you press DISPLAY with DISPLAY set to V-OUT/LCD in the menu settings, the picture from a TV or VCR will not appear on the screen even when your camcorder is connected to outputs on the TV or VCR. (Except when your camcorder is connected with the i.LINK cable)

After five minutes of removing the power source*3)

The COMMANDER item returns to their default settings.

When recording a close subject

When REC LAMP is set to ON, the red camera recording lamp on the front of the camcorder may reflect on the subject if it is close. In this case, we recommend that you set REC LAMP to OFF.

- *2) 245 250 345 355 356
- *3) 218 418 245 250 345 355 356
- *4) 355 356
- *5) 145 147 245 250 345 *6) 345 355 356

^{*1)} Modes on the POWER switch vary depending on models (p. 26).

Sélection du réglage de mode de chaque élément ● est le réglage par défaut.

Les éléments de menu diffèrent en fonction de la position du commutateur POWER. Seuls les paramètres pouvant être utilisés à un moment donné apparaissent.

Icône/El	lément	Mode	Signification	POWER*1)
MA TO	NUAL SET			
PRC	OGRAM AE	_	Réponse à vos exigences particulières en matière de prise de vue (p. 88).	CAMERA MEMORY
(en	FECT cours nregistremen		Ajout d'effets spéciaux aux images, similaires à ceux utilisés au cinéma ou à la télévision (p. 83).	CAMERA
(en	FFECT cours de ure)* ²⁾	_	Ajout d'effets spéciaux aux images, similaires à ceux utilisés au cinéma ou à la télévision (p. 110).	VCR
D E	FFECT*3)	_	Ajout d'effets spéciaux à l'aide des diverses fonctions numériques (p. 85 et 112).	VCR CAMERA
FLA	SH MODE*3)	• ON	Déclenchement du flash (en option) quelle que soit la luminosité ambiante.	CAMERA MEMORY
		AUTO	Déclenchement automatique du flash.	-
AUT	AUTO SHTR*2)	• ON	Activation automatique de l'obturateur électronique lors d'une prise de vue dans un endroit très bien éclairé.	CAMERA MEMORY
	OFF	Pas d'activation automatique de l'obturateur électronique, même lors d'une prise de vue dans un endroit très bien éclairé.	-	

^{*1)} Les modes indiqués sur le commutateur POWER varient selon les modèles (p. 26).

(Suite à la page suivante)

^{*2) 145 147 245 250 345 355 356}

^{*3 345 355 356}

Remarques sur la fonction FLASH MODE*3)

- Vous ne pouvez pas régler FLASH MODE si le flash externe (en option) n'est pas compatible avec la fonction FLASH MODE.
- Vous ne pouvez pas régler FLASH MODE si le flash externe (en option) n'est pas raccordé.

Remarque sur AUTO SHTR*2)

La fonction Auto Shutter règle électroniquement la vitesse d'obturation.

*1) Les modes indiqués sur le commutateur POWER varient selon les modèles (p. 26).

*2) 145 147 245 250 345 355 356

*3) 345 355 356

lcône/Elément		Mode	Signification	Commutateur POWER*1)
CAMERA SE	T			
SELFTIMER*	2)	• OFF	Désactivation de la fonction d'enregistrement par retardateur.	CAMERA MEMORY
	•	ON	Activation de la fonction d'enregistrement par retardateur (p. 56, 73, 168, 185).	
D ZOOM	*3)	● OFF	Désactivation du zoom numérique. Un zoom pouvant aller jusqu'à 20× est effectué.	CAMERA
		40×	Activation du zoom numérique. Les opérations de zoom allant de 20× à 40× sont effectuées numériquement (p. 47).	
		560×	Activation du zoom numérique. Les opérations de zoom allant de 20× à 560× sont effectuées numériquement (p. 47).	
	*4)	• OFF	Désactivation du zoom numérique. Un zoom pouvant aller jusqu'à 20× est effectué.	CAMERA MEMORY
		40×	Activation du zoom numérique. Les opérations de zoom allant de 20× à 40× sont effectuées numériquement (p. 47).	
		700×	Activation du zoom numérique. Les opérations de zoom allant de 20× à 700× sont effectuées numériquement (p. 47).	
16:9WIDE	* 5)	● OFF	_	CAMERA
		ON	Enregistrement d'une image au format 16:9WIDE (p. 77).	
	* 6)	● OFF	_	CAMERA
		CINEMA	Prise de vue en mode CINEMA (p. 78).	
		16:9FULL	Prise de vue en mode 16:9FULL.	

^{*1)} Les modes indiqués sur le commutateur POWER varient selon les modèles (p. 26).

^{*&}lt;sup>2)</sup> **355 356**

^{*3) 2187 4187 145 147}

^{*4) 245 250 345 355 356}

^{*&}lt;sup>5)</sup> 145 147 245 250 345 355 356

^{*6) \(\}frac{2181}{4181}\)

^{*7) 418 245 250 345 355 356}

Icône/Elément	Mode	Signification	Commutateur POWER*1)
CAMERA SET			_
STEADYSHOT*7)	● ON	Compensation du bougé de la caméra.	CAMERA
	OFF	Désactivation de la fonction SteadyShot. La prise de vue d'un sujet immobile à l'aide d'un pied photographique permet d'obtenir des images naturelles.	MEMORY
N.S. LIGHT	• ON	Utilisation de la fonction d'éclairage NightShot Light (p. 54).	CAMERA MEMORY
	OFF	Désactivation de la fonction d'éclairage NightShot Light.	-

Remarques sur la fonction SteadyShot*7)

- La fonction SteadyShot ne corrige pas les bougés de caméra excessifs.
- La fixation d'un convertisseur (en option) peut influencer la fonction SteadyShot.

En cas d'annulation de la fonction SteadyShot*7)

L'indicateur " de désactivation de la fonction SteadyShot s'affiche à l'écran. Votre caméscope empêche une compensation excessive des bougés de la caméra.

- *1) Les modes indiqués sur le commutateur POWER varient selon les modèles (p. 26).
- *2) 355 356
- *3) 2187 4187 145 147
- *4) 245 250 345 355 356
- *5) **145 147 245 250 345 355 356**
- *6) \(\frac{2181}{4181}\)
- *7 (418) 245 250 345 355 356

Icône/Elément	Mode	Signification	Commutateur POWER*1)
V VCR SET 147	250 345 3	55	
PLAYER SET \(\overline{2}\)	187 (4187 - 145	245	
HiFi SOUND*2)	● STEREO	Lecture d'une cassette stéréo ou d'une cassette à piste audio bilatérale avec son principal et son secondaire (p. 321 et 322).	VCR
	1	Lecture du son provenant du canal de gauche sur une cassette stéréo ou de la bande son principale sur une cassette à piste audio bilatérale.	-
	2	Lecture du son provenant du canal de droite sur une cassette stéréo ou de la bande son secondaire sur une cassette à piste audio bilatérale.	•
EDIT*3)	● OFF	_	PLAYER
	ON	Minimisation de la détérioration des images lors d'un montage.	•
TBC *4) *5)	● ON	Correction du phénomène de tremblement.	VCR/
TBC signifie "Co	OFF	Pas de correction du phénomène de tremblement. Réglez TBC sur OFF lors de la lecture d'une cassette sur laquelle vous avez effectué un second enregistrement et enregistré le signal provenant d'une console de jeu vidéo ou d'un appareil similaire.	PLAYER
DNR*4) *5)	● ON	Réduction des parasites au niveau des images.	VCR/
	OFF	Réduction de l'apparition d'une image rémanente lorsque l'image bouge beaucoup.	PLAYER
DNR signifie "Re	éduction numériq	ue des parasites".	
AUDIO MIX*2)	_	Réglage de la balance entre la piste stéréo 1 et la piste stéréo 2. ST1 A ST2	VCR
A/V → DV OUT*6)	• OFF	Emission d'images et de sons numériques au format analogique à l'aide de votre caméscope.	VCR
	ON	Emission d'images et de sons analogiques au format numérique à l'aide de votre caméscope (p. 261).	

^{*1)} Les modes indiqués sur le commutateur POWER varient selon les modèles (p. 26).

^{*2) 145 147 245 250 345 355 356}

^{*3 \(\}frac{2181}{4181}\) \(\frac{4181}{4181}\) \(\frac{345}{4181}\) \(\frac{355}{4356}\)

^{*5)} Lors de la lecture de cassettes enregistrées avec le système Hi8 **Fii B**/8 mm **B** standard uniquement.

^{*&}lt;sup>6)</sup> **345 355 356**

Icône/Elément	Mode	Signification	Commutateur POWER*1)
V VCR SET 147	250 345 355	356	
PLAYER SET 5	2187 (4187 145	245	
NTSC PB	• ON PAL TV	Lecture sur un téléviseur PAL d'une cassette enregistrée sur votre caméscope.	VCR/ PLAYER
	NTSC 4.43	Lecture d'une cassette enregistrée au format couleur NTSC sur un téléviseur en mode NTSC 4.43.	_
PB MODE*6)	• AUTO	Utilisation automatique du système (Hi8 li / 8 mm s standard ou Digital8 l) utilisé pour l'enregistrement sur la cassette et lecture de la cassette.	VCR
	Hi8/8	Lecture d'une cassette enregistrée avec le système Hi8 Hi 3 /8 mm 3 standard lorsque le caméscope ne distingue pas automatiquement le système d'enregistrement.	_

Lorsque l'appareil a été débranché de la source d'alimentation pendant cinq minutes

Les réglages par défaut des éléments HiFi SOUND*2, EDIT*3) et AUDIO MIX*2) sont rétablis.

Remarques sur AUDIO MIX*2)

- Vous pouvez régler la balance uniquement pour les cassettes enregistrées avec le système Digital8 1.
 345 355 356
- Lors de la lecture d'une cassette enregistrée en mode 16-bit, vous ne pouvez pas régler la balance.

Remarque sur NTSC PB

Lors de la lecture d'une cassette sur un téléviseur multi-système, sélectionnez le meilleur mode lors de la lecture de l'image sur le téléviseur.

Remarque sur PB MODE*6)

Le mode est ramené au réglage par défaut lorsque :

- Vous débranchez la source d'alimentation.
- Vous actionnez le commutateur POWER.
- *1) Les modes indiqués sur le commutateur POWER varient selon les modèles (p. 26).
- *²⁾ 145 147 245 250 345 355 356
- *3) \2181 \4181
- *4) \218 \418 \345 \355 \356
- *5) Lors de la lecture de cassettes enregistrées avec le système Hi8 **Hi 3**/8 mm **3** standard uniquement.
- *6) 345 355 356

Icône/Elément	Mode	Signification	Commutateur POWER*
C LCD SET			
LCD BRIGHT	_	Réglage de la luminosité de l'écran LCD avec la molette SEL/PUSH EXEC.	VCR/ PLAYER CAMERA MEMORY
		Pour assombrir Pour éclaircir	
LCD B.L.	BRT NORMAL	Réglage normal de la luminosité du rétroéclairage de l'écran LCD.	PLAYER
	BRIGHT	Augmentation de la luminosité du rétroéclairage de l'écran LCD.	CAMERA MEMORY
LCD COLOUR	_	Pour ajuster la couleur de l'écran LCD, tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour ajuster la barre cidessous.	VCR/ PLAYER CAMERA MEMORY
		Pour obtenir ur faible intensité Pour obtenir ur forte intensité	ne

Remarques sur la fonction LCD B.L.

- \bullet Lorsque vous sélectionnez BRIGHT, l'autonomie de la batterie est réduite d'environ 10 % pendant l'enregistrement.
- Lorsque vous utilisez une source d'alimentation autre que la batterie, BRIGHT est automatiquement sélectionné.

Même si vous ajustez LCD BRIGHT, LCD B.L. ou LCD COLOUR

L'image enregistrée n'est pas affectée.

^{*} Les modes indiqués sur le commutateur POWER varient selon les modèles (p. 26).

ne/Elément	Mode	Signification	Commuta POWER
MEM SET 1 35	356		
STILL SET			
QUALITY	• FINE	Prise de vue d'images fixes dans un mode de grande qualité d'image (p. 160).	VCR MEMOR
	STANDARD	Prise de vue d'images fixes dans un mode de qualité d'image standard.	
FLD/FRAME	• FIELD	Prise de vue d'objets animés en corrigeant le phénomène de tremblement de la caméra (p. 165).	MEMOR
	FRAME	Prise de vue de sujets immobiles en qualité supérieure.	
MOVIE SET			
IMAGESIZE	● 320 × 240	Prise de vue d'images animées de taille 320 × 240 (p. 162).	
	160 × 112	Prise de vue d'images animées de taille 160 × 112.	MEMOR
€ REMAIN	• AUTO	Affichage de la quantité de mémoire restante sur le "Memory Stick" dans les cas suivants : • Pendant cinq secondes après que le commutateur POWER a été réglé sur VCR ou MEMORY. • Pendant cinq secondes après que le "Memory Stick" a été inséré dans votre caméscope. • Lorsque la quantité de mémoire du "Memory Stick" est inférieure à quelques minutes en mode MEMORY. • Pendant cinq secondes après le début de la prise de vue d'une image animée. • Pendant cinq secondes après la fin de la prise de vue d'une image animée.	VCR MEMOR
	ON	Affichage permanent de la quantité de mémoire restante sur le "Memory Stick".	-
NEW FOLDER	● ADD	Pour créer un nouveau dossier (p. 199).	MEMOR
	RETURN	Pour annuler la création d'un nouveau dossier.	
REC FOLDER	_	Pour sélectionner un dossier dans lequel des images sont enregistrées (p. 201).	MEMOR
FILE NO.	• SERIES	Attribution de numéros en séquence aux fichiers, même si le "Memory Stick" est changé. Cependant, lorsqu'un nouveau dossier est créé ou que le dossier dans lequel les images sont enregistrées est changé, la séquence de numérotation des fichiers est ramenée à zéro.	VCR MEMOR
	RESET	Réinitialisation de la numérotation des fichiers à chaque fois que le "Memory Stick" est changé.	
PRINT MARK	ON	Inscription d'une marque d'impression sur les images fixes enregistrées que vous souhaitez imprimer ultérieurement (p. 224).	VCR MEMOR
	• OFF	Annulation des marques d'impression sur les images fixes.	-
PROTECT	ON	Protection des images sélectionnées contre un effacement accidentel (p. 219).	VCR MEMOR
	● OFF	Images non protégées.	-
PB FOLDER	_	Pour sélectionner un dossier contenant des images à lire (p. 211).	MEMOR

Icône/Elément	Mode	Signification	Commutateur POWER
MEM SET 2 35	356		
SLIDE SHOW	RETURN	Pour annuler le diaporama.	MEMORY
	• ALL FILES	Pour lire en continu toutes les images du "Memory Stick" (p. 217).	
	FOLDER □□□*1)	Pour lire en continu toutes les images du dossier PB en cours d'utilisation.	
INT.R -STL	ON	Activation du mode d'enregistrement par intervalles de photos (p. 192).	MEMORY
	● OFF	Désactivation de la fonction d'enregistrement par intervalles de photos.	-
	SET	Pour régler INTERVAL pour l'enregistrement par intervalles de photos.	-
DELETE ALL	• RETURN	Pour annuler la suppression de toutes les images.	MEMORY
	ALL FILES	Pour supprimer toutes les images non protégées enregistrées sur le "Memory Stick" (p. 222).	
	FOLDER □□□*1)	Pour supprimer toutes les images non protégées enregistrées dans le dossier PB en cours d'utilisation.	•
FORMAT	• RETURN	Annulation du formatage.	MEMORY
	OK	Formatage d'un "Memory Stick" inséré. Le formatage efface les informations contenues sur un "Memory Stick". 1. Sélectionnez FORMAT à l'aide de la molette SEL/PUSH EXEC, puis appuyez sur la molette.	
		 Sélectionnez OK à l'aide de la molette SEL/PUSH EXEC, puis appuyez sur la molette. Appuyez sur la molette SEL/PUSH EXEC lorsque EXECUTE s'affiche. FORMATTING clignote pendant le formatage. COMPLETE s'affiche lorsque le formatage est terminé. 	

Remarques sur le formatage

- Le formatage supprime tous les dossiers.
- Le formatage efface toutes les images, même celles qui sont protégées.
- Le "Memory Stick" fourni a été formaté en usine. Il n'est pas nécessaire de formater le "Memory Stick" sur votre caméscope.*2)
- N'effectuez aucune des opérations suivantes pendant que l'indication FORMATTING est affichée :
 - Actionner le commutateur POWER.
 - Activer les touches.
 - Éjecter le "Memory Stick".
 - Débranchez la source d'alimentation
- Vous ne pouvez pas formater le "Memory Stick" si l'onglet de protection en écriture du "Memory Stick" est réglé sur LOCK.
- Formatez le "Memory Stick" lorsque " FORMAT ERROR" est affiché.

^{*}¹¹ □□□ correspond au numéro de dossier.

^{*2) 356}

ne/Elément	Mode		Commutate POWER*1)
TAPE SET			
REC MODE	● SP	Réalisation d'une prise de vue en mode SP (lecture standard).	VCR CAMERA
	LP	Augmentation de la durée d'enregistrement à 1,5*2) ou 2*3) fois le mode SP.	
AUDIO MODE*2)	● 12BIT	Prise de vue en mode 12-bit (son stéréo double).	VCR*4)
	16BIT	Prise de vue en mode 16-bit (son stéréo unique de qualité supérieure).	CAMERA
ORC TO SET*3) ORC signifie "Op	timisation des	Réglage automatique des conditions de prise de vue pour obtenir la meilleure prise de vue possible. Appuyez sur la touche START/STOP pour lancer le réglage. Votre caméscope prend environ dix secondes pour vérifier l'état de la cassette, puis il retourne en mode d'attente. conditions de prise de vue".	CAMERA
REMAIN	● AUTO	Affichage de la barre de longueur de bande restante : • Pendant environ huit secondes après la mise sous tension de votre caméscope, celui-ci calcule la longueur de bande restante. • Pendant environ huit secondes après l'insertion d'une cassette ; votre caméscope calcule la longueur de bande restante. • Pendant environ huit secondes après la pression sur ▶ en mode VCR/PLAYER. • Pendant environ huit secondes après la pression sur DISPLAY pour afficher les indicateurs d'écran. • Pendant la durée du rembobinage, de l'avance rapide de la cassette ou de la recherche d'image en mode VCR/PLAYER.	VCR/ PLAYER CAMERA
	ON	Affichage permanent de la barre de longueur de bande restante.	
FRAME REC*2)	● OFF	Désactivation du mode d'enregistrement image par image.	CAMERA
	ON	Activation du mode d'enregistrement image par image (p. 96).	
INT. REC*2)	ON	Activation du mode d'enregistrement par intervalles (p. 94).	CAMERA
	● OFF	Désactivation de la fonction d'enregistrement par intervalles.	
	SET	Réglage de INTERVAL et REC TIME pour un enregistrement par intervalles.	

^{*1)} Les modes indiqués sur le commutateur POWER varient selon les modèles (p. 26).
*2) 145 147 245 250 345 355 356

^{*3) \218] \418]}

^{*4) 345 355 356}

Remarques sur le mode LP

- Lorsque vous enregistrez une cassette en mode LP sur votre caméscope, il est recommandé de lire cette cassette sur le même caméscope. Lors de la lecture d'une cassette enregistrée sur un autre caméscope ou magnétoscope, des parasites peuvent apparaître au niveau de l'image ou du son.
- Lorsque vous enregistrez en mode LP, il est recommandé d'utiliser une cassette Sony, de manière à obtenir les meilleurs résultats possibles avec votre caméscope.
- Lorsque vous enregistrez une même cassette dans les modes SP et LP ou si vous enregistrez certaines scènes en mode LP, l'image de lecture peut être déformée ou le code temporel peut ne pas être inscrit correctement entre les scènes.*2)
- Des parasites peuvent également se produire lors de la lecture sur votre caméscope de cassettes enregistrées en mode LP sur un autre caméscope ou magnétoscope.*3)
- Lorsque vous enregistrez une cassette en mode LP sur votre caméscope, il est recommandé d'effectuer l'enregistrement avec le système 8 mm 🛭 standard.*3)

Remarque sur AUDIO MODE*2)

Lors de la lecture d'une cassette enregistrée en mode 16-bit, vous ne pouvez pas régler la balance en mode AUDIO MIX.

Remarque sur la copie d'une cassette vers un autre magnétoscope*4)

Vous ne pouvez pas sélectionner AUDIO MODE pour les cassettes enregistrées avec le système Digital8 **D**. Cependant, vous pouvez sélectionner AUDIO MODE lors de la copie de cassettes enregistrées avec le système Hi8 **Hi B**/8 mm **B** standard vers un autre magnétoscope à l'aide du câble i.LINK.

Remarques sur le réglage ORC*3)

- Chaque fois que la cassette est éjectée, le réglage ORC est annulé. Si nécessaire, refaites ce réglage.
- Vous ne pouvez pas utiliser ce réglage sur une cassette dont l'onglet rouge de protection en écriture est visible (cela signifie que la cassette est protégée en écriture).
- Si vous réglez ORC TO SET, une section non enregistrée d'environ 0,1 seconde est créée sur la cassette. Cependant, remarquez que cette section non enregistrée est supprimée de la cassette si vous reprenez l'enregistrement à partir de cette section.
- Pour vérifier si vous avez déjà établi le réglage ORC, sélectionnez ORC TO SET dans les réglages de menu. "ORC ON" s'affiche si le réglage ORC TO SET est déjà établi.
- *1) Les modes indiqués sur le commutateur POWER varient selon les modèles (p. 26).
- *2) 145 147 245 250 345 355 356
- *3) 52187 54187
- *4) 345 355 356

Icône/Elément	Mode	Signification	Commutateur POWER*1)
≘ SETUP MENU			
CLOCK SET	_	Réglage de la date ou de l'heure (p. 37).	CAMERA MEMORY
AUTO DATE*2)	• ON	Enregistrement de la date pendant dix secondes après le début de l'enregistrement.	CAMERA
	OFF	Désactivation de la fonction Date automatique.	
USB STREAM*3)	● OFF	Désactivation de la fonction USB Streaming.	VCR
	ON	Activation de la fonction USB Streaming.	CAMERA
LTR SIZE	• NORMAL	Affichage des éléments de menu sélectionnés à leur taille normale.	VCR/ PLAYER
	2× Affichage des éléments de menu sélectionné double de leur taille normale.	Affichage des éléments de menu sélectionnés au double de leur taille normale.	CAMERA MEMORY
LANGUAGE	● ENGLISH	Pour afficher les indicateurs d'information en anglais.	
	FRANÇAIS*4)	Pour afficher certains des indicateurs d'information en français.	PLAYER CAMERA MEMORY
	ESPAÑOL*4)	Pour afficher certains des indicateurs d'information en espagnol.	WIEWIOKT
	PORTUGUÊS*4)	Pour afficher certains des indicateurs d'information en portugais.	
	DEUTSCH*4)	Pour afficher certains des indicateurs d'information en allemand.	
	ITALIANO*4)	Pour afficher certains des indicateurs d'information en italien.	
	EΛΛΗΝΙΚΑ*4)	Pour afficher certains des indicateurs d'information en grec.	
	中文 [COMP]*5)	Pour afficher certains des indicateurs d'information en chinois traditionnel.	
	中文 [SIMP]*5)	Pour afficher certains des indicateurs d'information en chinois simplifié.	

^{*1)} Les modes indiqués sur le commutateur POWER varient selon les modèles (p. 26).

(Suite à la page suivante)

^{*2) \218] \418]}

^{*3)} **245 250 345 355 356***4) Modèles destinés à l'Europe uniquement.

^{*5)} Pour tous les modèles sauf les modèles destinés à l'Europe.

^{*6) 355 356}

Icône/Elément	Mode	Signification	Commutateur POWER*1)
≘ SETUP MENU			_
DEMO MODE	● ON	Affichage de l'écran de démonstration.	CAMERA
	OFF	Désactivation du mode de démonstration.	

Remarques sur la fonction DEMO MODE

- Vous ne pouvez pas sélectionner DEMO MODE lorsqu'un "Memory Stick" est inséré dans votre caméscope.*6)
- Vous ne pouvez pas sélectionner DEMO MODE lorsqu'une cassette est insérée dans votre caméscope.
- Le réglage par défaut de DEMO MODE est STBY (attente) et la démonstration démarre environ dix minutes après le réglage du commutateur POWER sur CAMERA sans qu'une cassette ne soit insérée.

Pour désactiver la démonstration, insérez un "Memory Stick"*6) ou une cassette, réglez le commutateur POWER sur n'importe quel réglage autre que CAMERA ou réglez DEMO MODE sur OFF. Pour ramener le réglage DEMO MODE sur STBY (attente), laissez DEMO MODE sur ON dans les réglages de menu, réglez le commutateur POWER sur OFF (CHG), puis réglez-le de nouveau sur CAMERA.

• Lorsque NIGHTSHOT est réglé sur ON, l'indicateur "NIGHTSHOT" apparaît à l'écran et vous ne pouvez pas sélectionner DEMO MODE dans les réglages de menu.

^{*1)} Les modes indiqués sur le commutateur POWER varient selon les modèles (p. 26).

^{*2)} **\218 \418**

^{*3) 245 250 345 355 356}

^{*4)} Modèles destinés à l'Europe uniquement.

^{*5)} Pour tous les modèles sauf les modèles destinés à l'Europe.

^{*6) 355 356}

cône/Elément	Mode	Signification	Commutateur POWER*1)
TC OTHERS			
DATA CODE*2)	• DATE/CAM	Affichage de la date, de l'heure et des données d'enregistrement pendant la lecture.	VCR MEMORY
	DATE	Affichage de la date et de l'heure pendant la lecture.	•
WORLD TIME	_	Réglage de l'horloge à l'heure locale. Tournez la molette SEL/PUSH EXEC pour régler le décalage horaire. L'heure affichée à l'horloge est modifiée selon le décalage indiqué. Si vous indiquez 0 comme décalage horaire, l'heure initiale est rétablie.	CAMERA MEMORY
BEEP	• MELODY	Emission de la mélodie au début ou à la fin de l'enregistrement ou lorsque votre caméscope fonctionne de manière inhabituelle.	VCR/ PLAYER CAMERA
	NORMAL	Emission du bip sonore au lieu de la mélodie.	MEMORY
	OFF	Désactivation de tous les sons, y compris le son de l'obturateur.	•
COMMANDER*3)	• ON	Activation de la télécommande fournie avec votre caméscope.	VCR/ PLAYER
	OFF	F Désactivation de la télécommande afin d'éviter les opérations de télécommande indésirables effectuées depuis la télécommande d'un autre magnétoscope.	CAMERA MEMORY
DISPLAY	● LCD	Affichage à l'écran LCD et dans le viseur.	VCR/
	V-OUT/LCD	Affichage à l'écran du téléviseur, à l'écran LCD et dans le viseur.	PLAYERCAMERAMEMORY
REC LAMP	• ON	Activation du voyant de tournage à l'avant du caméscope.	CAMERA MEMORY
	OFF	Désactivation du voyant de tournage, afin que le sujet ne se rende pas compte que l'enregistrement est en cours.	

^{*1)} Les modes indiqués sur le commutateur POWER varient selon les modèles (p. 26).

(Suite à la page suivante)

^{*2) 245 250 345 355 356}

^{*3) 218 418 245 250 345 355 356}

^{*5) 145 147 245 250 345}

^{345 355 356}

Icône/Elément	Mode	Signification	Commutateur POWER*1)
ETC OTHERS			
VIDEO EDIT	*4) • RETUI	N Annulation du montage vidéo.	VCR
	TAPE	Réalisation d'un programme et d'un montage vidéc (p. 136).)
	MEMC	RY Réalisation d'un programme et d'un montage MPE (p. 194).	G
	*5)	Réalisation d'un programme et d'un montage vidéc (p. 136).	VCR

Remarque*6)

Si vous appuyez sur DISPLAY pendant que DISPLAY est réglé sur V-OUT/LCD dans les réglages de menu, l'image provenant du téléviseur ou du magnétoscope ne s'affiche pas à l'écran même si votre caméscope est raccordé aux sorties du téléviseur ou du magnétoscope (sauf lorsque votre caméscope est raccordé avec le câble i.LINK).

Lorsque l'appareil a été débranché de la source d'alimentation pendant cinq minutes*3) L'élément COMMANDER revient à son réglage par défaut.

Lors de la prise de vue d'un sujet rapproché

Lorsque REC LAMP est réglé sur ON, la lumière rouge du voyant de tournage situé à l'avant du caméscope peut être réfléchie par le sujet si celui-ci est très proche. Si c'est le cas, il est recommandé de régler REC LAMP sur OFF.

*²⁾ 245 250 345 355 356 *3) 218 418 245 250 345 355 356

*4) 355 356

*⁵⁾ 145 147 245 250 345 *⁶⁾ 345 355 356

^{*1)} Les modes indiqués sur le commutateur POWER varient selon les modèles (p. 26).

English

Types of trouble and how to correct trouble

If you run into any problem using your camcorder, use the following table to troubleshoot the problem. If the problem persists, disconnect the power source and contact your Sony dealer or local authorised Sony service facility. If "C:□□:□□" appears on the screen, the self-diagnosis display function has worked. See page 301.

In the recording mode

Symptom	Cause and/or Corrective Action
START/STOP does not operate.	 The POWER switch is not set to CAMERA. → Set it to CAMERA (p. 42). The tape has run out. → Rewind the cassette or insert a new one (p. 40, 61). The write-protect tab is set to expose the red mark. → Use a new tape or slide the tab (p. 41). The tape is stuck to the drum (moisture condensation). → Remove the cassette and leave your camcorder for at least one hour to acclimatise (p. 331).
The power goes off.	 • While being operated in CAMERA mode, your camcorder has been in the standby mode for more than three minutes*1)/five minutes*2). → Set the POWER switch to OFF (CHG) and then to CAMERA again (p. 42). • The battery pack is dead or nearly dead. → Install a charged battery pack (p. 28, 29).
The image on the viewfinder screen is not clear.	 The viewfinder lens is not adjusted. Adjust the viewfinder lens (p. 48).
The SteadyShot function does not work.*3)	 STEADYSHOT is set to OFF in the menu settings. → Set it to ON (p. 267). 16:9WIDE is set to ON in the menu settings.*4) → Set it to OFF (p. 266). 16:9WIDE is set to 16:9FULL.*5) → Set it to OFF (p. 266).
The autofocusing function does not work.	 The setting is the manual focus mode. → Set the autofocus mode (p. 92). Shooting conditions are not suitable for autofocus. → Adjust to focus manually (p. 92).
The ♦ indicator flashes in the viewfinder.	 • The video heads may be dirty. → Clean the heads using the Sony V8-25CLD cleaning cassette (optional) (p. 332).



*2) **\(\bar{218}\) \(\bar{418}\)**

*3) 418 245 250 345 355 356

245 250 345 355 356 418

345 355 356

(continued on the following page)

Symptom	Cause and/or Corrective Action			
The picture does not appear in the viewfinder.	 The LCD panel is open. → Close the LCD panel when you do not record using the LCD screen (p. 45). 			
A vertical band appears when you shoot a subject such as lights or a candle flame against a dark background.	• The contrast between the subject and background is too high. This is not a malfunction.			
A vertical band appears when you shoot a very bright subject.	• The smear phenomenon is occurring. This is not a malfunction.			
Some tiny white, red, blue or green spots appear on the screen.*6)	• Slow shutter, Super NightShot or Colour Slow Shutter mode is activated. This is not a malfunction.			
An unknown picture is displayed on the screen.	 If 10 minutes passes after you set the POWER switch to CAMERA or DEMO MODE is set to ON in the menu settings without a "Memory Stick"*⁷⁾ or a cassette inserted, your camcorder automatically starts the demonstration. → Insert a "Memory Stick"*⁷⁾ or a cassette and the demonstration stops. You can also cancel DEMO MODE (p. 276). 			
The picture is recorded in incorrect or unnatural colours.	• NIGHTSHOT is set to ON. → Set it to OFF (p. 53).			
Picture appears too bright, and the subject does not appear on the screen.	 NIGHTSHOT is set to ON in a bright place. → Set it to OFF (p. 53). The backlight function is active. → Deactivate the backlight function (p. 52). 			
The shutter does not sound.*7)	 BEEP is set to OFF in the menu settings. → Set it to MELODY or NORMAL (p. 277). 			
A horizontal black band appears when shooting a TV screen or a computer screen.*3)	Set STEADYSHOT to OFF in the menu settings (p. 267).			
An external flash (optional) does not work.*6)	 The power of the external flash is off or the power source is not installed. → Turn on the external flash or install the power source. AUTO is selected in FLASH MODE in the menu settings while recording in a bright place. → Set it to ON (p. 265). 			



Cause and/or Corrective Action Symptom The picture does not appear on the • The tape is recorded in the Hi8 Hi8/Standard 8 mm 8 system. screen when playing back a tape.*1) The tape does not move when a • The POWER switch is set to MEMORY, CAMERA or OFF video control button is pressed. (CHG).*2) → Set it to VCR/PLAYER*2) (p. 61). The playback button does not work. • The cassette has run out of tape. → Rewind the tape (p. 61). There are horizontal lines on the • The television's video channel is not adjusted correctly. → Adjust it*3) (p. 68). picture. The playback picture is not clear or • EDIT is set to ON in the menu settings. does not appear. → Set it to OFF*3) (p. 268). • The video head may be dirty. → Clean the heads using the Sony V8-25CLD cleaning cassette (optional) (p. 332).

The date search does not work
correctly.*5)
The picture which is recorded in the
Digital8 P system is not played back.*6)
The tape which is recorded in the

No sound or only a low sound is

heard when playing back a tape.

In the playback mode

→ Set it to STEREO (p. 268). • The volume is turned to minimum.

• The stereo tape is played back with HiFi SOUND set to 2 in the

→ Press VOLUME + (p. 61).

menu settings.*4)

- AUDIO MIX is set to the ST2 side in the menu settings.*4) → Adjust AUDIO MIX (p. 268).
- The tape has a blank portion between recorded portions (p. 118).
- PB MODE is set to **Hi 13**/**13** in the menu settings. → Set it to AUTO (p. 269).
- → Set PB MODE to ► II B / B in the menu settings (p. 269).
- Hi8 Hi 8/standard 8 mm 8 system is not played back correctly.*6)

^{*1)} **145 147 245 250**

^{*2)} Modes on the POWER switch vary depending on models (p. 26).

^{*3) {218] {418]}

^{*4) 145 147 245 250 345 355 356} *5) 245 250 345 355 356

^{*6) 345 355 356}

In the recording and playback modes

Symptom	Cause and/or Corrective Action
Your camcorder does not function even when the POWER switch is set to a position other than OFF (CHG).	 The battery pack is not installed, or is dead or nearly dead. → Install a charged battery pack (p. 28, 29). The AC Adaptor is not connected to a wall socket. → Connect the AC Adaptor to a wall socket (p. 35).
The end search function does not work. The end search function does not	 The tape was ejected after recording. You have not recorded on the new cassette yet. The tape has a blank portion at the beginning or midway.
work correctly.	The tape has a brank portion at the beginning of midway.
The battery pack is quickly discharged.	 The operating temperature is too low. The battery pack is not charged enough. → Charge the battery pack fully again (p. 29). The battery pack is completely dead, and cannot be recharged. → Replace with a new battery pack (p. 28).
The remaining battery time indicator does not indicate the correct time.	 You have used the battery pack in an extremely hot or cold environment for a long time. The battery pack is completely dead, and cannot be recharged. → Replace with a new battery pack (p. 28). The battery is dead. → Use a fully charged battery pack (p. 28, 29). A deviation has occurred in the remaining battery time. → Charge the battery pack fully so that the remaining battery time indicator indicates correct time (p. 30).
The power goes off although the remaining battery time indicator indicates that the battery pack has enough power to operate.	 A deviation has occurred in the remaining battery time. → Charge the battery pack fully so that the remaining battery time indicator indicates correct time (p. 30).
The cassette cannot be removed from the holder.	 • The power source is disconnected. → Connect it firmly (p. 28, 35). • The battery is dead. → Use a charged battery pack (p. 28, 29).
The 1 and △ indicators flash and no functions except for cassette ejection work.	 Moisture condensation has occurred. → Remove the cassette and leave your camcorder for at least one hour to acclimatise (p. 331).
The remaining tape indicator is not displayed.	 • The □ REMAIN is set to AUTO in the menu settings. → Set it to ON to always display the remaining tape indicator.

When operating using the "Memory Stick" 355 356

Symptom	Cause and/or Corrective Action		
The "Memory Stick" does not function.	 The POWER switch is not set to MEMORY. → Set it to MEMORY (p. 165). The "Memory Stick" is not inserted. → Insert a "Memory Stick" (p. 158). 		
Recording does not function.	 The "Memory Stick" is full. → Delete unnecessary images and record again (p. 221). The "Memory Stick" formatted incorrectly is inserted. → Format the "Memory Stick" on your camcorder or use another "Memory Stick" (p. 158, 272). The write-protect tab on the "Memory Stick" is set to LOCK. → Release the lock (p. 323). 		
An image cannot be deleted.	 • The image is protected. → Cancel image protection (p. 219). • The write-protect tab on the "Memory Stick" is set to LOCK. → Release the lock (p. 323). 		
You cannot format a "Memory Stick."	 The write-protect tab on the "Memory Stick" is set to LOCK. → Release the lock (p. 323). 		
Deleting all the images cannot be carried out.	 The write-protect tab on the "Memory Stick" is set to LOCK. → Release the lock (p. 323). 		
You cannot protect an image.	 The write-protect tab on the "Memory Stick" is set to LOCK. → Release the lock (p. 323). The image to protect is not played back. → Press MEMORY PLAY to play back the image (p. 202). 		
You cannot write a print mark on a still image. • The write-protect tab on the "Memory Stick" is set to L0 ⇒ Release the lock (p. 323). • The image to write a print mark to is not played back. ⇒ Press MEMORY PLAY to play back the image (p. 202 • You are trying to write a print mark on a moving picture. ⇒ Print marks cannot be written on a moving picture.			
You cannot play back images in actual size.	 You may not be able to play back images in actual size when you try to play back images recorded by other equipment. Thi is not a malfunction. 		
You cannot play back image data.	 Folders/files renamed or images processed with your computer may not be played back. (The file name will blink.) If you record images with any other equipment, the images may not play back normally on your camcorder. 		

Others

Symptom	Cause and/or Corrective Action
Easy Dubbing does not function.*1)	 Your VCR and/or video camera recorder is not set correctly. → Make sure the input selector of the VCR is set to LINE. Also, make sure the power switch of the video camera is set to VTR/VCR (p. 127). • The IR SETUP code or PAUSE MODE is not set correctly. → Select the correct IR SETUP code and PAUSE MODE, according to your VCR. Then confirm VCR operation with the IR TEST function (p. 127).
Digital program editing to a tape does not function.*2)	 • The input selector on the VCR is not set correctly. → Check the connection and set the input selector on the VCR again (p. 137). • Your camcorder is connected to DV equipment of other than Sony using the i.LINK cable. → Set it to IR (p. 137). • You have attempted to set a programme on a blank portion of the tape. → Set the programme again on a recorded portion (p. 145). • Your camcorder and the VCR are not synchronised. → Adjust the synchronisation (p. 143). • The IR SETUP code is incorrect. → Set the correct code (p. 130). • PB MODE is set to ► 13 (B) in the menu settings.*3) → Set it to AUTO (p. 269).
Digital program editing to a "Memory Stick" does not function.*4)	 Setting programme on a blank portion of the tape is attempted → Set the programme again on a recorded portion (p. 194).
The Remote Commander supplied with your camcorder does not work.*5)	 COMMANDER is set to OFF in the menu settings. → Set it to ON (p. 277). Something is blocking the infrared rays. → Remove the obstacle. The batteries are inserted with + and – incorrectly matching + and – inside the battery compartment. → Insert the batteries correctly (p. 357). The batteries are dead. → Insert new ones (p. 357).

*1) \2187 \	418T				
*2) 145		250	345	355	356
*3) 345	355 356	•			
*4) 355	356				
*5) {218] {	4187 245	250	345	355	356
*6) 245	250 345	355	356		

Symptom	Cause and/or Corrective Action
The picture from a TV or VCR does not appear on the screen even when your camcorder is connected to the outputs of other equipment (connected with the A/V cable).*3)	 DISPLAY is set to V-OUT/LCD in the menu settings. → Set it to LCD (p. 277).
The melody or beep sounds for five seconds.	 Moisture condensation has occurred. Eject the cassette and leave your camcorder for at least one hour to acclimatise (p. 331). Some trouble has occurred in your camcorder. Eject the cassette and insert it again, then operate your camcorder.
You cannot charge the battery pack.	 The POWER switch is not set to OFF (CHG). → Set it to OFF (CHG).
 The BATTERY INFO is not The POWER switch is not set to OFF (CHG). Set it to OFF (CHG). The battery pack is not installed properly. Install it properly (p. 28). The battery pack is fully discharged. Install a fully charged battery pack. 	
No function works though the power is on. → Disconnect the mains lead of the AC Adaptor or remobattery, then reconnect it in about one minute. Turn the power on. If the functions still do not work, open the I panel and press the RESET button using a sharp-point object. (If you press the RESET button, all the settings including the date and time return to their defaults.) (I	
You cannot install the USB driver.*6)	 Your camcorder was connected to your computer with the USB cable before installing the USB driver, so the driver was not recognised by the computer. Uninstall the unrecognised driver, and then reinstall the driver (p. 240).



(continued on the following page)

Symptom	Cause and/or Corrective Action
USB Streaming does not work.*6)	 The USB driver is not installed correctly. → Uninstall the unrecognised driver, and then reinstall the driver (p. 240). Your computer's operating system is Windows 98 or earlier. USB STREAM is set to OFF in the menu settings. → Set it to ON. USB Streaming does not work when: you record MPEG movie on a "Memory Stick."*4) you record a photo on a "Memory Stick."*4)
Image data cannot be transferred by the USB connection.*6)	 • The USB cable was connected before installation of the USB driver was completed. → Uninstall the incorrect USB driver and reinstall the USB driver (p. 240).
The cassette cannot be removed even if the cassette lid is open.	• Moisture has started to condense in your camcorder (p. 331).




E:62:□□

Self-diagnosis display

Your camcorder has a self-diagnosis display function. This function displays the current state of your camcorder as a 5-digit code (a combination of a letter and numbers) on the screen.

If a 5-digit code is displayed, check the following list of codes. The last two digits (indicated by $\Box\Box$) differ depending on the state of your camcorder.

LCD screen or viewfinder



Self-diagnosis display


- C: 🗆 🗆 : 🗆 🗆 You can service your camcorder
- vourself. • É: 🗆 🗆 : 🗆 🗆 Contact your Sony dealer or local authorised Sony service facility.

5-digit display	Cause and/or Corrective Action
C:04:□□	 You are using a battery pack that is not an "InfoLITHIUM" battery pack. → Use an "InfoLITHIUM" battery pack (p. 31, 325).
C:21:□□	 Moisture condensation has occurred. → Eject the cassette and leave your camcorder for at least one hour to acclimatise (p. 331).
C:22:□□	 The video heads are dirty. → Clean the heads using the Sony V8-25CLD cleaning cassette (optional) (p. 332).
C:31:□□ C:32:□□	 A malfunction other than the above that you can service has occurred. → Eject the cassette and insert it again, then operate your camcorder. → Disconnect the mains lead of the AC Adaptor or remove the battery pack. After reconnecting the power source, operate your camcorder.
E:20:□□ E:61:□□ F:62:□□	 A malfunction that you cannot service has occurred. → Contact your Sony dealer or local authorised Sony service facility and inform them of the 5-digit code. (e.g. E:61:10)

If you are unable to rectify the problem even if you try corrective actions several times, contact your Sony dealer or local authorised Sony service facility.

If indicators and messages appear on the screen, check the following. See the page in parentheses "()" for more information.

Warning indicators



Tape/Battery pack warning indicator

Slow flashing:

- The battery pack is nearly dead.
- The tape is near the end.

Fast flashing:

- The battery pack is dead.
- The tape has run out.*

101-0001 Warning indicator as to file

Slow flashing:

- The file is corrupted.
- The file is unreadable.
- You are trying to use the MEMORY MIX function on a moving picture (p. 174).

C:21:00 Self-diagnosis display (p. 301)

♥ Warning indicator as to battery Slow flashing:

• The battery is nearly dead.

The □ indicator sometimes flashes even if the remaining battery time is about five to 10 minutes depending on the operating conditions, environment and battery condition.

Fast flashing:

- The battery pack is dead.
- The battery pack is completely dead, and cannot be charged.

Moisture condensation has occurred* Fast flashing:

 Eject the cassette, turn off your camcorder, and leave it for about one hour with the cassette compartment open (p. 331).

Warning indicator as to tape

Slow flashing:

- The remaining tape becomes shorter than the length for five-minute recording.
- No tape is inserted.*
- The write-protect tab on the cassette is set to LOCK (red)* (p. 41).

Fast flashing:

• The cassette has run out of tape.*

Warning indicator as to incompatible "Memory Stick"* 355 356

Slow flashing:

- An incompatible "Memory Stick" is inserted.
- * You hear the melody or beep.

▲ You need to eject the cassette*

Slow flashing:

• The write-protect tab on the cassette is set to LOCK (red) (p. 41).

Fast flashing:

- Moisture condensation has occurred (p. 331).
- The cassette has run out of tape.
- The self-diagnosis display function is activated (p. 301).

Warning indicator as to "Memory Stick" 355 356

Slow flashing:

• No "Memory Stick" is inserted.

Fast flashing*:

- The "Memory Stick" is not readable on your camcorder (p. 157).
- The image cannot be recorded on a "Memory Stick."

Warning indicator as to "Memory Stick" formatting* 355

Fast flashing:

- "Memory Stick" data is corrupted (p. 323).
- "Memory Stick" is not formatted correctly (p. 272).

The image is protected* 355 356 Slow flashing:

• The image is protected (p. 219).

4 Warning indicator as to the flash (optional)

Fast flashing:

• There is something wrong with the external flash. (optional)

Warning indicator as to still image recording

Slow flashing:

- The still image cannot be recorded on the "Memory Stick" **355 356** (p. 71).
- The still image cannot be recorded on the tepe **145 147 245 250 345** (p. 75).
- * You hear the melody or beep.

Warning messages

• CLOCK SET Set the date and time (p. 37).

• FOR "InfoLITHIUM" Use an "InfoLITHIUM" battery pack (p. 325).

BATTERY ONLY

• $\triangleright \bigcirc$ \triangle TAPE END The cassette has run out of tape.*

• 🔯 NO TAPE Insert a cassette tape.*

• de CLEANING CASSETTE The video heads are dirty.

(The indicator and "de CLEANING CASSETTE" message appear

one after another on the screen.)* (p. 332)

• COPY INHIBIT You tried to record a picture that has a copyright control signal*

147 250 345 355 356 (p. 321).

• START/STOP KEY Press START/STOP to activate the ORC setting. This message is

218 displayed in white (p. 273).

• ORC ORC is working. This message is displayed in white (p. 273).

(218) (418)

• \$ NOW CHARGING Charging an external flash (optional) does not work correctly.*

345 355 356

^{*} You hear the melody or beep.

Warning messages as to "Memory Stick" 355 356

You hear the melody or beep.

• 🕽 FULL The "Memory Stick" is full (p. 164).

• 🗔 FOLDER NO. FULL Folders have already been created in the "Memory Stick" up to the

limit (up to the folder 999 MSDCF) (p. 200).

• 🖫 🖰 The write-protect tab on the "Memory Stick" is set to LOCK

(p. 323).

• 🖏 NO FILE No still image is recorded on the "Memory Stick."

• ☒ NO MEMORY STICK No "Memory Stick" is inserted.

• 🖾 AUDIO ERROR You are trying to record an image with sound that cannot be

recorded by your camcorder on "Memory Stick" (p. 188).

• 3 MEMORY STICK ERROR The "Memory Stick" data is corrupted (p. 159).

• 3 FORMAT ERROR Check the type of the "Memory Stick" format (p. 272).

• The image cannot be played back.

Reinsert the "Memory Stick," then play back the image again.

• ☐ REC ERROR Check the input signal before retrying recording (p. 173, 191).
 • ② INCOMPATIBLE The "Memory Stick" inserted is not compatible with your

MEMORY STICK camcorder.

• DELETING You have pressed PHOTO during deleting all images on "Memory

Stick."

• FORMATTING You have pressed PHOTO during formatting a "Memory Stick."

•NO FILE AVAILABLE No file is in the current PB folder (p. 212).

• USB STREAMING ON GOING You cannot carry out any "Memory Stick" operations during USB

Streaming (p. 249).

• READ-ONLY MEMORY The 100MSDCF is only for playback (p. 201).

STICK


Français

Types de problèmes et leurs solutions

Si vous rencontrez un problème pendant l'utilisation de votre caméscope, utilisez le tableau suivant pour essayer de remédier au problème. Si le problème persiste, débranchez l'appareil et contactez votre revendeur Sony ou le centre de service après-vente agréé Sony le plus proche. Si "C:\(\sigma\) l'écran, la fonction d'affichage d'autodiagnostic a fonctionné. Voir page 314.

En mode d'enregistrement

Symptôme	 Cause et/ou Solution Le commutateur POWER n'est pas réglé sur CAMERA. → Réglez-le sur CAMERA (p. 42). La cassette est arrivée à la fin de la bande. → Rembobinez la cassette ou insérez-en une nouvelle (p. 40 et 61). La marque rouge de l'onglet de protection en écriture est visible. → Utilisez une cassette neuve ou faites coulisser l'onglet (p. 41). La bande est collée au tambour (condensation). → Retirez la cassette et laissez reposer votre caméscope pendant au moins une heure afin de l'acclimater aux conditions ambiantes (p. 331). 	
La touche START/STOP ne fonctionne pas.		
L'appareil se met hors tension.	 Alors qu'il fonctionnait en mode CAMERA, votre caméscope est resté en mode d'attente pendant plus de trois minutes*¹¹) ou cinq minutes*²². → Réglez le commutateur POWER sur OFF (CHG), puis de nouveau sur CAMERA (p. 42). La batterie est épuisée ou presque. → Remplacez-la par une batterie chargée (p. 28 et 29). 	
L'image affichée dans le viseur est floue.	L'oculaire n'est pas réglé. → Réglez l'oculaire (p. 48)	
La fonction SteadyShot ne fonctionne pas.*3)	 STEADYSHOT est réglé sur OFF dans les réglages de menu. → Réglez-le sur ON (p. 281). 16:9WIDE est réglé sur ON dans les réglages de menu.*4) → Réglez-le sur OFF (p. 280). 16:9WIDE est réglé sur 16:9FULL.*5) → Réglez-le sur OFF (p. 280). 	
La fonction d'autofocus ne fonctionne pas.	 Le réglage est sur le mode de mise au point manuelle. → Réglez le mode d'autofocus (p. 92). Les conditions de prise de vue ne conviennent pas au mode autofocus. → Réglez manuellement la mise au point (p. 92). 	
L'indicateur & clignote dans le viseur.	 Les têtes vidéo sont peut-être sales. → Nettoyez les têtes avec la cassette de nettoyage V8-25CLD de Sony (en option) (p. 332). 	



^{*3 418 245 250 345 355 356} *4 245 250 345 355 356

^{*5)} **418** *6) **345 355**

^{*6)} **345 355 356** *7) **355 356**

Symptom	Cause et/ou Solution	
L'image ne s'affiche pas dans le viseur.	 Le panneau LCD est ouvert. → Fermez le panneau LCD lorsque vous ne l'utilisez pas pour filmer (p. 45). 	
Une bande verticale s'affiche lors de la prise de vue d'un sujet tel que des lumières ou la flamme d'une bougie sur un arrière-plan sombre.	• Le contraste entre le sujet et l'arrière-plan est trop important. Ceci n'a rien d'anormal.	
Une bande verticale s'affiche lors de la prise de vue d'un sujet très lumineux.	Un phénomène de maculage se produit. Ceci n'a rien d'anormal.	
De minuscules points blancs, rouges, bleus ou verts s'affichent à l'écran.*6)	• Le mode Slow Shutter, Super NightShot ou Colour Slow Shutter est activé. Ceci n'a rien d'anormal.	
Une image inconnue s'affiche à l'écran.	 Si dix minutes s'écoulent après le réglage du commutateur POWER sur CAMERA ou alors que DEMO MODE est réglé sur ON dans les réglages de menu sans qu'un "Memory Stick"*⁷⁾ ou une cassette ne soit inséré, votre caméscope démarre automatiquement la démonstration. → Insérez un "Memory Stick"*⁷⁾ ou une cassette et la démonstration s'arrête. Vous pouvez également désactiver la fonction DEMO MODE (p. 290). 	
Les couleurs de l'image enregistrée sont incorrectes ou peu naturelles.	 La fonction NIGHTSHOT est réglée sur ON. → Réglez-la sur OFF (p. 53). 	
L'image apparaît trop lumineuse et le sujet ne s'affiche pas à l'écran.	 tle • La fonction NIGHTSHOT est réglée sur ON alors que la prise de vue se fait dans un endroit très lumineux. → Réglez-la sur OFF (p. 53). • La fonction de compensation de contre-jour est active. → Désactivez la fonction de compensation de contre-jour (p. 52). 	
Le son de l'obturateur ne se fait pas entendre.*7)	 BEEP est réglé sur OFF dans les réglages de menu. → Réglez-le sur MELODY ou NORMAL (p. 291). 	
Une bande horizontale noire apparaît lorsque vous filmez l'écran d'un téléviseur ou d'un ordinateur.*3)	 Réglez STEADYSHOT sur OFF dans les réglages de menu (p. 281). 	
Un flash externe (en option) ne fonctionne pas.*6	 L'alimentation du flash externe est désactivée ou la source d'alimentation n'est pas installée. Mettez le flash externe sous tension ou installez la source d'alimentation. AUTO est sélectionné dans FLASH MODE dans les réglages de menu pendant l'enregistrement dans un endroit lumineux. Réglez-le sur ON (p. 279). 	

*6 345 355 356 *7 355 356

En mode de lecture

Symptom Cause et/ou Solution L'image ne s'affiche pas à l'écran • La cassette est enregistrée avec le système Hi8 **Hi 8**/ pendant la lecture d'une cassette.*1) 8 mm 3 standard. La bande ne défile pas lors de la • Le commutateur POWER est réglé sur MEMORY, CAMERA ou pression sur une touche de OFF (CHG).*2) commande vidéo. → Réglez-le sur VCR/PLAYER*2) (p. 61). La touche de lecture ne fonctionne • La cassette est arrivée en fin de bande. → Rembobinez la cassette (p. 61). Il y a des lignes horizontales sur • La position du programme vidéo du téléviseur n'est pas réglée l'image. correctement. L'image en lecture est floue ou ne → Réglez-la*3) (p. 68). s'affiche pas. • EDIT est réglé sur ON dans les réglages de menu. → Réglez-le sur OFF*3) (p. 282). • La tête vidéo est peut-être sale. → Nettoyez les têtes avec la cassette de nettoyage V8-25CLD de Sony (en option) (p. 332). Aucun son ou seuls des sons faibles • Une cassette stéréo est lue alors que HiFi SOUND est réglé sur 2 dans les réglages de menu.*4) se font entendre lors de la lecture → Réglez-le sur STEREO (p. 282). d'une cassette. · Le volume est réglé au minimum. → Appuyez sur VOLUME + (p. 61). AUDIO MIX est réglé sur le côté ST2 dans les réglages de menu.*4) → Réglez AUDIO MIX (p. 282). La fonction de recherche de la date • La cassette contient une portion vierge entre les portions ne fonctionne pas correctement.*5) enregistrées (p. 118). L'image enregistrée avec le système • PB MODE est réglé sur **Hi B**/**B** dans les réglages de menu. Digital8 n'est pas lue.*6) → Réglez-le sur AUTO (p. 283). → Réglez PB MODE sur 📲 🗓 / 🛭 dans les réglages de menu La cassette enregistrée avec le

n'est pas lue correctement.*6)

(p. 283).

système Hi8 | 1 3/8 mm 8 standard

^{*1)} **145 147 245 250**

^{*2)} Les modes indiqués sur le commutateur POWER varient selon les modèles (p. 26).

^{*3) 52181 54181}

^{*4) 145 147 245 250 345 355 356} *5) 245 250 345 355 356

^{*6) 345 355 356}

Dans les modes d'enregistrement et de lecture

Symptom	Cause et/ou Solution	
Votre caméscope ne fonctionne pas, même lorsque le commutateur POWER est réglé sur une position autre que OFF (CHG).	 La batterie n'est pas installée ou elle est vide ou presque vide. → Remplacez-la par une batterie chargée (p. 28 et 29). L'adaptateur secteur n'est pas branché à une prise murale. → Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale (p. 35). 	
La fonction de recherche de fin (END SEARCH) ne fonctionne pas.	 La cassette a été éjectée après l'enregistrement. Rien n'est enregistré sur la nouvelle cassette. 	
La fonction END SEARCH ne fonctionne pas correctement.	• La cassette contient une portion vierge au début ou au milieu.	
La batterie se décharge rapidement.	 La température de fonctionnement est trop basse. La batterie n'est pas suffisamment chargée. → Chargez de nouveau la batterie complètement (p. 29). La batterie est épuisée et ne peut pas être rechargée. → Remplacez-la par une batterie neuve (p. 28). 	
L'indicateur d'autonomie de la batterie n'indique pas le temps d'autonomie correct.	 Vous avez utilisé la batterie dans un environnement extrêmement chaud ou froid pendant une période prolongée. La batterie est épuisée et ne peut pas être rechargée. → Remplacez-la par une batterie neuve (p. 28). La batterie est épuisée. → Utilisez une batterie pleine (p. 28 et 29). L'autonomie de la batterie indiquée n'est pas correcte. → Rechargez la batterie au maximum de manière à ce que l'indicateur d'autonomie de la batterie indique la valeur correcte (p. 30). 	
L'alimentation est coupée alors que le voyant d'autonomie de la batterie indique que la batterie est suffisamment chargée pour pouvoir fonctionner.	 L'autonomie de la batterie indiquée n'est pas correcte. Rechargez la batterie au maximum de manière à ce que l'indicateur d'autonomie de la batterie indique la valeur correcte (p. 30). 	
Impossible de retirer la cassette du support.	 La source d'alimentation est débranchée. → Connectez-la solidement (p. 28 et 35). La batterie est épuisée. → Utilisez une batterie chargée (p. 28 et 29). 	
Les indicateurs ■ et ≜ clignotent et seule la fonction d'éjection de cassette fonctionne.	 De la condensation s'est formée. → Retirez la cassette et laissez reposer votre caméscope pendant au moins une heure afin de l'acclimater aux conditions ambiantes (p. 331). 	
L'indicateur de longueur de bande restante n'est pas affiché.	 La fonction ☑ REMAIN est réglée sur AUTO dans les réglages de menu. → Réglez-la sur ON pour afficher en permanence l'indicateur de longueur de bande restante. 	

Lors d'une utilisation avec le "Memory Stick" 355 356

Symptom	Cause et/ou Solution	
Le "Memory Stick" ne fonctionne pas.	 Le commutateur POWER n'est pas réglé sur MEMORY. → Réglez-le sur MEMORY (p. 165). Le "Memory Stick" n'est pas inséré. → Insérez un "Memory Stick" (p. 158). 	
La fonction d'enregistrement ne fonctionne pas.	 La mémoire du "Memory Stick" est saturée. → Supprimez les images superflues et recommencez l'enregistrement (p. 221). Le "Memory Stick" inséré n'est pas formaté correctement. → Formatez le "Memory Stick" sur votre caméscope ou utilisez un autre "Memory Stick" (p. 158 et 286). L'onglet de protection en écriture du "Memory Stick" est réglé sur LOCK (verouillage). → Déverrouillez l'onglet (p. 323). 	
Impossible de supprimer une image. Vous ne pouvez pas formater un	 L'image est protégée. → Désactivez la protection de l'image (p. 219). L'onglet de protection en écriture du "Memory Stick" est réglé sur LOCK (verouillage). → Déverrouillez l'onglet (p. 323). L'onglet de protection en écriture du "Memory Stick" est réglé 	
"Memory Stick".	sur LOCK (verouillage). → Déverrouillez l'onglet (p. 323).	
La suppression de toutes les images est impossible.	 L'onglet de protection en écriture du "Memory Stick" est réglé sur LOCK (verouillage). → Déverrouillez l'onglet (p. 323). 	
Vous ne pouvez pas protéger une image.	 L'onglet de protection en écriture du "Memory Stick" est réglé sur LOCK (verouillage). Déverrouillez l'onglet (p. 323). L'image à protéger n'est pas lue. Appuyez sur MEMORY PLAY pour lancer la lecture de l'image (p. 202). 	
Vous ne pouvez pas inscrire de marque d'impression sur une image fixe.	 L'onglet de protection en écriture du "Memory Stick" est réglé sur LOCK (verouillage). Déverrouillez l'onglet (p. 323). L'image à laquelle une marque d'impression doit être ajoutée n'est pas lue. Appuyez sur MEMORY PLAY pour lancer la lecture de l'image (p. 202). Vous essayez d'inscrire une marque d'impression sur une image animée. Il est impossible d'ajouter des marques d'impression sur des images animées. 	
Vous ne pouvez pas effectuer la lecture d'images en taille réelle.	 Il est possible que vous ne soyez pas en mesure de lire des images à leur taille réelle lorsque vous essayez de lire des images enregistrées par un autre appareil. Ceci n'a rien d'anormal. 	
Vous ne pouvez pas effectuer la lecture des données d'image.	 Les dossiers ou fichiers renommés ou les images traitées avec votre ordinateur ne peuvent pas être lues (le nom du fichier clignote). Si vous enregistrez des images avec un autre appareil, les images ne sont pas lues normalement sur votre caméscope. 	

Autres

Symptom	Cause et/ou Solution	
La fonction Easy Dubbing ne fonctionne pas.*1)	Votre magnétoscope et/ou votre caméscope n'est pas réglé correctement. → Assurez-vous que le sélecteur d'entrée du magnétoscope est réglé sur LINE. De même, assurez-vous que le commutateur d'alimentation du caméscope est réglé sur VTR/VCR (p. 127). しe code IR SETUP ou PAUSE MODE n'est pas réglé correctement. → Réglez le code IR SETUP et PAUSE MODE correctement, en fonction du modèle de votre magnétoscope. Vérifiez ensuite le bon fonctionnement du magnétoscope avec la fonction IR TEST (p. 127).	
Le montage numérique d'un programme sur une cassette ne fonctionne pas.*2)	 Le sélecteur d'entrée du magnétoscope n'est pas réglé correctement. → Vérifiez la connexion et réglez de nouveau le sélecteur d'entrée du magnétoscope (p. 137). Votre caméscope est raccordé à un appareil DV de marque autre que Sony à l'aide du câble i.LINK. → Réglez-le sur IR (p. 137). Vous avez essayé d'établir un programme sur une portion vierge de la cassette. → Réglez de nouveau le programme sur une partie enregistrée de la cassette (p. 145). Votre caméscope et le magnétoscope ne sont pas synchronisés. → Réglez la synchronisation (p. 143). Le code IR SETUP n'est pas correct. → Réglez le code correct (p. 130). PB MODE est réglé sur ► 10 (p. 283). 	
Le montage numérique d'un programme sur un "Memory Stick" ne fonctionne pas.*4)	 Vous essayez de régler un programme sur une portion vierge de la cassette. Réglez de nouveau le programme sur une partie enregistrée de la cassette (p. 194). 	
La télécommande fournie avec votre caméscope ne fonctionne pas.*5)	 COMMANDER est réglé sur OFF dans les réglages de menu. → Réglez-le sur ON (p. 291). Un obstacle empêche le passage des rayons infrarouges. → Eliminez l'obstacle. Les piles sont insérées dans le mauvais sens. Leurs pôles + et – ne sont pas placés dans le même sens que le + et le – à l'intérieur du logement des piles. → Insérez correctement les piles (p. 357). Les piles sont à plat. → Remplacez-les par des neuves (p. 357). 	

*1) **\218 \418**



*4) 355 356

*5 218 418 245 250 345 355 356 *6 245 250 345 355 356

Symptom	Cause et/ou Solution	
L'image provenant d'un téléviseur ou d'un magnétoscope ne s'affiche pas à l'écran, même si votre caméscope est raccordé aux sorties d'un autre appareil (raccordé avec le câble audio et vidéo).*3)	 DISPLAY est réglé sur V-OUT/LCD dans les réglages de menu. → Réglez-le sur LCD (p. 291). 	
La mélodie ou le bip sonore retentit pendant cinq secondes.	 De la condensation s'est formée. Èjectez la cassette et laissez reposer votre caméscope pendant au moins une heure afin de l'acclimater aux conditions ambiantes (p. 331). Un problème de fonctionnement s'est produit au niveau de votre caméscope. Èjectez la cassette et insérez-la de nouveau, puis faites fonctionner votre caméscope. 	
Vous ne pouvez pas charger la batterie.	 Le commutateur POWER n'est pas réglé sur OFF (CHG). → Réglez-le sur OFF (CHG). 	
Les informations de BATTERY INFO ne sont pas affichées.	 Le commutateur POWER n'est pas réglé sur OFF (CHG). → Réglez-le sur OFF (CHG). La batterie n'est pas installée correctement. → Installez-la correctement (p. 28). La batterie est vide. → Installez une batterie pleine. 	
Aucune fonction ne fonctionne bien que l'appareil soit sous tension.	→ Débranchez le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur ou retirez la batterie, attendez environ une minute, puis rétablissez l'alimentation. Mettez l'appareil sous tension. Si les fonctions ne sont toujours pas disponibles, ouvrez le panneau LCD et appuyez sur la touche RESET avec un objet pointu. (Si vous appuyez sur RESET, tous les réglages sont rétablis à leurs valeurs par défaut, y compris la date et l'heure.) (p. 350)	
Vous ne pouvez pas installer le pilote USB.*6)	 Votre caméscope a été raccordé à votre ordinateur avec le câble USB avant que le pilote USB n'ait été installé. L'ordinateur n'a donc pas détecté le pilote. Désinstallez le pilote non détecté, puis réinstallez-le (p. 240). 	

Symptom	Cause et/ou Solution	
La fonction USB Streaming ne fonctionne pas.*6)	 Le pilote USB n'est pas installé correctement. → Désinstallez le pilote non détecté, puis réinstallez-le (p. 240) Votre ordinateur fonctionne sous le système d'exploitation Windows 98 ou un système plus ancien. USB STREAM est réglé sur OFF dans les réglages de menu. → Réglez-le sur ON. La fonction USB Streaming ne fonctionne pas lorsque : Vous enregistrez un film au format MPEG sur un "Memory Stick".*4) Vous enregistrez une photo sur un "Memory Stick".*4) 	
Les données d'image ne peuvent pas être transférées par la connexion USB.*6)	 Le câble USB a été connecté avant que l'installation du pilote USB ne soit terminée. → Désinstallez le pilote USB mal installé, puis réinstallez-le (p. 240). 	
Il est impossible de retirer la cassette, même si le couvercle du compartiment de cassette est ouvert.	 De la condensation a commencé à se former dans votre caméscope (p. 331). 	



- *1 \(\frac{1}{2} \) \(\frac{4}{18} \) \(\frac{4}{18} \) \(\frac{1}{2} \) \(\frac{2}{18} \) \(\frac{1}{2} \) \(\frac{2}{18} \) \(\frac{2}{1


Code d'autodiagnostic

Votre caméscope dispose d'une fonction d'affichage d'autodiagnostic.

Cette fonction permet d'afficher à l'écran l'état du caméscope sous forme d'un code à cinq caractères (une lettre et des numéros).

Si un code à cinq caractères s'affiche, vérifiez la liste de codes suivante. Les deux derniers numéros (indiqués par $\square\square$) diffèrent selon l'état de votre caméscope.

Ecran LCD ou viseur



Code d'autodiagnostic

• C: 🗆 🗆 : 🗆 🗆

Vous pouvez réparer vous-même votre caméscope.

• E:🗆 🗆 :🗆 🗀


Contactez votre revendeur Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé.

Affichage à cinq caractères	 Cause et/ou Solution La batterie utilisée n'est pas une batterie "InfoLITHIUM". → Utilisez une batterie "InfoLITHIUM" (p. 31 et 325). 	
C:04:□□		
C:21:□□	 De la condensation s'est formée. È Ejectez la cassette et laissez reposer votre caméscope pendan au moins une heure afin de l'acclimater aux conditions ambiantes (p. 331). 	
C:22:□□	 Les têtes vidéo sont sales. Nettoyez les têtes avec la cassette de nettoyage V8-25CLD de Sony (en option) (p. 332). 	
C:31:□□ C:32:□□	 Un problème de fonctionnement autre que les problèmes cidessus que vous pouvez réparer vous-même s'est produit. Ejectez la cassette et insérez-la de nouveau, puis faites fonctionner votre caméscope. Débranchez le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur ou retirez la batterie. Après avoir rebranché la source d'alimentation, faites fonctionner votre caméscope. 	
E:20:□□ E:61:□□ E:62:□□	 • Un problème de fonctionnement que vous ne pouvez pas réparer vous-même s'est produit. → Contactez votre revendeur Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé et donnez-leur le code à cinq caractères affiché à l'écran. (Par exemple : E:61:10) 	

Si vous n'êtes pas en mesure de remédier au problème, même après plusieurs tentatives, contactez votre revendeur Sony ou le centre de service après-vente Sony agréé le plus proche.

Si des indicateurs ou des messages s'affichent à l'écran, vérifiez les points suivants. Pour de plus amples informations, reportez-vous aux numéros de pages entre parenthèses "()".

Indicateurs d'avertissement



101-0001 Indicateur d'avertissement concernant les fichiers

Clignotement lent:

- Le fichier est corrompu.
- Le fichier ne peut pas être lu.
- Vous essayez d'utiliser la fonction MEMORY MIX sur une image animée (p. 174).

C:21:00 Code d'autodiagnostic (p. 314)

□ Indicateur d'avertissement concernant la batterie

Clignotement lent:

• La batterie est presque vide. En fonction des conditions d'utilisation, de l'environnement et de l'état de la batterie, l'indicateur ⇔ clignote parfois même si l'autonomie réelle de la batterie est d'environ cinq à dix minutes.

Clignotement rapide:

- La batterie est vide.
- La batterie est vide et ne peut pas être rechargée.

Indicateur d'avertissement concernant la cassette et la batterie

Clignotement lent:

- La batterie est presque vide.
- La cassette arrive en fin de bande.

Clignotement rapide:

- La batterie est vide.
- La cassette est arrivée en fin de bande.*

De la condensation s'est formée*

Clignotement rapide:

• Ejectez la cassette, éteignez votre caméscope et laissez-le s'acclimater à la température ambiante pendant une heure environ en laissant le couvercle du logement de cassette ouvert (p. 331).

Indicateur d'avertissement concernant la cassette

Clignotement lent:

- La durée d'enregistrement permise par la longueur de bande restante devient inférieure à cinq minutes.
- Aucune cassette n'est insérée.*
- L'onglet de protection en écriture de la cassette est réglé sur le mode de verrouillage (LOCK) (la partie rouge est visible)* (p. 41).

Clignotement rapide:

• La cassette est arrivée en fin de bande.*

②Indicateur d'avertissement concernant un "Memory Stick" incompatible* 355 356

Clignotement lent:

- Un "Memory Stick" incompatible est inséré.
- * Vous entendez la mélodie ou le bip.

▲ Vous devez éjecter la cassette*

Clignotement lent:

• L'onglet de protection en écriture de la cassette est réglé sur le mode de verrouillage (LOCK) (la partie rouge est visible) (p. 41).

Clignotement rapide:

- De la condensation s'est formée (p. 331).
- La cassette est arrivée en fin de bande.
- La fonction de code d'autodiagnostic est activée (p. 314).

☼ Indicateur d'avertissement concernant le "Memory Stick" 355 356

Clignotement lent:

• Aucun "Memory Stick" n'est inséré.

Clignotement rapide*:

- Le "Memory Stick" ne peut pas être lu sur votre caméscope (p. 157).
- L'image ne peut pas être enregistrée sur un "Memory Stick".

Indicateur d'avertissement concernant le formatage du "Memory Stick"* 355

Clignotement rapide:

- Les données du "Memory Stick" sont corrompues (p. 323).
- Le "Memory Stick" n'est pas formaté correctement (p. 286).

Clignotement lent :

- L'image est protégée (p. 219).
- Indicateur d'avertissement concernant le flash (en option) 345 355 356

Clignotement rapide:

• Le flash externe (en option) est défectueux.

Indicateur d'avertissement concernant l'enregistrement d'images fixes

Clignotement lent:

- •L'image fixe ne peut pas être enregistrée sur un "Memory Stick" 355 356 (p. 71).
- •L'image fixe ne peut pas être enregistrée sur la bande 145 147 245 250 345 (p. 75).
- * Vous entendez la mélodie ou le bip.

Messages d'avertissement

 CLOCK SET Réglez la date et l'heure (p. 37).

• FOR "InfoLITHIUM" Utilisez une batterie "InfoLITHIUM" (p. 325).

BATTERY ONLY

• 🖎 📥 TAPE END La cassette est arrivée en fin de bande.*

• ₽ NO TAPE Insérez une cassette.*

• d CLEANING CASSETTE Les têtes vidéo sont sales.

(L'indicateur ❷ et le message "☎ CLEANING CASSETTE"

s'affichent l'un après l'autre à l'écran.)* (p. 332)

 COPY INHIBIT Vous avez essayé d'enregistrer une image protégée par un signal de

protection des droits d'auteur* (p. 321). 147 250 345 355 356

• START/STOP KEY Appuyez sur la touche START/STOP pour activer le réglage ORC.

Ce message s'affiche en blanc (p. 287). \218J \418J

ORC La fonction ORC est activée. Ce message s'affiche en blanc (p. 287).

52187 54187

• 4 NOW CHARGING La charge d'un flash externe (en option) ne se fait pas correctement.*

345 355 356

^{*} Vous entendez la mélodie ou le bip.

Messages d'avertissement concernant un "Memory Stick" 355 356

Vous entendez la mélodie ou le bip.

• 🖫 FULL La mémoire du "Memory Stick" est saturée (p. 164).

• 🗔 FOLDER NO. FULL Le nombre de dossiers créés dans le "Memory Stick" a atteint la

limite de capacité (jusqu'au dossier 999 MSDCF) (p. 200).

• 🖸 🖰 L'onglet de protection en écriture du "Memory Stick" est réglé sur

LOCK (p. 323).

• 🖏 NO FILE Aucune image fixe n'est enregistrée sur le "Memory Stick".

• 🖾 NO MEMORY STICK Aucun "Memory Stick" n'est inséré.

• 🖾 AUDIO ERROR Vous essayez d'enregistrer une image dont le son ne peut pas être

enregistré sur un "Memory Stick" par votre caméscope (p. 188).

MEMORY STICK ERROR Les données du "Memory Stick" sont corrompues (p. 159).
 FORMAT ERROR Vérifiez le type de formatage du "Memory Stick" (p. 286).

• 🗆 PLAY ERROR La lecture de l'image est impossible.

Réinsérez le "Memory Stick", puis lisez de nouveau l'image.

• 🗔 REC ERROR Vérifiez le signal d'entrée avant d'essayer de nouveau d'effectuer

l'enregistrement (p. 173 et 191).

• 12 INCOMPATIBLE Le "Memory Stick" inséré n'est pas compatible avec votre

MEMORY STICK caméscope.

• DELETING Vous avez appuyé sur PHOTO pendant la suppression de toutes les

images du "Memory Stick".

• FORMATTING Vous avez appuyé sur PHOTO pendant le formatage d'un "Memory

Stick".

• NO FILE AVAILABLE Aucun fichier ne se trouve dans le dossier PB en cours d'utilisation

(p. 212).

• USB STREAMING ON GOING Vous ne pouvez pas effectuer d'opérations impliquant le "Memory

Stick" pendant l'utilisation de la fonction USB Streaming (p. 249).

• READ-ONLY MEMORY Le dossier 100MSDCF est en lecture seule (p. 201).

STICK

— Additional Information —

About video cassette

Usable cassette tapes and **Recording / Playback systems**

A propos des cassettes vidéo

Cassettes utilisables et systèmes d'enregistrement et de lecture

345 355 356

Usable cassette tapes/ Cassettes utilisables	Hi8 Hi 🖪 / Digital8 🗗 (recommended) / (recommandé)	Standard 8 mm 3 *1)/ 8 mm 3 standard*1)
Recording system/ Système d'enregistrement	Digital8 🗗	
Playback system* ²⁾ / Système de lecture* ²⁾	Digital8 🔂	
	Hi8 Hi 8	Standard 8 mm 3 / 8 mm 3 standard

145 147 245 250

Usable cassette tapes/ Cassettes utilisables	Hi8 Hi 🛭 / Digital8 🗗 (recommended) / (recommandé)	Standard 8 mm 8 *1)/ 8 mm 8 standard*1)
Recording system/ Système d'enregistrement	Digital8 🔂	
Playback system/ Système de lecture	Digital8 🖯	

52187 54187

Usable cassette tapes/ Cassettes utilisables	Hi8 Hi 🛭	Standard 8 mm 8 / 8 mm 8 standard
Recording system/ Système d'enregistrement	Hi8 Hi 🛭	Standard 8 mm 🛮 / 8 mm 🖪 standard
Playback system*2)/ Système de lecture*2)	Hi8 Hi 🛭	Standard 8 mm 🗓 / 8 mm 🗓 standard

^{*1)} If you use standard 8 mm **8** tape, be sure to play back the tape on your camcorder. Mosaic noise may appear when you play back standard 8 mm 13 tape on other VCRs (including another DCR-TRV145E/TRV147E/ TRV245E/TRV250E/TRV345E/TRV355E/ TRV356E).

^{*2)} When you play back a tape, the Hi8 Hi8 system or standard 8 mm 8 system is automatically detected and the playback system automatically switches to.

^{*1)} Si vous utilisez une cassette 8 mm 🛭 standard, assurez-vous de lire la cassette sur ce caméscope. Des parasites en mosaïque peuvent apparaître lors de la lecture d'une cassette 8 mm 8 standard sur un autre caméscope (y compris un autre DCR-TRV145E/TRV147E/ TRV245E/TRV250E/TRV345E/TRV355E/ TRV356E).

^{*2)} Lors de la lecture d'une cassette, le système Hi8 Hi8 ou 8 mm 8 standard est automatiquement détecté et le système de lecture passe automatiquement au système adapté.

About video cassette

What is the "Digital8 H system"?

This video system has been developed to enable digital recording to Hi8 \blacksquare Digital8 Θ video cassette.

The recording time when you use your Digital8 by system camcorder on Hi8 HiB/standard 8 mm batape is 2/3 the recording time when using the conventional Hi8 HiB/standard 8 mm basystem camcorder.

(90 minutes of recording time becomes 60 minutes in the SP mode.)

What is the "Hi8 Hi8 system"?

This Hi8 III system is an extension of the standard 8 mm system, and was developed to produce higher quality pictures.

You cannot play back a tape recorded in the His His system correctly on video recorders/players other than a His video recorder/player.

When you play back

Playing back an NTSC-recorded tape

You can play back tapes recorded in the NTSC video system, if the tape is recorded in the SP mode.

\218 \418

However, note that the following will occur during playback of an NTSC-recorded tape.

- When playing back a tape on a TV screen, you may not get the original colour depending on the TV. When you play back on a Multi System TV, set NTSC PB to the desired mode in the menu settings.
- During playback, a black band appears on the lower part of the viewfinder.
- You cannot play back a tape recorded in the NTSC video system with the LP mode neither on the LCD nor on a TV screen.
- If a tape has portions recorded in PAL and NTSC video systems, the tape counter reading is not correct. This discrepancy is due to the difference between the counting cycle of the two video systems.
- You cannot edit the NTSC-recorded tape onto another VCR.

A propos des cassettes vidéo

Qu'est-ce que le "système Digital8 19"?

Ce système vidéo a été développé pour permettre un enregistrement numérique sur les cassettes vidéo Hi8 Hi8/Digital8 D.

Le temps d'enregistrement lorsque vous utilisez votre caméscope fonctionnant avec le système Digital8 D pour enregistrer une cassette Hi8 Hi 3/8 mm 3 standard est réduit aux deux tiers lors de l'utilisation d'un caméscope traditionnel utilisant le système Hi8 Hi 3/8 mm 3 standard.

(90 minutes de temps d'enregistrement sont réduites à 60 minutes en mode SP.)

Qu'est-ce que le "système Hi8 Hi8"?

Le système Hi8 Hi a été conçu à partir du système 8 mm standard et a été développé pour offrir des images de meilleure qualité. Vous ne pouvez pas lire correctement une cassette enregistrée avec le système Hi8 Hi sur des enregistreurs/lecteurs vidéo autres qu'un enregistreur/lecteur vidéo Hi8.

Lors de la lecture

Lecture d'une cassette enregistrée en mode NTSC

Vous pouvez lire les cassettes enregistrées avec le système vidéo NTSC si la cassette est enregistrée en mode SP.

52181 54181

Notez cependant que la lecture d'une cassette enregistrée avec le système vidéo NTSC entraîne les phénomènes suivants.

- Lors de la lecture d'une cassette sur un téléviseur et en fonction du téléviseur utilisé, il est possible que vous ne soyez pas en mesure d'obtenir les couleurs d'origine. Lors de la lecture d'une cassette sur un téléviseur multisystème, réglez NTSC PB sur le mode souhaité dans les réglages de menu.
- En cours de lecture, une bande noire s'affiche dans la partie inférieure du viseur.
- Vous ne pouvez pas lire une cassette enregistrée avec le système vidéo NTSC en mode LP ni sur l'écran LCD ni sur un téléviseur.
- Si une cassette contient des portions enregistrées avec les systèmes vidéo PAL et NTSC, la valeur indiquée par le compteur de bande est incorrecte. Cette erreur d'affichage est due à la différence entre les cycles de comptage des deux systèmes vidéo.
- Vous ne pouvez pas monter une cassette enregistrée avec le système NTSC sur un autre magnétoscope.

Copyright signal

When you play back

If the tape you play back on your camcorder contains copyright signals, you cannot copy it with another video camera recorder connected to your camcorder.

When you record

You cannot record software on your camcorder that contains copyright control signals for copyright protection of software.

The COPY INHIBIT indicator appears on the LCD screen, in the viewfinder or on the TV screen if you try to record such software. Your camcorder does not record copyright control signals on the tape when it records.

When you play back a dual sound track tape

When you use a tape recorded in the Digital8 B system

When you play back a Digital8 **D** system tape which is dubbed from a dual sound track tape recorded in the DV system, set HiFi SOUND to the desired mode in the menu settings (p. 268).

Sound from speaker

HiFi Sound Mode	Playing back a stereo tape	Playing back a dual sound track tape
STEREO	Stereo	Main sound and sub sound
1	Lch	Main sound
2	Rch	Sub sound

You cannot record dual sound programmes on your camcorder.

Signal de protection des droits d'auteur

Lors de la lecture

Si la cassette en lecture sur votre caméscope contient des signaux de protection en écriture, vous ne pouvez pas la copier avec un autre caméscope raccordé à votre caméscope.

Lors de l'enregistrement

Vous ne pouvez pas enregistrer sur votre caméscope des logiciels contenant des signaux de contrôle pour la protection des droits d'auteur des logiciels.

L'indicateur COPY INHIBIT s'affiche à l'écran LCD, dans le viseur ou à l'écran du téléviseur si vous essayez d'enregistrer un tel logiciel. Votre caméscope ne peut pas enregistrer les signaux de contrôle des droits d'auteur sur la cassette lorsqu'il enregistre.

Lors de la lecture d'une cassette à piste audio bilatérale

Lors de l'utilisation d'une cassette enregistrée avec le système Digital8 D

Lors de la lecture d'une cassette Digital8 Préenregistrée à partir d'une cassette à piste audio bilatérale enregistrée avec le système DV, réglez HiFi SOUND sur le mode voulu dans les réglages de menu (p. 282).

Son provenant du haut-parleur

Mode de son HiFi	Lecture d'une cassette stéréo	Lecture d'une cassette à piste audio bilatérale
STEREO	Stéréo	Son principal et son secondaire
1	Canal gauche	Bande sonore principale
2	Canal droit	Bande sonore secondaire

Vous ne pouvez pas enregistrer de programmes à son bilatéral sur votre caméscope.

About video cassette

When you use a tape recorded in the Hi8 Hi 8/standard 8 mm 8 system

When you play back a dual sound track tape recorded in an AFM HiFi stereo system, set HiFi SOUND to the desired mode in the menu settings (p. 268).

Sound from speaker

HiFi Sound Mode	Playing back a stereo tape	Playing back a dual sound track tape
STEREO	Stereo	Main sound and sub sound
1	Monaural	Main sound
2	Unnatural Sound	Sub sound

You cannot record dual sound programmes on your camcorder.

Display during automatic detection of system The Digital8 → system or Hi8 → Hi 日 /

standard 8 mm **B** system or HIS **FIRB**/
standard 8 mm **B** system is automatically
detected, and the playback system is
automatically switched to. During switching of
systems, the screen turns blue, and the following
displays appear on the screen. A hissing noise
also sometimes can be heard.

Hi ☑/Œ: During switching from Digital8 Ho to His Hi ☑/standard 8 mm ☑

Hi ☑/Œ → H: During switching from His Hi ☑/

standard 8 mm ☑ to Digital8 H

A propos des cassettes vidéo

Lors de l'utilisation d'une cassette enregistrée avec le système Hi8 Hi8/ 8 mm 8 standard 1225 1255 1256

Lors de la lecture d'une cassette à piste audio bilatérale enregistrée avec le système stéréo AFM HiFi, réglez HiFi SOUND sur le mode voulu dans les réglages de menu (p. 282).

Son provenant du haut-parleur

Mode de son HiFi	Lecture d'une cassette stéréo	Lecture d'une cassette à piste audio bilatérale
STEREO	Stéréo	Son principal et son secondaire
1	Monaural	Bande sonore principale
2	Son peu naturel	Bande sonore secondaire

Vous ne pouvez pas enregistrer de programmes à son bilatéral sur votre caméscope.

Affichage en cours de détection automatique du système

Le système Digital8 D ou Hi8 Mi
8 mm standard est automatiquement détecté et le système de lecture approprié est automatiquement choisi. Pendant le changement de système, l'écran devient bleu et l'affichage suivant apparaît à l'écran. Un sifflement peut également parfois se faire entendre.

Hi⊠/☑→ → : Pendant la commutation du système Hi8 Hi ☑/
8 mm ☑ standard au système Digital8 →

About the "Memory Stick"

"Memory Stick" is a new compact, portable and versatile IC recording medium with a data capacity that exceeds the capacity of a floppy disk.

In addition to exchanging data between "Memory Stick" compatible equipment, you can also use a "Memory Stick" to store data as a type of detachable external recording media.

There are two types of "Memory Stick": an ordinary "Memory Stick" and a "MagicGate Memory Stick" that is equipped with the MagicGate*

"I copyright protection technology. You can use both types of "Memory Stick" with your camcorder. However, because your camcorder does not support the MagicGate standards, data recorded with your camcorder is not subject to MagicGate copyright protection.

In addition, you can also use the "Memory Stick Duo" and "Memory Stick PRO" with your camcorder.

"Memory Stick"	Recording/ Playback
Memory Stick (Memory Stick Duo*2)	0
MagicGate Memory Stick (MagicGate Memory Stick Duo*2)	(*3)
Memory Stick PRO	O*3)

*1) MagicGate is copyright protection technology that uses encryption technology.

*2) When you use a "Memory Stick Duo" or "MagicGate Memory Stick Duo," a dedicated adaptor may be needed depending on the type of the device.

*3) The camcorder cannot record or play back the data that need the MagicGate function.

Trouble-free operation for all Memory Stick media is not guaranteed.

 You cannot record or delete images when the write-protect tab is set to LOCK.
 The position or the shape of the write-protect tab may differ depending on the "Memory Stick" you use.

A propos du "Memory Stick"

Le "Memory Stick" est un nouveau support d'enregistrement à circuit intégré compact, portatif et polyvalent offrant une capacité de stockage de données supérieure à celle d'une disquette. En plus de l'échange de données entre des appareils compatibles "Memory Stick", vous pouvez également utiliser un "Memory Stick" pour stocker des données et vous en servir en tant que support d'enregistrement externe amovible.

Il existe deux types de "Memory Stick" : un "Memory Stick" ordinaire et un "MagicGate Memory Stick" disposant de la technologie de protection des droits d'auteur MagicGate*1). Vous pouvez utiliser ces deux types de "Memory Stick" avec votre caméscope. Cependant, étant donné que le caméscope ne prend pas en charge la norme MagicGate, les données enregistrées avec votre caméscope ne sont pas protégées par la technologie MagicGate de protection des droits d'auteur.

Par ailleurs, vous pouvez également utiliser un "Memory Stick Duo" ou un "Memory Stick PRO" avec votre caméscope.

"Memory Stick"	Enregistrement/ Lecture
Memory Stick (Memory Stick Duo*2)	0
MagicGate Memory Stick (MagicGate Memory Stick Duo*2)	(*3)
Memory Stick PRO	O*3)

*1) MagicGate est une technologie de protection des droits d'auteur par cryptage.


*2) Lors de l'utilisation d'ûn "Memory Stick Duo" ou d'un "MagicGate Memory Stick Duo", un adaptateur dédié peut être nécessaire, en fonction du type d'appareil utilisé.

*3) Le caméscope ne permet pas l'enregistrement ou la lecture de données qui nécessitent la fonction MagicGate.

Le fonctionnement parfait de tous les supports Memory Stick n'est pas garanti.

 Vous ne pouvez pas enregistrer ni supprimer d'images lorsque l'onglet de protection en écriture est réglé sur LOCK.

La position et la forme de l'onglet de protection en écriture peut varier selon les "Memory Stick" utilisés.



About the "Memory Stick"

- Do not remove the "Memory Stick" or turn off the camcorder while reading or writing data.
- Data may be damaged in a location subject to the effects of static electricity or noise.
- We recommend backing up important data on the hard disk of your computer.
- Do not attach any other material than the supplied label on the labelling position.
- When you carry or store the "Memory Stick," put it in the case supplied with it.
- Do not touch the terminal of a "Memory Stick" with your hand or a metal object.
- Do not strike, bend or drop a "Memory Stick."
- Do not disassemble or modify a "Memory Stick."
- Do not expose the "Memory Stick" to water.
- Do not use or keep the "Memory Stick" under the following conditions:
 - High temperature locations such as in a car parked in direct sunlight
- Locations exposed to direct sunlight
- Humid locations or locations with corrosive substances

Notes on using "Memory Stick Duo" (optional)

- When using a "Memory Stick Duo" with your camcorder, be sure to insert the "Memory Stick Duo" into a Memory Stick Duo Adaptor.
- Make sure that a "Memory Stick Duo" is inserted facing the proper direction. Inserting a "Memory Stick Duo" facing the wrong direction may damage the equipment.
- Do not insert a Memory Stick Duo Adaptor without a "Memory Stick Duo" attached. Doing so may result in malfunction of the equipment.

Note on using "Memory Stick PRO" (optional) "Memory Stick PRO" with a capacity of up to 1 GB is guaranteed to be operational on this camcorder.

A propos du "Memory Stick"

- Ne retirez pas le "Memory Stick" et ne mettez pas le caméscope hors tension pendant la lecture ou l'écriture de données.
- Les données peuvent être endommagées si le "Memory Stick" est placé dans un endroit soumis à de l'électricité statique ou à des interférences.
- Il est recommandé de sauvegarder les données importantes sur le disque dur de votre ordinateur.
- Ne fixez pas d'autre objet que l'étiquette fournie à l'emplacement destiné à l'étiquette.
- Pour transporter ou ranger le "Memory Stick", glissez-le dans le boîtier fourni.
- Ne touchez pas la borne d'un "Memory Stick" avec la main ou un objet métallique.
- Ne faites pas subir de chocs au "Memory Stick", ne le pliez pas et ne le faites pas tomber.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas le "Memory Stick".
- Tenez le "Memory Stick" à l'abri de l'eau.
- N'utilisez pas et ne rangez pas le "Memory Stick" dans des endroits :
- Soumis à des températures très élevées, par exemple dans une voiture garée en plein soleil.
- Exposés à la lumière directe du soleil.
- Humides ou comportant des substances corrosives.

Remarques à propos de l'utilisation du "Memory Stick Duo" (en option)

- Lors de l'utilisation d'un "Memory Stick Duo" avec votre caméscope, veillez à insérer le "Memory Stick Duo" dans un adaptateur de Memory Stick Duo.
- Veillez à insérer le "Memory Stick Duo" dans le bon sens. L'insertion d'un "Memory Stick Duo" dans le mauvais sens peut endommager l'appareil.
- N'insérez pas l'adaptateur de Memory Stick Duo sans qu'un "Memory Stick Duo" y soit fixé. Cela pourrait causer un problème de fonctionnement au niveau de l'appareil.

Remarque à propos de l'utilisation du "Memory Stick PRO" (en option)

Le fonctionnement des "Memory Stick PRO" dotés d'une capacité de 1 Go maximum, est garanti sur ce caméscope.

About the "InfoLITHIUM" battery pack

What is the "InfoLITHIUM" battery pack?

The "InfoLITHIUM" battery pack is a lithium-ion battery pack that has functions for communicating information related to operating conditions between your camcorder and an AC Adaptor/charger (optional).

The "InfoLITHIUM" battery pack calculates the power consumption according to the operating conditions of your camcorder, and displays the remaining battery time in minutes. Estimated operating time and charging completion time are also displayed.

Charging the battery pack

- Be sure to charge the battery pack before you start using your camcorder.
- We recommend charging the battery pack in an ambient temperature of between 10°C to 30°C (50°F to 86°F) until the charge lamp goes off. If you charge the battery outside of this temperature range, you may not be able to efficiently charge the battery.
- After charging is completed, either disconnect the cable from the DC IN jack on your camcorder or remove the battery pack.

Effective use of the battery pack

- Battery pack performance decreases in lowtemperature surroundings. So, the time that the battery pack can be used is shorter in cold places. We recommend the following to ensure longer battery pack use:
- Put the battery pack in a pocket to warm it up, and insert it in your camcorder immediately before you start taking shots.
- Use the large-capacity battery pack
 (NP-FM70/QM71/QM71D/FM90/FM91/QM91/QM91D, optional).

A propos de la batterie "InfoLITHIUM"

Qu'est-ce que la batterie "InfoLITHIUM" ?

La batterie "InfoLITHIUM" est une batterie aux ions de lithium capable de communiquer des informations relatives aux conditions de fonctionnement entre votre caméscope et un adaptateur/chargeur secteur (en option). La batterie "InfoLITHIUM" calcule la consommation d'énergie en fonction des conditions d'utilisation de votre caméscope et affiche, en minutes, l'autonomie restante de la batterie. Les temps estimés de fonctionnement et de charge sont également affichés.

Recharge de la batterie

- Veillez à charger la batterie avant de commencer à utiliser votre caméscope.
- Nous recommandons de charger la batterie à une température ambiante située entre 10 et 30°C jusqu'à ce que le voyant de charge s'éteigne. Si vous chargez la batterie en dehors de cette plage de température, il se peut que vous ne soyez pas en mesure de la charger correctement.
- Une fois la charge terminée, déconnectez le câble de la prise DC IN de votre caméscope ou retirez la batterie.

Utilisation efficace de la batterie

- Les performances de la batterie diminuent à basse température. C'est pourquoi, dans un lieu froid, l'autonomie de la batterie est inférieure à la normale. Pour allonger l'autonomie de la batterie, il est conseillé:
- De mettre la batterie dans une poche pour la réchauffer et de l'insérer dans le caméscope juste avant de filmer.
- D'utiliser la batterie à grande capacité (NP-FM70, QM71, QM71D, FM90, FM91, QM91, QM91D en option).

About the "InfoLITHIUM" battery pack

- Frequently using the LCD panel or frequently operating playback, fast-forward or rewind wears out the battery pack faster. We recommend using the large-capacity battery pack (NP-FM70/QM71/QM71D/FM90/FM91/ QM91/QM91D, optional).
- Be sure to turn the POWER switch to OFF (CHG) when not taking shots or playing back on your camcorder. The battery pack is also consumed when your camcorder is in the standby mode or playback is paused.
- Have spare battery packs handy for two or three times the expected recording time, and make a trial recordings before taking the actual recording.
- Do not expose the battery pack to water. The battery pack is not water-resistant.

Remaining battery time indicator

- If the power goes off although the remaining battery time indicator indicates that the battery pack has enough power to operate, charge the battery pack fully again so that the indication on the remaining battery time indicator is correct. Note, however, that the correct battery indication sometimes will not be restored if it is used in high temperatures for a long time or left in a fully charged state, or the battery pack is frequently used. Regard the remaining battery time indication as the approximate shooting time.
- The △ mark indicating that there is little remaining battery time sometimes flashes depending on the operating conditions or ambient temperature and environment even if the remaining battery time is about five to 10 minutes.

A propos de la batterie "InfoLITHIUM"

- L'usage fréquent du panneau LCD, des fonctions de lecture et d'avance ou de retour rapide use plus rapidement la batterie. Il est recommandé d'utiliser une batterie à grande capacité (NP-FM70, QM71, QM71D, FM90, FM91, QM91, QM91D en option).
- Veillez à mettre le commutateur POWER sur OFF (CHG) lorsque vous ne faites pas de prises de vue ou lorsque vous n'effectuez pas de lecture sur votre caméscope. La batterie se décharge également lorsque votre caméscope est en mode d'attente ou de pause de lecture.
- Conservez des batteries de rechange à portée de main, totalisant une autonomie deux à trois fois supérieure au temps de prise de vue prévu.
 Effectuez également des essais de prise de vue avant la prise de vue réelle.
- Tenez la batterie à l'abri de l'eau, car elle n'est pas étanche.

Indicateur d'autonomie de la batterie

- Si l'alimentation est coupée alors que le témoin d'autonomie de la batterie indique que la batterie est suffisamment chargée pour pouvoir fonctionner, chargez de nouveau complètement la batterie de manière à ce que les indications données par l'indicateur d'autonomie de la batterie soient correctes. Notez cependant que les valeurs correctes d'autonomie de la batterie peuvent ne pas être restaurées si la batterie est utilisée pendant une longue période à des températures élevées, si elle reste lontemps en pleine charge ou si elle est utilisée fréquemment. L'indicateur d'autonomie de la batterie indique le temps de prise de vue approximatif.
- La marque ☼ indiquant que la batterie est presque vide clignote parfois en fonction des conditions d'utilisation ou de la température ambiante et de l'environnement, même si l'autonomie réelle de la batterie est de cinq à dix minutes.

About the "InfoLITHIUM" battery pack

How to store the battery pack

- If the battery pack is not used for a long time, do the following procedure once per year to maintain proper function.
 - 1. Fully charge the battery.
 - 2. Discharge on your electronic equipment.
- 3. Remove the battery from the equipment and store it in a dry, cool place.
- To use the battery pack up on your camcorder, leave your camcorder in the standby mode until the power goes off without a cassette inserted.

Battery life

- The battery life is limited. Battery capacity drops little by little as you use it more and more, and as time passes. When the available battery time is shortened considerably, a probable cause is that the battery pack has reached the end of its life. Buy a new battery pack.
- The battery life varies according to how it is stored, operating conditions and environment for each battery pack.

A propos de la batterie "InfoLITHIUM"

Rangement de la batterie

- Si la batterie reste inutilisée pendant une longue période, effectuez la procédure suivante une fois par an pour qu'elle continue de fonctionner correctement.
- 1. Chargez la batterie complètement.
- 2. Déchargez-la sur le caméscope.
- 3. Retirez la batterie de l'appareil et rangez-la dans un endroit sec et frais.
- Pour décharger la batterie sur votre caméscope, laissez votre caméscope en mode d'attente sans cassette insérée, jusqu'à ce que la batterie se soit vidée complètement.

Durée de vie de la batterie

- La durée de vie de la batterie est limitée. La capacité de la batterie diminue petit à petit au fur et à mesure que vous l'utilisez et que le temps passe. Lorsque l'autonomie de la batterie diminue beaucoup, il est probable que la batterie soit usée. Achetez une nouvelle batterie.
- La durée de vie de chaque batterie varie en fonction de la manière dont elles sont rangées et utilisées et de l'environnement dans lequel elles sont utilisées.

About i.LINK

The DV jack on this unit is an i.LINK-compliant DV jack. This section describes the i.LINK standard and its features.

What is "i.LINK"?

i.LINK is a digital serial interface for handling digital video, digital audio and other data in two directions between equipment having the i.LINK jack, and for controlling other equipment. i.LINK-compatible equipment can be connected by a single i.LINK cable. Possible applications are operations and data transactions with various digital AV equipment.

When two or more i.LINK-compatible equipment are connected to this unit in a daisy chain, operations and data transactions are possible with not only the equipment that this unit is connected to but also with other devices via the directly connected equipment.

Note, however, that the method of operation sometimes varies according to the characteristics and specifications of the equipment to be connected, and that operations and data transactions are sometimes not possible on some connected equipment.

Note

Normally, only one piece of equipment can be connected to this unit by the i.LINK cable. When connecting this unit to i.LINK-compatible equipment having two or more i.LINK jacks (DV jacks), refer to the operating instructions of the equipment to be connected.

About the name "i.LINK"

i.LINK is a more familiar term for IEEE 1394 data transport bus proposed by Sony, and is a trademark approved by many corporations. IEEE 1394 is an international standard standardised by the Institute of Electrical and Electronic Engineers.

A propos de i.LINK

La prise DV de cet appareil est une prise DV compatible i.LINK. Cette section décrit la norme i.LINK et ses caractéristiques.

Qu'est-ce que "i.LINK" ?

i.LINK est une interface série numérique conçue pour la manipulation de données vidéo et audio numériques et d'autres données dans les deux sens entre des appareils équipés de prises i.LINK, ainsi que pour le contrôle d'autres appareils. Un appareil compatible i.LINK peut être raccordé par un câble unique i.LINK. Cela peut être utile pour l'utilisation et l'échange de données entre différents appareils audio et vidéo numériques.

Lorsque plusieurs appareils compatibles i.LINK sont raccordés à cet appareil en connexion en chaîne, l'utilisation et les échanges de données sont possibles non seulement avec l'appareil auquel cet appareil est raccordé, mais également avec d'autres appareils, via l'appareil raccordé directement.

Notez cependant que la méthode d'utilisation varie parfois en fonction des caractéristiques et des spécifications de l'appareil à raccorder et que l'utilisation et les échanges de données sont parfois impossibles sur certains appareils raccordés.

Remarque

Normalement, un seul appareil peut être raccordé à cet appareil via le câble i.LINK. Lors du raccordement de cet appareil à un appareil compatible i.LINK disposant de deux prises i.LINK (prises DV) ou plus, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil à raccorder.

A propos du nom "i.LINK"

i.LINK est le terme couramment utilisé pour désigner le bus de transport de données IEEE 1394 de Sony et est une marque commerciale approuvée par de nombreuses corporations.

IEEE 1394 est une norme internationale normalisée par l'Institute of Electrical and Electronic Engineers.

ADOUT I.LINK

i.LINK baud rate

i.LINK's maximum baud rate varies according to the equipment. Three maximum baud rates are defined:

S100 (approx. 100 Mbps*) S200 (approx. 200 Mbps) S400 (approx. 400 Mbps)

The baud rate is listed under "Specifications" in the operating instructions of each equipment. It is also indicated near the i.LINK jack on some equipment.

The maximum baud rate of equipment on which it is not indicated such as this unit is "S100." When units are connected to equipment having a different maximum baud rate, the baud rate sometimes differs from the indicated baud rate.

* What is "Mbps"?

Mbps stands for megabits per second, or the amount of data that can be sent or received in one second. For example, a baud rate of 100 Mbps means that 100 megabits of data can be sent in one second.

i.LINK functions on this unit

For details on how to dub when this unit is connected to other video equipment having DV jacks, see page 124 and 152.

This unit can also be connected to other i.LINK (DV) compatible non-video equipment made by Sony (e.g. VAIO series computer).

Before connecting this unit to a computer, make sure that application software supported by this unit is already installed on the computer. For details on precautions when connecting this unit, also refer to the operating instructions of the equipment to be connected.

Required i.LINK cable

Use the Sony i.LINK 4-pin-to-4-pin cable (during DV dubbing).

A propos de i.LINK

Débit en bauds i.LINK

Le débit en bauds i.LINK varie en fonction de l'appareil. Trois débits maximums en bauds sont définis :

S100 (environ. 100 Mbps*) S200 (environ. 200 Mbps) S400 (environ. 400 Mbps)

Une liste de débits en bauds est établie dans la section "Spécifications" du mode d'emploi de chaque appareil. Le débit en bauds est également indiqué à côté de la prise i.LINK de certains appareils.

Le débit maximum en bauds des appareils pour lesquels ce débit n'est pas indiqué, tel que cet appareil, est "S100".

Lorsque des appareils sont raccordés à des appareils dont le débit maximum en bauds est différent, le débit en bauds diffère parfois du débit en bauds indiqué.

* Qu'est-ce que "Mbps" ?

Mbps signifie mégabits par seconde, soit la quantité de données pouvant être envoyées ou reçues en une seconde. Par exemple, un débit en bauds de 100 Mbps signifie que 100 mégabits de données peuvent être envoyés en une seconde.

Utilisation de i.LINK sur cet appareil

Pour plus de détails concernant la façon de copier lorsque cet appareil est raccordé à un autre appareil vidéo équipé de prises DV, reportez-vous aux pages 124 et 152.

Cet appareil peut également être raccordé à un autre appareil non vidéo compatible i.LINK (DV) fabriqué par Sony (Par example : les ordinateurs de série VAIO).

Avant de raccorder cet appareil à un ordinateur, assurez-vous que le logiciel d'application pris en charge par cet appareil est déjà installé sur l'ordinateur.

Pour plus de détails sur les précautions à prendre lors du raccordement de cet appareil, reportezvous également au mode d'emploi de l'appareil à raccorder.

Câble i.LINK nécessaire

Utilisez le câble i.LINK 4-broches-à-4-broches de Sony (en cours de copie DV).

Using your camcorder abroad

Using your camcorder abroad

You can use your camcorder in any country or area with the AC Adaptor supplied with your camcorder within 100 V to 240 V AC, 50/60 Hz.

Your camcorder is a PAL system based camcorder. If you want to view the playback picture on a TV, it must be a PAL system based TV with VIDEO/AUDIO input jack. The following shows TV colour systems used overseas.

PAL system

Australia, Austria, Belgium, China, Czech Republic, Denmark, Finland, Germany, Holland, Hong Kong, Hungary, Italy, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Singapore, Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, United Kingdom etc.

PAL-M system

Brazil

PAL-N system

Argentina, Paraguay, Uruguay

NTSC system

Bahama Islands, Bolivia, Canada, Central America, Chile, Colombia, Ecuador, Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, the Philippines, the U.S.A., Venezuela, etc.

SECAM system

Bulgaria, France, Guiana, Iran, Iraq, Monaco, Russia, Ukraine, etc.

Simple setting of clock by time difference

You can easily set the clock to the local time by setting a time difference. Select WORLD TIME in the menu settings. See page 277 for more information.

Utilisation de votre caméscope à l'étranger

Utilisation de votre caméscope à l'étranger

Vous pouvez utiliser votre caméscope dans n'importe quel pays ou région avec l'adaptateur secteur fourni avec votre caméscope, dans la limite de 100 V à 240 V CA, 50/60 Hz.

Votre caméscope est basé sur le système PAL. Si vous souhaitez visionner l'image en lecture sur un téléviseur, celui-ci doit être basé sur le système PAL avec une prise d'entrée VIDEO/AUDIO.

La liste suivante indique les types de systèmes de téléviseur couleur utilisés à l'étranger.

Système PAL

Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Chine, Danemark, Espagne, Finlande, Hong Kong, Hongrie, Italie, Koweit, Malaisie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Singapour, Slovaquie, Suède, Suisse, Thaïlande, etc.

Système PAL-M

Brésil

Système PAL-N

Argentine, Paraguay, Uruguay

Système NTSC

Amérique Centrale, Bahamas, Bolivie, Canada, Chili, Colombie, Corée, Equateur, Etats-Unis, Jamaïque, Japon, Mexique, Pérou, Philippines, Surinam, Taiwan, Venezuela, etc.

Système SECAM

Bulgarie, France, Guyane, Irak, Iran, Monaco, Russie, Ukraine, etc.

Réglage facile de l'horloge en fonction du décalage horaire

Vous pouvez facilement régler l'horloge à l'heure locale en indiquant un décalage horaire. Sélectionnez WORLD TIME dans les réglages de menu. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la page 291.

Moisture condensation

If your camcorder is brought directly from a cold place to a warm place, moisture may condense inside your camcorder, on the surface of the tape, or on the lens. In this state, the tape may stick to the head drum and be damaged or your camcorder may not operate correctly. If there is moisture inside your camcorder, the beep sounds and the \blacksquare indicator flashes. When the

▲ indicator flashes at the same time, the cassette is inserted in your camcorder. If moisture condenses on the lens, the indicator will not appear.

If moisture condensation has occurred

None of the functions except cassette ejection (LOPEN/EJECT) work while the alarm indicator is on. Eject the cassette, turn off your camcorder, and leave it for about one hour with the cassette compartment open. Your camcorder can be used again if the lindicator does not flash.

Note on moisture condensation

Moisture may condense when you bring your camcorder from a cold place into a warm place (or vice versa) or when you use your camcorder in a hot place as follows:

- You bring your camcorder from a ski slope into a place warmed up by a heating device.
- You bring your camcorder from an airconditioned car or room into a hot place outside.
- You use your camcorder after a squall or a shower.
- You use your camcorder in a place of high temperature or humidity.

How to prevent moisture condensation

When you bring your camcorder from a cold place into a warm place, put your camcorder in a plastic bag and tightly seal it. Remove the bag when the air temperature inside the plastic bag has reached the surrounding temperature (after about one hour).

Précautions et informations relatives à l'entretien

Condensation

Si vous transportez votre caméscope directement d'un endroit froid à un endroit chaud, de la condensation peut se former à l'intérieur du caméscope, sur la surface de la cassette ou sur l'objectif. Dans ce cas, la bande pourrait coller au tambour de tête et s'endommager ou votre caméscope pourrait ne pas fonctionner correctement. Si de la condensation se forme dans votre caméscope, le bip se fait entendre et l'indicateur dignote. Lorsque l'indicateur de clignote au même moment, une cassette se trouve dans le caméscope. Si de la condensation se forme sur l'objectif, l'indicateur ne s'affiche pas.

Si de la condensation s'est formée

Seule la fonction d'éjection de la cassette (LOPEN/EJECT) fonctionne pendant que l'indicateur d'alarme est allumé. Ejectez la cassette, éteignez votre caméscope et laissez-le s'acclimater à la température ambiante pendant une heure environ en laissant le logement de cassette ouvert. Votre caméscope peut de nouveau être utilisé si l'indicateur le ne clignote pas.

Remarque sur la condensation d'humidité

De la condensation peut se former lorsque vous transportez votre caméscope d'un endroit froid à un endroit chaud (ou vice-versa) ou lorsque vous utilisez votre caméscope dans un endroit chaud de la manière suivante :

- Vous amenez votre caméscope d'une piste de ski dans une pièce chauffée.
- Vous transportez votre caméscope d'une pièce ou d'un véhicule climatisé à un endroit très chaud en plein air.
- Vous utilisez votre caméscope après une bourrasque ou une averse.
- Vous utilisez votre caméscope dans un endroit très chaud ou très humide.

Comment prévenir la formation de condensation

Lorsque vous transportez votre caméscope d'un endroit froid à un endroit chaud, placez le caméscope dans un sac plastique et fermez bien celui-ci. Sortez le caméscope du sac lorsque la température de l'air à l'intérieur du sac a atteint la température ambiante (au bout d'environ une heure).

Maintenance information

Cleaning the video heads

To ensure normal recording and clear pictures, clean the video heads.

If the below problem **[a]**, **[b]** or **[c]** occurs (p. 332, 333), clean the video heads for 10 seconds with the Sony V8-25CLD cleaning cassette (optional). Check the picture and if the above problem persists, repeat cleaning.

If the video heads get dirtier, the entire screen becomes blue **[c]**.

145 147 245 250 345 355 356

When you playback/record in the Digital8 () system

The video heads may be dirty when:

- Mosaic-pattern noise appears on the playback picture.
- Playback pictures do not move.
- Playback pictures are hardly visible.
- Playback pictures do not appear.
- The ❸ indicator and "m CLEANING CASSETTE" message appear one after another.

Précautions et informations relatives à l'entretien

Informations sur l'entretien

Nettoyage des têtes vidéo

Pour assurer un enregistrement normal et des images nettes, nettoyez les têtes vidéo.

Si le problème [a], [b] ou [c] ci-dessous se produit (p. 332 et 333), nettoyez les têtes vidéo pendant dix secondes avec la cassette de nettoyage V8-25CLD de Sony (en option). Vérifiez l'image et si le problème indiqué ci-dessous persiste, recommencez le nettoyage.


Si les têtes vidéo deviennent très sales, l'écran entier devient bleu [c].


145 147 245 250 345 355 356


Lors de la lecture ou de l'enregistrement avec le système Digital8 [)

Les têtes vidéo peuvent être sales lorsque :

- Des parasites en mosaïque apparaissent sur l'image en lecture.
- Les images en lecture ne bougent pas.
- Les images en lecture sont difficilement visibles.
- Les images en lecture ne s'affichent pas.







218 418 345 355 356

When you play back in the Hi8 Hi 🛭 / Standard 8 mm 🗓 system

The video heads may be dirty when:

- Playback pictures contain noise.
- Playback pictures are hardly visible.
- Playback pictures do not appear.

Précautions et informations relatives à l'entretien


218 418 345 355 356

Lors de la lecture avec le système Hi8 **Hi** 🛭 / 8 mm 🔁 standard

Les têtes vidéo peuvent être sales lorsque:

- Les images en lecture sont parasitées.
- Les images en lecture sont difficilement visibles.
- Les images en lecture ne s'affichent pas.







Cleaning the LCD screen

If fingerprints or dust makes the LCD screen dirty, we recommend using the LCD Cleaning Kit (optional) to clean the LCD screen.

Notes

- Store your camcorder with **the cassette removed** from it when you do not use it for an extended period of time.
- Clean the heads with an optional head cleaner (cleaning cassette) before important recording or when playback image or sound is distorted.
- When the playback pictures still contain noise even if you have cleaned the video heads with a cleaning cassette, the video heads may have worn down due to long use. If this is the case, they must be replaced with new heads. Contact your Sony dealer or local authorised Sony service facility.

Nettoyage de l'écran LCD

Si l'écran LCD est sali par des traces de doigts ou de la poussière, il est recommandé de le nettoyer avec le kit de nettoyage d'écran LCD (en option).

Remarques

- Rangez votre caméscope sans cassette à l'intérieur lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Nettoyez les têtes avec une cassette de nettoyage en option avant d'effectuer un enregistrement important ou lorsque l'image ou le son de lecture est déformé.
- Si les images en lecture contiennent encore des parasites après que vous avez nettoyé les têtes vidéo avec une cassette de nettoyage, cela signifie peut-être que les têtes vidéo sont usées à cause d'une utilisation prolongée. Dans ce cas, elles doivent être remplacées par de nouvelles têtes. Contactez votre revendeur Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé.

Charging the built-in rechargeable battery

Your camcorder is supplied with a built-in rechargeable battery installed to retain the date and time, etc., regardless of the setting of the POWER switch. The built-in rechargeable battery is always charged as long as you are using your camcorder. The battery, however, will become discharged gradually if you do not use your camcorder. It will be completely discharged in **about three months** if you do not use your camcorder at all. Even if the built-in rechargeable battery is not charged, it will not affect camcorder operation. To retain the date, time, and other information, charge the battery if the battery is discharged.

Charging the built-in rechargeable battery:

- Connect your camcorder to wall socket using the AC Adaptor supplied with your camcorder, and leave your camcorder with the POWER switch turned off for more than 24 hours.
- Or, install a fully charged battery pack in your camcorder, and leave your camcorder with the POWER switch set to OFF (CHG) for more than 24 hours.

Precautions

Camcorder operation

- Operate your camcorder on 7.2 V (battery pack) or 8.4 V (AC Adaptor).
- For DC or AC operation, use the accessories recommended in these operating instructions.
- If any solid object or liquid gets inside the casing, unplug your camcorder and have it checked by a Sony dealer before operating it any further.
- Avoid rough handling or mechanical shock. Be particularly careful of the lens.
- Keep the POWER switch set to OFF (CHG) when you are not using your camcorder.

Précautions et informations relatives à l'entretien

Recharge de la batterie rechargeable intégrée

Votre caméscope est fourni avec une batterie rechargeable intégrée installée pour conserver les réglages de l'heure, de la date, etc., quel que soit le réglage du commutateur POWER. La batterie intégrée rechargeable est toujours chargée, tant que vous utilisez votre caméscope. Cependant, la batterie se décharge graduellement si vous n'utilisez pas votre caméscope. Elle est complètement déchargée au bout d'environ trois **mois** si vous n'utilisez pas du tout votre caméscope pendant cette période. Même si la batterie rechargeable intégrée n'est pas chargée, le fonctionnement du caméscope n'est pas affecté. Pour conserver les informations relatives à la date, à l'heure, etc., chargez la batterie si celle-ci est déchargée.

Recharge de la batterie rechargeable intégrée :

- Branchez votre caméscope à une prise de courant avec l'adaptateur secteur fourni avec le caméscope. Assurez-vous que le commutateur POWER du caméscope est réglé sur OFF et laissez votre caméscope se charger pendant plus de 24 heures.
- Vous pouvez également installer une batterie en pleine charge dans votre caméscope et laisser votre caméscope avec le commutateur POWER réglé sur OFF (CHG) pendant plus de 24 heures.

Précautions

Fonctionnement du caméscope

- Faites fonctionner votre caméscope sur une alimentation de 7,2 V (batterie) ou de 8,4 V (adaptateur secteur).
- Pour un fonctionnement sous courant continu ou secteur, utilisez les accessoires recommandés dans le présent mode d'emploi.
- Si un objet ou du liquide pénètre à l'intérieur du boîtier, débranchez le caméscope et faites-le contrôler par un revendeur Sony avant de le remettre en service.
- Manipulez l'appareil avec précaution et ne le soumettez pas à des chocs. Prenez particulièrement soin de l'objectif.
- Laissez le commutateur POWER réglé sur OFF (CHG) lorsque vous n'utilisez pas votre caméscope.

- Do not wrap your camcorder with a towel, for example, and operate it. Doing so might cause heat to build up inside.
- Keep your camcorder away from strong magnetic fields or mechanical vibration.
- Do not touch the LCD screen with your fingers or a sharp-pointed object.
- If your camcorder is used in a cold place, a residual image may appear on the screen. This is not a malfunction.
- While using your camcorder, the back of the LCD screen may heat up. This is not a malfunction.

Built-in light

- Do not knock or jolt the built-in light while it is turned on as it may damage the bulb or shorten the life of the bulb.
- Do not leave the built-in light on while it is resting on or against something; it may cause a fire or damage the built-in light.

On handling tapes

- Do not insert anything into the small holes on the rear of the cassette. These holes are used to sense the type and thickness of the tape and if the recording tab is in or out.
- Do not open the tape protect cover or touch the tape.
- Avoid touching or damaging the terminals. To remove dust, clean the terminals with a soft cloth.

Précautions et informations relatives à l'entretien

- N'enveloppez pas votre caméscope, par exemple dans une serviette, pour le faire fonctionner. Cela pourrait entraîner une surchauffe interne de l'appareil.
- Tenez votre caméscope à l'abri des forts champs magnétiques ou des vibrations mécaniques.
- Ne touchez pas l'écran LCD avec les doigts ou un objet pointu.
- Si le caméscope est utilisé dans un environnement froid, une image rémanente peut apparaître à l'écran. Ceci n'a rien d'anormal.
- Pendant l'utilisation de votre caméscope, l'arrière de l'écran LCD peut devenir chaud. Ceci n'a rien d'anormal.

Torche intégrée

- Ne faites pas subir de chocs ou de secousses à la torche intégrée pendant qu'elle est allumée, car cela pourrait endommager l'ampoule et réduire sa durée de vie.
- Ne laissez pas la torche intégrée allumée pendant qu'elle est posée sur quelque chose ou appuyée contre quelque chose, car cela pourrait entraîner un incendie ou endommager la torche intégrée.

Manipulation des cassettes

- N'insérez rien dans les petits orifices situés à l'arrière de la cassette. Ces orifices sont conçus pour détecter le type et l'épaisseur de la cassette et si l'onglet de protection en écriture est en position de verrouillage ou non.
- N'ouvrez pas le couvercle de protection de la bande et ne touchez pas la bande.
- Evitez de toucher et d'endommager les bornes.
 Pour éliminer la poussière, nettoyez les bornes avec un chiffon doux.

Camcorder care

- Remove the tape, and periodically turn on the power, operate the CAMERA and VCR/ PLAYER sections and play back a tape for a certain period*¹⁾ when your camcorder is not to be used for a long time.*²⁾
- Clean the lens with a soft brush to remove dust.
 If there are fingerprints on the lens, remove them with a soft cloth.
- Clean the camcorder body with a dry soft cloth, or a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution. Do not use any type of solvent which may damage the finish.
- Do not let sand get into your camcorder. When you use your camcorder on a sandy beach or in a dusty place, protect it from the sand or dust. Sand or dust may cause your camcorder to malfunction, and sometimes this malfunction cannot be repaired.

Connection to your computer

When inputting the image recorded by Hi8 Hi @/standard 8 mm @ system into Sony VAIO

The Program Capture function of DV gate motion does not work. To use this function, dub the image into a Digital8 \ref{b} or DV tape first, and then input it into your Sony VAIO.

Connection to your computer

When recording an image processed or edited by your computer with the i.LINK cable, use a new His Hig/Digitals D tape.

*¹⁾ three minutes: **145 147 245 250 345**

five minutes: **\218 \418**

*2) Modes on the POWER switch vary depending on models (p. 26).

Précautions et informations relatives à l'entretien

Entretien du caméscope

- Retirez la cassette et mettez périodiquement l'appareil sous tension, faites fonctionner les sections CAMERA et VCR/PLAYER et lancez la lecture d'une cassette pendant un certain temps*1) lorsque vous envisagez de ne pas utiliser votre caméscope pendant une longue période.*2)
- Eliminez la poussière de l'objectif avec une brosse douce. Si l'objectif présente des marques de doigts, éliminez-les avec un chiffon doux.
- Nettoyez le boîtier du caméscope avec un chiffon doux et sec ou avec un chiffon doux légèrement imbibé d'une solution détergente neutre. N'utilisez aucun type de solvant susceptible d'endommager le fini de l'appareil.
- Ne laissez pas de sable pénétrer dans votre caméscope. Si vous utilisez le caméscope à la plage ou dans un endroit poussiéreux, il doit être protégé du sable et de la poussière. Le sable et la poussière peuvent entraîner des problèmes de fonctionnement, parfois irréparables, au niveau de votre caméscope.

Raccordement à votre ordinateur

Lors du transfert de l'image enregistrée avec le système Hi8 Hi 3/8 mm 3 standard vers un appareil de série VAIO de Sony

La fonction de capture de programme (Programme Capture) du logiciel DVgate motion ne fonctionne pas. Pour utiliser cette fonction, copiez d'abord l'image sur une cassette Digital8 **D** ou DV, puis transférez-la vers votre appareil VAIO de Sony.

Raccordement à votre ordinateur 145 147 245 250 345 355 356

Lors du raccordement d'une image traitée ou montée sur votre ordinateur avec le câble i.LINK, utilisez une nouvelle cassette Hi8 **Hi B**/Digital8 **H**.

*1) trois minutes : 145 147 245 250 345 355 356

cinq minutes : **\218** **418**

*2) Les modes indiqués sur le commutateur POWER varient selon les modèles (p. 26).

AC Adaptor

- Unplug the unit from the wall socket when you are not using it for a long time. To disconnect the mains lead, pull it out by the plug. Never pull the mains lead itself.
- Do not operate the unit with a damaged lead or if the unit has been dropped or damaged.
- Do not bend the mains lead forcibly, or place a heavy object on it. This will damage the lead and may cause fire or electric shock.
- Prevent metallic objects from coming into contact with the metal parts of the connecting section. If this happens, a short may occur and the unit may be damaged.
- Always keep metal contacts clean.
- Do not disassemble the unit.
- Do not apply mechanical shock or drop the unit.
- While the unit is in use, particularly during charging, keep it away from AM receivers and video equipment. AM receivers and video equipment disturb AM reception and video operation.
- The unit becomes warm during use. This is not a malfunction.
- Do not place the unit in locations that are:
- Extremely hot or cold
- Dusty or dirty
- Very humid
- Vibrating

Précautions et informations relatives à l'entretien

Adaptateur secteur

- Lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, débranchez-le de la prise murale. Pour débrancher le cordon d'alimentation, tirer sur la fiche. Ne jamais tirer sur le cordon lui-même.
- N'utilisez pas l'appareil avec un cordon endommagé ou si l'appareil est tombé ou a été endommagé.
- Ne pliez pas de force le cordon d'alimentation et ne posez pas d'objets lourds dessus. Cela endommagerait le cordon et entraînerait un risque d'incendie ou d'électrocution.
- Evitez que des objet métalliques n'entrent en contact avec les parties métalliques de la section de raccordement. Un tel contact pourrait provoquer un court-circuit susceptible d'endommager l'appareil.
- Les contacts métalliques doivent être propres en permanence.
- Ne démontez pas l'appareil.
- Ne soumettez pas l'appareil à des chocs mécaniques et ne le faites pas tomber.
- Pendant l'utilisation de l'appareil, particulièrement pendant la charge, tenez-le éloigné des récepteurs AM et des appareils vidéo. Les récepteurs AM et les appareils vidéo perturbent la réception AM et le fonctionnement vidéo.
- L'appareil devient chaud pendant le fonctionnement. Ceci n'a rien d'anormal.
- Ne placez pas l'appareil dans des endroits :
 - Extrèmement chauds ou froids
 - Poussiéreux ou sales
 - Très humides
 - Soumis à des vibrations

About care and storage of the lens

- Wipe the surface of the lens clean with a soft cloth in the following instances:
 - When there are fingerprints on the lens surface
 - In hot or humid locations
 - When the lens is used in environments susceptible to salt such as the seaside
- Store the lens in a well-ventilated location subject to little dirt or dust.

To prevent mould from occurring, periodically perform the above.

We recommend turning on and operating your camcorder about once per month to keep your camcorder in an optimum state for a long time.

Rechargeable Battery Pack

- Use only the specified charger or video equipment with the charging function.
- To prevent accidental short circuit, do not allow metal objects to come into contact with the rechargeable battery terminals.
- Keep the Rechargeable Battery Pack away from fire.
- Never expose the Rechargeable Battery Pack to temperatures above 60°C (140°F), such as in a car parked in the sun or under direct sunlight.
- Keep the Rechargeable Battery Pack in a cool, dry place.
- Do not expose the Rechargeable Battery Pack to any mechanical shock.
- Do not disassemble or modify the Rechargeable Battery Pack.
- Attach the Rechargeable Battery Pack to the video equipment securely.
- Charging while some capacity remains does not affect the original battery capacity.

Précautions et informations relatives à l'entretien

A propos de l'entretien et du rangement de l'objectif

- Essuyez la surface de l'objectif avec un chiffon doux dans les cas suivants :
- Lorsqu'il y a des marques de doigts sur la surface de l'objectif.
- Dans des endroits très chauds ou humides.
- Lorsque l'objectif est utilisé dans un environnement susceptible de contenir du sel, par exemple, au bord de la mer.
- Rangez l'objectif dans un endroit bien ventilé, peu soumis à la saleté et à la poussière.

Pour éviter les risques de moisissure, effectuez régulièrement les opérations ci-dessus. Il est recommandé de mettre sous tension et de faire fonctionner le caméscope environ une fois par mois pour le conserver longtemps dans un état de fonctionnement optimal.

Batterie rechargeable

- Utilisez uniquement le chargeur spécifié ou un appareil vidéo disposant de la fonction de charge.
- Pour éviter les court-circuits accidentels, ne laissez pas d'objets métalliques entrer en contact avec les bornes de la batterie rechargeable.
- Tenez la batterie rechargeable à l'abri du feu.
- N'exposez jamais la batterie à des températures supérieures à 60°C comme en plein soleil ou dans une voiture garée au soleil.
- Conservez la batterie rechargeable dans un endroit frais et sec.
- Ne faites pas subir de chocs mécaniques à la batterie rechargeable.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas la batterie rechargeable.
- Fixez solidement la batterie rechargeable à l'appareil vidéo.
- La capacité d'origine de la batterie n'est pas affectée si la recharge est effectuée avant que la batterie soit complètement vide.

Notes on dry batteries 218 418 245 250 345 355 356

To avoid possible damage from battery leakage or corrosion, observe the following:

- Be sure to insert the batteries with the + and correctly matching the + and - inside the battery compartment.
- Dry batteries are not rechargeable.
- Do not use a combination of new and old batteries.
- Do not use different types of batteries.
- Current flows from batteries when you are not using them for a long time.
- Do not use leaking batteries.

If batteries are leaking

- Wipe off the liquid in the battery compartment carefully before replacing the batteries.
- If you touch the liquid, wash it off with water.
- If the liquid gets into your eyes, wash your eyes with a lot of water and then consult a doctor.

If any problem occurs, unplug your camcorder and contact your nearest Sony dealer.

Précautions et informations relatives à l'entretien

Remarques sur les piles sèches 218 418 245 250 345 355 356

Pour éviter que l'appareil ne soit endommagé par une fuite d'électrolyte ou de la corrosion, observez les précautions suivantes :

- Veillez à insérer les piles en faisant correspondre les pôles + et – avec les marques + et – indiquées à l'intérieur du logement de piles.
- Les piles sèches utilisées ne doivent pas être rechargées.
- N'utilisez pas une pile neuve avec une pile usagée.
- N'utilisez pas différents types de piles.
- Les piles se déchargent lorsqu'elles ne sont pas utilisées pendant une période prolongée.
- N'utilisez pas de piles qui fuient.

Si les piles fuient

- Essuyez bien le liquide présent dans le logement de piles avant de remplacer les piles.
- En cas de contact avec ce liquide, lavez à l'eau la partie affectée.
- En cas de contact avec les yeux, lavez bien à grande eau et consultez un médecin.

En cas de problèmes, débranchez votre caméscope et consultez votre revendeur Sony.

English Specifications

Video camera recorder

		\218J \418J	145	147	245	250	345	355 356	
System	Video recording system	2 rotary heads Helical scanning FM system	2 rotary head Helical scan		em		•	1	
	Audio recording system	Rotary heads, FM system	Rotary heads, PCM system Quantisation: 12bits (Fs 32 kHz, stereo 1, stereo 2), 16bits (Fs 48 kHz, stereo)						
	Video signal	PAL colour, CCIR	standards						
	Usable cassette	8 mm video forma	t cassette						
	Recording/ playback time (using 90 min. Hi8/Digital8 video cassette)	SP mode: 1 hour and 30 minutes LP mode: 3 hours	SP mode: 1 hour LP mode: 1 hour and 30 minutes						
	Fastforward/ rewind time (using 90 min. Hi8/Digital8 video cassette)	Approx. 5 min.							
	Viewfinder	Electric Viewfinde	r (monochron	ne)					
	Image device	3 mm (1/6 type) CCD (Charge Coupled Device) Gross: Approx. 380 000 pixels Effective: Approx. 230 000 pixels	3 mm (1/6 type) CCD (Charge Coupled Device) 3 mm (1/6 type) CCD (Charge Coupled Device) 3 mm (1/6 type) CCD (Charge Coupled Device)				Coupled Device) oprox. 800 000		
	Lens	Combined power a Filter diameter 37		n.)					
		20× (Optical), 560×	(Digital)		20× (Option	cal), 700× (1	Digital)		
	Focal length		d to a 35 mm still camera Wh still $(1\ 11/16\ -33\ 1/8\ in.)$ $f=4$				When cor still came f = 45 - 90		
	Colour temperature	Auto							
	Minimum illumination	1 lx (lux) (F 1.6) 0 lx (lux) (in the Ni	4 lx (lux) (F				6 lx (lux)	(F 1.6)	
		* Objects unable to			rk can be s	hot with in	frared light	ting.	

Specifications

		\218J \418J	145	147	245	250	345	355 356	
Input/	S video jack	Output	Output						
output connectors			Luminance signal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohms), unbalanced Chrominance signal: 0.3 Vp-p, 75 Ω (ohms), unbalanced 4-pin mini DIN						
	Audio/Video	Output					Input/Ou	ıtput	
	jack	AV MINIJACK, VIDEO: 1 Vp-p, 75 AUDIO: 327 mV, ((kilohms)) Input impedance Output impedance	AV MINIJACK, VIDEO: 1 Vp-p, 75 Ω (ohms), unbalanced, sync negative AUDIO: 327 mV, (at output impedance more than 47 $k\Omega$ (kilohms)) Input impedance with more than 47 $k\Omega$ (kilohms)						
		Monaural minijack (ø 3.5 mm)	Stereo mi	nijack (ø 3.	Output in than 2.2 k	npedance with less Ω (kilohms) nijack (ø 3.5 mm)			
	RFU DC OUT	Mini-minijack (ø 2.5 mm), DC5V				•			
	MIC jack			_			Stereo mi	nijack (ø 3.5 mm)	
	DV jack	_	Output	Input/ Output	Output	Input/O	Output		
			4-pin con	nector					
	USB jack		— mini-B						
	LANC jack		Stereo mi	nijack (ø 2.5 mm)					
LCD screen	Picture	6.2 cm (2.5 type), 5	0.3 × 37.4 n	nm (2 × 1 1	/2 in.)				
	Total dot number	61 600 (280 × 220)	220) 123 200 (560 × 220)						

(continued on the following page)

Specifications

		\218j \418j	145	147	245	250	345	355 356		
General	Power requirements	7.2 V (Rechargeable 8.4 V (AC Adaptor	.2 V (Rechargeable Battery Pack) .4 V (AC Adaptor)							
	Average power consumption (when using the battery pack)	During camera recording using LCD 2.6 W During camera recording using viewfinder 1.9 W	During camera recording using LCD 3.5 W During camera recording using viewfinder 2.7 W During camera recording using viewfinder 2.7 W During camera recording using viewfinder using LCD 3.8 W During camera recording using viewfinder 2.9 W					D nmera recording		
	Operating temperature	0°C to 40°C (32°F t	0°C to 40°C (32°F to 104°F)							
	Recommended charging temperature	10°C to 30°C (50°F to 86°F)								
	Storage temperature	−20°C to +60°C (−4	1°F to +140°	F)						
	Dimensions (approx.)	89 × 101 × 199 mm	(3 5/8 × 4 ×	77/8 in.)	(w/h/d)					
	Mass (approx.)	Main unit only								
		800 g (1 lb 12 oz)	810 g (1 lb	12 oz)			820 g (1 lb 12 oz)	830 g (1 lb 13 oz)		
		Including the Rechargeable Battery Pack NP-FM30, Hi8/Digital8 cassette, lens cap, and shoulder strap						e, lens cap, and		
		940 g (2 lb 1 oz) 950 g (2 lb 1 oz)					960 g (2 lb 1 oz)	970 g (2 lb 2 oz)		
	Supplied accessories	See page 3.	ee page 3.							

AC Adaptor AC-L15A/L15B

Power requirements	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Current consumption	0.35 - 0.18 A
Power consumption	18 W
Output voltage	DC OUT: 8.4 V, 1.5 A in the operating mode
Operating temperature	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Storage temperature	−20°C to +60°C (−4°F to +140°F)
Dimensions (approx.)	$56 \times 31 \times 100 \text{ mm}$ (2 1/4 × 1 1/4 × 4 in.) (w/h/d) excluding projecting parts
Mass (approx.)	190 g (6.7 oz) excluding mains lead

Rechargeable Battery Pack NP-FM30

Maximum output voltage	DC 8.4 V
Output voltage	DC 7.2 V
Capacity	5.0 Wh (700 mAh)
Operating temperature	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Dimensions (approx.)	$38.2 \times 20.5 \times 55.6 \text{ mm}$ (1 9/16 × 13/16 × 2 1/4 in.) (w/h/d)
Mass (approx.)	65 g (2.3 oz)
Туре	Lithium ion

"Memory Stick" 356

Memory	Flash memory 8MB: MSA-8A
Operating voltage	2.7 - 3.6 V
Power consumption	Approx. 45 mA during operation Approx. 130 µA in the standby mode
Dimensions (approx.)	$50 \times 2.8 \times 21.5 \text{ mm}$ (2 × 1/8 × 7/8 in.) (w/h/d)
Mass (approx.)	4 g (0.14 oz)

Design and specifications are subject to change without notice.

Français Spécifications

Caméscope

		<u> </u>	145 147	245 250	345 355 356				
Système	Système d'enregistrement vidéo	2 têtes rotatives Balayage hélicoïdal Système FM	2 têtes rotatives Système de balayage	2 têtes rotatives Système de balayage hélicoïdal					
	Système d'enregistrement audio	Têtes rotatives, système FM	Têtes rotatives, système PCM Quantification : 12 bits (Fs 32 kHz, stéréo 1, stéréo 2), 16 bits (Fs 48 kHz, stéréo)						
	Signal vidéo	Système couleur PA	L, normes CCIR						
	Cassette utilisable	Cassette à format vi	idéo de 8 mm						
	Durée d'enregistrement et de lecture (en utilisant une cassette vidéo 90 min Hi8/Digital8)	Mode SP: 1 heure 30 minutes Mode LP: 3 heures	Mode SP : 1 heure Mode LP : 1 heure 30 minutes						
	Durée d'avance ou de retour rapide (en utilisant une cassette vidéo 90 min Hi8/ Digital8)	Environ 5 min							
	Viseur	Viseur électrique (n	Viseur électrique (monochrome)						
	Dispositif d'image	CCD (Dispositif à couplage de charge) de 3 mm (type 1/6) Total: Environ 380 000 pixels Efficaces: environ 230 000 pixels	tifi à CCD (Dispositif à couplage de charge) de 3 mm (type 1/6) Total : environ 540 000 pixels Efficaces : environ 350 000 pixels iron CCD (Dispos de charge) de (type 1/6) Total : environ pixels Efficaces : environ pixels						
	Objectif	Objectif à zoom élec	trique combiné		'				
		Diamètre de filtre d 20× (optique), 560×		20× (optique), 700× ((numérique)				
	Longueur focale	f = 2,5 - 50 mm Lorsque vous conve f = 42 - 840 mm	f = 2,5 - 50 mm Lorsque vous convertissez vers un appareil photo 35 mm f = 45 - 900 mm						
	Température de couleur	Automatique							
	Eclairement minimum	1 lx (lux) (F 1,6)	4 lx (lux) (F 1,6)		6 lx (lux) (F 1,6)				
		0 lx (lux) (en mode * Les objets invisible	NightShot)* es à cause de la pénor	mbre peuvent être filı	més en infrarouge.				

Spécifications

		52187 54187	145	147	245	250	345	355 356
Connecteurs	Prise S-vidéo	Sortie		•			Entrée/sortie	
d'entrées/ sortie		Signal de luminan Signal de chromin Mini DIN à 4 broc	75 Ω (ohn Signal de 0,3 Vc-c, 7 déséquilil	luminance : 1 Vc-c, ns), déséquilibré chrominance : 75 Ω (ohms), bré [à 4 broches				
	Prise Audio/ Vidéo	Sortie					Entrée/so	ortie
	Video	MINI-PRISE AV, VIDEO : 1 Vc-c, 75 AUDIO : 327 mV, 47 kΩ (kilohms)) Impédance d'entre Impédance de sort	(à une imp se supérieu	édance de s re à 47 kΩ	sortie supé (kilohms)	MINI-PRISE AV, VIDEO: 1 Vc-c, 75 Ω (ohms), déséquilibré, sync. négative AUDIO: 327 mV, (à une impédance de sortie supérieure à 47 kΩ (kilohms)) Impédance d'entrée supérieure à 47 kΩ (kilohms)		
		Mini-prise mono (ø 3,5 mm)	Mini-pris	e stéréo (ø	3,5 mm)	Impédane inférieure	ce de sortie è à 2,2 kΩ (kilohms) e stéréo (ø 3,5 mm)	
	RFU DC OUT	Mini-prise (ø 2,5 mm), 5 V CC						
	Prise MIC		_				Mini-pris	e stéréo (ø 3,5 mm)
	Prise DV	_	Sortie	Entrée/ Sortie	Sortie	Entrée/S	ortie	
			Connecteur à 4-broches					
	Prise USB		— mini-prise B					
	Prise LANC						Mini-pris	e stéréo (ø 2,5 mm)
Ecran LCD	Image	6,2 cm (type 2,5), 5	0,3 × 37,4 r	nm				
	Nombre total de points	61 600 (280 × 220)	123 200 (5	560 × 220)				

(Suite à la page suivante)

Spécifications

		\218J \418J	145	147	245	250	345	355 356		
Généralités	Alimentation requise		7,2 V (batterie rechargeable) 8,4 V (adaptateur secteur)							
	Consommation électrique moyenne (lors de l'utilisation de la batterie)	Pendant la prise de vue à l'aide de l'écran LCD 2,6 W Pendant la prise de vue à l'aide du viseur 1,9 W	Pendant la prise de vue à l'aide de l'écran LCD 3,5 W Pendant la prise de vue à l'aide du viseur 2,7 W Pendant la prise de vue l'aide du viseur 2,9 W Pendant la prise de vu l'aide du viseur 2,9 W							
	Température de fonctionnement	0°C à 40°C	0°C à 40°C							
	Température de charge recommandée	10°C à 30°C	10°C à 30°C							
	Température de rangement –20°C à +60°C									
	Dimensions (approximatives)	$89 \times 101 \times 199 \text{ mm } (l/h/p)$								
	Poids	Appareil principal uniquement								
	(approximatif)	800 g	810 g				820 g	830 g		
		Incluant la batterie d'objectif et la band		ble NP-FM	-FM30, une cassette Hi8/Digital8, le capuchon					
		940 g	950 g				960 g	970 g		
	Accessoires fournis	Voir page 3.		1200						

Adaptateur secteur AC-L15A/L15B

Alimentation requise	100 - 240 V CA, 50/60 Hz
Consommation électrique	0,35 à - 0,18 A
Consommation électrique	18 W
Tension de sortie	DC OUT (sortie cc) : 8,4 V, 1,5 A en mode de fonctionnement
Température de fonctionnement	0°C à 40°C
Température de rangement	−20°C à +60°C
Dimensions (approximatives)	$56 \times 31 \times 100 \text{ mm}$ (l/h/p) sans les parties saillantes
Poids (approximatif)	190 g sans le cordon d'alimentation

Batterie rechargeable NP-FM30

Tension de sortie maximale	8,4 V CC
Tension de sortie	7,2 V CC
Capacité	5,0 Wh (700 mAh)
Température de fonctionnement	0°C à 40°C
Dimensions (approximatives)	38,2 × 20,5 × 55,6 mm (1/h/p)
Poids (approximatif)	65 g
Туре	Ions de lithium

"Memory Stick" 356


	Mémoire flash 8 Mo : MSA-8A
Tension de fonctionnement	2,7 - 3,6 V
électrique f	Environ 45 mA en cours de fonctionnement
E	Environ 130 μA en mode d'attente
approximatives (50 × 2,8 × 21,5 mm (1/h/p)
Poids approximatif 4	4 g

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

- Référence rapide -

Identification des composants et des commandes

Camcorder



- 1 Lens cap (p. 42)
- **2** LCD screen (p. 42)
- **3 OPEN button** (p. 42)
- 4 **VOLUME** -/+* button (p. 61)
- 5 Rechargeable Battery Pack (p. 28)
- 6 BATT (battery) release lever (p. 28)
- **7 POWER switch** (p. 42)
- 8 START/STOP button (p. 42)
- 9 Hooks for shoulder strap
- **10 DC IN jack** (p. 29)

- 1 Capuchon d'objectif (p. 42)
- **2** Ecran LCD (p. 42)
- 3 Touche OPEN (ouvrir) (p. 42)
- 4 Touche VOLUME -/+* (p. 61)
- 5 Batterie rechargeable (p. 28)
- 6 Manette de relâche BATT (batterie) (p. 28)
- 7 Commutateur POWER (alimentation) (p. 42)
- 8 Touche START/STOP (marche/arrêt) (p. 42)
- 9 Crochets pour la bandoulière
- **10 Prise DC IN** (p. 29)

* Cette touche possède un point tactile.

Attaching the shoulder strap


Attach the shoulder strap supplied with your camcorder to the hooks for the shoulder strap.

Fixation de la bandoulière

Fixez la bandoulière fournie avec votre caméscope aux crochets destinés à la bandoulière.




^{*} This button has a tactile dot.



- **11 BATT INFO** (p. 30)
- 12 SUPER NS/COLOUR SLOW S button*1) (p. 53)
- 13 LIGHT button (p. 104)
- 14 Lens
- 15 Microphone
- 16 Camera recording lamp (p. 42)
- 17 Infrared rays emitter (p. 53)
- 18 Video control buttons*2 (p. 61, 65)
 - STOP (stop)
 - REW (rewind)
 - ► PLAY (playback)
 - ▶► FF (fast-forward)
 - PAUSE (pause)
- 19 Rec buttons*2) *3)
 - REC (recording)
- 20 NIGHTSHOT switch (p. 53)
- **21 FADER button***²⁾ (p. 80)
- 22 BACK LIGHT button (p. 52)
- 23 FOCUS button (p. 92)
- 24 Remote sensor*4)
- *1) 345 355 356
- *2) This button has a tactile dot.
- *3) 147 250 345 355 356
- *4) \(\bar{218}\) \(\bar{418}\) \(\bar{245}\) \(\bar{250}\) \(\bar{345}\) \(\bar{355}\) \(\bar{356}\)

- 11 BATT INFO (p. 30)
- Touche SUPER NS/COLOUR SLOW S*1) (p. 53)
- **13 Touche LIGHT** (p. 104)
- 14 Objectif
- 15 Microphone
- 16 Voyant de tournage du caméscope (p. 42)
- 17 Emetteur de rayons infrarouges (p. 53)
- 18 Touches de commande vidéo*2) (p. 61 et 65)
 - STOP (arrêt)
 - **◄** REW (retour rapide)
 - ► PLAY (lecture)
 - ►► FF (avance rapide)
 - PAUSE (pause de lecture)
- 19 Touches d'enregistrement*2)*3)
 - REC (enregistrement)
- **20 Commutateur NIGHTSHOT** (p. 53)
- **21** Touche FADER*2 (p. 80)
- 22 Touche BACK LIGHT (p. 52)
- 23 Touche FOCUS (p. 92)
- 24 Capteur de télécommande*4)
- *1) 345 355 356
- *2) Cette touche possède un point tactile.
- *³⁾ 147 250 345 355 356
- *4) \2187 \4187 245 250 345 355 356

Identification des composants et des commandes



- **25 RESET button** (p. 299)
- **26 EDITSEARCH button***1) *2) (p. 59)
- MEMORY operation buttons*2)

MEMORY PLAY button (p. 202)

MEMORY - button (p. 202)

MEMORY + button (p. 202)

MEMORY MIX button (p. 176)

MEMORY DELETE button (p. 221)

MPEG ► II button (p. 207)

MEMORY INDEX button (p. 205)

- 28 DISPLAY button (p. 62)
- **29 MENU button***1) (p. 263)
- 30 SEL/PUSH EXEC dial (p. 263)

- **25** Touche RESET (p. 312)
- **26** Touche EDITSEARCH*1)*2) (p. 59)
- 27 Touches de fonctionnement MEMORY*2)

Touche MEMORY PLAY (p. 202)

Touche MEMORY – (p. 202)

Touche MEMORY + (p. 202)

Touche MEMORY MIX (p. 176)

Touche MEMORY DELETE (p. 221)

Touche MPEG ► II (p. 207)

Touche MEMORY INDEX (p. 205)


- 28 Touche DISPLAY (p. 62)
- **29 Touche MENU***¹⁾ (p. 263)
- 30 Molette SEL/PUSH EXEC (p. 263)


Attaching the lens cap

Attach the lens cap to the grip strap as illustrated.

Fixation du capuchon d'objectif


Fixez le capuchon d'objectif à la sangle, comme indiqué dans l'illustration.





- *1) This button has a tactile dot.
- *²⁾ 355 356


- *1) Cette touche possède un point tactile.
- *²⁾ **355 356**



- 31 DATE button* (p. 58)
 32 TIME button* (p. 58)
 33 COUNTER RESET button* (p. 44)
- * 52187 54187

- 31 Touche DATE* (p. 58) 32 Touche TIME* (p. 58) 33 Touche COUNTER RESET* (p. 44)
- * 52187 54187

Identification des composants et des commandes



- 34 Power zoom lever (p. 47)
- 35 EXPOSURE button (p. 91)
- **36** PB ZOOM button*1) (p. 114, 215) EASY DUB button*2) (p. 126)
- 37 Speaker
- **38 TITLE button** (p. 99)
- **39 PHOTO button***3) (p. 71, 75, 165)
- 40 "Memory Stick" slot*1) (p. 158)
- 41 **Access lamp***1) (p. 158)
- **42 CHG lamp** (p. 29)
- **43 END SEARCH button** (p. 59, 66)
- *1) 355 356
- *2) \2187 \4187
- *3) 145 147 245 250 345 355 356

- 34 Manette de puissance de zoom (p. 47)
- 35 Touche EXPOSURE (p. 91)
- **36** Touche PB ZOOM*1) (p. 114 et 215) Touche EASY DUB*2) (p. 126)
- 37 Haut-parleur
- **38 Touche TITLE** (p. 99)
- **39** Touche PHOTO*3) (p. 71, 75 et 165)
- 40 Fente pour "Memory Stick"*1) (p. 158)
- 41 Voyant d'accès (p. 158)
- **42 Voyant CHG** (p. 29)
- 43 Touche END SEARCH (p. 59 et 66)
- *1) 355 356
- *2) \218] \418]
- *3) 145 147 245 250 345 355 356

44 45 46 48

- 44 Viewfinder (p. 48)
- 45 LOCK switch*1) (p. 42)
- 46 Grip strap
- 47 MIC (PLUG IN POWER) jack (red)*2)

Connect an external microphone (optional). This jack also accepts a "plug-in-power" microphone.

48 C LANC jack (blue)*2)

LANC stands for Local Application Control Bus System. The LANC control jack is used for controlling the tape transport of video equipment and other peripherals connected to the video equipment. This jack has the same function as the jack indicated as CONTROL L or REMOTE.

44 Viseur (p. 48)

- 45 Commutateur LOCK*1) (p. 42)
- 46 Sangle
- 47 Prise MIC (PLUG IN POWER) (rouge)*2)

Permet de raccorder un micro externe (en option). Cette prise accepte également les micros à alimentation par système PIP "plug-in-power".

48 Prise C LANC (bleue)*2)

LANC signifie Système de bus de commande d'application locale. La prise de commande LANC est utilisée pour le contrôle du transport de bande des appareils vidéo et d'autres périphériques raccordés à l'appareil vidéo. Cette prise dispose de la même fonction que la prise appelée CONTROL L ou REMOTE.

Fastening the grip strap

Serrage de la sangle




Fasten the grip strap firmly.

*1) **355 356** *2) **345 355 356** Serrez bien la sangle.



Identification des composants et des commandes




- 49 Eyecup
- 50 Viewfinder lens adjustment lever (p. 48)
- 51 **OPEN/EJECT switch** (p. 40)
- 52 **Tripod receptacle** (base)

 Make sure that the length of the tripod screw is less than 5.5 mm (7/32 in.). Otherwise, you cannot attach the tripod securely and the screw may damage your camcorder.
- 53 Cassette compartment (p. 40)

- 49 Oeilleton de l'oculaire
- 50 Manette de réglage de l'oculaire (p. 48)
- 51 Commutateur OPEN/EJECT (p. 40)
- **52** Réceptacle pour pied photographique (base)

Assurez-vous que la longueur de la vis du pied photographique est inférieure à 5,5 mm. Sinon, vous ne serez pas en mesure de fixer solidement le pied photographique et la vis pourrait endommager votre caméscope.

53 Logement de cassette (p. 40)



- 54 S VIDEO or S VIDEO OUT jack*1) (p. 68, 122, 150, 172, 189, 261)
- (p. 68, 122, 150, 172, 189, 261)
- 56 J. DV or DV OUT jack*1) (p. 124, 152, 173, 191, 228, 261) The DV jack is i.LINK compatible.
- **57 (USB)** jack*2) (p. 227, 229)
- **58 S VIDEO OUT***3) (p. 69, 123)
- **59 A/V OUT***3) (p. 69, 123)
- **60 RFU DC OUT***3) (p. 69)

- 50 2
- *1) 145 147 245 250 345 355 356
- *2) 245 250 345 355 356
- *3) \2187 \4187

- **54 Prise S VIDEO ou S VIDEO OUT***1) (p. 68, 122, 150, 172, 189 et 261)
- (p. 68, 122, 150, 172, 189 et 261)
- 56 Prise , DV ou DV OUT*1) (p. 124, 152, 173, 191, 228 et 261) La prise DV est compatible i.LINK.
- **57 Prise (USB)***2) (p. 227, 229)
- 58 S VIDEO OUT*3) (p. 69 et 123)
- **59 A/V OUT***3) (p. 69 et 123)
- **60 RFU DC OUT***3) (p. 69)




*3) 2187 4187

Remote Commander

The buttons that share the same name on the Remote Commander and your camcorder function identically.

245 250 345 355 356



- **1 PHOTO button** (p. 71, 75, 165)
- 2 DISPLAY button (p. 62)
- **3 SEARCH MODE button** (p. 118, 120)
- 5 Video control buttons (p. 61, 65)
- 6 Transmitter


Point toward the remote sensor to control the camcorder after turning on the camcorder.

- **7 ZERO SET MEMORY button** (p. 116, 155)
- 8 START/STOP button (p. 42)
- 9 DATA CODE button (p. 62)
- 10 Power zoom button (p. 47)

Identification des composants et des commandes

Télécommande

Les touches portant le même nom sur la télécommande et le caméscope ont les mêmes fonctions.



- **1** Touche PHOTO (p. 71, 75, 165)
- 2 Touche DISPLAY (p. 62)
- Touche SEARCH MODE (p. 118 et 120)

RMT-708


- **4** Touches **►** (p. 118 et 120)
- 5 Touches de commande vidéo (p. 61 et 65)
- 6 Transmetteur

Après avoir mis le caméscope sous tension, pointez la télécommande vers le capteur de télécommande du caméscope pour le commander.

- 7 Touche ZERO SET MEMORY (p. 116 et 155)
- 8 Touche START/STOP (marche/arrêt)
- 9 Touche DATA CODE (p. 62)
- 10 Touche de puissance de zoom (p. 47)

To prepare the Remote Commander

Insert 2 R6 (size AA) batteries by matching the + and – polarities on the batteries to the + – marks inside the battery compartment.




Notes on the Remote Commander

- Point the remote sensor away from strong light sources such as direct sunlight or overhead lighting. Otherwise, the Remote Commander may not function properly.
- Your camcorder works in the commander mode VTR 2. The commander modes 1, 2 and 3 are used to distinguish your camcorder from other Sony VCRs to avoid unintentional operations. If you use another Sony VCR in the commander mode VTR 2, we recommend changing the commander mode or covering the sensor of the VCR with black paper.

Identification des composants et des commandes

Pour préparer la télécommande

Insérez deux piles R6 (format AA) en faisant correspondre les pôles + et – des piles avec les inscriptions à l'intérieur du logement de piles.



Remarques sur la télécommande


- Le capteur de télécommande ne doit pas être orienté vers de fortes sources lumineuses telles que la lumière directe du soleil ou la lumière de lampes de plafond. Sinon, la télécommande pourrait ne pas fonctionner correctement.
- Votre caméscope fonctionne en mode de télécommande VTR 2. Les modes de télécommande 1, 2 et 3 sont utilisés pour distinguer votre caméscope des autres magnétoscopes Sony afin d'éviter des interférences de télécommandes. Si vous utilisez un autre magnétoscope Sony fonctionnant avec le mode de télécommande VTR 2, nous recommandons de modifier le mode de la télécommande ou de masquer le capteur du magnétoscope avec du papier noir.

Identification des composants et des commandes

Indicateurs de fonctionnement

Operation indicators

LCD screen and Viewfinder



- 1 Recording mode (p. 50) Mirror mode \218\(\frac{18}{18}\) \(\frac{418}{18}\) (p. 49)
- **2** Format (p. 50) B, Hi B or B indicator appears.
- 3 Remaining battery time (p. 50)
- **4 Zoom** (p. 47) Exposure (p. 91)

TV colour system indicator 145 147 **245 250 345 355 356** (p. 330)

- **5** Fader (p. 80)
 - **Digital effect 345 355 356** (p. 85, 112) **MEMORY MIX 355 356** (p. 174)
- **6** Wide mode (p. 77)


FRAME indicator 355 356 (p. 165)

- **7** Picture effect (p. 83, 110)
- 8 Volume (p. 61)

Data code 245 250 345 355 356 (p. 63)

- **9 PROGRAM AE** (p. 88)
- 10 Backlight (p. 52)
- 11 SteadyShot off 418 245 250 345 **355 356** (p. 267)
- 12 Manual focusing (p. 92)

Ecran LCD et viseur



- 1 Mode d'enregistrement (p. 50) Mode miroir **\(\frac{2181}{181}\) \(\frac{4181}{4181}\)** (p. 49)
- **2** Format (p. 50) L'indicateur **\(\text{P}\), Hi \(\text{B}\)** ou **\(\text{B}\)** s'affiche.
- 3 Autonomie de la batterie (p. 50)
- **4 Zoom** (p. 47)

Exposition (p. 91)

Indicateur du système de téléviseur couleur 145 147 245 250 345 355 356 (p. 330)

5 Transitions en fondu (p. 80)

Effet numérique 345 355 356 (p. 85, 112)

MEMORY MIX 355 356 (p. 174)

- 6 Mode grand écran (p. 77) Indicateur FRAME 355 356 (p. 165)
- 7 Effet d'image (p. 83, 110)
- **8 Volume** (p. 61) Code de données 245 250 345 355 **356** (p. 63)
- **9 PROGRAM AE** (p. 88)
- 10 Rétroéclairag (p. 52)
- 11 SteadyShot désactivé \418 245 250 **345 356** (p. 281)
- 12 Mise au point manuelle (p. 92)

- 13 Self-timer indicator 355 356 (p. 56, 73, 168, 185)
- 14 STBY/REC (p. 42)

Video control mode (p. 65)

Image size 355 356 (p. 162)

Image quality 355 356 (p. 160)

15 Tape counter (p. 50)

Time code 145 147 245 250 345 355 356 (p. 50)

Self-diagnosis display (p. 301)

Tape Photo recording 145 147 245 250 345 (p. 75)

Memory Photo recording 355 356 (p. 165)

Image number 355 356 (p. 204)

- 16 Remaining tape (p. 50)
- 17 ZERO SET MEMORY 245 250 345 355 356 (p. 116, 155)

FRAME REC indicator 145 147 245 250 345 355 356 (p. 96)

INTERVAL TAPE indicator 145 147 245 250 345 355 356 (p. 94)

INTERVAL MEM STILL indicator 355 356 (p. 192)

- 18 END SEARCH (p. 59, 66)
 - **DATE SEARCH 245 250 345 355 356** (p. 118)

PHOTO SEARCH/PHOTO SCAN 245 250 345 (p. 120)

- **19 NIGHTSHOT** (p. 53)
 - **SUPER NIGHTSHOT** 345 356 (p. 54)

COLOUR SLOW SHUTTER 345 355 356 (p. 54)

 $20 \text{ A/V} \rightarrow \text{DV}$ 345 355 356 (p. 261)

DV IN 147 250 345 355 356 (p. 152)

Current folder 355 356 (p. 165)

Identification des composants et des commandes

- 13 Indicateur de retardateur 355 356 (p. 56, 73, 168 et 185)
- 14 STBY/REC (p. 42)

Mode de commande vidéo (p. 65)

Taille de l'image 355 (p. 162)

Qualité de l'image 355 356 (p. 160)

15 Compteur de bande (p. 50)

Code temporel 145 147 245 250 345 355 356 (p. 50)

Code d'autodiagnostic (p. 314)

Enregistrement de photo sur une cassette 145 147 245 250 345 (p. 75)

Enregistrement de photos en mémoire 355 (p. 165)

Numéro d'image **355** (p. 204)

- 16 Longueur de bande restante (p. 50)
- **17 ZERO SET MEMORY 245 250 345 355 356** (p. 116 et 155)

Indicateur FRAME REC 145 147 245 250 345 355 356 (p. 96)

Indicateur INTERVAL TAPE 145 147 245 250 345 355 356 (p. 94)

Indicateur INTERVAL MEM STILL 355 (p. 192)

18 END SEARCH (p. 59 et 66)

DATE SEARCH 245 250 345 355 356 (p. 118)

PHOTO SEARCH/PHOTO SCAN 245 250 345 (p. 120)

- **19 NIGHTSHOT** (p. 53)
 - SUPER NIGHTSHOT 345 355 356 (p. 54)

COLOUR SLOW SHUTTER 345 355 356 (p. 54)

20 A/V \rightarrow DV 345 355 356 (p. 261)

DV IN 147 250 345 355 356 (p. 152)

Dossier en cours d'utilisation 355 356 (p. 165)

21 Audio mode 145 147 245 250 345 355 356 (p. 273)

Data file name*1) **355** (p. 204, 210)

Time (p. 50)

Auto date **218 418** (p. 275)

22 Warning (p. 302)

Camera recording lamp (p. 42) This indicator appears in the viewfinder.

24 Built-in light (p. 104)

Video flash mode*2) **345 356** (p. 265)

Flash*2) 345 355 356

Identification des composants et des commandes

21 Mode audio 145 147 245 250 345 355 356 (p. 287)

Nom de fichier de données*1) 355 (p. 204 et 210)

Durée (p. 50)

Date automatique \(\frac{2181}{4181}\) (p. 289)

22 Avertissement (p. 315)

23 Voyant de tournage du caméscope (p. 42) Cet indicateur s'affiche dans le viseur.

24 Torche intégrée (p. 104)

Mode flash vidéo*2) **345 355 356** (p. 279)

Flash*2) 345 355 356

^{*1)} This indicator appears when MEMORY MIX works.

^{*2)} This indicator appears when you use the video flash light (optional).

^{*1)} Cet indicateur s'affiche lorsque la fonction MEMORY MIX fonctionne.

^{*2)} Cet indicateur s'affiche pendant l'utilisation de la lumière du flash vidéo (en option).

AC Adaptor29 Adjusting viewfinder lens 48 AFM HiFi Sound 322 AUDIO MIX268 AUDIO MODE273 AUTO SHTR 265 A/V connecting cable 68, 122, 150, 172, 189, 261 BACK LIGHT52 BATTERY INFO30 Battery pack28 BEEP 277 BOUNCE 80 Built-in light 104 C, D Camera chroma key 174 Charging battery 29 Charging built-in rechargeable battery 334 Cleaning cassette indicator332 Colour Slow Shutter 54 Data code63 Date search 118 DEMO......276 DIGITAL EFFECT85, 112 Digital8 system 320 Digital program editing DISPLAY62 DOT 80 Dual sound track tape321 Ε Easy Dubbing 126 EDİTSEARCH 59 END SEARCH 59, 66 F, G, H FADER80 Fade in/out......81 FLASH MOTION85 FOCUS 92 Frame recording96 Full charge30 Grip strap 353 Heads.......332 HiFi SOUND268 Hi8/standard 8 mm system320

I, J, K, L	
i.LINK	.328
i.LINK i.LINK cable 124, 152, 173,	191
228, 261	320
Image protection	219
Image quality mode	160
Image size	160
Image size	. 102
Index screen "InfoLITHIUM" battery	. 205
"InfoLITHIUM" battery	. 325
Infrared rays emitter53, 131, 140	
53, 131, 140	, 349
Insert editing	. 154
Interval recording	94
Interval recording Interval Photo recording	
JPEG	. 192
JPEG	. 157
LANC jack	. 353
LANC jack LUMINANCE KEY	85
	00
M, N	
Main sound 268, 321	322
Manual focus	92
Manual focus Memory chroma key	22 174
Memory chroma key	174
Memory luminance key	174
MEMORY MIX	. 174
Memory overlap Memory PB ZOOM	. 174
Memory PB ZOOM	. 215
Memory photo recording	. 165
"Memory Stick" 157	, 323
Memory photo recording "Memory Stick"	
capacity	. 163
Menu settings	. 263
Mirror mode	49
Moisture condensation	.331
Monaural 69, 123, 151	190
MONOTONE	. 81
M.FADER	
MDEC	00
	157
MDEC maria recording	. 157
MPEG movie recording	. 157
MPEG movie recording New folder	. 157 . 182 . 199
New folder NIGHTSHOT	. 199 53
MPEG movie recording New folder NIGHTSHOT NTSC PB	. 199 53
New folder NIGHTSHOT NTSC PB	. 199 53
New folder	. 199 53 . 269
New folder	. 199 53 . 269
New folder	. 199 53 . 269
New folder	. 199 53 . 269 85 . 358
New folder	. 199 53 . 269 85 . 358 . 273 80
New folder	53 . 269 85 . 358 . 273 80
New folder	53 . 269 85 . 358 . 273 80
New folder	53 . 269 85 . 358 . 273 80 . 211
New folder	53 . 269 85 . 358 . 273 80 . 211
New folder	53 . 269 85 . 358 . 273 80 . 211
New folder NIGHTSHOT NTSC PB O, P, Q OLD MOVIE Operation indicators ORC OVERLAP PB folder PAL system Photo scan Photo search PICTURE EFFECT 83	. 199 53 . 269 85 . 358 . 273 80 . 121 . 120 , 110
New folder	. 199 53 85 . 358 80 . 211 . 330 . 121 . 120 . 110
New folder	. 199 53 269 85 . 273 80 . 211 . 330 . 121 . 120 . 110
New folder	. 199 53 269 85 . 273 80 . 211 . 120 . 110
New folder	. 199 53 . 269 85 . 273 80 . 211 . 330 . 121 . 120 , 110 65 65 34

R	
Recording folder	201
Recording time	32
Recording time Recording/Playback system	02
	319
Rec Review	60
Remaining battery time	
indicator5	0. 64
Remaining tape indicator	50
Remote Commander	. 356
Remote sensor	. 349
RESET	. 299
S	
Self-diagnosis display	. 301
Self-timer recording	
56, 73, 168	, 185
Shoulder strap Signal convert function	. 348
Signal convert function	. 261
Skip scanSLIDE SHOW	65
SLIDE SHOW	. 217
SLOW SHUTTER	85
STEADYSHOT	. 267
Stereo tape	. 321
STILL	85
STRIPE	80
Sub sound321 SUPER NIGHTSHOT	, 322 E4
S VIDEO jack	54
68, 122, 150, 172, 189,	261
	, 201
T, U, V	
Tape counter	50
Tape PB ZOOM	. 114
Tape photo recording	75
TBC	. 268
Time code	51
Title	
TRAIL	
Transition	43
TV colour systems	. 330
USB jack227	, 229
USB Streaming	. 244
W, X, Y, Z	
Warning indicators	302
Warning message	304
Wide-angle	47
Wide mode	47 77
WIPE	
	80
WORLD TIME	80
WORLD TIME	80 . 277
WORLD TIME	80 . 277 , 323

Français Index

A, B
Adaptateur secteur
AUDIO MIX282
AUDIO MODE287
AUTO SHTR279
BACK LIGHT52
Balayage des photos121
Bande sonore
principale 282, 321, 322
Bande sonore
secondaire
Bandoulière348
Batterie
Batterie 28 Batterie "InfoLITHIUM" 325 BATTERY INFO 30
BATTERY INFO30
BEEP 291 BOUNCE 80
BOUNCE80
C. D
Câble i.LINK 124, 152, 173, 191,
228, 261, 329
Capacité d'enregistrement d'un
"Memory Stick"163
Capteur de télécommande 349
Cassette à piste audio
bilatérale321
Cassette stéréo
Code d'autodiagnostic314
Code de données63
Code temporel
Colour Slow Shutter 54 Compteur de bande 50
Compteur de bande50
Condensation d'humidité 331
Copie facile
Cordon de liaison audio et vidéo
68, 122, 150, 172, 189, 261
DEMO
DIGITAL EFFECT85, 112
DISPLAY62
DISPLAY
Dossier d'enregistrement 201
Dossier PB211
DOT80
É
Écran d'index
Écran d'index 205 EDITSEARCH 59 Émetteur de rayons infrarouges 53, 131, 140, 349 END SEARCH 59, 66 Enregistrement de films MPEG 182
Écran d'index
Écran d'index
Écran d'index
Écran d'index 205 EDITSEARCH 59 Émetteur de rayons infrarouges 59, 131, 140, 349 END SEARCH 59, 66 Enregistrement de films MPEG 182 Enregistrement de photos en mémoire 165 Enregistrement de photos sur une cassette 75
Écran d'index 205 EDITSEARCH 59 Émetteur de rayons infrarouges 59, 131, 140, 349 END SEARCH 59, 66 Enregistrement de films MPEG 182 Enregistrement de photos en mémoire 165 Enregistrement de photos sur une cassette 75
Écran d'index 205 EDITSEARCH 59 Émetteur de rayons infrarouges 59, 131, 140, 349 END SEARCH 59, 66 Enregistrement de films MPEG 182 Enregistrement de photos en mémoire 165 Enregistrement de photos sur une cassette 75
Écran d'index
Écran d'index 205 EDITSEARCH 59 Émetteur de rayons infrarouges 53, 131, 140, 349 END SEARCH 59, 66 Enregistrement de films MPEG 182 Enregistrement de photos en mémoire 165 Enregistrement de photos sur une cassette 75 Enregistrement par intervalles de photos par intervalles 192 Enregistrement par intervalles 94
Écran d'index

F, G, H	
1, 0, 11	
FADER	80
FADERFLASH MOTION	85
FOCUS	97
FOCUSFonction de conversion du)2
Fondu en entrée/sortie Format Grand angle HiFi SOUND	261
Fondu en entrée /cortie	201 R1
Format	286
Crand angle	45
HiEi COLINID	282
	202
I, J, K, L	
	220
i.LINKIndicateur d'autonomie de la	328
indicateur d'autonomie de la	
batterie), 64
Indicateur de cassette de	222
nettoyage	332
Indicateur de longueur de bande restante	-
bande restante	50
Indicateurs d'avertissement	315
Indicateurs de	
fonctionnement	.358
JPEG	157
LUMINANCE KEY	85
M, N	
Marque d'impression	224
M.FÂDER	80
Mémoire à zéro réglable	116
MEMORY MIX	174
"Memory Stick" 157.	323
M.FADER	317
Mise au point manuelle	94
Modo do qualitó d'imago	
	. 160
Mode grand écran	. 160 77
Mode grand écran Mode miroir	77
Mode grand écran	77 49 49
Mode grand écran	77 49 80
Mode grand écran	49 190 80
Mode grand écran Mode miroir Mono 69, 123, 151, MONOTONE Montage numérique de	77 49 80
Mode grand écran Mode miroir Mono 69, 123, 151, MONOTONE Montage numérique de	77 49 80
Mode grand écran Mode miroir Mono 69, 123, 151, MONOTONE Montage numérique de	77 49 80
Mode grand écran Mode miroir Mono 69, 123, 151, MONOTONE Montage numérique de	77 49 80
Mode grand écran Mode miroir Mono 69, 123, 151, MONOTONE Montage numérique de	77 49 80
Mode grand écran	77 49 80
Mode grand écran Mode miroir Mono	77 49 80
Mode grand écran Mode miroir Mono	49 190 80 194 154 157 53
Mode grand écran Mode miroir Mono	49 190 80 194 154 157 53
Mode grand écran Mode miroir Mono	49 190 80 194 154 157 53
Mode grand écran Mode miroir Mono	49 190 80 194 154 157 53
Mode grand écran Mode miroir Mono	77 49 190 80 194 154 157 53 199
Mode grand écran Mode miroir Mono	77 49 190 80 194 154 157 53 199 85 323 287 80
Mode grand écran Mode miroir Mono	77 49 190 80 194 154 157 53 199 85 323 287 80
Mode grand écran Mode miroir Mono	77 49 190 80 194 154 157 53 199 85 85 80 65
Mode grand écran Mode miroir Mono	77 49 190 80 194 154 157 53 199 85 85 80 65
Mode grand écran Mode miroir Mono	77 49 190 80 194 154 157 53 199 85 85 80 65
Mode grand écran Mode miroir Mono	77 49 190 80 194 154 157 53 199 85 85 80 65
Mode grand écran Mode miroir Mono	77 49 190 80 194 154 157 53 199 85 80 65 283 114 215
Mode grand écran Mode miroir Mono	77 49 190 80 194 154 157 53 199 85 287 86 283 114 215 110
Mode grand écran Mode miroir Mono	77 49 190 80 194 154 157 53 199 85 287 86 283 114 215 110
Mode grand écran Mode miroir Mono	77 49 190 80 194 154 157 53 199 85 287 86 283 114 215 110
Mode grand écran Mode miroir Mono	77 49 190 80 194 154 157 53 287 85 287 65 228 114 215 110 185 96
Mode grand écran Mode miroir Mono	77 49 190 80 194 154 157 53 287 85 287 65 228 114 215 110 185 96
Mode grand écran Mode miroir Mono	77 49 190 80 194 154 157 53 287 85 287 65 228 114 215 110 185 96
Mode grand écran Mode miroir Mono	77 49 190 80 194 154 157 53 287 85 287 65 228 114 215 110 185 96

D	_
R	
Recharge complète	. 30
Recharge de la batterie	. 29
Recharge de la batterie	
rechargeable intégrée	334
Recherche de photos	120
Recherche d'images	. 65
Recherche par date	118
Recherche par date Recherche rapide	65
Réglage de l'horloge	37
Réglage de l'horloge Réglage de l'oculaire	18
Páglagos do monu	262
Réglages de menu	212
Description of the second	212
Revue d'enregistrement	. 60
S	
3	
SangleSLIDE SHOW	353
SLIDE SHOW	217
SLOW SHUTTER	. 85
Son HiFi AFM	322
STEADYSHOT	281
STILL	. 85
STRIPE	80
STRIPESUPER NIGHTSHOT	54
Superposition de mémoire	174
Système d'enregistrement/de	1/1
1. atama	210
lecture	220
Système Digital8	320
Système Hi8/8 mm	
standard	320
Système PAL	330
Systèmes de télévision	
couleur	330
T, U, V	_
Taille d'image	162
TBC	
Télécommande	356
Temps de lecture Temps d'enregistrement	. 34
Temps d'enregistrement	. 32
Têtes	332
Titre98,	101
Torche intégrée	104
Touche de chrominance du	101
camáscana	174
caméscope Touche de chrominance en	1/4
Touche de chrominance en	174
mémoire	1/4
Touche de luminance en	
mémoire	
TRAIL	. 85
Transition	. 43
USB Streaming	244
W V V Z	_
W, X, Y, Z	
WIPEWORLD TIME	. 80
WORLD TIME	291
Zoom	47

http://www.sony.net/



Printed on 100% recycled paper using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink.

Imprimé sur papier 100 % recyclé avec de l'encre à base d'huile végétale sans COV (composés organiques volatils).

